



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПАКТНЫЙ ТРИММЕР 2 В 1 AURORA-993

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Триммер
2. Насадка «гребень»
3. Насадка «бритва»
4. Защитный колпачок
5. Органайзер
6. Щетка для очистки
7. Руководство по эксплуатации
8. Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводной прибор
Работает от 1 батарейки AA -1,5 Вт (в комплект не входит)
LED-индикатор включения
Цвет: фиолетово-белый

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение компактного триммера 2 в 1 Endever AURORA-993. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Набор для стрижки волос - сложное техническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по

эксплуатации. Изучите функции управления. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке набора проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения триммера в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Запрещается включать прибор влажными руками.

Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.

Не используйте прибор с поврежденным насадками. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Следите, чтобы прибор не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Не стригите триммером животных.

Не используйте триммер на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических забо-

леваниях.

Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Температура хранения прибора от 15 ° до 35 °С.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



1. Защитный колпачок
2. Триммер с насадкой «бритва»
3. Подставка-органайзер
4. Насадка «гребень»
5. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
6. LED-подсветка



УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Требуется 1 батарейка AA.

Выключите прибор.

Поверните крышку батарейного отсека и снимите ее.

Вставьте батарею, убедившись, что (+) и (-) батареи совпадают с изображением (+) и (-) внутри батарейного отсека. В противном случае прибор не будет работать.

Установите на место крышку батарейного отсека.

Предостережение

Батареи не следует оставлять в блоке, если устройство не используется в течение длительного времени. Для предотвращения коррозии батареи, устройство следует хранить в сухом помещении.

Разряженную батарею следует немедленно удалить и утилизировать должным образом.

Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы в этом прибором. Более низкое напряжение в заряженных аккумуляторах ухудшает работу режущего блока.

НАСАДКИ

Для присоединения:

Установите насадку на открытый конец прибора, и поверните ее до упора.

Для удаления:

Поверните и снимите насадку.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Стрижка

1. Волоски должны быть сухими и свободными от косметики при использовании триммера.
2. Убедитесь, что прибор не поврежден и все зубцы целые, в противном случае поломки режущей части прибора могут привести к травмам.

Лицо, линия бикини

1. Присоедините соответствующую насадку.
2. Включите триммер.
3. Начинайте деликатное удаление нежелательных волосков с лица, рук, ног или других частей тела при помощи насадки «гребень». Далее основной частью волосков удалите насадкой «бритва».

Брови

1. Присоедините соответствующую насадку.
2. Включите триммер.
3. Аккуратно направляйте режущую часть триммера к лишним волоскам вдоль линии бровей или выступающий из бровей.
4. Для лучшего результата, не используйте триммер для создания границы по всей длине брови.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

После каждого применения чистите триммер входящей в комплект щеткой и протирайте его корпус слегка влажной тканью.

Надевайте защитную крышку на лезвие на время хранения прибора.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если прибор применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность.

Данная гарантия не распространяется на есте-

ственный износ прибора, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su, www.kromax.ru
8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технологии Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3
ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильющина, д. 4, корп. 1, офис 1

