

SVENSKA

ST450E

Den intelligenta plattängens identifierar hårtypen och anpassar automatisk temperaturen för att skydda håret och ge en perfekt plattningseffekt. Läs säkerhetsföreskrifterna innan du använder apparaten.

PRODUCTSPECIFICATIONER

- BaByliss Ceramic Deep Black plattor för professionellt bruk (1): 28 mm x 120 mm
- lägga OPTIMAL PROTECTION - **SSS** + (2) för ett optimalt skydd av håret
- Temperaturvaljare (3): 6 nivåer från 140 °C till 235 °C
- LCD-skärm (4) som anger vald temperatur
- Funktion för automatisk jonladdning **SSS** + - Negativa joner sprids i håret för större mjukhet och glans
- Start/stopp-knapp (5) – Automatisk avstängning
- Läsning av plattor för optimal forvaring och maximalt skydd av plattorna (6)
- Vidbar sladd (7)
- Isolerade värmestäng matta

ANVÄNDNING

VARNING! Heta ytor! Var försiktig så att apparaten inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, öron och hals under användning.

- Red ut oönskrigssluft. Lyft det övre håret med klämmor och arbeta först med de understa slingorna.
- Anslut apparaten och starta den genom att trycka på start/stopp-knappen i en till två sekunder.
- Symbol för joniseringsfunktion **SSS** + och temperaturen standardinställd (140°C) visas på skärmen.
- Välj önskad temperatur på knapparna + och –. Vi rekommenderar följande inställningar:

Typ av hår	Temperatur
Fint, skadat eller färgat hår	140°C-160°C
Normalt hår	180°C-200°C
Tjockt hår	220°C-235°C

- Temperaturen som visas på LCD-skärmen slutar blinka när temperaturen har uppnåtts.

- Börja platta ut håret.
- För maximalt skydd aktivera läget OPTIMAL PROTECTION genom att trycka på knappen **SSS** (se nedan)
- Välj av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 1 till 2 sekunder när du är klar. Där ur apparaten ur väggkontakten.
- Låt apparaten svalna på den medföljande värmestängliga mattan innan du ställer under den.

LÄGET OPTIMAL PROTECTION

Välj OPTIMAL PROTECTION-läget om du vill ge håret maximalt skydd. Plattängens Sensitive analyserar och justerar plattans temperatur enligt din hårtyp för en perfekt plattning som är så skonsam som möjligt för hårb fibrerna.
➤ Håll en temperatur som passar din hårtyp med hjälp av knapparna « + » och « - » (se tabell ovan).
➤ Vänta tills vald temperatur har nåtts.
➤ Temperaturen som visas på LCD-skärmen slutar blinka när temperaturen har uppnåtts.
➤ Tryck därefter på knappen **SSS** för att aktivera läget OPTIMAL PROTECTION.
➤ Symbolen för läget OPTIMAL PROTECTION dyker upp på LCD-skärmen **SSS**
➤ Den valda temperaturen blinkar för att bekräfta aktivering av läget OPTIMAL PROTECTION.
➤ Den valgte temperaturen blinker, noe som bekrefter aktiveringen av OPTIMAL PROTECTION-modusen.

- Ta en härling på ungefär 5 cm och placera den mellan de två värmeplattorna nära hårbotten. Stäng apparaten och håll plattorna stängda med hjälp av andra handen. Var försiktig så att du inte vidrör plattorna med handen! Låt plattängens glida långsamt längs hela härlingan, från rötterna till topparna (ta över 5 sekunder på dig).

- När apparaten passerar genom håret analyserar och justerar den automatisk temperaturen utifrån ditt hår specifika egenskaper för en anpassad plattning.
➤ LCD-skärmen visar temperaturen som bestäms av läget OPTIMAL PROTECTION och slutar att blinka
➤ LCD-skärmen visar temperaturen som bestäms av läget OPTIMAL PROTECTION och slutar att blinka
➤ För att ta bort läget OPTIMAL PROTECTION, tryck på knappen **SSS**
➤ Apparaten återgår då till den temperatur som tidigare valts.

Gör så här för att få rak hårt hår: Ta en härlinga på ungefär 5 cm och placera den mellan de två värmeplattorna nära hårbotten. Stäng apparaten och håll plattorna stängda med hjälp av andra handen. Var försiktig så att du inte vidrör plattorna med handen! Låt plattängens glida långsamt längs hela härlingan, från rötterna till topparna. Upprepa behandlingen om nödvändigt. Låt håret svalna innan du kammar igenom det.

Obs:

- Placera apparaten på en värmestänglig yta. Apparaten är utformad med ett integrerat stöd för att placeras och hållas rak medan den värms upp.
- Vid den första användningen kan det hända att du märker en viss lukt: detta är vanligt och kommer att försvinna vid följande användning.
- Under varje användning kan det förekomma en lätt rökutveckling. Detta kan bero på avdunstning av fett, rester av hårvårdsprodukter (t.ex. produkter som inte sköljs ur eller spray) eller fukt i håret.
- Det är normalt att höra ett lätt fräsande ljud – detta är det karakteristiska ljudet från jongeneratoren.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Om apparaten är igång i mer än 60 minuter stängs den automatisk av. Om du vill fortsätta använda apparaten efter detta trycker du på start/stopp-knappen i en till två sekunder, så startar apparaten igen.

UNDERHÅLL

- Dra ur sladden och låt apparaten svalna helt innan du lägger under den.
- Torka av plattorna med en mjuk fuktad trasa utan rengöringsmedel för att bibehålla plattorna i gott skick. Repa inte plattorna.
- Se till att apparaten är stängd (med plattorna ihop) när du lägger under den.

NORSK

ST450E

Rettetangen Sensitive oppdager hårets natur, tilpasser automatisk temperaturen til håret og retter det perfekt ut.

Läs säkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk apparatet.

PRODUKTSPECIFIKASJONER

- Profesjonelle plater BaByliss Deep Black Ceramic (1): 28 mm x 120 mm
- OPTIMAL PROTECTION-modu **SSS** + (2) for optimal beskyttelse av håret
- Temperaturvelger (3): 6 nivåer på 140 °C til 235 °C
- LCD-skjerm (4) som angir valgt temperaturnivå
- Automatisk ionisk funksjon **SSS** +: Negative ioner sendes til håret for mykere og mer glansfull effekt
- PA/AV-bryter (5) – Automatisk stans
- Läsning av plattene for optimal forbevaring og maksimal beskyttelse av plattene (6)
- Roterende ledning (7)
- Isolerende varmebestandig matte

BRUK

NRK: varme overflater! Under bruk, pass på at apparatet ikke kommer i kontakt med hodebunnen, ansiktet, ørene eller nakken.

- Gre håret grundig. Ta til side de øverste hårløkene ved hjelp av klammer, for å arbeide med de nedeste hårløkene først.
- Koble apparatet til strømmenet, og slå det på ved å trykke PA/AV-bryteren i to sekunder.
- Symbol for ionisk funksjon **SSS** + og standardtemperaturen (140 °C) vises på skjermen.
- Velg den ønskede temperaturen ved hjelp av tastene + og –. Vi anbefaler følgende innstillinger:

Hårttype	Temperatur
Tynt, skadet eller farget hår	140°C-160°C
Normalt hår	180°C-200°C
Tykt hår	220°C-235°C

- Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter å blinke når temperaturen er nådd.

- Start med retting av håret.
- Før maksimal beskyttelse, aktiver OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedenfor).
- Etter bruk, slå av apparatet ved å trykke PA/AV-bryteren i to sekunder. Koble apparatet fra strømmenet.
- Anna laittenen å kjøle seg ned på den medfølgende varmebestandige matten før det pakkes bort.

OPTIMAL PROTECTION-MODUS

Velg OPTIMAL PROTECTION-modusen for å gi håret ditt maksimal beskyttelse. Rettetangen Sensitive analyserer og tilpasser plattenes temperatur etter hårtypen, for en perfekt retting som respekterer hårbfibrene.
➤ Håll en temperatur som passer til hårtypen ved hjelp av tastene + og – (se tabell over).
➤ Vent til den valgte temperaturen er oppnådd.
➤ Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter å blinke når temperaturen er nådd.
➤ Trykk deretter på knappen **SSS** for å aktivere OPTIMAL PROTECTION-modus.
➤ Symbolen for OPTIMAL PROTECTION vises på LCD-skjermen **SSS**
➤ Den valgte temperaturen blinker, noe som bekrefter aktiveringen av OPTIMAL PROTECTION-modusen.

- Ta en hårløkk med en bredde på ca. 5 cm og plasser den mellom de 2 varme plattene, nær hårbæstet. Lukk apparatet, og hold plattene lukket ved å bruke den andre hånden samtidig som du passer på at du ikke berører plattene med hånden. La apparatet gli langsomt over hele hårløkken, fra hårbæstet til hårtuppene (i mer enn 5 sekunder).

- I løpet av gjennomgangen i håret, analyser og justerer apparatet temperaturen automatisk etter hårets natur, for en spesialtilpasset retting.
➤ LCD-skjermen viser temperaturen som er fastslått av OPTIMAL PROTECTION-modusen, og slutter å blinke.
➤ LCD-skjermen visse temperaturen som er fastslått av OPTIMAL PROTECTION-modusen, og slutter å blinke.

- Start med retting av hele håret i full sikkerhet.
- Før å sette OPTIMAL PROTECTION-modusen, trykk på knappen **SSS**.

- Apparater vil gå tilbake til den tidligere valgte temperaturen.

Tips for å rette ut håret: Ta en hårløkk med en bredde på ca. 5 cm og plasser den mellom de 2 varme plattene, nær hårbæstet. Lukk apparatet, og hold plattene lukket ved å bruke den andre hånden samtidig som du passer på at du ikke berører plattene med hånden. La apparatet gli langsomt over hele hårløkken, fra hårbæstet til hårtuppene. Gjenta operasjonen flere ganger om det er nødvendig. Vent til håret er avkjølt før du grer det.

- Merknader:
• Legg apparatet på en varmebestandig overflate. Det er utformet med et innebygd stativ for å stå rett under oppvarming.
- Ved første bruk vil du muligens kunne fornemme en spesiell lukt: Dette skjer ofte og forsvinner neste gang du bruker apparatet.
- Ved første bruk kan det oppstå en viss røykløse. Det kan skyldes fordampningen av hudfett eller rester av hårprodukter (hårpleiemiddel uten skylling, hårlakk, osv.) eller fuktigheten i håret.
- Det er helt normalt å høre en svak lyd som kan minne om spraking: Det er den karakteristiske lyden for ionengeneratoren.

AUTOMATISK STANS

Hvis du lar apparatet være på i mer enn 60 minutter, vil det slås av automatisk. Hvis du ønsker å bruke apparatet etter dette, trykk PÅ/AV-bryteren i to sekunder for å slå på apparatet igjen.

VEDLIKEHOLD

- Koble apparatet fra strømmenet og la det kjøle helt ned før det pakkes vekk.
- Før å bevare kvaliteten på plattene rengjøres de ved hjelp av en fuktig mjuk klut uten rengjøringsmiddel. Ikke skrap på dem.
- Oppbevar apparatet med plattene sammenpresset for best mulig beskyttelse.

SUOMI

ST450E

Sensitive-suoristusrauta tunnistaa hiusten laadun ja mukauttaa lämpötilan automaattisesti hiuksila kunnioittaen ja suoraista hiukset täysin suoriiksi. Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN OMINAISUUKSET

- Ammatillimaiset BaByliss Deep Black Ceramic -levyt (1): 28 mm x 120 mm.
- OPTIMAL PROTECTION-modu **SSS** + (2) suojaa hiuksia optimaalisesti
- Temperaturiveljet (3): 6 tasoa: 140 °C – 235 °C
- LCD-näyttö (4) näyttää valitun lämpötilatilan.
- Automaattinen ionioitointi **SSS** +: Negatiiviset ionit hajooavat hiuksen tieden niistä pehmeämmät ja kiiltävämmät
- Virtakatkaisin (5) – Automaattinen sammutus
- Levyjen lukitus helpottaa säilyttämistä ja suojaa levyjä täydellisesti (6)
- Pöyryvä johto (7)
- Lämmökestävä enistematto

KÄYTTÖ

HUOMIO: varo kuumia pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiushöpiä, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Selvität hiukset huolellisesti. Nosta ylempää hiusuosuvuuta kiinni pinneillä, jotta voit suoristaa alemmät hiusuosuvuudet ensin.
- Kytke laite verkkovirtaan ja paina virtakatkaisinta 2 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi.
- LCD-näyttö (4) näyttää valitun lämpötilatilan.
- Automaattinen symboli **SSS** + ja oletuslämpötila (140 °C) näytetään näytöllä.
- Valitse haluamasi lämpötila painikkeilla + ja –. Suosittelemme käyttämään seuraavia asetuksia:

Huustyyppi	Lämpötila
ohuet, vaurioituneet tai värjättyt hiukset	140°C-160°C
normaalit hiukset	180°C-200°C
pakut hiukset	220°C-235°C

- Valittu lämpötila lakkaa vilkkumasta LCD-näytöllä, kun laite on saavuttanut halutun lämpötilan.

- Suorista hiukset.
- Suojaa hiuksia maksimaalisesti aktivoimalla OPTIMAL PROTECTION -tila painamalla **SSS** -painiketta (katso alta).
- Sammu laite käyttöön jälkeen painamalla virtapainikkeeta 2 sekunnin ajan. Irrota laite verkkovirrasta.
- Etter bruk, slå av apparatet ved å trykke PÅ/AV-bryteren i to sekunder. Koble apparatet fra strømmetet.
- Anna laitteen jäähtyä mukana tulevan lämmönkestävän maton päällä, ennen kuin laitat sen säilytyksensä.

OPTIMAL PROTECTION-TILA

Valitse OPTIMAL PROTECTION-tila, kun haluat tarjota hiuksillesi parhaan mahdollisen suojauksen. Sensitive-suoristusrauta analysoi ja säätää levyjen lämpötilan huippusyyksi mukaan ja suoristaa hiuksiesi täysin suoraista hiuksilla kunnioittaen.
➤ Håll en temperatur som passar din hårtyp med hjälp av knapparna « + » och « - » (katso yllä oleva taulukko).
➤ Vent til den valgte temperaturen er oppnådd.
➤ Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter å blinke når temperaturen er nådd.
➤ Trykk deretter på knappen **SSS** for å aktivere OPTIMAL PROTECTION-modus.
➤ Symbolen for OPTIMAL PROTECTION vises på LCD-skjermen **SSS**
➤ Den valgte temperaturen blinker, noe som bekrefter aktiveringen av OPTIMAL PROTECTION-modusen.

- Paina sitten **SSS** -painiketta OPTIMAL PROTECTION-tilan aktivoimiseksi.
- OPTIMAL PROTECTION -symboli avautuu LCD-näytölle **SSS**
- Valittu lämpötila vilkkuu ilmaisten OPTIMAL PROTECTION-tilan aktivoimien.

- Ota hiuksista noin 5 cm leveä hiusuosuvuus ja aseta se kahden kuumeenvean välille läheltä hiusten tyvää. Sulje laite ja paina levyä kiinni autuista toisella kädellä. Vao koskemasta levyjä kadellasi. Liu uta laitteita hitaasti hiusuosuvuan koto pituudelta tyvestä hiusten päihin (yli 5 sekuntia). Kun laite liikuu hiuksia pitkin, se analysoi ja mukaa lämpötilaa automaattisesti hiustesi ominaisuuksien mukaisesti tarjoten juuri hiuksillesi sopivan suoristuksen.
- LCD-näytössä näkyy OPTIMAL PROTECTION-tilan määrittelemä lämpötila, ja se lakkaa vilkkumasta.
- Nyt voit suoristaa kaikki hiukset täysin turvallisesti.
- Poista OPTIMAL PROTECTION-tila käytöstä painamalla **SSS** -painiketta.
- Laite palaa sen jälkeen aineimien valittuun lämpötilaan.

Huosten suoristushuolto: Ota hiuksista noin 5 cm leveä hiusuosuvuus ja aseta se kahden kuumeenvean välille läheltä hiusten juuria. Sulje laite ja paina levyä kiinni yhdellä kädellä. Vao koskemasta levyjä kadellasi. Liu uta laitteita hitaasti koko hiusuosuvuan pituudelta tyvestä latvoihin. Toista sama tarvittaessa useita kertoja. Anna hiusten jäähtyä, ennen kuin viimeistelet kampaamala.

Huomautukset:

- Aseta laite kuumuutta kestävälle pinnalle. Laitteessa on integroitu tuki, jonka avulla laite voidaan asettaa ja pitää suorana lämmityksen aikana.
- Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saataa lähtöä erikoista hajua: tämä on yleistä ja häviää suoraanvaan käyttökäteen mennessä.
- Laitteesta saatata päästä kevyttä savun jalkaväliä käyttökäytökäteen. Siihen voi olla syynä tällin haitallimien holtia, huustenholitustuotteiden jäännät (hoitoaine, jotta ei huuhdella pois, lakka, ...) tai hiusten sisältämä kosteus.
- Laitteesta kuuluva hento ritisevä ääni on normaalia: ääni on ominaista ionigeneraattorille.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Jos jätät laitteen päälle yli 60 minuutin ajaksi, se sammuu automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä yllä mainitun ajan jälkeen, kytke laite uudelleen päälle painamalla virtapainikkeeta 2 sekunnin ajan.

HUOLTO

- Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä kokonaan ennen sen laittamista pois.
- Puhdista levyt pehmeän ja kostean liinan avulla, ilman pesuainetta, jotta levyt säilyisivät optimaalisien laatuina. Älä hankaa levyjä.
- Säilytä laite levyt yhteen puristettuina niiden suojamiseksi.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ST450E

Η σκευή εντοπίζει Sensitive σκευή εντοπίζει τον τύπο των μαλλιών σας και προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία για τέλει στυλιγμένα μαλλιά χωρίς να καταστρέφεται η τρίχα. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Επαγγελματικές πλάκες BaByliss Deep Black Ceramic (1): 28 mm x 120 mm.
- Λειτουργία OPTIMAL PROTECTION-modu **SSS** + (2) για άριστη προστασία των μαλλιών
- Επιλογή θερμοκρασίας (3): 6 επιπτώσεις από 140°C έως 235°C
- Οθόνη LCD (4) που υποδεικνύει το επιλεγμένο επίπεδο θερμοκρασίας
- Αυτόματη λειτουργία ιονισμού **SSS** +: Αρνητικά φορτισμένα ιόντα εκλύονται στα μαλλιά κάνοντας τα πιο απαλά και λαμβρά
- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίηση (5) – Αυτόματη απενεργοποίηση
- Δυνατότητα κλειδώματος των πλακών για βέλτιστη αποθήκευση και μέγιστη προστασία των πλακών (6)
- Περιστρεφόμενο καλώδιο (7)
- Μονωτικό αντιθερμικό πάτημα

ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΗ: θερμές επιφάνειες! Κατά τη χρήση, προσέχετε ώστε η σκευή να μην έρθει σε επαφή με το τριγύρω της κεφάλι, το πρόσωπο, τα αυτιά ή τον λαιμό.

- Συμπεριφέρετε προσεκτικά τα μαλλιά. Πιάστε την άκρη της εξωτερικής τούφας με τομπόκκι, ώστε να ομαλοποιήσετε τη δοκίμηση πριν από τη χρήση.
- Συνδέστε τη σκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την πιάνοντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίηση για 2 δευτερόλεπτα.
- Το σύμβολο της λειτουργίας ιονισμού **SSS** + και η προεπιλεγμένη θερμοκρασία (140°C) εμφανίζονται στην οθόνη.
- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με τα κουμπιά + και –. Σας συνιστούμε τη ακόλουθη ρυθμίση:

Τύπος μαλλιών	Θερμοκρασία
μαλλιά λεπτά, ταλαιπωρημένα ή βαμμένα	140°C-160°C
κανονικά μαλλιά	180°C-200°C
μαλλιά με χοντρή τρίχα	220°C-235°C

- Η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας στην οθόνη LCD σταματά να αναβοβλίνει όταν η σκευή φθάσει σε αυτή τη θερμοκρασία.

- Συνδέστε ιονισμούς στα μαλλιά σας.
- Για τη μέγιστη δυνατή προστασία ενεργοποιήστε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION πιάνοντας το κουμπί **SSS** (δεξιά μεριά).
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη σκευή, πιάνοντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίηση για 2 δευτερόλεπτα. Αποσυνδέστε τη σκευή από την πρίζα.
- Αφίστε τη σκευή να κρυώσει πάνω στο αντιθερμικό πάκλι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πριν από την αποθήκευσή της.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ OPTIMAL PROTECTION

Επιλέξτε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION για να προσαρμόσει στα μαλλιά σας τη μέγιστη δυνατή προστασία. Η σκευή εντοπίζει Sensitive αναλύει και προσαρμόζει τη θερμοκρασία των πλακών ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας για τέλεια ιονισμό προστατεύοντας τις ίνες της τρίχας.
➤ Håll en temperatur som passar din hårtyp med hjälp av knapparna « + » och « - » (katso yllä oleva taulukko).
➤ Vent til den valgte temperaturen er oppnådd.
➤ Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter å blinke når temperaturen er nådd.
➤ Trykk deretter på knappen **SSS** for å aktivere OPTIMAL PROTECTION-modus.
➤ Symbolen for OPTIMAL PROTECTION vises på LCD-skjermen **SSS**
➤ Den valgte temperaturen blinker, noe som bekrefter aktiveringen av OPTIMAL PROTECTION-modusen.

- Paina sitten **SSS** -painiketta OPTIMAL PROTECTION-tilan aktivoimiseksi.

- Valittu lämpötila lakkaa vilkkumasta LCD-näytöllä, kun laite on saavuttanut halutun lämpötilan.
- Valittu lämpötila vilkkuu ilmaisten OPTIMAL PROTECTION-tilan aktivoimien.

- Ota hiuksista noin 5 cm leveä hiusuosuvuus ja aseta se kahden kuumeenvean välille läheltä hiusten tyvää. Sulje laite ja paina levyä kiinni autuista toisella kädellä. Vao koskemasta levyjä kadellasi. Liu uta laitteita hitaasti hiusuosuvuan koto pituudelta tyvestä hiusten päihin (yli 5 sekuntia). Kun laite liikuu hiuksia pitkin, se analysoi ja mukaa lämpötilaa automaattisesti hiustesi ominaisuuksien mukaisesti tarjoten juuri hiuksillesi sopivan suoristuksen.
- LCD-näytössä näkyy OPTIMAL PROTECTION-tilan määrittelemä lämpötila, ja se lakkaa vilkkumasta.
- Nyt voit suoristaa kaikki hiukset täysin turvallisesti.
- Poista OPTIMAL PROTECTION-tila käytöstä painamalla **SSS** -painiketta.
- Laite palaa sen jälkeen aineimien valittuun lämpötilaan.

Συμβουλές για την στυλιση των μαλλιών: Πιάστε μια τούφα πάχους 5 cm περίπου και τοποθετήστε την ανάμεσα στα δύο θερμανόμενες πλάκες κοντά στη ρίζα των μαλλιών. Κλείστε τις πλάκες και κρατήστε τις κλειστές χρησιμοποιώντας τα όλο σας χέρι, προχωρώντας να μην αφήσετε τις πλάκες με τα χέρια σας. Γλιστρώτε αργά τη σκευή σε όλο το μήκος της τούφας, από τη ρίζα προς τις άκρες (για περισσότερό από 5 δευτερόλεπτα). Όταν η σκευή έρθει σε επαφή με τα μαλλιά σας, θα αναλύει και θα προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των μαλλιών σας για ένα ιονισμό στα μέτρα σας.

- Håll en temperatur som passar din hårtyp med hjälp av knapparna « + » och « - » (katso yllä oleva taulukko).
- Vent til den valgte temperaturen er oppnådd.
- Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter å blinke når temperaturen er nådd.
- Trykk deretter på knappen **SSS** for å aktivere OPTIMAL PROTECTION-modus.
➤ Symbolen for OPTIMAL PROTECTION vises på LCD-skjermen **SSS**
➤ Den valgte temperaturen blinker, noe som bekrefter aktiveringen av OPTIMAL PROTECTION-modusen.
- Paina sitten **SSS** -painiketta OPTIMAL PROTECTION-tilan aktivoimiseksi.
- Valittu lämpötila lakkaa vilkkumasta LCD-näytöllä, kun laite on saavuttanut halutun lämpötilan.
- Valittu lämpötila vilkkuu ilmaisten OPTIMAL PROTECTION-tilan aktivoimien.

Ηυστην suoristushuolto: Ota hiuksista noin 5 cm leveä hiusuosuvuus ja aseta se kahden kuumeenvean välille läheltä hiusten tyvää. Sulje laite ja paina levyä kiinni yhdellä kädellä. Vao koskemasta levyjä kadellasi. Liu uta laitteita hitaasti koko hiusuosuvuan pituudelta tyvestä latvoihin. Toista sama tarvittaessa useita kertoja. Anna hiusten jäähtyä, ennen kuin viimeistelet kampaamala.

- Huomautukset:
• Aseta laite kuumuutta kestävälle pinnalle. Laitteessa on integroitu tuki, jonka avulla laite voidaan asettaa ja pitää suorana lämmityksen aikana.
- Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saataa lähtöä erikoista hajua: tämä on yleistä ja häviää suoraanvaan käyttökäteen mennessä.
- Laitteesta saatata päästä kevyttä savun jalkaväliä käyttökäytökäteen. Siihen voi olla syynä tällin haitallimien holtia, huustenholitustuotteiden jäännät (hoitoaine, jotta ei huuhdella pois, lakka, ...) tai hiusten sisältämä kosteus.
- Laitteesta kuuluva hento ritisevä ääni on normaalia: ääni on ominaista ionigeneraattorille.

MAGYAR

ST450E

A Sensitive hajásmító felismeri hajának típusát és automatikusan beállítja a hőmérsékletet, így védi a haját és tökéletes simítást biztosít. Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Professzionális BaByliss Deep Black Ceramic fűtőlapok (1): 28 mm x 120 mm.
- Tryb OPTIMAL PROTECTION-modu **SSS** + (2) do optymalnej ochrony włosów
- Hőmérséklet-választó kapcsoló (3): 6 szint: 140 °C és 235 °C között
- LCD kijelző (4) mutatja a kiválasztott hőmérsékletzintet.
- Automatikus ionizáló funkció **SSS** +: A kibocsátott negatív töltésű ionok meg lágyabbá és ragyogóbbá teszik a haját
- Be-/kikapcsoló gomb (5) – Automatikus kikapcsolás
- Fűtőlapp zárszerkez az optimális tárolásért és a fűtőlappok védelméért (6)
- Forgó távezeték (7)
- Hőálló szigetelőrétegek

HASZNÁLAT

VIGYÁZAT! Forró felület! A használat során ügyeljen rá, hogy a készülék ne érjen a fejbedőréhez, arcához, füleéhez vagy a nyakához.

- Gondosan fésülje ki a haját. Cipesszel fogja fel a felső tincseket és először az alsó tincseknek kezdjen dolgozni.
- A készüléket csatlakoztassa a hálózati áramforráshoz, majd be-/kikapcsoló gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával kapcsolja be.
- Az oümból a kijelzőn megjelenik a kiválasztott hőmérséklet (140 °C) megjelenik a kijelzőn.
- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a + és – gombokkal. A következő beállításk javasoljuk:

Hajtípus	Hőmérséklet
Vékonyszálú, töredezett vagy festett haj	140°C-160°C
Normál haj	180°C-200°C
Vastagszálú haj	220°C-235°C

- A kijelzőn a kiválasztott hőmérséklet értéke abbahagyja a villogást az LCD kijelzőn ha elérte a hőmérséklet.