

Ant skrudintuvo viršaus nedėkite apsauginio gaubto (tik HD2517 / HD2519) arba kokio nors kito daikto, kai prietaisas yra jungtас pas kabla kai jis yra vis dar karštas, nes taip galima prietaisą pažeisti arba sukelti gaisrą.

Pastebėję ugnį ar dūmus, nedelsdami išjunkite prietaisą.
Šis prietaisas skirtas tik duonai skrudinti. Į prietaisą nedėkite jokių kitų produktų. Prietaiso negalima naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
Panaudoję skrudintuvą arba padėdami jį ilgesniam laikui, nevynikkite aplink jį matinimo laido, nes laidas gali būti pažeistas.

Atsargiai

• Skrudintuvą skirtas tik buitiniam naudojimui ir gali būti naudojamas tik patalpoje. Prietaisas neskirtas naudoti komerciniams ar pramoniniams tikslais.
• Prietaisąjunkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą.
• Nepalikite matinimo laido, kabandžio nuo stalo ar pagrindo, ant kurio laikomas prietaisas, krašto.
• Baigę naudotis, būtinai išjunkite prietaisą iš matinimo tinklo.
• Sildymo grotelės (tik HD2516 / HD2517 / HD2518 / HD2519) skirtos tik bandelėms ar raguoliams šildyti. Ant šildymo grotelių nedėkite jokių kitų produktų, nes tai kelia pavojų.
• Noredami išimti trupinius, nevartykite ir nekratykite skrudintuvo.

Elektromagnetiniai laukai (EML)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tikimama pagal šiuos naudosimo vadovą pateiktus nurodymus eksploatacijos prietaisą, remiantis dabartine moksline informacija, yra saugus naudoti.

Šis simbolis ant gamintojo reiškia, kad gaminiu taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2012/19/ES. Sudėkite, kokiu taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykites vietinių taisyklių ir niekada nemeskite gaminio bei baterijų su įprastomis buitiniams atliekoms. Tikimams senų gaminių ir baterijų išmetimas padeda apsaugoti nuo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

2 Garantija ir techninis aptarnavimas
Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problema, apsilankykite „Philips“ svetainėje www.philips.com arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame paslaugų galingojo garintojas garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ platintoją.

Latviešu

1 Svarīga informācija

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo informatīvo bukletu un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā ar turpmāk.

Briesmas

• Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci udenī.
• Tostērā nedrīkst likt pārāk liela izmēra produktus un alumīnija folijas iesaiņojumus, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektroštrāvas triecienu.

Brīdinājumi!

• Ja barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jūms jānomaina tas Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdziņģ kvalificētam personām.
• Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamām bīstamību. Bērni nedrīkst rotālāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.
• Novietojiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur tai nevar piekļūt par 8 gadiem jaunāki bērni.
• Lai novērstu ugunsgrēka risku, regulāri iztīriet durpačas no drupaču palāplēs (skatiet lietotāja rokasgrāmatas nodaļu «Tīrīšana»).
• Neizmantojiet ierīci pie aizkariem vai citiem uzliesmojošiem materiāliem, lai zem piekariem skapīšiem, jo tas var izraisīt ugunsgrēku.
• Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz ierīces pamatnes norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājās.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
• Nelieciet putekļu pārvalku (tikai HD2517/HD2519) vai jebkādu citu priekšmetu uz tostera virsmas, kad ierīce ir ieslēgta vai kad tā vēl ir karsta, jo tas var sabojāt ierīci vai izraisīt ugunsgrēku.
• Nekavējoties atvienojiet tosteru no elektrotīkla, ja parādās liesmas vai dūmi.
• Ši ierīce ir paredzēta tikai maizes graužēšanai. Nelieciet ierīcē citus produktus.
• Ši ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju tāimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
• Pēc lietošanas vai novietojot tosteri glabāšanā, neapnietiet tam apkār štrāvas vadu, jo varat sabojāt vadu.

levěřibai

• Tosters paredzēts lietošanai tikai mājās, un to drīkst lietot tikai tālās. Tas nav paredzēts komerciālai vai industriālai lietošanai.
• Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkļa sienas kontaktrozetei.
• Nelaujiet strāvas vadam karāties pāri galdā vai darba virsmas malai, uz kuras stāv ierīce.
• Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

• Sildīšanas statīvs (tikai HD2516/HD2517/HD2518/HD2519) ir paredzēts tikai maizīšu un radziņu uzstādīšanai. Neievietojiet sildīšanas statīvā citas sastāvdaļas, jo tādējādi varat izraisīt bīstamu situāciju.
• Neturiet ierīci apgrieztu otrādi un nekratiet to, lai iztīrītu drupatas.

Elektromagnētiskie lauki (EML)
Ši Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskajiem laukiem (EMF). Ja jūkaties albitisoti ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienu pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES. Lūdzim uzņemiet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbīrītoģoties no produkta kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veikta produktu uztīlīzācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

2 Garantija un serviss

Ja ir nepieciešama apkope vai informācija, vai arī radusies problēma, lūdz, apmeklēt Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (šā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietēja Philips pircēju izplatītāja.

Polski

1 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z tą ulotką informacyjną i zachowaj ją na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

• Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
• Nie wkładaj zbyt dużych kawałków jedzenia ani opakowań z folii metalowej do tostera, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Ostrzeżenie

• Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
• Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenie nie może być czyszczone ani obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci podczas wykonywania tych czynności powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe.
• Przechowuj urządzenie oraz przewód sieciowy poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
• Aby nie dopuścić do pożaru, regularnie wyrzucaj resztki pieczywa z tacki na okruszki (patrz rozdział „Czyszczenie” w instrukcji obsługi).
• Nie używaj urządzenia w pobliżu zasłon i innych materiałów łatwopalnych ani pod szafkami, gdyż może to spowodować wybuch pożaru.
• Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na spodzie urządzenia jest zgodne z napięciem domowej instalacji elektrycznej.
• Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
• Nie umieszczaj pokrywki chroniącej przed kurzem (tylko modele HD2517/HD2519) ani żadnych innych przedmiotów na tosterze, gdy urządzenie jest włączone lub kiedy jeszcze jest gorące. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub pożaru.
• Jeśli z tostera wydobywa się dym lub płomienie, natychmiast wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do opiekania chleba. Nie wolno wkładać do niego innych produktów.
• Urządzenia nie należy podłączać do zewnętrznego regulatora czasowego ani obsługiwać za pomocą oddzielnego układu zdalnego sterowania.
• Po użyciu lub podczas przechowywania nie owijaj przewodu zasilającego wokół tostera, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodu.

Uwaga
• Toster jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i może być używany tylko wewnątrz pomieszczeń. To urządzenie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.
• Podłączaj urządzenie wyłącznie do uzziemionego gniazdka elektrycznego.
• Nie pozwól, aby przewód sieciowy zwisał z krawędzi stołu lub blatu, na którym ustawione jest urządzenie.
• Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
• Ruszt (tylko modele HD2516/HD2517/HD2518/HD2519) jest przeznaczony wyłącznie do podgrzewania bułek i rogali. Układanie innych składników na ruszcie grozi niebezpieczeństwem.
• Nie odwracaj urządzenia do góry dnem i nie potraśzaj nim w celu wysypania okruchów.

Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pol elektromagnetycznych (EMF). Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obschdzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych badań naukowych.

Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów – w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

2 Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakiegokolwiek pytan lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zróżnij się o pomoc do sprzedawcy produktów firm Philips.

Română

1 Important

Citiți cu atenție această broșură cu informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrați-o pentru consultare ulterioară.

Pericol

• Nu introduceți niciodată aparatul în apă.
• Nu introduceți în prăjitor alimente prea mari sau împachetate în folie de aluminiu, deoarece riscati să provocați un incendiu sau să vă electrocuțați.

Avertisment

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice pericol.
• Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolule implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
• Nu lăsa aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani.
• Pentru a evita riscul de incendiu, îndepărtați frecvent firimiturile din tava de firimituri (consultați Manualul de utilizare, capitolul „Curățarea”).
• Nu folosiți aparatul sub sau lângă perdele sau alte materiale inflamabile, sau în nișe, deoarece acestea poate conduce la incendii.
• Verificați dacă tensiunea indicată în partea inferioară a aparatului corespunde tensiunii locale, înainte de a conecta aparatul.
• Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat.
• Nu așeza capacul antipraf (numai pentru HD2517/HD2519) sau alte obiecte pe prăjitorul de pâine când aparatul este pornit sau este încă fierbinte, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorare sau incendiu.
• Scoateți imediat prăjitorul din priză dacă începe să scoată fum.
• Acest aparat este conceput exclusiv pentru prăjirea pâinii. Nu puneți alte ingrediente în aparat.
• Aparatul nu este destinat acționării prin intermediul unui cronometru exterior sau al unui sistem separat de telecomandă.
• Nu înfășura cablul de alimentare în jurul prăjitorului de pâine după utilizare sau în timpul depozitării, deoarece acest lucru poate deteriora cablul.

Atenție
• Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și poate fi folosit doar în interior. Nu este conceput pentru utilizare comercială sau industrială.
• Conecteață aparatul numai la o priză de perete cu împământare.
• Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului pe care este așezat aparatul.
• Scoate întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
• Grilajul de încălzire (numai la HD2516/HD2517/HD2518/HD2519) este conceput numai pentru încălzirea chiflelor sau a cornurilor. Nu așeza niciun alt fel de ingrediente pe grilajul de încălzire, deoarece acest lucru poate conduce la o situație periculoasă.
• Nu țineți aparatul invers pentru a scutura firimiturile.

Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE. Informația-te cu privire la sistemul separat de colectare locală pentru produse electrice și electronice. Urmarează reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul la deșeurile împreună cu deșeurile menajere normale. Eliminarea corectă la deșeurii a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

2 Garantie și service

Dacă aveți nevoie de informații sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul web Philips la www.philips.com sau contactați centrul local de asistență pentru clienți Philips (numărul de telefon îl puteți găsi în certificatul de garanție universal). Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.

Русский

1 **Внимание**
Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

• Запрещается погружать прибор в воду.
• Запрещается помещать в тостер продукты, не подходящие по размеру, и продукты в металлической фольге, так как это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

Предупреждение

• В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
• Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором под присмотром или после получения инструкции о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и только под присмотром взрослых.
• Храните прибор и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
• Во избежание возгорания регулярно очищайте поддон от крошек (см. главу “Очистка” в инструкции по эксплуатации).
• Не размещайте работающий прибор под или рядом с занавесками или иными легковоспламеняющимися материалами, а также под навесными шкафами, поскольку это может привести к пожару.
• Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на нижней панели прибора, соответствует напряжению местной электросети.
• Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
• Не накрывайте тостер пылезаслонкой крышки (только для моделей HD2517/HD2519) или другими предметами, если он включен или еще не остыл, поскольку это может привести к повреждению или возгоранию.
• При появлении пламени или дыма немедленно отключите прибор от розетки электросети.
• Данный прибор предназначен только для обжаривания хлеба. Запрещается помещать в прибор любые другие продукты.
• Данное устройство нельзя подключать к внешнему таймеру или системам дистанционного управления.
• Не наматывайте сетевой шнур на тостер после использования или во время хранения прибора, так как это может привести к повреждению шнура.

Внимание!
• Тостер предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
• Подключайте прибор только к заземленной розетке.
• Не допускайте свисания шнура питания с края стола или места установки прибора.
• После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
• Подставка для подогрева (только для моделей HD2516/HD2517/HD2518/HD2519) предназначена только для подогрева булочек или круасанов. Запрещается помещать на подставку любые другие продукты, так как это может привести к возникновению опасной ситуации.
• Для извлечения хлебных крошек нельзя переворачивать и трясти прибор.

Электромгнитные поля (ЭМП)
Данный прибор соответствует стандартам по воздействию электромагнитных полей (ЭМП). При правильном обращении в соответствии с рекомендациями в данной инструкции по эксплуатации прибор безопасен в использовании, что подтверждается имеющимися на сегодня научными данными.

Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС. Узнать о правилах местного законодательства по разделению утилизации электронотехники и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте изделия вместе с бытовыми мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС. Узнать о правилах местного законодательства по разделению утилизации электронотехники и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте изделия вместе с бытовыми мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС. Узнать о правилах местного законодательства по разделению утилизации электронотехники и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте изделия вместе с бытовыми мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС. Узнать о правилах местного законодательства по разделению утилизации электронотехники и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте изделия вместе с бытовыми мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

2 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы или при необходимости получения сервисного обслуживания или информации посетите веб-сайт www.philips.com или обратитесь в центр поддержки покупателей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по методу транспортировки центра.

Slovensky

1 Dôležité informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento text a s dôležitými informáciami uchovejte si ho na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo

• Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
• Do zariadenia nesmiete vkladať príliš veľké kusy chleba ani alobal, pretože by ste mohli spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Varovanie

• Ak sa poškodí napájací kábel, nechajte ho vymeniť v spoločnosti Philips, v servisnom stredisku autorizovanom spoločnosťou Philips alebo prostredníctvom osoby s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
• Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok

skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmito zariadením. Toto zariadenie smú čistiť a udržiavať iba deti staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom.
Zariadenie a jeho kábel uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Aby ste predišli riziku požiaru, pravidelne vyprázdňujte podnos na odrobnky (v návode na použitie si pozrite kapitolu „Čistenie“).
Zariadenie nepoužívajte pod záclonami alebo v ich blízkosti, v blízkosti zavies horľavých materiálov ani pod zavesenými skrinkami, pretože by ste mohli spôsobiť požiar.
Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na spodnej časti zariadenia zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
Počas použitia nenechávajte zariadenie bez dozoru.
Kým je hriankovač zapnutý alebo horúci, nepripierajte ho krytom proti prachu (len model HD2517/HD2519) ani inými horľavými materiálmi, pretože by ste mohli spôsobiť poškodenie hriankovača alebo požiar.
Ak zbadáte oheň alebo dym, hriankovač okamžite odpojte zo siete.
Toto zariadenie je určené len na hriankovanie chleba. Do zariadenia nevkladajte žiadne iné suroviny.
Zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom externého časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
Napájací kábel nenamotávajte okolo hriankovača po použití ani počas skladovania, pretože by sa kábel mohol poškodiť

• Opekača ne pokrývajte s protiprašným pokrovom (samo pri HD2517/HD2519) in nanj ne polagajte drugih predmetov, ko je aparat vklopljen ali vroč, ker ga lahko poškodujete ali povzročite požar.
• Če opazite ogenj ali dim, opekač nemudoma izključite iz električnega omrežja.
• Ta aparat je namenjen samo za pripravo opečenega kruha. V napravo ne vstavljajte drugih sestavin.
• Aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
• Napajalnega kabla po uporabi ali med hrambo ne navijte okoli opekača, ker s tem lahko poškodujete kabel.

• Opekač je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu in ga je dovoljeno uporabljati le v zaprtih prostorih. Ni namenjen storitveni ali industrijski uporabi.
• Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
• Napajalni kabel naj ne visi preko roba mize ali pulta, na katerega je postavljen aparat.
• Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
• Nosilec za segrevanje (samo pri HD2516/HD2517/HD2518/HD2519) je namenjen le segrevanju žemljic ali rogličkov. Na nosilec za segrevanje ne dajate drugih sestavin, da ne povzročite nevarnosti.
• Aparata ne obračajte na glavo in ga ne stresajte, da bi odstranili drobtine.

Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravirate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU. Pozvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Uporabljajte lokalne predpise ter izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjstvi odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Vystraha

• Hriankovač je určený len na použitie v domácnosti a môže sa používať len v interiéri. Nie je určený na komerčné ani priemyselné využívanie.
• Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
• Nedovoľte, aby napájací kábel prešiel cez okraj stola alebo kuchynskej linky, na ktorej je zariadenie položené.
• Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
• Rošt na ohrievanie (iba model HD2516/HD2517/HD2518/HD2519) je určený len na ohrievanie rožkov a crossantov. Na rošt na ohrievanie nevkladajte žiadne iné suroviny, pretože by mohla vzniknúť nebezpečná situácia.
• Zariadenie neotáčajte hore nohami ani z neho odrobníky nevytriasajte.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento symbol od spoločnosti Philips je v súlade so všetkými normami v spojitosti s elektromagnetickými poľami (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EU. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobky s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovom platnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predácu výrobkov Philips.

Slovenščina

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta tekst s pomembnimi informacijami in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

• Aparata ne potaplajte v vodo.
• V aparat ne vstavljajte prevelikih količin hrane in v alu folijo zavitih paketov, saj to lahko povzroči požar ali električni udar.

Opozorilo

• Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo družba Philips, Philipsovo pooblaščenici servis ali ustrezno usposobljeno osebe.
• Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in z zmanjšanimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci lahko aparat čistijo in vzdržujejo samo, če so starejši od 8 in so pod nadzorom.
• Aparat in kabel hranite izven dosega otrok pod 8. letom starosti.
• Da preprečite nevarnost požara, drobtine stripi odstranijte s paldnja za drobtine (oglejte si poglavje »Čiščenje« v uporabniškem priročniku).
• Aparata ne uporabljajte pod zavescami ali zraven njih ali poleg drugih gorljivih materialov in pod stenjskim pohištvom, saj lahko to povzroči požar.
• Pred priključitvijo aparata na električno omrežje preverite, ali na dnu aparata navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
• Aparata ne pustite delovati brez nadzora.

• Opekača ne pokrývajte s protiprašným pokrovom (samo pri HD2517/HD2519) in nanj ne polagajte drugih predmetov, ko je aparat vklopljen ali vroč, ker ga lahko poškodujete ali povzročite požar.
• Če opazite ogenj ali dim, opekač nemudoma izključite iz električnega omrežja.
• Ta aparat je namenjen samo za pripravo opečenega kruha. V napravo ne vstavljajte drugih sestavin.
• Aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
• Napajalnega kabla po uporabi ali med hrambo ne navijte okoli opekača, ker s tem lahko poškodujete kabel.

Pozor

• Opekač je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu in ga je dovoljeno uporabljati le v zaprtih prostorih. Ni namenjen storitveni ali industrijski uporabi.
• Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
• Napajalni kabel naj ne visi preko roba mize ali pulta, na katerega je postavljen aparat.
• Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
• Nosilec za segrevanje (samo pri HD2516/HD2517/HD2518/HD2519) je namenjen le segrevanju žemljic ali rogličkov. Na nosilec za segrevanje ne dajate drugih sestavin, da ne povzročite nevarnosti.
• Aparata ne obračajte na glavo in ga ne stresajte, da bi odstranili drobtine.

Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU. Pozvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Uporabljajte lokalne predpise ter izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjstvi odpadki. Pravilno odlaganje starih izdelkov pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

2 Garancija in servis