



# Инструкция по эксплуатации

## Фен электрический



Модели: **HD-1800, HD-1802, HD-1601**

Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- *Двигатель* постоянного тока
- Мощность 1800 Вт (HD-1800), 2000 Вт (HD-1802), 1600 Вт (HD-1601)
- 3 ступени нагрева (0-1-2)
- 2 скорости обдува (0-1-2)
- Концентратор
- Петля для подвешивания
- Защитная решетка отверстия воздухозаборника


### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Перед включением убедитесь в том, что параметры электрической сети соответствуют техническим характеристикам, указанных на изделии.

### ВНИМАНИЕ:

- Следите за тем, чтобы в воздуховодные отверстия не попадали волосы, пыль или пух.
- Не закрывайте входные и выходные воздуховоды, так как двигатель и нагревательные элементы фена могут сгореть.
- Будьте осторожны, во время работы насадка и отдельные части прибора сильно нагреваются! Держите прибор только за ручку. Избегайте контакта нагретых частей с кожей.
- Не используйте прибор вблизи воды - наполненных ванн, бассейнов или других емкостей, содержащих воду.
- Регулярно вычищайте волосы и пыль из воздухозаборных отверстий, в противном случае они могут засориться, что приведет к перегреву прибора.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что выключатель находится в выключенном состоянии.
- Не оставляйте устройство, включенное в электрическую сеть, без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой, или если Вы его не используете.
- При использовании устройства в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.

- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте его.
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели или к горячим поверхностям.
- Не распыляйте средства для укладки волос при работающем устройстве.
- Не переносите фен за шнур или петельку для подвешивания.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Запрещается обматывать шнур питания вокруг фена, чтобы избежать излома шнура и продлить срок его службы.
- Не прикасайтесь к корпусу прибора, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Если устройство упало в воду:
  - не прикасайтесь к воде;
  - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
  - обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.
- Не используйте устройство с повреждениями сетевой вилки или сетевого шнура.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить сервисный центр.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнуру во время работы прибора.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
- Прибор не предназначен для использования детьми (включая детей подросткового возраста), физическими, чувственными или умственными, а также психическими нарушениями или при отсутствии присмотра лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им предоставлены соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства, а также о мерах предосторожности и опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.



## ОПИСАНИЕ

1. Насадка-концентратор.
2. Воздухозаборные отверстия.
3. Переключатель скорости потока воздуха, в положении «0» - выключение прибора.
4. Переключатель температуры потока воздуха.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Полностью размотайте шнур питания.
- Наденьте насадку-концентратор.
- Убедитесь, что переключатели режимов скорости потока воздуха и температуры потока находятся в выключенном положении (0).
- Подключите вилку шнура питания к розетке.
- Переведите переключатель скорости потока воздуха в положение 1 или 2, затем переключателем температуры потока воздуха установите желаемую температуру нагрева:
  - 1 – теплый поток воздуха средней силы для мягкой сушки или укладки волос;
  - 2 – горячий мощный поток воздуха для быстрой сушки.
- Начните сушить волосы. Не направляйте фен в глаза. Следите, чтобы в воздуховодные отверстия не попадали волосы.
- По окончании сушки переведите переключатель температуры в положение 0, затем переведите переключатель скорости потока воздуха в положение 0, выключив прибор.
- Отсоедините вилку шнура питания от розетки.

### Защита от перегрева

Фен оборудован системой защиты от перегрева, которая отключает фен, если воздухозаборные отверстия были заблокированы.

Если это произошло, переведите переключатель режимов в положение 0, подождите 5 минут и включите фен снова.

### Насадка-концентратор

Эта насадка позволяет сужать и направлять поток воздуха для сушки отдельных участков.

## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой отключите фен от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите корпус прибора влажной тканью (не мокрой).
- Не используйте жидкости, аэрозоли, абразивные чистящие средства. Запрещается погружать прибор в воду.
- Проверьте, не скопились ли волосы и пыль в воздухозаборных отверстиях. При необходимости удалите их.

## ХРАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Дайте фену полностью остыть и убедитесь, что корпус сухой.
- Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.
- Храните прибор в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке.
- Не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220 В / 50 Гц  
 Потребляемая мощность: 1800 Вт (HD-1800), 2000 Вт (HD-1802), 1600 Вт (HD-1601)  
 Срок службы устройства – 3 года

*Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.*

Импортер: ООО «НТТ», 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис 707

Изготовитель:  
 (EN) SHANGHAI CHENJING IMP. AND EXP. CO.,LTD.  
 Room 1401, No.1238, Danba Road, Putuo District, Shanghai, China.  
 (RUS) ШАНХАЙ ЧЕНЬЖИНЬ ИМП. ЭНД ЭКСП. КО.,ЛТД.  
 Китай, Шанхай, Путоу Дистрикт, Данба Роуд, 1238, оф.1401  
 Сделано в Китае.

## УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы утилизируйте использованное изделие отдельно от обычных бытовых отходов. Изделие следует сдать в специализированный пункт приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Дата изготовления: 02.09.2023

Серийный номер: 00969

Срок действия сертификата: 02.09.2023 г. включительно.

Орган по сертификации: "Центр сертификации соответствия "Эксперт"

Общества с ограниченной ответственностью "Эксперт"

соответствия "Эксперт"

Росаккредитация



| Код года выпуска | Год выпуска |
|------------------|-------------|
| 5                | 2015        |
| 6                | 2016        |
| 7                | 2017        |
| 8                | 2018        |
| 9                | 2019        |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | R | 4 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Код завода (фабрики)

Год выпуска (последняя цифра)

Месяц (код см. в таблице)

Порядковый номер в партии

| Месяц года | Янв | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
|------------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Код месяца | A   | B    | C    | D    | E   | F   | G    | H    | J    | K    | L    | M    |

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность заполнения гарантийного талона.

При возникновении каких-либо неисправностей при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ).

Адреса и телефоны Вы можете узнать в Перечне сервисных центров (находится внутри упаковки), а также в магазине у продавца.

Гарантия действительна при наличии правильно и четко указанных в гарантийном талоне: модели, серийного номера изделия, наименования торгующей организации, даты продажи, печати и подписи продавца.

Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Серийный номер и модель, указанные на изделии, должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении указанных условий и (или) в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне или на изделии изменены, стерты или переписаны, гарантия на изделие не распространяется.

### Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

### Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, поставляемые официально и прошедшие обязательную сертификацию.

2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим товар для исключительно личных или бытовых нужд.

3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на соединительные кабели, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;

б) на соединительные кабели;

в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
- несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;

- преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;

- неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;

- нарушением правил хранения и (или) транспортировки;

- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;

- ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;

- повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;

- использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;

- действиями непреодолимой силы (стихией, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;

- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметрам питающих, телекоммуникационных кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;

- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;

- использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов,

- принадлежностей, запасных частей, элементов питания,

- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

6. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделие, если будет установлено, что серийный номер изделия удалён или поврежден таким образом, что не может быть полностью и однозначно идентифицирован, нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
7. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
8. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несёт ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники, как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
9. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями людям или домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Внимание! Актуальный список авторизованных сервисных центров по обслуживанию т.м. GOODHELPER находится в разделе «Сервис» на сайте <http://www.goodhelper.com.ru/>  
В случае возникновения затруднений, связанных с сервисным обслуживанием, Вы можете обратиться по тел.: (499) 651-92-48 или по адресу [service@goodhelper.com.ru](mailto:service@goodhelper.com.ru)

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец (подпись)

Печать  
продавца

**СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ**

|    | Сервис-центр | Дата приема | Дата ремонта | Печать и подпись |
|----|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 1. |              |             |              |                  |
| 2. |              |             |              |                  |
| 3. |              |             |              |                  |

## СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

г.Астрахань, ул.Кирова, д.54 (851) 250-19-97, (908) 618-55-19  
г.Ахтубинск, Астраханская обл., ул.Волгоградская, д.8 (927) 565-11-56  
г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 54 (3852) 362-002  
г.Белогорск, Амурской обл., ул.Ленина, 43 (41641) 2-52-02  
г.Брянск, ул.Флотская, д.99А (4832) 31-12-12, доб. 100, 102, 105  
г.Брянск, ул. Красноармейская, д.103 (4832) 31-12-12, доб. 200, 201  
г.Великий Новгород, ул.Заставная, д.2, к.6 (8162) 78-50-01  
г.Владикавказ, РСО-Алания, пер.Керамический, 4 (8672) 76-25-57, (918) 823-00-90  
г.Волгоград, ул.Хиросимы, д.6 (8442) 56-66-64  
г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, д.15 (961) 067-67-76  
г.Вологда, ул.Северная, д.34/145 (8172) 27-24-14  
г.Воронеж, ул.Переверткина, д. 47 (473) 224-25-97  
г.Дзержинск, Нижегородская обл, ул.Чапаева, 69/2 (8313) 28-13-85, 28–14–20, 21–86–30,  
(930) 801–06–06  
г.Дзержинск, Нижегородская обл, пр.Циолковского, д.76а (8313) 21–86–30, (8313) 23–60–10,  
(902) 303–60–10, (920) 004–22–99  
  
г.Екатеринбург, ул.Рассветная, 7, оф.4 (343)286-13-69  
г.Иваново, ул. Смирнова, д. 98 (4932) 32-71-56, 32-77-50  
г.Ижевск, ул. Азина, 4 (3412) 308-307, 615-588, 787-685  
г.Ижевск, ул. Горького, 76 (3412) 78-76-85  
г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Советская, д.173 (8362) 45-73-68, (8362) 41-77-43  
г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Суворова, д.10 (836) 272-62-22  
г.Иркутск, ул.Писарева, 18А (3952) 34-97-27, (3952) 34-82-98  
г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 39/8 (3952) 620-047  
г.Иркутск, ул.Мало-Якутская, д.19, оф.106 (3952) 67-77-62  
г.Казань, ул.Вахитова, д.8, блок секция,7 (843) 259-58-02, (843) 259-57-01  
г.Калуга, ул.Вилонова, д.14 (800) 450-02-06  
г.Кемерово, ул.Потемкина, 8 (3842) 255-012  
г.Кингисепп, Ленинградская обл, пр.К.Маркса, 48Б (904) 643-40-12  
г.Киров, ул.Некрасова, д.42 (8332) 547-077, 562-595, 542-101  
г.Кострома, ул.Коммунаров, 5/1 (4942) 300-107, (903) 634-57-70  
г.Краснодар, ул.Белозерная, 1/1 (918) 102-00-10, (961) 501-92-22  
г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 103, оф.55 (861) 2226413, 2228555, (905)4080838  
г.Красноярск, пер.Светлогорский, д.2, пом.358 (391) 277-29-81, (902) 942-06-64  
г.Курск, ул.Добролюбова, д.17 (4712) 547-424, 547-423, 547-425  
г.Липецк, ул.Мичурина, д.46 (4742) 40-10-72  
г.Майкоп, ул.Гоголя, 53 (918) 427-72-77  
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 79«Д» (916) 170-00-09 , (499) 651-92-48  
г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.4 (499) 126-20-00  
г.Москва, ул.Гарибальди, д.15, к.2 (499) 133-29-63, (915) 00-99-108  
г.Мурманск, ул.Свердлова, д.19 А (8152) 314964, 703930, (911) 300-39-30  
г.Находка, ул.Малиновского, д.11 (4236) 62-74-44, (924) 322-99-77  
г.Находка, ул.Постышева, д.2/21 (4236) 74-49-29, (924) 322-99-66  
г.Невинномысск, Ставропольский кр, Бульвар Мира, д. 8Б (86554) 7-04-77  
г.Н.Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.70, пом.8 (831) 245-34-12  
г.Новокузнецк, пр.Кузнецкстроевский, д.44 (3843) 46-94-00  
г.Новосибирск, Горский мкрн., 60 (962)8241498, (383)3571498, (383)3555299, (913)3820950  
г.Новосибирск, ул.Титова, д.25 (383) 344-30-68  
г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 35 (383) 219-57-06  
г.Новосибирск, ул.Выборная, 122 (913) 472-31-54  
г.Омск, ул.20 Лет РККА, дом 187 (3812) 577-092  
г.Орел, ул.Московская, д.100 (4862) 55-15-06

г.Орел, ул.2-я Курская, 3 (4862) 73-41-51  
 г.Оренбург, ул.Ноябрьская, 43/2-110 (пом.3) (3532) 61-11-38  
 г.Оренбург, ул.Комсомольская, д.16 (3532) 77-67-64 доб. 3  
 г.Пенза, ул.Карпинского, д.2 (8412) 42-27-26  
 г.Пенза, ул.Мирская, д.17 (8412) 49-24-25  
 г.Первоуральск, Свердловская обл, ул.Луначарского, 34 (3439)649190, 257413, (908)6327175  
 г.Пермь, ул.М.Горького, 83, оф.116 (342) 210-63-30, (912) 788-39-73, (922) 646-26-86  
 г.Пермь, Деревообделочная, д.3, корп.Б (342) 221-40-99  
 г.Пермь, ул.Гашкова, 19а (342) 221-40-99  
 г.Петрозаводск, Александра Невского пр-т, 57-А (8142) 595-015  
 г.Псков, ул.Кузбасской дивизии, д.6, 1 этаж (8112) 53-86-50  
 г.Пятигорск, 1-я Набережная, 32, корп.4 (8793) 33-17-29  
 г.Пятигорск, ул.Первомайская, д.134 (8793) 33-55-43, (928) 357-36-16  
 г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, д.219, к.2 (863) 237-58-93, (908) 174-92-00  
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Моторостроителей, 21 (4855) 24-31-21, (901) 485-64-88  
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Чкалова, д.8 (4855) 22-04-77, (901) 199-68-60  
 г.Рязань, ул.Чкалова, д.48Г (4912) 51-01-50, (4912) 99-60-90  
 г.Самара, ул.Свободы, д.149 (846) 300-45-45, (800) 500-24-30  
 г.Самара, пр-т Кирова д.3, оф.112 (846) 977-36-58  
 г.Самара, ул.Ленинградская, 100/ Ленинская, 56 (846) 990-37-51, (846) 240-98-17  
 г.Санкт-Петербург, Дачный пр., д.9, к.1, пом.16 (904) 632-87-82  
 г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.43 (812) 404-67-88  
 г.Санкт-Петербург, ул.Парашютная, 23 (812) 309-72-60  
 г.Саратов, Вакуровский 4-й проезд, д.4 (8452) 51-00-99, (8452) 20-03-85  
 г.Северодвинск, Архангельская обл, ул. Бойчука, д.3, 2 подъезд, 1 этаж (8184) 58-72-21  
 г.Северск, Томская обл, пр.Коммунистический, д.67 (цоколь) (3823) 20-00-56  
 г.Серов, Свердловская обл, ул.Победы, 42 (34385) 7-12-72, (902) 872-72-07  
 г.Сосновый Бор, Ленинградская обл, пр.Героев, 49а, к.6 (81369) 4-44-04  
 г.Тамбов, ул. Колхозная, 1а (4752) 56-19-42, (4752) 56-19-44  
 г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15 (952) 065-89-10, (952) 060-05-10  
 г.Тольятти, ул. 70 лет Октября,52 (8482) 65-00-78, (800) 500-24-30  
 г.Томск, пр. Академический, д.1а (3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80  
 г.Тула, ул. Штыковая, д. 45 (800) 450-02-06  
 г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5 (3452) 75-95-08, (3452) 20-82-65  
 г.Тюмень, ул.Софьи Ковалевской, д.11/7 (3452) 49-50-06, (912) 923-26-12  
 г.Улан-Удэ, Краснофлотская, д.40 (983) 431-63-29, (967) 620-95-03, 509-503  
 г.Ульяновск, ул. Кирова, д.59 (960) 372-19-61  
 г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл, Комсомольский пр., д.50, оф.2 (39543) 7-10-78, 7-11-80, (902) 174-36-44  
 г.Уфа, ул.А.Королёва, д.6, корп.1 (347) 236-57-07  
 г.Уфа, ул. Менделеева, д.153 (347) 279-90-70  
 г.Чебоксары, пр.Ивана Яковлева, д.4/2 (8352) 55-65-94, 63-72-98  
 г.Чебоксары, пр.Максима Горького, д.32/25 (8352) 41-03-73, 43-15-32  
 г.Шатура, Московская обл, пр-т Ильича, 63 (915) 292-88-20  
 г.Элиста, Калмыкия, 3-й микр-он, д.21а (84722) 9-52-07  
 г.Ярославль, Ленинградский пр-т, 52В (4852) 283-300