



ENGLISH

ELECTRONIC PERSONAL SCALES VT-8079

The scale is intended for measuring your weight.

DESCRIPTION

- 1. Weighing platform
- 2. Display
- 3. Weight measurement unit selection button
- 4. Battery compartment lid

Display (2)

- 5. Weight digital indications
- 6. Weight measurement unit symbols (lb, kg)
- 7. Temperature symbols

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction carefully. Keep this instruction for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

Handle the scale with care, as any other precision instrument, do not subject the scale to high or low temperatures, high humidity.

Avoid exposing the scale to direct sunlight and do not drop the scale.

Use the scale away from heating units.

Do not use the scale outdoors.

Avoid getting of liquid into the scale body, this application is not waterproof. Do not leave or use the scale in a room with high humidity (above 80%), make sure that the scale body does not come into contact with water or other liquids as this may cause failure of scale indication or its damage.

Remove the protective film from the scale (if there is any) before use to avoid a static effect.

Place the scale on a flat, dry and non-slip surface.

Do not use the scale on carpets or rugs.

Do not step on the scale with wet feet or if the scale surface is damp. You can slip and get injured.

Be careful while stepping on the scale: step on the scale first with one foot; make sure that the scale is steady and then step on it with both feet.

Step on the scale and dispose your weight evenly.

Stand still while weighing. Do not jump on the scale surface.

For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.

This unit is not intended for usage by children, place the unit away from children.

The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

If you are not planning to use the scale for a long time, remove the batteries from the battery compartment.

Strictly follow the polarity according to the markings when installing batteries.

Replace the batteries in time.

Do not attempt to repair the unit.

Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.

To avoid damages, transport the unit in the original package only.

Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

USING THE SCALE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

Unpack the scale, remove any advertising stickers that can prevent the unit operation.

Wipe the scale with a soft slightly damp cloth.

Battery installation

Open the battery compartment lid (4) and insert 2 «AA» batteries (supplied with the unit), strictly following the polarity.

Place the battery compartment lid (4) back to its place.

Battery replacement

When the battery is low, the symbols «Lo» will appear on the display (2).

RUSSIAN

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛНЫЕ ВЕСЫ VT-8079

Весы предназначены для определения собственного веса.

ОПИСАНИЕ

- 1. Платформа для взвешивания
- 2. Дисплей
- 3. Кнопка выбора единиц взвешивания
- 4. Батарейный отсек

Дисплей (2)

- 5. Цифровые показания веса
- 6. Символы единиц взвешивания (lb, kg)
- 7. Символы температуры

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинив вред пользователю или его имуществу.

Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте весы воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности.

Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей и не роняйте весы.

Используйте весы вдали от нагревательных приборов.

Не используйте весы вне помещений.

Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данное устройство не является водонепроницаемым.

Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта корпуса весов с водой или с другими жидкостями во избежание нарушения правильности показаний весов или выхода их из строя.

Если на дисплее отобразилось значение «EEEE», весы перегружены. Немедленно сденьте с весов, чтобы предотвратить их повреждение.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание, для этого откните крышку батарейного отсека (4) и извлеките элементы питания. Через некоторое время установите элементы питания на место;

- по вопросам технического обслуживания обращайтесь в авторизованные (полномоченные) сервисные центры.

ВАЖНО

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (таких как мобильные телефоны, портативные радиостанции, пульты радиоуправления и микроволновые печи). В том случае если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы, либо отключите их от источника помех.

ЧИСТКА И УХОД

Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

Соблюдайте осторожность, когда встаёте на весы: встаньте на весы сначала одной ногой, убедитесь в их устойчивости, и только после этого можно поставить вторую ногу.

Встаньте на весы и равномерно распределите свой вес.

Во время процесса взвешивания стойте неподвижно.

Запрещается прыгать на поверхности весов.

Изображённый знак безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полизиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность задыхания!

Ощущайте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.

Данное устройство не предназначено для использования детьми, размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы для использования прибором лицом, ответственным за их безопасность.

Если вы не будете пользоваться весами в течение длительного периода времени, необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека.

При установке элементов питания строго соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями.

Совершенно меняйте элементы питания.

Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей извлеките элементы питания из батарейного отсека и обратитесь в любой авторизованный (полномочный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантитном талоне и на сайте www.vitek.ru.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ПОМЕЩЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Достаньте весы из упаковки, удалите любые рекламные наклейки, мешающие работе устройства.

Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью.

Установка элементов питания

Откройте крышку батарейного отсека (4) и установите 2 элемента питания «AAA» (входит в комплект поставки), строго соблюдая полярность.

Установите крышку батарейного отсека (4) на место.

Замена элементов питания

При низком заряде элементов питания на дисплее (2) отобразятся символы «Lo».

Откройте крышку батарейного отсека (4), извлеките элементы питания, установите 2 новых элемента питания «AAA», строго соблюдая полярность, закройте крышку батарейного отсека (4).

CE This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

TELEPHONE FOR SUPPORT: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

RUSSIAN

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛНЫЕ ВЕСЫ VT-8079

Весы предназначены для определения собственного веса.

ОПИСАНИЕ

- 1. Платформа для взвешивания
- 2. Дисплей
- 3. Кнопка выбора единиц взвешивания
- 4. Крышка батарейного отсека

Дисплей (2)

5. Цифровые показания веса

6. Символы единиц взвешивания (lb, kg)

7. Символы температуры

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинив вред пользователю или его имуществу.

Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте весы воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности.

Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей и не роняйте весы.

ВНИМАНИЕ!

Если на дисплее отобразилось значение «EEEE», весы перегружены. Немедленно сденьте с весов, чтобы предотвратить их повреждение.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание, для этого откните крышку батарейного отсека (4) и извлеките элементы питания. Через некоторое время установите элементы питания на место;

- по вопросам технического обслуживания обращайтесь в авторизованные (полномоченные) сервисные центры.

ВАЖНО

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (таких как мобильные телефоны, портативные радиостанции, пульты радиоуправления и микроволновые печи). В том случае если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы, либо отключите их от источника помех.

ЧИСТКА И УХОД

Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

