



# Инструкция по эксплуатации

GOOD  
HELPER

## МИКСЕР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

### Модель: GOODHELPER HM-455

Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

#### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Миксер с цифровым управлением
- Мощность 400 Вт
- Soft Touch корпус
- 6 скоростей + турбо-режим
- Плавный старт
- 2 пары насадок из нержавеющей стали
- Длина насадок - 19 см
- Съемный сетевой шнур
- Накладки из нержавеющей стали

#### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная модель предназначена для взбивания и смещивания жидких пищевых продуктов. Допускается использовать устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного применения.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Перед включением убедитесь в том, что параметры электрической сети соответствуют техническим характеристикам, указанных на изделии.
- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок.
- Запрещается включать устройство без использования насадок.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадки установлены правильно.
- Запрещается использовать одновременно венчик для взбивания и насадку для замешивания теста.
- Запрещается использовать венчики и насадки для смещивания твёрдых ингредиентов, таких как, например, твёрдое сливочное масло или замороженное тесто.
- Прежде чем подсоединить миксер к электросети убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положении "0" (OFF).
- Не прикасайтесь к врачающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения насадок или венчиков.
- **Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 10 минут. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 10 минут.**
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой, или если Вы его не используете.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур, и не


перекручивайте его.

- По завершении работы, прежде, чем извлекать насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Не помещайте насадки в посудомоечную машину.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели или к горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Если устройство упало в воду:
  - не прикасайтесь к воде;
  - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
  - обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не используйте устройство с повреждениями сетевой вилки или сетевого шнура.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить сервисный центр.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнуру во время работы прибора.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Устанавливайте устройство во время работы и остывания в местах, недоступных для детей.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удушья!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, с физическими, нервными и психическими нарушениями или при отсутствии у них опыта или знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

## ОПИСАНИЕ

1. Венчики для взбивания / смешивания
2. Гнёзда установки насадок
3. Корпус (моторная часть)
4. Панель управления
5. Кнопка освобождения насадок
6. Насадки для замешивания теста





### **Перед первым включением**

- Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.
- Моторную часть снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать моторную часть в любые жидкости и мыть ее водой.
- Не помещайте насадки в посудомоечную машину.

### **Предупреждение**

- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 10 минут. Между рабочими циклами делайте перерывы не менее 10 минут.
- Запрещается снимать венчики и насадки во время работы прибора.
- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Запрещается использовать вместе с венчиком для взбивания насадку для замеса теста.
- Используйте венчик для взбивания и смешивания жидких продуктов. Ни в коем случае не используйте эту насадку для замешивания крутого теста.
- При установке насадок для размешивания теста, убедитесь, что насадка с ограничителем большего размера вставлена в правое гнездо, а насадка с меньшим ограничителем – в левое. Это необходимо, чтобы предотвратить выпливание содержимого чаши через край.

### **Использование миксера**

- Слегка проворачивая, вставьте сменные насадки в гнёзда до фиксации. При установке насадок для теста стержень с широкой шайбой вставляйте в гнездо с правой стороны, с узкой шайбой - в гнездо с левой стороны.
- Подключите миксер к электросети.
- Погрузите насадки в смешиваемые продукты.
- Переключателем скоростей установите необходимую скорость.
- После того, как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение «0» (OFF).
- Отключите миксер от электросети.
- Извлекайте насадки только после их полной остановки.
- Нажмите кнопку выброса насадок и выньте их.

## **Рекомендуемые установки скорости**

- 1 - Смешивание сухих ингредиентов.
- 2 - Приготовление соусов и овощного пюре.
- 3 - Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов.
- 4 - Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста.
- 5 - Взбивание сливок, сухого молока с водой, белков или белков с желтками.
- 6 - Максимальная скорость

## **ОЧИСТКА И УХОД**

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания воды в корпус миксера.
- Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

## **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните очистку прибора и высушите его.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.
- Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке.
- Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие и батарейки отдельно от обычных бытовых отходов. Их следует сдавать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение сети: ~220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность: 400 Вт

Срок службы устройства – 3 года

Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.

**Импортер:** ООО «НТТ», 142105, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом 43, корпус 102, офис 1Б-203, (этаж 2)

**Изготовитель:** (RU) ЮОЮ ХОЛОН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙАНС КО.,ЛТД., Китай, провинция Чжэцзян, Нингбо, Юоо Сити, Саймен Таун, Сайбей Вилладж.

(EN) YUYAO HOLON ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD., Sibe Village, Simen Town, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China

## **ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ:**


Товар сертифицирован органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификационная Международная Комания».

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД54, дата регистрации 02.02.2017 г.

Сертификат № ЕАЭС RU C-CN.АД54.В.00570/20

Срок действия с 19.03.2020 по 18.03.2025 включительно

Дата изготовления содержится  
в серийном номере, располож-  
женном на корпусе изделия:



Код года	Год выпуска
0	2020
1	2021
2	2022
3	2023
4	2024

Месяц года	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Код месяца	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M



## **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность заполнения гарантийного талона.

При возникновении каких-либо неисправностей при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ).

Адреса и телефоны Вы можете узнать в Перечне сервисных центров (находится внутри упаковки), а также в магазине у продавца.

Гарантия действительна при наличии правильно и четко указанных в гарантийном талоне: модели, серийного номера изделия, наименования торгующей организации, даты продажи, печати и подписи продавца.

Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Серийный номер и модель, указанные на изделии, должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении указанных условий и (или) в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне или на изделии изменены, стерты или переписаны, гарантия на изделие не распространяется.

### **Гарантийный срок**

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

### **Условия гарантии**

1. Гарантия предоставляется только на модели, поставляемые официально и прошедшие обязательную сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим товар для исключительно личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
  - б) на соединительные кабели;
  - в) на чехлы, ремни, шнурья для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
    - механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
    - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
    - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
    - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
    - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
    - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
    - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
    - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
    - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
    - действиями непреодолимой силы (стихии, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
    - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметрам питающих, телекоммуникационных кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
    - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
    - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);

- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
6. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделие, если будет установлено, что серийный номер изделия удалён или поврежден таким образом, что не может быть полностью и однозначно идентифицирован, нарушены гарантитные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
7. Не подлежат гарантитному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантитным сроком.
8. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несёт ответственность за правильность установки.
- Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники, как для надёжной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантитного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
9. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями людям или домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

**Внимание!** Актуальный список авторизованных сервисных центров по обслуживанию т.м. GOODHELPER находится в разделе «Сервис» на сайте <http://www.goodhelper.ru/>  
В случае возникновения затруднений, связанных с сервисным обслуживанием, Вы можете обратиться по тел.: (499) 651-92-48 или по адресу [service@goodhelper.ru](mailto:service@goodhelper.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель

Серийный номер

Печать  
продавца

Дата продажи

Продавец (подпись)

## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

	Сервис-центр	Дата приема	Дата ремонта	Печать и подпись
1.				
2.				
3.				

## СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

г.Абакан, пр.Дружбы Народов, д.29 (3902) 215-330  
г.Альметьевск, ул.Шоссейная, д.1г (951) 891-90-21  
г.Архангельск, ул.Первомайская, д.22 (8182) 430-961  
г.Астрахань, ул.Трофимова, д.115 (851) 250-19-97, (908) 618-55-19  
г.Ахтубинск, Астраханская обл., ул.Волгоградская, д.8 (927) 565-11-56  
г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 54 (3852) 362-002  
г.Белгород, рынок "Салют", ул.Железнодорожная, д.79в, 2 этаж (980) 521-76-16  
г.Белогорск, Амурской обл., ул.Ленина, 43 (41641) 2-52-02  
г.Брянск, ул.Флотская, д.99А (4832) 31-12-12, доб. 100, 102, 105  
г.Брянск, ул. Красноармейская, д.103 (4832) 31-12-12, доб. 200, 201  
г.Великий Новгород, ул.Заставная, д.2, к.6 (8162) 78-50-01  
г.Владикавказ, РСО-Алания,пер.Керамический, 4 (8672) 76-25-57, (918) 823-00-90  
г.Волгоград, ул.Хиросимы, д.6 (8442) 56-66-64  
г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, д.15 (961) 067-67-76  
г.Вологда, ул.Северная, д.34/145 (8172) 27-24-13, 27-24-14  
г.Вологда, ул.Зосимовская, д.91 (964) 669-85-84, (964) 669-85-84  
г.Воронеж, Ленинский проспект, д.160А (473) 239-37-55  
г.Дзержинск, ул.Чапаева, 69/2 (8313) 28-06-66, 28-14-20, (906) 351-6900, (930) 801-0606  
г.Екатеринбург, ул.Рассветная, 7, оф.10 (343)286-13-69  
г.Ижевск, ул. Азина, 4 (3412) 308-307, 615-588, 787-685  
г.Ижевск, ул. Горького, 76 (3412) 78-76-85  
г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Советская, д.173 (8362) 45-73-68, (8362) 41-77-43  
г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Суворова, д.10 (836) 272-62-22  
г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 39/8 (3952) 620-047  
г.Иркутск, ул.Мало-Якутская, д.19, оф.106 (3952) 67-77-62  
г.Иркутск, ул.Киевская, д.34а (3952) 648-232, (904)152-84-22, (908) 661-05-38  
г.Казань, ул.Вахитова, д.8, блок секция,7 (843) 259-58-02, (843) 259-57-01  
г.Казань, Пр.Ибрагимова, д.32/20 (843) 207-12-13  
г.Калуга, ул.Вилонова, д.14 (800) 450-02-06  
г.Кемерово, ул.Потемкина, 8 (3842) 255-012  
г.Кингисепп, Ленинградская обл, пр.К.Маркса, 48Б (904) 643-40-12  
г.Киров, ул.Некрасова, д.42 (8332) 547-077, 562-595, 542-101  
г.Кострома, ул.Коммунаров, 5/1 (4942) 300-107, (903) 634-57-70  
г.Краснодар, ул.Белозерная, 1/1 (918) 102-00-10, (961) 501-92-22  
г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 103, оф.55 (861) 2226413, 2228555, (905)4080838  
г.Красноярск, пер.Светлогорский, д.2, пом.358 (391) 277-29-81, (902) 942-06-64  
г.Курган, ул.Пичугина, д.9 (909) 175-50-21  
г.Курск, ул.Добролюбова, д.17 (4712) 547-424, 547-423, 547-425  
г.Липецк, ул.Мичурина, д.46 (4742) 40-10-72  
г.Майкоп, ул.Гоголя, 53 (918) 427-72-77  
г.Махачкала, ул.М.Гаджиева, д.164 (8722) 93-30-73  
г.Минск, РБ, ул.Мележа, д.1-23 +(375) 29 349-2090 +(375) 33 349-2090  
г.Минск, РБ, пр.Независимости, д.87 +(375) 25 630-1061  
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 79«Д» (916) 170-00-09 , (499) 651-92-48  
г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.4 (499) 126-20-00  
г.Москва, ул.11-я Парковая, д.57, корп.3 (495) 652-45-01  
г.Москва, ул.Кравченко, д.10 (499) 131-47-98, (499) 131-21-61  
г.Москва, ул.Лобачика, д.146 (499) 131-47-98, (499) 131-21-61  
г.Мурманск, ул.Самойловой, д.18 (964) 680-16-07, (911) 300-39-30  
г.Находка, ул.Малиновского, д.11 (4236) 62-74-44, (924) 322-99-77  
г.Находка, ул.Постышева, д.2/21 (4236) 74-49-29, (924) 322-99-66  
г.Невинномысск, Ставропольский кр, Бульвар Мира, д. 85 (86554) 7-04-77  
г.Н.Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.70, пом.8 (831) 245-34-12

- г.Н.Новгород, ул.Комсомольская, д.17/1 (831) 293-9620, 256-6818, 423-6269, (906) 360-1046  
 г.Новгород, ул.Бекетова, д.10а (831) 412-44-90  
 г.Новокузнецк, пр.Кузнецкостроевский, д.44 (3843) 46-94-00  
 г.Новосибирск, Горский мкрн., 60 (962)8241498, (383)3571498, (383)3555299, (913)3820950  
 г.Новосибирск, ул.Титова, д.25 (383) 344-30-68, 344-31-00  
 г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 35 (383) 219-57-06  
 г.Новосибирск, ул.Выборная, 122 (913) 472-31-54  
 г.Новосибирск, ул.Кирова, д.27 (383) 209-07-50, 209-02-30  
 г.Новосибирск, ул.Гоголя, д.227 (383) 209-16-62  
 г.Омск, ул.Декабристов, д.45 (381) 255-99-96  
 г.Орел, ул.Московская, д.100 (4862) 55-15-06  
 г.Орел, ул.2-я Курская, 3 (4862) 73-41-51  
 г.Оренбург, ул.Ноябрьская, 43/2-110 (пом.3) (3532) 61-11-38  
 г.Оренбург, ул.Комсомольская, д.16 (3532) 77-67-64 доб. 3  
 г.Орск, ул.Батумская, д.25 (3537) 37-23-83  
 г.Пенза, ул.Карпинского, д.2 (8412) 42-27-26  
 г.Пенза, ул.Мирская, д.17 (8412) 49-24-25  
 г.Первоуральск, Свердловская обл, ул.Луначарского, 34 (3439)649190, 257413, (908)6327175  
 г.Пермь, ул.М.Горького, 83, оф.116 (342) 210-63-30, (912) 788-39-73, (922) 646-26-86  
 г.Пермь, Деревообделочная, д.3, корп.Б (342) 221-40-99  
 г.Пермь, ул.Гашкова, 19а (342) 221-40-99  
 г.Петрозаводск, Александра Невского пр-т, 57-А (8142) 595-015  
 г.Петрозаводск, ул.Анохина, д.18 (8142) 59-20-45, (911) 400-94-81  
 г.Псков, ул.Труда, д.11 (8112) 53-86-50  
 г.Пятигорск, 1-я Набережная, 32, корп.4 (8793) 33-17-29  
 г.Пятигорск, ул.Первомайская, д.134 (8793) 33-55-43, (928) 357-36-16  
 г.Ростов-на-Дону, пр.Стаки, д.219 (863) 300-75-94, (908) 174-92-00  
 г.Ростов-на-Дону, ул.Заводская, д.11, оф.2 (863)294-01-40  
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Моторостроителей, 21 (4855) 24-31-21, (901) 485-64-88  
 г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Чкалова, д.8 (4855) 22-04-77, (901) 199-68-60  
 г.Рязань, ул.Чкалова, д.48Г (4912) 51-01-50, (4912) 99-60-90  
 г.Самара, пр-т Кирова д.3, оф.112 (846) 977-36-58  
 г.Самара, ул.Ленинградская, 100/ Ленинская, 56 (846) 990-37-51, (846) 240-98-17  
 г.Самара, ул.Съездовская, д.10А (846) 991-89-02, (960) 810-17-00  
 г.Самара, ул.Дыбенко, д.27 (846) 221-63-33, (960) 814-89-89  
 г.Санкт-Петербург, Дачный пр., д.9, к.1, пом.16 (904) 632-87-82  
 г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.43 (812) 404-67-88  
 г.Санкт-Петербург, ул.Парашютная, 23 (812) 309-72-60  
 г.Санкт-Петербург, пр.Лиговский, д.52 Лит.А (812) 324-75-33  
 г.Санкт-Петербург, пр.Просвещения, д.87, корп.1, пом.33Н (812) 642-85-05  
 г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.209 (812) 600-11-97  
 г.Санкт-Петербург, пр.Московский, д.155 (812)935-64-90  
 г.Саратов, Вакуровский 4-й проезд, д.4 (8452) 51-00-99, (8452) 20-03-85  
 г.Северодвинск, Архангельская обл, ул. Бойчука, д.3, 2 подъезд, 1 этаж (8184) 58-72-21  
 г.Северск, Томская обл, пр.Коммунистический, д.67 (цоколь) (3823) 20-00-56  
 г.Серов, Свердловская обл, ул.Победы, 42 (34385) 7-12-72, (902) 872-72-07  
 г.Сосновый Бор, Ленинградская обл, пр.Героев, 49а, к.6 (81369) 4-44-04  
 г.Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, д.7 (4725) 42-41-00  
 г.Тамбов, ул. Колхозная, 1а (4752) 56-19-42, (4752) 56-19-44  
 г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15 (952) 065-89-10, (952) 060-05-10  
 г.Томск, пр. Академический, д.1а (3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80  
 г.Тула, ул. Штыковая, д. 45 (800) 450-02-06  
 г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5 (3452) 75-95-08, 20-82-65  
 г.Тюмень, ул.Михаила Сперанского, д.17 (вход со двора) (3452) 49-50-06, (912) 923-26-12  
 г.Улан-Удэ, Краснофлотская, д.40 (983) 431-63-29, (967) 620-95-03, 509-503  
 г.Ульяновск, ул. Кирова, д.59 (960) 372-19-61  
 г.Усолье-Сибирское, Комсомольский пр., д.50, оф.2 (39543) 7-10-78, 7-11-80, (902) 174-36-44  
 г.Уфа, ул.А.Королёва, д.6, корп.1 (347) 236-57-07  
 г.Уфа, ул. Менделеева, д.153 (347) 279-90-70  
 г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.47 (4212) 617-603, 612-302  
 г.Чебоксары, пр.Ивана Яковleva, д.4/2 (8352) 55-65-94, 63-72-98  
 г.Чебоксары, пр.Максима Горького, д.32/25 (8352) 41-03-73, 43-15-32  
 г.Челябинск, ул.Корабельная, до.15, корп.5 (351) 730-72-55, 730-72-56, 730-72-57  
 г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, д.54 (351) 796-06-86, 796-06-69  
 г.Череповец, ул.Данилова, д.23А (8202) 20-53-94, 20-53-91  
 г.Шатура, Московская обл, пр-т Ильича, 63 (915) 292-88-20  
 г.Элиста, Калмыкия, 3-й микр-он, д.21а (84722) 9-52-07  
 г.Ярославль, Ленинградский пр-т, 52В (4852) 283-300