

UKRAЇНСЬКА

ЧАЙНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ VT-7096
Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кип'ятіння питної води.

ОПИС

- Корпус чайника
- Носик чайника та стійкаий фільтр
- Кришка
- Клавіша відкриття кришки
- Ручка
- Шкала рівня води
- Клавіша увімкнення/вимкнення **⏻**
- Світлова індикація
- Підставка
- Місце намотування мережного шнура

УВАГА!

Для додаткового захисту в разіозці живлення пристроєм встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для устанoвленнл ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та зберігайте його для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як вказано у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може довести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Використовуйте пристрій строго за призначенням відповідно до цього керівництва з експлуатації.
- Переконайтеся, що робоча напруга чайника відповідає напрузі електромережі.
- Мережений шнур забезпечений «свобільною»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт зземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехідники при підключенні чайника до електроної розетки.
- Не використовуйте чайник у ванній кімнаті. Не користуйтеся ним поблизу басейнів або інших басейнів, наповнених водою.
- Не використовуйте чайник у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не використовуйте пристрій у місцях, де розпилюються аерозолі або використовуються легковоспалюмі рідини.
- Забороняється використовувати чайник поза призначенням.
- Не залишайте увімкнений чайник без нагляду.
- Використовуйте чайник на рівній і стійкій поверхні, не ставте чайник на край столу.
- Не направляйте носик чайника на дерев'яні мебелі, електроприлади, книги та на предмети, які можуть бути пошкоджені вологою, гарячою парою.
- Перед вмканням переконайтеся, що чайник встановлений на підставці без перекосів.
- Використовуйте тільки ту підставку, що входить до комплекту поставаччини.
- Не допускайте, щоб мережений шнур звисав зі столу, а також нагрідайте, щоб він не торкався гарячих поверхонь та гострих предметів. Довжину мережного шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не торкайтеся мережного шнура та вилки мережного шнура мокримі руками.

- Не вмикайте чайник без води.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння питної води, забороняється підгрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
- Не наливайте воду в чайник, що вже стоїть на підставці.
- Не використовуйте чайник з нещільно закритою кришкою або з нестворенованим фільтром.
- Перш ніж відкрити кришку, зніміть чайник з підставки.
- Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння питної води, забороняється підгрівати або кип'ятити будь-які інші рідини.
- Наглядайте, щоб рівень води у чайникові був не нижче мінімальної позначки **«MIN»** - не вище максимальної позначки **«MAX»**. Якщо рівень води буде вище максимальної відмітки, кип'янка може виплеснутися з чайника під час кип'ятіння.
- Щоб уникнути отримання опіку гарячою парою, не нахиліайтеся над носиком працюючого чайника.
- Забороняється відкривати кришку чайника під час кип'ятіння води.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь чайника, беріть тільки за ручку.
- Будьте обережні при перенесенні чайника, наповненого окропом.
- Вилваючи воду з чайника будьте уважні та обережні, не нахиліайте чайник різко та більш ніж на 45°, при невпевнені використанні чайника ви можете отримати опік гарячимою гарячою водою.
- Забороняється знімати працюючий чайник з підставки. Якщо виникла необхідність зняти чайник, спочатку вимкніть його, переверші клавішу увімкнення/вимкнення у положення «0», а потім зніміть його з підставки.
- Вмикайте підставку чайника з електроної мережі перед щещинням або у випадку, якщо ви ним не користуетесь. Вимикаючи підставку з електромережі, ніколи не смикайте за мережений шнур, вимкніть за вилку мережного шнура і акуратно витягніть її з електричної розетки.

- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте пристрій і підставку у воду або у будь-які інші рідини.
- Не поміщайте чайник та підставку у посудомийну машину.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи і охолодження розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Щей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі знаними фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як грашки.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.
- Увага!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека задихнення!***
- Періодично перевіряйте стан мережного шнура, вилки мережного шнура та корпусу чайника.
- Не використовуйте чайник, якщо є пошкодження шнура живлення або вилки шнура живлення. При пошкодженні шнура живлення його замінити, щоб уникнути небезпеки, мазьт роботи виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входить до комплекту) не викидайте пристрій самостійно, при вимкненні будь-яких несумісних пристроїв та елементів пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ua.
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ
Чайник електричний – 1 шт.
Підставка – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальна споживана потужність: 1850-2150 Вт
Максимальний об'єм води: 1,7 л

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входить до комплекту) не викидайте пристрій самостійно, при вимкненні будь-яких несумісних пристроїв та елементів пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ua.

- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЦЕНАХ ТА РОБОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

Середина чайника можуть знаходитися сліди води – це нормальне явище, оскільки пристрій проходить контроль якості.

- Вимийте чайник з упаковки, видавіть будь-які рекламні наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, якщо є пошкодження, не користуйтеся пристроєм.
- Переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електричної мережі.

КЫРГЫЗ

ЕЛЕКТР ЧАЙНЕК VT-7096
Суюктук кайнатуучу электр шайман (чайнек) ичуге жаракту сунуу кайнатууга гана арналган.

СЫПАТТАМА

- Чайнектен корпусу
- Чайнектин чоросу менен тор чыккасы
- Калпакчы
- Калпакчы ачуу баскычы
- Тутка
- Суу денгээлинин шкаласы
- Өчүрүлгүлүүгү баскычы **⏻**
- Жарык индикация
- Түпкүч
- Ток келүүчү шурундун түрүүчү жайы

КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!

Кошумча коргонуу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тозуу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабын (устройство защитного отключения – УЗО) орноттурушу максатка ылайыктуу, аспапты орнотушу үчүн адиске кайрылыңыз.

КООПУСЗДУК ТАЛАПТАРЫ

- Электр шайманды пайдалануудан мурда ушул колдонмону окуп-өрүнөп, аны маалымат алуу үчүн сактап алыңыз.
- Шайманды тике дайындао боюнча гана, ушул колдонmodo жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонууга же колдонуучунун мүмкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.
- Шайманды тике дайындао боюнча гана, ушул колдонmodo жазылганга ылайыктуу колдонуңуз.
- Чайнектин иштөөрү чыналтуусу электр тармагынын чыналтуусуна ылайык болгонуу текшерип алыңыз.
- Электр шуңуру «европалык салыңкы» менен жабылган; аны бекем жердөтүү контакты бар розеткасында туташтырыңыз.
- Өрт коргонуу жолу үчүн чайнекти электр розеткасына туташтырганда кошумчу түзүлмөлөрдү колдонуңуз.
- Чайнекти ванна бөлмөсүндө колдонуңуз. Аны бассейнге же башка сууга толгон идиштерге жакын жерде колдонуңуз.
- Чайнекти кызуутоку же ачык от булагктардан тикөздөн-тике жакынкылыкта колдонуңуз.
- Шайманды аэрозолюрдү чачканд же жеңил жалындан кетүүчү суюктуктар колдонгон жерлерде колдонуңуз.
- Имараттардын сырткында чайнекти өчүрүп салат. Ошол учурда чайнекти түпкүчтөн (9) алып, 10-15 мүнөткө чейин мездатып, андан кийин чайнекти кайрадан суу менен толтуруп куйгуңуз. шайман четине койбонуз.
- Чайнектин чоросу жыгач өтөкө электр шайман, ителг жана башка нымдан, ысык буддан буюга турган нерселердин тарабына карланыз.
- Чайнекти иштеткенден мурин ал түпкүчтө кыйшайбай турганын текшерип алыңыз.
- Чайнектин комплектинө кирген түпкүчтү гана колдонуңуз.
- Электр шуңуру столдун кырынан арта салыңыз же ысык нерселерди жана эмеректин учтуу кырларын тийип турганына жолун бербеңиз.
- Электр шуңурун уюнууугу аны тукушка тургу иретте салса болот.
- Электр шуңурун жана кубаттануучу сайгыңкын суу колугуз менен тийбөңиз.
- Чайнекти суусуз иштетпөңиз.
- Түпкүчтө турган чайнекке сууну куйбаңыз.
- Чайнекти калпакчы бекем эмес жабылганда же чыккасы өз жерине орнотулбаганда колдонуңуз.
- Чайнекти калпакчы аңкандан кунуу аны түпкүчтөн алыңыз.
- Чайнекти ичуге ыпайкытуу сунуу кайнатуу үчүн гана колдонуңуз, башка ар кандай суюктуктарды кайнатууга тыюму салынат.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Башка ар кандай суюктуктарды кайнатууга тыюму салынат.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чайнекти кайнаткан учурда чайпатып теңгүшү мүмкүн.
- Ысык буддан күйкүч бутурбоо үчүн иштеп турган чайнектин чоросуңун усту жакта эңкейбөңиз.
- Сууну кайнатуу учурда чайнектин калпакчы аңканыз тысу салынат.
- Чайнекти ысык беттерди тийбей, туткасынан гана кармаңыз.
- Чайнекти сунуңк денгээли эң төмөнкү **«MIN»** белгисинен төмөн жана эң үстүнкү **«MAX»** белгисинен өйдө болбогонуң байкап туруңуз, кайнак суу чай