

Серия AS, русский вариант

Общая часть для всех изделий

Наши изделия отвечают высочайшим стандартам в отношении качества, функциональных возможностей и дизайна. Мы надеемся, что Вы будете в полной мере удовлетворены работой Вашего нового электроприбора Braun.

Важно

Прибор разрешается подключать только к сети переменного тока (~), убедившись, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на Вашем приборе.

Не допускайте попадания влаги на прибор.

Обязательно вытаскивайте вилку из розетки после использования. Даже в выключенном состоянии прибор представляет опасность, если он находится вблизи воды.

В целях дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической сети Вашей ванной комнаты устройство для улавливания остаточных токов, номинальный рабочий остаточный ток которого не превышает 30 мА.

Обращайтесь за рекомендациями к Вашему установщику.

Не наматывайте сетевой шнур на прибор. Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура на предмет износа или повреждений. Сетевой шнур устройства может быть заменен только в авторизованном сервис-центре фирмы Braun. Ремонтные работы, выполненные неквалифицированным персоналом, могут создать серьезную опасность для пользователей.

Содержание может быть изменено без уведомления.

Данное изделие соответствует требованиям по электромагнитной совместимости, изложенным в Директиве 89/336/ЕЕС и Директиве для низковольтных приборов (73/23 ЕЕС).

Разделы, специфичные для Braun AS 200 curls & style

Braun curls & style подходит для укладки слегка влажных волос.

Переключатель (b)

0 = выключено

I = теплый воздух для укладки чувствительных волос

II = горячий воздух для нормальных волос

Очистка

После использования отключите прибор от сети. Ненадолго поместите укладочную щетку в теплую мыльную воду и затем очистите ее тканью. Моторную часть (a) разрешается чистить только с помощью сухой ткани.

Советы по укладке

Укладочная щетка обеспечивает идеальную укладку небольших локонов и волн, а также позволяет дополнительно приподнимать волосы у корней и фиксировать кончики волос.

Разделы, специфичные для Braun AS 400 maxi curls & style / volume & style

Braun AS 400 подходит для укладки подсушенных полотенцем или влажных волос.

Кольцевой переключатель (b)

0 = выключено

I = мягкий режим (200 Вт)

II = турбо режим (400 Вт)

Освобождение локонов

(только для укладочной щетки (c))

Для автоматического разматывания пряди волос (1) переведите белый переключатель на конце щетки за фиксатор (2). Медленно перемещайте насадку вниз: щетка будет свободно вращаться и освобождать волосы (3). Чтобы снова зафиксировать щетку, просто нажмите на белый переключатель (4).

Очистка

После использования отключите прибор от сети. Ненадолго поместите укладочную щетку и насадку с пальцами для придания объема в теплую мыльную воду и затем очистите их тканью. Моторную часть (a) разрешается чистить только с помощью сухой ткани.

Советы по укладке

AS 400 maxi curls & style предлагает широкие возможности для укладки: небольшая укладочная щетка идеально подходит для создания небольших локонов и волн, в то время как с помощью большой круглой щетки можно превосходно создавать более крупные локоны и волны, а также распрямлять волосы. Обе насадки позволяют дополнительно приподнимать волосы у корней и различными способами фиксировать кончики волос (например, подворачивать их вовнутрь, наружу, захватывать резким движением, подправлять их положение).

Помимо этого, с помощью пальцев для придания объема AS 400 volume & style можно придать прическе объем и упругость.

## Разделы, специфичные для Braun AS 1000 power styler

Braun AS 1000 Power Styler professional подходит для предварительной сушки мокрых волос (1000 Вт) и для укладки подсушенных полотенцем или влажных волос.

### Переключатель (b)

0 = выключено

I = режим turbo power для быстрой предварительной сушки мокрых волос (1000 Вт)

II = режим сушки/укладки для формирования крупных локонов и выпрямления волос (400 Вт)

III = режим теплого воздуха для формирования средних и небольших локонов, для придания объема у корней волос (200 Вт)

IV = режим холодного воздуха для формирования прочных причесок.

### Очистка

После использования отключите прибор от сети. Ненадолго поместите укладочную щетку и насадку с пальцами для придания объема в теплую мыльную воду и затем очистите их тканью. Моторную часть (a) разрешается чистить только с помощью сухой ткани.

### Советы по укладке

Предварительно подсушите Ваши волосы в режиме turbo power. Не используйте при этом никаких насадок.

Режимы II и III лучше всего подходят для окончательной сушки и создания выбранной Вами прически (локоны, волны, придание объема, распрямление). С помощью режима холодной сушки IV Вы можете сделать прически более прочными и упругими.

Используйте режим холодной сушки IV в течение короткого времени, перед тем как отвести фен с насадкой от Ваших волос. Зафиксируйте желаемую прическу холодным воздухом.

Лучше всего подходят:

- (e) Большая щетка – для крупных локонов и волн, а также для приглаживания волос
- (d) Небольшая круглая щетка (с мягкой натуральной щетиной) – для средних и небольших локонов и волн
- (f) Укладочная расческа – для приглаживания волос и придания им формы.