

ROLSEN

ФЕН
HD1410
AIR COMPACT



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭСПЛУАТАЦИИ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



А - Ползунковый переключатель интенсивности воздушного потока, температуры и питания (вкл./выкл.):

- 0 - выкл.
- 1 - Мягкий поток воздуха для бережной сушки и укладки волос, щадящий температурный режим.
- 2 - Сильный воздушный поток для быстрой сушки волос, нормальный температурный режим.

В - Концентратор

С – Петля для подвешивания.

ВНИМАНИЕ

1. Фен является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования
2. Внимательно прочтите инструкцию перед первым использованием прибора.
3. Прежде, чем подключить прибор к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети в вашем доме. Подключайте фен только к сети переменного тока.
4. Берегите прибор от попадания воды! Не пользуйтесь им около воды, всегда отключайте прибор от электросети после использования в ванной, т.к. близость воды создает опасность, даже если прибор выключен.
5. Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить ограничитель остаточного тока (RCD), рекомендованный для электропитания ванной комнаты, с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА. Проконсультируйтесь со специалистом-электриком.
6. Храните прибор в недоступном для детей месте.
7. Не допускайте загорания решетки воздухозаборника.
8. При перегреве выключите прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что решетка вентилятора не засорена пылью, грязью, волосами и т.п.
9. Всегда выключайте фен перед тем, как отложить его даже на короткое время.
10. Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.
11. В случае поломки фена обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.

Основные технические характеристики:

Модель	Напряжение питания	Частота сети	Потребляемая мощность
HD1410 Air Compact	220-240V	50/60Hz	1200W

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФЕНОМ

Сушка волос:

1. Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.
2. Включите фен, установив ползунковый переключатель интенсивности воздушного потока и температуры в положение 1 или 2.
3. Зажмите нужный режим интенсивности воздушного потока и температуры, установив ползунковый переключатель интенсивности воздушного потока и температуры в положение 1 или 2:
1 - мягкий поток воздуха для бережной сушки и укладки волос, щадящий температурный режим
2 - сильный воздушный поток для быстрой сушки волос, нормальный температурный режим
4. Высушивая волосы, совершайте феном движения, имитирующие расчесывание волос и держите его на небольшом расстоянии от волос.
5. Установите максимальную интенсивность потока (2) для очень быстрого высушивания волос.
6. Для сушки коротких волос или создания укладки используйте режим более низкой интенсивности воздушного потока (1).

Концентратор:

Концентратор позволяет направить воздушный поток точно на щетку или расческу, с помощью которых вы укладываете волосы.

- Для установки концентратора просто наденьте его на прибор до щелчка. Для снятия концентратора потяните его на себя.
- Включите фен, установив ползунковый переключатель интенсивности воздушного потока в положение 1 или 2.
- Вы можете укладывать волосы с помощью щетки или расчески во время высушивания волос.

Очистка:

1. Перед очисткой обязательно извлеките вилку шнура питания фена из розетки электросети.
2. Запрещается промывать фен водой.
3. Для очистки прибора пользуйтесь сухой мягкой тканью.
4. Перед очисткой насадки снимите ее с прибора. Очистите насадку мягкой влажной тканью или промойте их под краном.

Хранение:

Перед тем, как убрать фен, необходимо вынуть вилку шнура питания из розетки электросети.

1. Уберите прибор в безопасное место и дайте ему остыть.
2. Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
3. Прибор можно хранить, подвесив его специальную петлю.

Замена:

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие некачественного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не распространяется на:

- Механические повреждения фена и шнура.
- При наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
- После самостоятельной разборке фена.



Срок службы фена 3 года.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать из приложенного списка.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01

Фен, 1200 Ватт

Масса 0.322 кг.