



Электрическое одеяло с обогревом HD 90 HD100



Инструкция по эксплуатации

CE

Важные указания - сохранять для последующего использования и предоставить для ознакомления другим пользователям

Значение символов:

Внимательно прочитайте указания.



Не втыкайте в изделие булавки и другие острые предметы



Не сворачивайте изделие во включенном состоянии



- Во избежание опасности удара током соблюдайте следующие требования:
- Используйте одеяло с обогревом только в сухих помещениях, не применяйте его в ванной комнате!
- Перед каждым применением одеяла тщательно проверяйте все изделие, выключатель и шнур, на износ или повреждения. При выявлении признаков износа или повреждений не используйте данное изделие
- Ни в коем случае не включайте одеяло с обогревом во влажном состоянии (например, сразу же после очистки или при попадании какой-либо жидкости). Полностью высушите изделие перед последующим использованием!
- Не втыкайте в изделие острые предметы, например, иголки, булавки, спицы и т.п.!
- Во избежание перегрева соблюдайте следующие требования:
- Используйте одеяло с обогревом осторожно и внимательно, не оставляйте его включенным без присмотра.
- Во время пользования одеялом не защемляйте, не сворачивайте его

Внимание: При эксплуатации происходит легкое повышение температуры выключателя, что вызвано нагревом при работе электронных деталей, входящих в состав его конструкции. В связи с этим при работе электрического матраца выключатель нельзя класть на или под матрац с обогревом, а также закрывать его одеялами, подушками и т.п.

Используйте данное одеяло только с выключателем тип- S7 HD.

Не взбивайте одеяло с обогревом в кровати и не оборачивайте его вокруг матраца.

При использовании одеяла на сдвижных кроватях убедитесь, что одеяло не защемлено.

! Важная информация для лиц, носящих кардиостимуляторы:

электрические и магнитные поля, образующиеся при работе данного электроприбора, могут создавать помехи для нормального функционирования кардиостимулятора. Поэтому перед использованием электрического одеяла проконсультируйтесь с наблюдающим Вас врачом и с изготовителем Вашего кардиостимулятора.

Категорически запрещается оставлять детей без присмотра вместе с электрическим одеялом.

Дети не всегда в состоянии правильно распознать и оценить возможные опасные ситуации.

Укажите детям, что они должны ответственно обращаться с электрическим одеялом

Предупреждение! Дефектное или поврежденное изделие передайте для ремонта уполномоченному представителю или непосредственно изготовителю. Пользоваться дефектным или поврежденным электрическим одеялом с обогревом категорически запрещается! При обнаружении признаков износа обязательно сообщите об этом изготовителю. Не выполнение указанных требований может привести к созданию пожароопасной ситуации или угрозы поражения электрическим током.

Категорически запрещается самостоятельно пытаться ремонтировать изделие, это может привести к возникновению опасных ситуаций! Без специального инструмента невозможно надежное и гарантированное восстановление деталей.

2

1. Общее представление об изделии

В изделие впервые использована новая технология SMART. До настоящего времени эта технология является уникальной во всемирном масштабе. Технология обеспечивает высокоточный контроль температуры в сочетании с повышенной безопасностью, реализуемой 3-кратной системой защиты от перегрева. Электрическое одеяло обогревом оснащено автоматикой отключения, размеры одеяла HD100 - 150/200 см.. HD90 - 130/180 см

а) Назначение

Электрическое одеяло с обогревом предназначено для обогрева человеческого тела улучшения, таким образом, Вашего самочувствия; только личного использования в бытовых целях.

б) Изделие нельзя применять в следующих случаях:

Изделие не предназначено для применения в тех областях, на которые распространяется действие Закона о медицинской продукции. Т.е., изделие нельзя использовать для лечения, облегчения состояния в случае болезни или для профилактики заболеваний, в частности изделие нельзя использовать в больницах, домах для престарелых, домах отдыха, санаториях, детских приютах и аналогичных учреждениях;

изделие нельзя использовать для профессионального ухода.

Во избежание возникновения опасных ситуаций изделие запрещается использовать для нагревания предметов. В частности, категорически запрещается использовать электрический коврик с обогревом для

грудных, а также маленьких детей;

лиц, не ощущающих тепло, а также беспомощных лиц

так как они при чрезмерно высокой температуре просто не смогут своевременно привлечь к себе внимание или прекратить тепловое воздействие, а это создает угрозу травмирования!

2. Применение

Новая технология, примененная в электрическом одеяле с обогревом, обеспечивает быстрое и равномерное прогревание.

а) Включение и выключение

1. Включите одеяло с обогревом, переведя выключатель в положение, соответствующее выбранному Вами температурному режиму. Освещенный дисплей свидетельствует о том, что изделие включено. 2. Если выключатель будет переведен в положение "О", то изделие выключится.

б) Автоматическое отключение

Одеяло с обогревом автоматически выключается приблизительно через 180 минут, что позволяет исключить неконтролируемую работу электрического одеяла. Для последующего включения изделия необходимо перевести выключатель в положение "О", и только после этого, приблизительно через 5 секунд, снова выбрать требуемую температурную ступень. Освещенный дисплей свидетельствует о том, что изделие включено.

Очистка

Внимание: Перед проведением любых работ с изделием необходимо предварительно вынуть шнур питания из сетевой розетки.

Категорически запрещается погружать выключатель в воду. Нарушение этого требования приведет к тому, что влага проникнет внутрь выключателя и повредит его детали.

Перед началом использования изделия после очистки необходимо:

- осмотреть одеяло и убедиться в отсутствии видимых повреждений;
- перед включением изделия необходимо полностью высушить его.

Не проводите химическую чистку одеяла с обогревом.

Небольшие пятна могут быть удалены с одеяла при помощи увлажненной губки и небольшого количества жидкого моющего средства.

При сильных загрязнениях одеяло с обогревом можно стирать в стиральной машине.

Перед стиркой сначала отсоедините разъемное электрическое соединение, это приведет к тому, что также будет отсоединен и выключатель (см. рис.).



Сложите одеяло вдвое по длине, затем еще в несколько раз сложив его, поместите изделие в стиральную машину.

Выберете режим деликатной стирки с температурным режимом до 30°C и с пониженным количеством оборотов отжима (т.е. режим стирки шерстяных изделий).

Используйте жидкое средство для деликатной стирки, дозируя его в соответствии с рекомендациями его производителя.

Одеяло с обогревом нельзя сушить в машине.

Для сушки разложите одеяло на стабильных прутьях

Не закрепляйте одеяло при помощи прищепок или др.

Подключайте шнур с выключателем только после окончательного высыхания разъёмного соединения и непосредственно самого одеяла с обогревом.

4. Возникли проблемы?

Осторожно: Немедленно отсоединяйте вилку от сетевой розетки в случае, если:

- электрическое одеяло нагрелось до температуры, приведшей к изменению цвета в некоторых его местах;
 - электрическое одеяло нагрелось до неприятно высокой температуры, несмотря на то, что Вами был выбран низкий температурный уровень;
 - слышно потрескивание в выключателе;
 - видны повреждения или признаки износа выключателя, электрического одеяла, вилки или шнура.
- Признаком возможного дефекта также может служить отсутствие ощутимого нагрева электрического коврика через 30 минут после включения его на максимальный температурный уровень. В этом случае рекомендуем сначала подключить электрический коврик к другой сетевой розетке!

5. Гарантия

Гарантийный срок составляет 24 месяца. По гарантии устраняются производственные дефекты, выявленные при эксплуатации изделия. Гарантия не покрывает:

- дефекты из-за ненадлежащего применения изделия;
- расходные и изнашиваемые детали;
- дефекты, которые были известны покупателю на момент приобретения;
- неисправности, возникшие по вине самого покупателя.

Гарантия не ущемляет прав покупателя, предоставляемых ему в соответствии с действующим законодательством. Для предъявления претензии при возникновении гарантийного случая в течение гарантийного срока покупатель должен предоставить документальное подтверждение покупки. Претензии по гарантийным обязательствам должны предъявляться в гарантийный период, т.е. в течение 24 месяца с момента приобретения изделия. В гарантийном случае покупатель имеет право на ремонт изделия в мастерских, уполномоченных производителем на проведение гарантийного ремонта. Какие-либо иные права (на основании гарантии) покупателю не предоставляются.