



PHILIPS MP3-CD Player. Features include: CLASS 1 LASER PRODUCT, Be responsible Respect copyrights, and various control buttons like OPEN, VOL, and REPEAT.

Printed in China WK0521

ČESKA REPUBLIKA. Vyhraďte místo pro laserový paprsek. Nebezpečí! Při sejmání krycího a odjištění bezopatnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Form for repair information: Данные о произведенном ремонте, № талона (Card #), ФИЛПС РОССИЯ БЕЛАРУСЬ, ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card), ПОДПИСЬ (Signature), АДРЕС (address), ТЕЛЕФОН (telephone).

РУССКИЙ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ. Postavьте в комплекте принадлежности: 1 наушники типа AY3806, 1 наушники типа AE500, 1 адаптер питания AC типа AY1612. КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ (см. рисунок № 1).

Наушники. Наушники AY3806 (Серия EXP246X) и AE500 (только для EXP246S). Полезные рекомендации: Гнездо CD / LINE OUT может быть также использовано для подключения внешнего устройства.

Выбор различных режимов проигрывания - MODE. Выбор и поиск на всех дисках. Выбор другой записи. Включение и выключение CD. Выбор альбомов.

RESUME / HOLD. ESP, экономия энергии. УСТРАНЕНИЕ НЕУСПЕХОВ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь отмонтировать устройство, когда оно находится в режиме ожидания.

ПИТАНИЕ. Батареи (не включены в поставку). Сетевой адаптер AY3162 (только для EXP2461 и EXP246S). ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Если изделие маркировано значком с изображением перерезанного колючей проволокой замка, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/95/EC.

ПРОИГРЫВАНИЕ CD. На данном проигрывателе CD могут проигрываться все виды Audio Дисков, как например, CD Записываемые или CD Переписываемые и CD. ПРОИГРЫВАНИЕ CD. Настройка громкости.

ПРОИГРЫВАНИЕ CD. Настройка громкости. Регулировка низких тонов. Программирование номеров звуковых дорожек. Выбор альбомов.

УСТРАНЕНИЕ НЕУСПЕХОВ. Отсутствие директоры на диске MP3-CD. Пропускание записи на диске. Звук отсутствует или плохого качества.

Сesky OVLADACI TLACITKA. Přistrušení dodávane s přístrojem: 1 x sluchátka AY3806, 1 x sluchátka AE500, 1 x AC-adaptér AY3162. Ovládací tlačítka (viz obrázek č. 1).

Слухатка. Sluchátka AY3806 (řada EXP246X) a AE500 (jen pro EXP246S). Účinné tipy: Před vstupní / LINE OUT lze přístroj připojit k systému hi-fi.

VOĽBA SKLADBY A JEJÍ VHĽEDÁNÍ. VOĽBA ZPŮSOBU REPRODUKCE - MODE. Pŕístroj reprodukuje skladby v náhodném volebném pořadí nebo opakuje reprodukci jedné skladby.

ESP, REŽIMU ÚSPORY ENERGIE. OPOZORNĚNÍ: V žádném případě se nepokoušejte sami opravít přístroj, protože v tomto případě může dojít k vážným zraněním.

НAPAJEHA. Силоvý адаптер AY3162 (додати се jen pro EXP2461 a EXP246S). ВSEОБECHE INFORMACE. Охрана životního prostředí. Пристрій не забаран до надвирьтєчних обал.

REPRODUKCE CD. Přístroj reprodukuje všechny druhy audio desk, zámarnové CD i přepisované. REPRODUKCE CD. Přístroj reprodukuje všechny druhy audio desk, zámarnové CD i přepisované.

PROGRAMOVÁNÍ SKLADEB. Do programu lze vložit 64 skladeb. Každou skladbu ze do programu uložit i náhodně. PROGRAMOVÁNÍ SKLADEB. Do programu lze vložit 64 skladeb. Každou skladbu ze do programu uložit i náhodně.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZAVAD. OPOZORNĚNÍ: V žádném případě se nepokoušejte sami opravít přístroj, protože v tomto případě může dojít k vážným zraněním.