

# Salon Rollers Pro

HP4611/00



**PHILIPS**



## Введение

Набор бигуди Salon Rollers специально создан для создания совершенных локонов, которые долго держатся, и причёсок с волнистыми прядями.

## Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ▶ **Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура.** Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- ▶ **Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.**
- ▶ **В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить.** Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- ▶ **Избегайте попадания воды в прибор!** Не пользуйтесь прибором для укладки волос рядом с ванной, бассейном, раковиной и т.д. Если вы пользуетесь прибором в ванной комнате, то после работы выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети, поскольку близость воды является опасным фактором, даже когда прибор выключен.
- ▶ **Для обеспечения дополнительной защиты советуем вам установить выключатель остаточного тока (RCD),** рекомендованный для электропитания ванной комнаты и срабатывающий при номинальном остаточном рабочем токе не более 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.
- ▶ **После того, как прибор нагрелся, снимите крышку и подождите, прежде чем вынимать первые бигуди.**
- ▶ **Штырьки прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к ним.**

- ▶ Берите нагретые бигуди только за ненагревающийся пластиковый край. Остальные части бигуди горячие.
- ▶ Храните прибор в недоступном для детей месте.
- ▶ Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- ▶ Пользуйтесь прибором для укладки только сухих волос.
- ▶ После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- ▶ Запрещается погружать прибор в воду или поливать водой.
- ▶ Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр Philips. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.
- ▶ Большие бигуди имеют керамическое покрытие. С течением времени это керамическое покрытие изнашивается. При этом можно будет по-прежнему пользоваться бигуди.
- ▶ Подождите, чтобы бигуди и прибор остыли и высохли, прежде чем убирать их на хранение.

## Подготовка прибора к работе

### Мытьё волос

---

Все хотят иметь красивые блестящие волосы. Этого поможет добиться регулярное мытьё волос. При мытьё тщательно намочите волосы в течение 30-60 секунд.

- 1** Налейте на ладонь шампунь. Обеими ладонями равномерно нанесите его на волосы.
- 2** Мягко массируйте волосы и кожу головы. Не взъерошивайте волосы и не взбивайте длинные пряди вверх, поскольку это может привести к спутыванию волос.
- 3** Массируйте пальцами кожу головы. Это позволяет стимулировать кровообращение и полезно для волосяных луковиц.
- 4** Тщательно сполосните волосы. Плохо промытые волосы выглядят тусклыми.

- 5** Сполоскивайте волосы холодной водой, чтобы они блестели.

### **Сушка волос**

Чтобы добиться профессиональных результатов укладки, очень важно подготовить волосы.

- 1** После мытья отожмите волосы руками, затем протрите их полотенцем.
- 2** Как следует высушите волосы феном, чтобы добиться профессионального результата.
- 3** Для сушки волос совершайте феном расчёсывающие движения, держа его на небольшом расстоянии от волос.  
Бережно расчешите волосы расческой от корней до кончиков.
- 4** Высушив волосы, установите фен в режим холодного обдува для завершения подготовки волос. Это позволит закрыть волосяные луковицы и сохранить блеск ваших волос.

### **Использование прибора**

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

- 1** Убедитесь, что бигуди находятся внутри, а заколки и шпильки - вне прибора, и что крышка прибора закрыта.
- 2** Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- 3** Чтобы включить прибор, установите красный кулисный переключатель в правой части прибора в положение 1. Когда прибор включен, включается подсветка переключателя.
- 4** Дайте прибору прогреться в течение не менее 10-15 минут. Когда красные точки в верхней части бигуди станут белыми, прибор готов к работе.
- 5** Пока волосы накручиваются на бигуди, прибор можно не выключать.
- 5** Убедитесь, что волосы чистые, сухие и не спутанные. Разделите их на пряди.

- 6** Расчешите прядь волос. Для лучшей фиксации можно использовать немного спрея для волос.

На большие бигуди накручивайте пряди шириной около 4 см; на средние - около 3 см; на малые - около 2 см.

- 7** Начинайте накручивать волосы с конца пряди. Убедитесь, что волосы обёрнуты вокруг бигуди в нужном направлении.

Всегда держите бигуди за пластиковый край. Другие части бигуди горячие.

Обычно малые бигуди используются для волос на висках, а большие - для волос на макушке.

- 8** Закручивайте бигуди к голове. Следите, чтобы волосы были натянуты равномерно. Чтобы закрепить бигуди, используйте заколки или шпильки.

Для закрепления малых и средних бигуди пользуйтесь металлическими шпильками, для закрепления больших - заколками-бабочками.

- 9** Продолжайте работу с остальными волосами. Всегда подбирайте бигуди, соответствующие ширине пряди.

- 10** Не вынимайте бигуди, пока волосы не остынут полностью. Чтобы ускорить процесс завивки, можно воспользоваться феном.

- 11** Выньте бигуди из волос. Для этого сначала снимите заколку или выньте шпильку, затем осторожно раскрутите прядь волос и извлеките бигуди.

- 12** Не расчесывайте волосы после укладки щеткой или расческой - это распрямит локоны. Разровняйте волосы пальцами, чтобы разделить локоны на более мелкие пряди, что придает дополнительную естественность.

## Очистка прибора

- 1** Перед очисткой всегда выключайте прибор и отключайте его от сети.
- 2** Перед очисткой убедитесь, что прибор и бигуди остыли.

**3** Чистите бигуди влажной тканью, удаляя все загрязнения, например, от спрея для волос.

**4** Чистите прибор влажной тканью.

Запрещается погружать прибор в воду или поливать водой.

**5** Перед тем, как помещать бигуди в прибор, дайте им полностью высохнуть.

## **Хранение**

**1** Подождите, чтобы бигуди и прибор остыли и высохли, прежде чем убирать их на хранение.

**2** Поместите бигуди в прибор.

Вокруг каждого нагревающегося штырька нарисовано кольцо, указывающее, для бигуди какого размера он предназначен.

**3** Наматывайте излишек сетевого шнура на приспособление для наматывания шнура, расположенное на нижней стороне прибора.

**4** Поместите заколки и шпильки в четыре отсека вокруг бигуди.

## **Защита окружающей среды**

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду. (Рис. 1)

## **Гарантия и обслуживание**

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт [www.philips.com](http://www.philips.com) или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с прибором для укладки волос, и их не удастся решить самостоятельно, используя руководство по обнаружению и устранению неисправностей, обратитесь в ближайший сервисный центр компании Philips, в центр поддержки покупателей Philips вашей страны.

Неисправность	Причина	Способы решения
Прибор не включается.	Возможна неисправность в сети питания или в сетевой розетке.	Проверьте, находится ли розетка под напряжением. Для этого подключите к ней другой электроприбор.
	Возможно, поврежден сетевой шнур.	В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.



[www.philips.com](http://www.philips.com)



100% recycled paper  
100% papier recyclé

4222.002.6403.1