



English

Dansk

Norsk

Svensk

Suomi

Ελληνικά

Русский

Οδηγίες χρήσεωςσελ. 2



URC-3445

Universal remote

Universal fjernbetjening

Universal fjernkontroll

Universal fjärrkontroll

Yleiskaukosäädin

Τηλεχειριστήριο

Универсальный пульт
дистанционного управления

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУЛЬТА ONE FOR ALL 4	3
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ	4
КЛАВИАТУРА	4

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ONE FOR ALL 4	6
Установка прямого кода настройки	6
Метод поиска	7
КОДЫ НАСТРОЙКИ	
Телевидение	11
Видеомагнитофоны	18
Спутниковые приемники	21
Кабельные конверторы	24
DVD-проигрыватели	24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Изменение режимов работы устройства	8
Регулировка громкости в режиме VCR, DVD или SAT	9

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К КОДАМ**ПРОБЛЕМЫ и РЕШЕНИЯ****О пульте URC-3445**

В комплект ONE FOR ALL 4 входит:

- Пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 4
- Руководство для пульта ONE FOR ALL 4

Это руководство поделено на две части: инструкции по настройке и коды устройств.

Вам может понадобиться это руководство и в будущем, поэтому обязательно сохраните его.

Для работы пульта дистанционного руководства ONE FOR ALL 4, Вам понадобятся 2 новые батарейки "AA/LR6".


Вы можете использовать универсальный пульт ONE FOR ALL 4 для управления следующими устройствами:

TV : Телевизор

VCR : Видеомагнитофон

SAT : Спутниковый приемник или кабельный конвертер

DVD : DVD-проигрыватель



Установка батареи

Для работы универсального пульта дистанционного управления ONE FOR ALL 4 необходимы 2 новые батарейки "AA/LR6".

- 1** Снимите крышку батарейного отсека на задней стороне пульта ONE FOR ALL 4.
- 2** Зарядите новые батареи так, чтобы их полярность совпадала маркировке +/-.
- 3** Закройте батарейный отсек.

Важно:

- После удаления старых батареи, необходимо вставить новые в течение 5 минут, в противном случае Вам придется перепрограммировать универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 4. Также желательно, не использовать аккумуляторы.
- На внутренней стороне крышки батарейного отсека расположен ярлык, на котором необходимо записать коды, после настройки пульта ONE FOR ALL 4 на определенное устройство. Пожалуйста, запишите коды, чтобы они всегда были у Вас под рукой.

Клавиатура

См. рисунок универсального пульта дистанционного управления на стр. 3.

1 Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор загорается красным, когда пульт находится в рабочем состоянии.

2 Клавиша MAGIC

Клавиша MAGIC используется для настройки пульта ONE FOR ALL 4.

3 Клавиша MENU (Меню)

Клавиша MENU выполняет такие же функции, как на обычном пульте.

4 Клавиша POWER (ВКЛ)

Клавиша POWER выполняет такие же функции, как на обычном пульте дистанционного управления. Красный индикатор (LED – светодиодный индикатор) под кнопкой POWER зажигается каждый раз, когда нажимают клавишу.

5 Клавиши выбора устройств

С помощью клавиш TV, VCR, SAT и DVD выбирается режим работы с определенным устройством. Например, нажатие клавиши TV позволяет управлять телевизором, нажав клавишу VCR, Вы можете управлять видеомагнитофоном, а после нажатия клавиши – спутниковым приемником и кабельным преобразователем. Нажав клавишу DVD, Вы переключаете режим на управление DVD-проигрывателя.

6 Цифровые клавиши

Цифровые клавиши (0-9, 10, 20, AV) выполняют такие же функции, как на обычном пульте дистанционного управления, например, прямой выбор каналов. Если на оригинальном пульте от устройства используются одно/двухзначные числа для переключения (символ -/-), эту функцию можно активировать, нажав клавишу -/-, которая совпадает с «10». Если на обычном пульте есть цифровая клавиша 20, эту функцию можно активировать с помощью клавиши AV.

- 7 Клавиши выбора программы (канала) +/-**
Эти клавиши работают так же, как на обычном пульте дистанционного управления. Если такие клавиши есть на обычном пульте, то с их помощью можно также передвигаться по меню.
- 8 Клавиша выключения звука**
Клавиша выключения звука работает так же, как на обычном пульте дистанционного управления.
- 9 Клавиши регулировки громкости +/-**
Эти клавиши работают так же, как на обычном пульте дистанционного управления. Если такие клавиши есть на обычном пульте, то с их помощью можно также передвигаться по меню.
- 10 «Навигационные» клавиши (для видеомагнитофона и DVD-проигрывателя)**
Эти клавиши выполняют «транспортные» функции (PLAY(воспроизведение), FF (перемотка в конец), REW (перемотка в начало) и т.д.) устройства. Чтобы избежать случайной записи, для ее инициализации клавиша RECORD (Запись) нажимается дважды.

- 11 Клавиши выбора режимов телетекста и Fastext**
После нажатия клавиши TV, «транспортные» клавиши (REW, PLAY, PAUSE, FF) используются для выполнения основных функций телетекста. Символы под клавишами предназначены для режима телетекста. Текстовые клавиши используются для получения доступа к функциям телетекста телевизора, при наличии этого режима у телевизора.

-  **ТЕКСТ ВКЛ:** Переводит телевизор в режим телетекста.
-  **ТЕКСТ ВЫКЛ:** Переключает телевизор в обычный режим просмотра. На некоторых телевизорах, эта функция выполняется несколькими нажатиями клавиши ТЕКСТ ВКЛ.
-  **СТОП:** Останавливает смену страниц.
-  **УВЕЛИЧИТЬ:** Показывает верхнюю часть страницы телетекста в крупном шрифте. Повторным нажатием увеличивается нижняя половина страницы телетекста. Чтобы вернуться в стандартный режим просмотра телетекста, нажмите клавишу УВЕЛИЧИТЬ снова, или нажмите клавишу ТЕКСТ ВКЛ, в зависимости от особенностей телевизора.

После нажатия клавиши TV и перехода в текстовый режим, клавиши обозначенные **красным, зеленым, желтым и голубым**, позволяют выполнять функции Fastext телевизора. **Если на обычном пульте эти клавиши используются для навигации в Меню, клавиши Fastext на пульте ONE FOR ALL могут работать так же.**


Важно: Более подробное описание режимов телетекста и Fastext Вы можете найти в руководстве к телевизору. Обратите внимание, что в разных телевизорах по-разному управляются функции телетекста и Fastext. Не все функции телетекста могут быть доступны для конкретной модели.

Настройка ONE FOR ALL 4

Перед началом, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции.

Установка прямого кода настройки

Пример: Чтобы настроить пульт ONE FOR ALL 4 для работы с телевизором:

- 1  Найдите код устройства в Списке кодов (страницы 66 - 82). Коды сортируются по типу устройства и марку. На первом месте в списке находится самый распространенный код. **Убедитесь, что устройство включено (не находится в режиме ожидания).**
- 2  Нажмите клавишу **TV** на пульте ONE FOR ALL 4, если Вы хотите настроить его для работы с телевизором.
- 3  Нажмите и удерживайте клавишу **MAGIC**, светодиодный индикатор не мигнет дважды (красный индикатор блеснет один раз, а затем второй).
- 4  Введите **(четырехзначный код устройства)** с помощью цифровых клавиш. Красный индикатор блеснет дважды.
- 5  Теперь направьте универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 4 на устройство и нажмите клавишу **POWER**. Если устройство выключается, пульт ONE FOR ALL 4 готов к работе с ним
- 6 Включите снова устройство и попробуйте выполнить все функции, чтобы убедиться, что все работает нормально. Если функции не работают должным образом, повторите шаги 1-5, но введите другой код из списка для данной марки устройства.
- 7 Если устройство не реагирует, снова повторите шаги от 1 до 5 с каждым кодом для данной марки из списка. Если ни один код не подойдет, или если в списке не представлена марка устройства, попробуйте метод, описанный на странице 61.
- 8 Запишите код в четырех квадратах в батарейном отсеке и на странице 64, чтобы в будущем не пришлось его искать.

Важно:

- Большинство телевизоров не включается нажатием клавиши **POWER**. Пожалуйста, попробуйте нажать цифровую клавишу или клавишу "ТЕКСТ ВЫКЛ", чтобы включить телевизор.
- Некоторые коды очень похожи. Если устройство не реагирует или не работает должным образом с одним из кодов, попробуйте другой из списка для данной марки.
- Если на обычном пульте устройства нет клавиши **POWER**, нажмите **PLAY** вместо **POWER** во время настройки устройства.
- Обязательно нажимайте соответствующую клавишу выбора устройства, перед началом работы с ним. Только одно устройство можно присвоить к одной клавише выбора устройств. Если обычный пульт дистанционно управления предназначен для работы с несколькими устройствами, необходимо настраивать каждое устройство отдельно.

Выбор устройств производится с помощью следующих клавиш



Метод поиска

Если устройство все еще не реагирует на пульт ONE FOR ALL 4 после того, как Вы попробовали все коды, приведенные в списке для данной марки, попытайтесь найти подходящий код. Режим поиска позволяет найти код для устройства путем поиска среди всех кодов, содержащихся в памяти универсального пульта дистанционного управления ONE FOR ALL 4. Метод поиска также может помочь, если марка устройства отсутствует в списке.

Пример: Чтобы найти код телевизора:

- 1 Включите телевизор (не в режиме ожидания), направьте универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL на телевизор.
- 2  Нажмите клавишу **TV** на пульте ONE FOR ALL 4.
- 3  **Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC** пока светодиодный индикатор не мигнет два раза (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
- 4    Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор блеснет два раза.
- 5  Затем нажмите **POWER**.
- 6  Направьте пульт ONE FOR ALL 4 на телевизор. Нажмите клавишу переключения каналов **CH+** несколько раз, пока телевизор не выключиться (каждый раз, когда Вы нажимаете клавишу CH+, пульт ONE FOR ALL 4 посыпает сигнал POWER от следующего кода, хранящегося в памяти). Возможно, Вам понадобиться нажать эту клавишу много раз (до 150), поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы. Если Вы пропустили предыдущий код, Вы можете вернуться, нажав клавишу переключения каналов CH-. Не забывайте постоянно направлять пульт ONE FOR ALL 4 на телевизор, когда нажимаете эту клавишу.
- 7  Когда телевизор выключиться, нажмите клавишу **MAGIC**, чтобы сохранить код.

Важно:

- Большинство телевизоров не включается нажатием клавиши POWER. Пожалуйста, попробуйте нажать цифровую клавишу или клавишу "ТЕКСТ ВЫКЛ", чтобы включить телевизор.
- Чтобы найти код другого устройства, следуйте данным инструкциям, нажав клавишу, соответствующую устройству (шаг 2).
- Если на обычном пульте видеомагнитофона нет клавиши POWER, нажмите PLAY вместо POWER (шаг 5)

Когда Вы настроили универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 4, Вы можете узнать КОД НАСТРОЙКИ, чтобы в будущем можно было его легко найти. Пример: Чтобы узнать код для телевизора:

- 1  Нажмите **TV** один раз.
- 2  **Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC** пока клавиша **POWER** (светодиодный индикатор) не мигнет два раза (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
- 3    Нажмите **9 9 0**. Красный индикатор блеснет два раза.
- 4  Чтобы узнать первое число из четырехзначного кода, нажмите **1** и сосчитайте, сколько раз загорится красный индикатор. Если индикатор не загорится, значит число соответствует "0".
- 5  Чтобы узнать второе число, нажмите **2** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - "0".
- 6  Чтобы узнать третье число, нажмите **3** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - "0".
- 7  Чтобы узнать четвертое число, нажмите **4** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - "0".

Теперь Вам известен четырехзначный код для данного устройства.

WWW.ONEFORALL.COM

Дополнительные функции

Изменение режимов работы

Существует возможность изменить режим любой клавиши выбора устройства. Вы можете воспользоваться этим, если хотите настроить пульт ONE FOR ALL 4 для управления 2 устройствами одного типа. Код можно установить напрямую (с. 60) или методом поиска (с. 61).

Чтобы изменить клавишу выбора устройства, см. примеры ниже.

Пример 1), чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу DVD.

Пример 2), чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу SAT.

Пример 3), чтобы запрограммировать второй видеоплеер на клавишу SAT.

Пример 1:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу DVD (например), Вам необходимо изменить ее на клавишу TV, для этого нажмите:



Теперь клавиша DVD стала второй клавишей TV.

Теперь введите код настройки для второго телевизора, нажав:



Пример 2:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу SAT (например), Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу TV, для этого нажмите:



Теперь клавиша SAT стала второй клавишей TV.

Теперь введите код для второго ТВ, нажав:



Пример 3:

Чтобы запрограммировать второй видеомагнитофон на клавишу SAT (например), Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу VCR, для этого нажмите:



Клавиша SAT стала второй клавишей VCR.

Теперь введите код настройки для второго видеомагнитофона, нажав:



Восстановление клавиши выбора устройства

Пример: Чтобы вернуть клавишу DVD в первоначальный режим, нажмите:



Пример: Чтобы вернуть клавишу SAT в первоначальный режим, нажмите:



(*) Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока красный индикатор (светодиод) не блеснет два раза.

(**) Красный индикатор (светодиод) блеснет один раз затем второй.

Дополнительные функции

Регулировка громкости в режиме VCR, DVD или SAT

Существует возможность использовать некоторые функции телевизора, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя, спутникового приемника или кабельного преобразователя одновременно. Например: если Вы смотрите программу на видеомагнитофоне, Вы можете увеличить громкость (функция телевизора) без переключения в режим телевизора. В таблице перечислены некоторые из возможностей:

Последний выбранный режим:
VCR

Вы можете контролировать:

Уровень громкости телевизора,
выключение звука

SAT

Уровень громкости телевизора,
выключение звука

DVD

Уровень громкости телевизора,
выключение звука

Чтобы регулировать уровень громкости в режиме VCR, DVD или SAT:

1.  Нажмите и удерживайте клавишу **MAGIC** пока красный светодиодный индикатор не мигнет два раза.
2.  Нажмите **9 9 3**.
3.  Затем нажмите клавишу **TV**, и красный индикатор блеснет два раза.

Чтобы отменить регулировку громкости в одном из режимов:
(Пример: чтобы отменить регулировку громкости в режиме видеомагнитофона)

1.  Нажмите один раз **VCR**.
2.  Нажмите и удерживайте клавишу **MAGIC** красный светодиодный индикатор не мигнет два раза.
3.  Нажмите **9 9 3**.
4.  Затем нажмите клавишу **Volume (-)**, красный индикатор блеснет четыре раза.

Пример: в режиме VCR, Вы можете контролировать уровень громкости или выключать ее полностью, во время просмотра программ по видеомагнитофону (если у него есть контроль громкости).

Чтобы отменить регулировку громкости в режиме VCR, DVD или SAT:

1.  Нажмите и удерживайте клавишу **MAGIC** пока красный светодиодный индикатор не мигнет два раза.
2.  Нажмите **9 9 3**.
3.  Нажмите клавишу регулировки громкости **Volume (+)**, красный индикатор блеснет 4 раза.

Быстрый доступ к кодам

Запишите коды к устройствам в квадратах ниже, а также в батарейном отсеке, чтобы при необходимости можно было быстро их найти.

Тип устройства

Код

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

Решение проблем

Проблема:

Решение:

Марка устройства отсутствует в списке кодов?	Попробуйте метод поиска на стр. 61.
Универсальный пульт ONE FOR ALL не управляет устройствами?	A) Попробуйте все коды из списка для марки устройства. B) Попробуйте метод поиска на стр. 61.
Пульт ONE FOR ALL не выполняет команды должным образом?	Возможно, Вы используете неверный код. Повторите установку прямого кода настройки, используя другой код из списка для марки устройства, или еще выполните поиск, чтобы установить правильный код.
Каналы не переключаются?	Введите номер канала, как Вы это сделали бы на обычном пульте.
Видеомагнитофон не производит запись?	В целях предосторожности, для того, чтобы начать запись, надо нажать клавишу Record два раза.
Пульт ONE FOR ALL не отвечает после нажатия клавиш?	Убедитесь, что батарейки новые, и что пульт направлен на устройство.
Красный индикатор не мигает, когда Вы нажимаете клавишу?	Замените батарейки на 2 новые "AA".

Televisions

TV-apparater

TV-apparater

Televisiot

Τηλεόραση

Телевизоры

A.R. Systems	0037 0556 0374 0455	Arcam	0216 0217
Accent	0009 0037 0556	Ardem	0486 0714 0037 0633
Accuphase	0556 1909	Aristona	0556 0037
Adcom	0625	Arthur Martin	0163
Admiral	0093 0363 0418 0087 0163 0264	ASA	0105 0346 0070 0104 0087
Adyson	0217 0216	Asberg	0037 0556 0102
AEA	0037 0556	Asora	0009
AEG	0606	Astra	0037 0556
Agashi	0216 0264 0217	Asuka	0218 0217 0216 0264 0282
AGB	0516	ATD	0698
Agef	0087	Atlantic	0037 0556 0216 0206 0320 0259
Aiko	0009 0037 0556 0216 0371 0035 0433 0072 0361 0191 0264 0217	Atori	0009
Aim	0037 0072 0412 0556 0753 0208 0706 0805	Auchan	0163
Aiwa	0705 0701 1916	Audiosonic	0009 0037 0374 0556 0109 0714 0715 0217 0370 0337 0264 0218
Akai	0361 0208 0371 1537 0037 0433 0745 0191 0035 0099 0696 0072 0753 0218 0729 0714 0163 0516 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0216 0264 0178 0377 0606 1037 0473	Audioton	0217 0486 0370 0264
Akashi	0860 0009	Aumark	0698
Akiba	0218 0282 0455 0037 0556	Autovox	0060
Akito	0037 0556	AWA	0087 0206 0544 0217 0247
Akura	0037 0556 0668 0412 0009 0218 0282 0264 0714	Baxxent	0011 0036 0009 0157
Alaron	0216	Axon	0374 0412 0037 0556 0216 0606 0217 0108
Alba	0009 0418 0370 0235 0371 0668 0037 0556 1037 0355 0218 0216 0247 0163 0487 0036 0579 0714 0443	Baird	0264
Alkos	0035	Bang & Olufsen	0009
All-Tel	0865	Barco	0714
Allorgan	0206 0217	Basic Line	0193 0072 0073
Allstar	0037 0556	Bastide	0217 0208
Ambassador	0177	Baron	0565 0087
Amplivision	0217 0370 0320	Basic Line	0380 0163
Amstrad	0177 0009 0516 0264 0371 0218 0037 0556 0433 0412 0362 1037	Bang & Olufsen	0374 0037 0163 0668
Anam	0037 0556 0009	Barco	0556 0009 0218 0282
Anam National	0037 0556 0650	Basic Line	0217 0455 0339 1037
Anglo	0009 0264	Bastide	0217
Anitech	0009 0264 0037 0556 0282 0102	Bauer	0805
Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0292 0102 0411 0259 0247 1437 0104	Baur	0009 0535 0195 0512 0037 0556 0191 0361 0544 1505
Apollo	0473	Bazin	0217
Arc en Ciel	0109	Beaumark	0178
		Beko	0714 0035 0486 0370
		Bennett	0037 0418 1037 0556
		Beon	0606 0715
		Berthen	0556 0037
		Best	0037 0556 0418
		Bestar	0668
		Bestar-Daewoo	0337 0370
		Binatone	0374
		Black Diamond	0217
		Black Panther	0614 1037 0556 0821
		Black Star	0102
		Black Strip	0247
		Blacktron	0035
		Blackway	0282
		Blaupunkt	0282 0218
		Blue Sky	0191 0535 0195 0200
		Blue Star	0455 0170 0036
		Bondstec	0037 0714 1037 0487
		Boots	0668 0715 1909 0556
		Bosch	0218 0282 0455 1934
		BPL	0282
		Brandt	0247
		Brandt	0217 0009
		Brandt	0320
		Electronique	0335
		Brinkmann	0037 0556 0668 0418
		Brionvega	0486
		Britannia	0037 0556 0362 0087
		Brother	0216 0217
			0264

Bruns	0087	Decca	0072 0516 0037 0556
BSR	0163 0361	Deitron	0217 1137
BTC	0218	Denko	0037 0556 0374 0218
Bush	0668 0218 0163 0009	Denver	0264
	0036 0037 0371 0235	DER	0037 0556 0606 0587
	0282 0355 0363 0374	Desmet	0193
	0264 0361 1037 0487	Diamant	0320 0037 0556 0009
	0208 0217 0614 0617	Diamond	0087
	0698 0556 0714 1900	Digatron	0037 0556
	1916	Digiline	0264 0698 0696 0009
Canton	0218	Digitor	0825 0216 0371 0860
Capsonic	0264	Digivision	0037 0556
Carad	0610 0037 0556 0668	DigiX	0037 0556 0105 0668
	1037	DiK	0037 0556 1724
Carena	0455 0037 0556	Dixi	0361
Carrefour	0036 0070 0037 0556	DL	0009 0037 0556 0247
Carver	0170	Domeos	0880
Cascade	0009 0037 0556	Domland	0037 0556
Casio	0037 0556 0163	Dream Vision	0217 0087
Cathay	0037 0556	DTS	1704
CCE	0037 0556 0217	Dual	0009
Celestial	0821	Dumont	0544 0217 0037 0556
Centrex	0780	Dunai	0259 0394 0163 0531
Centrum	1037	Durabrand	1137 0631
Centurion	0037 0556	Dux	0087 0104 0102 0217
Century	0087 0247 0238	Dynatron	0070 0072
CGE	0418 0247 0370 0163	E-Elite	0544 0163
Cimline	0009 0235 0218	Ecco	1437
Citizen	0060	Edison-Minerva	0037 0556
City	0009	Elbe	0218
Clarivox	0418 0037 0556 0070	Elbe-Sharp	0773 0706
	0102	Elcit	0487
Clatronic	0037 0370 0371 0714	Elekta	0435 0238 0259 0362
	0218 0264 0556 0217	ELG	0292 0370 0163 0037
	0247 0009 0102 0320	Elin	0556 0218 0191 0411
	0579 0606	Elite	0610 0217 0516 0361
Clayton	1037	Elman	0630
CMS	0216	Elta	0516
CMS hightec	0217	Emco	0087 0247 0516 0102
Concorde	0009	Emerson	0163
Condor	0320 0037 0556 0370	Elektro	0009
	0216 0009 0282 0102	ELG	0282
	0247 0418 0411 0163	Emitec	0037 0556
	0264	Emitec	0216 0037 0556 0105
Conia	0754 0821	Emitec	0104 0548 0361 0163
Conrad	0037 0556	Emitec	0009
Contec	0216 0009 0157 0011	Emitec	0218 0037 0556 0320
	0036 0264 0037 0556	Emitec	0102
Continental	0109 0487	Emitec	0009 0264 0216
Edison	0009 0337 0037 0556	Emitec	0247 0714 0178 0087
Cosmell	0087 0247 0163	Emitec	0247 0037 0556 0371
Crosley	0009 0712 0370 0486	Emitec	0070 0282 0320 0361
Crown	0037 0556 0487 0714	Emitec	1909 0486 0370 0163
	0606 0715 0418 0579	Emitec	0321
	0208 0339 1934	Emperor	0218 0218 0247
CS Electronics	0216 0218 0247	Enzer	0282
CTC	0247	Erres	0696 0753
Curtis Mathes	0060 0093 0166	ESC	0037 0556
Cybertron	0218	Estèle	0037 0556 0217
D-Vision	0037 0556	Etron	0163
Daewoo	0634 0374 1909 0499	Eurofeel	0037 0556 0009 0163
	0661 0037 0556 0009	EuroLine	0264 0217
	0216 0218 0217 1137	Euroman	0037
	0880	Europa	0216 0264 0037 0556
Dainichi	0218 0216	Europhon	0217 0370
Dansai	0037 0556 0264 0035	Excel	0037 0556
	0216 0009 0036 0217	Expert	0037 0556 0102 0163
	0208	Exquisit	0217 0556 0247 0216
Dansette	0412	Fagor	0037 0556
Dantax	0370 0486 0714 0606	Family Life	0037 0556
	0715	Fenner	0374 0009
Datsura	0208		
Dawa	0009 0037 0556		
Daytek	0698 0706		
Daytron	0009 0374 0037 0556		
de Graaf	0208 0044 0163 0548		
	0363		
DEC	0795 0860		

Ferguson	0073 0625 0335 0238 0193 0109 0560 0037 0556 0035 0104 0108 0361 0548 0443 1037	Goodmans	0634 0374 0037 0499 0556 1037 0668 1909 0036 0264 0072 0516 0009 0290 0487 0371
Fidelity	0163 0512 0363 0037 0556 0371 0412 0531 0193 0216 0264 0544 0361	Gorenje	0235 0035 0480 0560 0217 0335 0218 0579 0630 0661 1900 0370
Filsai	0217	GPM	0218
Finlandia	0208 0346 0548 0361 0163 0363 0072 0045	Gradiente	0170 0037 0556
Finlux	0105 0104 0037 0556 0714 0346 0217 0072 0163 0516 0715 0070 0087 0102 0411 0631 0492 0480 0629 0473 0418 0606	Graetz	0714 0361 0371 0163 0037 0339 0556
Firstline	0037 0556 0374 0668 0714 0163 0009 0321 0216 0247 1909 0102 0217 0411 0544 0531 0238 0072 0235 0208 0361 1037 0808	Granada	0037 0556 0226 0356 0045 0072 0108 0208 0217 0036 0339 0516 0473 0335 0560 0163 0363 0548
Fisher	0104 0217 0036 0208 0370 0555 0045 0087 0157 0361 0163 0544 0072	Grandin	0037 0556 0009 0163 0610 0714 0715 0668 0374 0320 0282 0218 0455 0579 1037 0865
Flint	0037 0556 0610 0072 0218 0455 0264	Gronic	0102 0217 0163
FNR	0102	Grundig	0195 0508 0535 0191
Forgestone	0193		0070 0487 0037 0443
Formenti	0163 0037 0556 0486 0216 0087 0320	Hammerstein	0706 0556 0587 0009
Formenti-Phoenix	0216 0320	Hampton	0036 0370 0630 1916
Fortress	0093 0087	Hanimex	0178
Fraba	0037 0556 0370 0531	Hanzeatic	0808
Friac	0009 0037 0556 0102 0370 0499 0655 0610	Haaz	0706
Frontech	0247 0264 0363 0217 0009 0163	Haier	0698 0264
Fujimaro	0865	Halifax	0264 0216 0217
Fujitsu	0206 0072 0102 0217 0163 0009 0683 0037 0556 0361 0259 0853	Hammerstein	0264 0060
Fujitsu General	0009 0217 0206 0163	Hampton	0216 0217
Funai	0668 0264 0412	Hanimex	0218
Furichi	0860	Hanseatic	0037 0556 0499 0163
Futronic	0264 0795 0860	Hantarex	0361 0292 0544 0282
Future	0037 0556	Hantor	0394 0320 0634 0370
Galaxi	0102 0037 0556 0361 0163	Harsper	0661 0009 0217 0087
Galaxis	0370 0418 0037 0102 0556	Harwa	0377 0714 0808
Galeria	0009	Harwood	0009 0412 0037 0556
GBC	0163 0009 0374 0218 0363	Hauppauge	0487
GE	0178 0282 0560 0109 0335 0625	HCM	0037 0556
Geant Casino	0163	Hedzon	0009 0412 0037 0556
GEC	0163 0361 0037 0516 0556 0072 0217	Hema	0217 0218 0418 0282
Geloso	0247 0009 0363 0163 0374	Hemmermann	0264
General	0109	Hifivox	0028 0037 0556 0009
General Technic	0009	Higashi	0218 0036 0163 0355
Genesis	0009 0037 0556	Highline	0443 0487 0235 0264
Genexxa	0218 0037 0556 0412 0163 0009	Hikona	0282 0218 0455 0610
Gericom	0865 0880	Hinari	0714
Giant	0217	HiSense	0208
Goldfunk	0668	Hit	0087
Goldhand	0216	Hitachi	0225 0578 0036 0356
Goldline	0337		0044 0108 0473 0163
GoldStar	0037 0009 0370 0290 0377 0217 0178 0247 0216 0556 0163 0361 0109 0363 0606 0044 1934 0714 0715	Hitachi Fujian	0217 0194 0516 0072
Gooding	0487	Hitsu	0499 0037 0556 0109
		HMV	0363 0548 0634 0744
		Höher	0178 1137 0105 0492
		Home Electronics	0361 0512 0480 1045
		Hornyphon	0629 1037 1576
		Hoshai	0009 0455 0218 0610
		Huanyu	0087 0193
			0714 0865
			0606
			0037 0556
			0218 0455 0282
			0374 0216

Hygashi	0217 0216	Kendo	0610 0037 0556 0163
Hyper	0009 0216 0217 0247		0512 0370 0377 0363
Hypersonic	0361		0411 0102 0235 0247
Hypsion	0037 0556 0714 0715		0362
	1934 0264 0217 0282	Kennedy	0163 0206 0435
	0455 0238 0668	Kennex	1037
Hyundai	0037 0865 0556 0706	Kenwood	0105
	0860 0753	KIC	0217
Iberia	0037 0556	Kingsley	0216
ICE	0264 0037 0371 0009	Kiton	0556 0037 0668
	0556 0218 0217 0216	Kneissel	0037 0370 0610 0411
Ices	0218 0216		0374 0499 0556 0435
Ict	0037 1137 0556		0259 0292 0238 0362
Imperial	0037 0163 0370 0556	Kolster	0037 0556 0102 0247
	0630 0411 0361 0418	Konichi	0009
	0247 0531	Konka	0037 0556 0371 0714
Indiana	0037 0556	Kontakt	0418 0218 0587 0754
Ingelen	0487 0610 0714 0163	Korpel	0487
	0361	Korting	0037 0556
Ingersoll	0009	Kosmos	0087 0370 0320
Inno Hit	0009 0072 0037 0556	Kotron	0037 0556
	0218 0290 0217 0516	Koyoda	0412 0264
	0247 0102 0282	Kraking	0009
Innovation	0037 0556	KTV	0238
Innowert	0865	Kuba	0217
Interactive	0037 0556 0087 0512	Kuba Electronic	0163
	0163 0361 0370 0109	Kyoshu	0163
	0411	Kyoto	0412 0418 0264
Interbuy	0009 0037 0264 0247	L&S Electronic	0163 0216 0217
	0512 0556	LaSAT	0865
Interfunk	0037 0556 0087 0512	Leader	0486 0370
	0163 0361 0370 0109	Lecson	0009
	0247 0200	Legend	0037 0556
Internal	0037 0556 0499 0374	Lemair	0009
	1909	Lenco	0411
International	0216	Lenoir	0411
Intervision	0282 0217 0455 0037	Lesa	0009
	0371 0377 0486 0370	Levis Austria	0247
	0394 0487 0218 0102	Leyco	0037 0556
	0163 0264 0247 0009	LG	0264 0072 0037 0556
	0556		0579
Irradio	0009 0037 0556 0218		0037 0178 0370 0009
	0247 0290 0371		0377 0217 0556 0714
Isukai	0218 0037 0556 0282		0216 0290 0163 0606
	0455		0109 1934 0698 0715
ITC	0217 0320		1637
ITS	0037 0371 0218 0282	Liesen & Tter	0037 0556
	0264 0216 0009 0556	Liesenkotter	0037 0556
ITT	0163 0480 0361 0473	Lifetec	0037 0009 0374 0668
	0548 0193 0346 0339		0512 0655 1037 1137
	0208 0544 0610	Lloyd's	0556 0218 0264 0683
ITT Nokia	0361 0548 0163 0473	Lodos	0009
	0480 0346 0208 0339	Loewe	1037
	0606 0610 0631 0363		0512 0633 0037 0556
ITV	0264 0037 0556 0247		0655 0370 0087 0292
	0374		0362 0516
Jean	0036	Logik	0011 0060 0698 0773
JEC	0035		0009 0193 0264 0371
JMB	0037 0499 0634 0374		0880
	0556 0443		
Jocel	0712	Logix	0668
Jubilee	0556	Luma	0037 0363 0206 0163
JVC	0653 0036 0683 0193		0411 0556 0374 0009
	0371 0218 0606 0418		0362 0259
	0093	Lumatron	0363 0206 0037 0556
Kaisui	0218 0282 0037 0556		0362 0163 0259 0361
	0216 0455 0217 0009		0217 0264 0073
Kambrook	0377	Lux May	0037 0009 0556
Kamp	0216	Luxman	0579
Kapsch	0163 0361 0206 0259	Luxor	0194 0290 0363 0480
	0104		0492 0361 0208 0356
Karcher	0037 0556 0370 0610		0548 0163 0346 0473
	0163 0282 0102 0264		1037 0217 0631
	0714 0606	LXI	0178
Kathrein	0556 0037	Madison	0037 0556
Kawa	0371	Magnadyne	0087 0247 0516 0102
Kawasho	0216		0163 0544
KB Aristocrat	0163	Magnafon	0516 0102 0216 0073
		Magnavox	0037 0556 0036 0780
		Magnum	0714 0037 0556 0715

Mandor	0264	Musikland	0037 0218 0247 0556
Manesth	0037 0556 0235 0217	Myryad	0556 0037
	0264 0320 0035 0163	NAD	0166 0178 0361 0163
	0363	Naiko	0037 0606 0556
Manhattan	0037 0556 0668 1037	Nakimura	0374 0037 0556
	0163	Naonis	0363 0163
Marantz	0037 0556 0412	NAT	0226
Marelli	0087	National	0226
Mark	0037 0556 0217 0216	NEC	0170 0587 1170 0036
	0374 0009 0714 0715		0320 0455 0009 0374
Master's	0499		0217 0037 0556 0011
Masuda	0218 0371 0009 0264		0704 0499 1704 0661
	0037 0217 0556	Neckermann	0037 0191 0370 1505
Matsui	0037 0556 0487 0009		0200 0556 0163 0418
	0235 0177 0011 0355		0087 0247 0217 0411
	0072 0036 0217 0371		0320 0363 0512
	0433 0443 0363 0579	NEI	0037 0556 0337 0371
	0455 0163 0516 0035		0163
	0208 0045 0195 0191	Neovia	0865
	0335 0714 0544 1037	Nesco	0247
	0629	Netsat	0037 0556
Matsushita	0650	Network	0337
Matsuviama	0587	Neufunk	0037 0009 0556 0610
Maxam	0264	New Tech	0218 0282 0714
Maxdorf	0773	New World	0037 0009 0556 0217
MCE	0009	Nicamagic	0218
Mediator	0037 0556	Nikkai	0216
Medion	0037 0668 0512 0556		0072 0218 0037 0556
	1137 0698 0808 1037		0217 0264 0035 0337
	1437 1900		0216 0009 0036
Megas	0610	Nikko	0178
Megatron	0178	Noblisko	0102 0070 0216
MEI	1037 0037 0556	Nogamatic	0109
Melectronic	0346 0037 0512 0109	Nokia	0361 0163 0480 0548
	0247 0105 0104 0374		0492 0473 0339 0208
	0009 0217 0480 0492		0374 0631 0606 0346
	0216 0411 0163 0556		0320 0610 0109
	0634 0361 0191 0195	Nordic	0217
	0661	Nordmende	0109 0714 0560 0195
Memorex	0009 0178 0060		0037 0556 0335 0163
Memphis	0337 0072 0009	Norfolk	0163
Mercury	0037 0009 0556	Normerel	0037 0556
Merritt	0548 0361 0163	Novak	0037 0556
Metz	0447 0746 0388 0367	Novatronic	0037 0105 0374 0531
	0087 0195 0535 0191		0556
	0037 0556 0587 0668	NU-TEC	0455 0698
	1037	Nurnberg	0163 0361
MGA	0178 0037 0556 0218	Oceanic	0163 0361 0208 0473
	0104		0548 0480
Micromaxx	0037 0556 0668 1037	Odeon	0264
	0630 0808	Okano	0370 0037 0556 0264
Microstar	0808		0072 0009
Minato	0037 0556	Omega	0264
Minerva	0487 0535 0195 0070	Omni	0780 0891 0698
	0191 0516 0108	Onwa	0371 0602 0218 0433
Minoka	0412 0037 0556		0102
Mirror	1900	Opera	0037 0556
Mistral		Optimus	0650 0166
Electronics	0193	Optonica	0093
Mitsubishi	0108 0093 0512 0037	Orbit	0037 0556
	0178 0087 0036 0193	Orion	0037 0355 0556 0655
	0535 0556 0208 1934		0714 0235 0443 0177
	1037		0320 0011 0009 0321
Mitsuri General	0163		0102 0264 0412 0516
Mivar	0292 0290 0291 0370		0531 0544 1916 0880
	0216 0609 0516 0217	Orline	0037 0218 0556
Monaco	0009	Ormond	0668 1037 0037 0556
Morgan's	0037 0556	Orsowe	0516
Motorola	0093	Osaki	0072 0218 0217 0264
MTC	0060 0370 0512 0163		0037 0412 0374 0355
	0216 0361		0556
MTlogic	0714	Oasio	0037 0556 0290
Multibroadcast	0193	Oso	0218
Multistandard	0102	Osume	0157 0072 0036 0218
Multitec	0037 0556 0486 0668		0037 0556
	1037	Otto Versand	1505 0036 0093 0512
Multitech	0009 0363 0486 0037		0037 0556 0535 0195
	0370 0556 0217 0216		0544 0191 0361 0235
	0247 0102 0264		0109 0226 0247 0320
Murphy	0104 0216 0072 0163		0217 0009 0282 0516

Pacific	0037 0556 1137 0714	Quelle	0037 1505 0011 0109
	1037 0443		0512 0535 0544 0191
Pael	0216		0361 0036 0217 0247
Palladium	0370 0037 0191 1505		0070 0104 0105 0668
	0200 0418 0556 0247		0556 0157 0195 0200
	0087 0163 0217 0411		0264 0290 0346 0009
	0655 0363 0630 0714	Questa	0036
	1137	R-Line	0037 0556 0163
Palsonic	0264 0412 0037 0217	Radialva	0109 0218 0163 0037
	0377 0218 0698 0556		0556 0337
	0773 0418	Radiola	0037 0556 0217
Panama	0009 0217 0264 0216	Radiomarelli	0087 0516 0247 0037
	0037 0556 0247		0556
Panasonic	0650 1650 0108 0226	RadioShack	0037 0556 0178
	0361 0367 0516 0037	Radiotone	0009 0037 0556 0370
	0556 0163 0548 0853		0579 0418 0412 0668
Panavision	0037 0411 0556		0264 1037
Papouw	0037 0556	Rank	0070
Pathe Cinema	0163 0238 0216 0320	Rank Arena	0036 0157 0602 0753
	0292 0370	RBM	0070
Pathe Marconi	0109	RCA	0625 0093 0560 0335
Pausa	0009		0753
Perdio	0072 0320 0163 0037	Realistic	0178
	0216 0282 0556	Recor	0037 0418 0556
Perfekt	0037 0556	Rectiligne	0037 0556
Philco	0087 0418 0247 0163	Rediffusion	0361 0548 0036 0346
	0370 0037 0556	Redstar	0037 0556
Philex	0193 0163	Reflex	0037 0556 1037 0668
Philharmonic	0217	Relisys	0865
Philips	0556 0037 0238 0191	Reoc	0714 0634 1909
	0087 0193 0374 0009	Revox	0037 0556 0370
	0200	Rex	0206 0363 0411 0247
Phoenix	0037 0556 0370 0486	RFT	0163 0259 0264
	0163 0087 0072 0216		0087 0292 0370 0072
	0320		0264 0037 0556
Phonola	0037 0556 0087 0193	Rhapsody	0216
	0216	Ricoh	0037 0556
Pilot	0556 0037 0712 0706	Rinex	0773 0418
Pioneer	0011 0166 0037 0170	Roadstar	1037 0009 0418 0037
	0556 0370 0361 0109		0556 0668 0218 0264
	0163 0486 0512		0282 1916
Pionier	0370 0486	Robotron	0087
Plantron	0037 0556 0264 0009	Rodox	0037 0556
Playsonic	0714 0037 0217 0339	Rover	0036
	0715	Rowa	0264 0698 0217 0712
Policom	0102 0109 0206 0238	Royal Lux	0009 0216 0587
	0361 0163 0070 0087	Rukopir	0370 0412 0335
	0535	Saba	0556 0037
Polytron	0697 0282		0625 0109 0560 0087
Poppy	0009		0163 0516 0361 0498
Portland	0374 1909		0335 0548 0714
Powerpoint	0487 0037 0556 0698	Saccs	0238
Prandoni-Prince	0247 0516 0361 0363	Sagem	0610 0455 0282
Precision	0217	Saisho	0235 0516 0177 0009
Premier	0009 0264		0011 0217 0163 0264
Prima	0009 0264 0412		0544
Princess	0698	Saivod	0037 0556 0668 0712
Prinston	1037		1037
Prinz	0072 0544 0361 0194	Sakaï	0163
Profex	0009 0163 0361 0363	Sakyno	0455
Profi	0009	Salora	0290 0194 0163 0356
Profitronic	0037 0556 0102		0361 0516 0363 0548
Proline	0037 0556 0625 0634		0339 0208 0480
	0630 0411 0321 0072	Salsa	0335
Prosonic	0037 0556 0370 0374	Sambers	0516 0102
	0371 0668 0714 0216	Samsung	0618 0587 0037 0178
	0579 0217		0556 0009 0093 0217
Protech	0037 0556 0217 0009		0370 0264 0216 0290
	0247 0102 0264 0418		0644 0060 0072 0208
	0337 0668 0282 0163		0163 0625
	0486 1037	Sandra	0216 0217
Proton	0178	Sanela	0238
Provision	0499 0037 0556 1037	Sansui	0037 0729 0556 0706
	0714		0371 0655 0602 0455
Pye	0037 0556 0087 0374	Santon	0009
	0412	Sanyo	0208 0157 0292 0036
Pymi	0009		0011 0370 0339 0072
Quadral	0218		0216 0217 0104 0045
Quasar	0247 0650 0865 0009		0555 0009 0544 0163
			0037 0108 0556 0486

Save	0037 0556	Ssangyong	0009
SBR	0037 0556 0193	Staksonic	0009
Schaub Lorenz	0548 0714 0606 0361	Standard	0037 0556 1037 0218
	0486 0374		0009 0217 0320 0374
Schneider	1137 0037 0556 0544	Starlite	0009 0163 0037 0556
	0394 0259 0217 0247		0264 0412
	0371 0361 0218 0668	Stenway	0282 0218
	1037 0163 0714 1909	Stern	0206 0259 0163 0363
Scotland	0163		0264 0411 0435
Scott	0178	Strato	0037 0556 0264 0009
Sears	0178	Stylandia	0217
Seaway	0634	Sunic Line	0037 0556
Seelver	0556 1037 0037	Sunkai	0355 0321 0455 0218
SEG	0037 0556 1037 1437		0235 0610 0037 0556
	0668 0217 0487 0009		0487 0531 0865
	0163 0264 0634 0036	Sunstar	0371 0037 0556 0009
	0102 0247 0362 0216		0579 0264
	0218 1909	Sunwood	0037 0556 0009
SEI	0087 0102 1505 0163	Superla	0516 0216 0217
	0516 0544 0206 0037	Supersonic	0208 0556 0698 0264
	0556 0177		0805
Sei-Sinudyne	0102 0206 0516 1505	SuperTech	0009 0037 0556 0216
	0544 0037 0556 0087		0218
Seleco	0206 0363 0259 0362	Supra	0178 0374 0009
	0163 0411 0371 0036	Susumu	0335 0218
	0264 0346 0435	Sutron	0009
Sencora	0009	Swissline	0247
Sentra	0035 0218 0009	Sydney	0216 0217
Serino	0610 0455 0216 0093	Sysline	0037 0556
Sharp	0093 1193 0157 0036	Sytong	0216
	0491 0653 0256 0193	T+A	0447
	0516 0200	Tandberg	0367 0411 0109 0337
Shintoshi	0037 0556		0362 0361 0163
Shivaki	0037 0556 0443 0374	Tandy	0218 0072 0217 0247
	0178		0093 0163
Show	0418 0009 0072	Tashiko	0036 0217 0170 0216
Siarem	0163 0087 0102 0516		0163 0363
Siemens	0191 0535 0200 0195	Tatung	0037 0556 0072 0516
	0157 0037 0556 0361		0217 0011 0629
Siera	0037 0556 0587	TCM	0714
Siesta	0370	Teac	0698 0512 0037 1437
Silva	0037 0556 0216 0361		1037 0556 0712 0668
Silver	0036 0037 0455 0361		0455 0217 0706 0264
	0556 0715 0163		0544 1909 0178 0009
SilverCrest	1037 0037 0556		0412 0282 0418 0170
Singer	0009 1537 0087 0037		0714 1724
	0556 0102 0247 0435	TEC	0217 0009 0247 0335
	0335 0163		0337 0259 0037 0556
Sinotec	0773		0361 0163
Sinudyne	0177 0087 0235 0102	Tech Line	0037 0556 0668 1437
	0163 0361 0516 0544	Techica	0218
	1505 0206 0037 0556	Technema	0320
Skantic	0356	TechniSat	0655 0037 0556 0163
Sky	0037 0282 0556	Technisson	0714
Skymaster	0105	Technosonic	0037 0556
Skysonic	0696 0753	Tecnimagen	0556
Sliding	0865	Tedelex	0217 0418 0606 1537
SLX	0668		0009 0706 0208 0698
Smaragd	0487		0587 0891 0037 0556
Soemtron	0865	Teiron	0009
Sogera	0320	Teknika	0060
Solavox	0361 0072 0163 0548	Teleavia	0109
	0037 0556	Telecor	0037 0556 0163 0218
Sonawa	0218		0217 0259 0394
Soniko	0037 0556	Telefunken	0625 0560 0109 0587
Sonitron	0208 0370 0339 0217		0698 0712 0498 0335
Sonneclair	0037 0556		0073 0037 0556 0486
Sonoko	0037 0556 0009 0264		0714
	0282 0217	Telefusion	0037 0556
Sonorolor	0208 0163 1505 0548	Telegazi	0037 0163 0259 0218
	0361 0282		0264 0556
Sontec	0037 0556 0370 0009	Telemeister	0320 0037 0556
Sony	1505 1651 0011 0036	Telesonic	0037 0556
	0102 0037 0556 0157	Telestar	0009 0037 0556 0579
Sound & Vision	0102 0218 0374 0037		0412
	0556	Teletech	0037 0556 0668 0009
Soundesign	0178		0247 0337 1037
Soundwave	0037 0556 0320 0418	Teleton	0217 0206 0163 0259
	0715		0036 0363
Spectra	0009	Televideon	0320 0163 0216

Teleview	0037 0556	Vestel	0037 0163 0217 0556
Telexa	0102		0668 1037
Tempest	0009 0037 0556 0264	Vexa	0009 0037 0556
Tennessee	0037 0556	Videologic	0218 0216
Tensai	0104 0218 0037 0556	Videologique	0216 0218 0217
	0217 0320 0009 0105	Videosat	0247
	0374 0371 0377 0247	VideoSystem	0037 0556
	0715 0163	Videotechnic	0216 0320 0217 0374
Tenson	0320 0009	Videoton	0356 0163
Tesla	0037	Vidikron	0102
Tevion	0037 0556 0668 1137	Vidtech	0036 0178
	0714 1037	Viper	0337
Texet	0217 0374 0009 0216	Visiola	0216
	0218	Vision	0037 0264 0556 0320
Thomson	0625 0560 0109 0335		0217
	0037 0556	Vistar	0206 0361
Thorn	0108 0193 0109 0073	Vortec	0037 0556
	0361 0238 1505 0499	Voxson	0087 0037 0556 0363
	0535 0037 0072 0556		0418 0163 0178
	0011 0104 0335 0512	Waltham	0217 0356 0418 0037
	0036 0045 0374 0035		0556 0668 0109 1037
	0070 0356	Watson	0037 0556 0320 0163
Thorn-Ferguson	0104 0108 0109 0238		0218 0579 0394 0009
	0193 0361 0335 0499		0668 1037 1437
	0073 0035	Watt Radio	0102 0544 0163 0216
TMK	0178 0177	Wega	0037 0556 0036 0087
Tobishi	0218	Wegavox	0009 0037 0556
Tokai	0072 0037 0556 0337	Welltech	0714
	0668 0163 0217 0374	Weltblick	0037 0556 0320 0217
	0009 1037	Weston	0037 0556
Tokaido	1037	Wharfedale	0037 0556
Tokyo	0216 0035	White	0037 0556
Tomashi	0282 0218	Westinghouse	0320 0216 0037 0556
Tongtel	0780 0587		0337 1909
Toshiba	0508 0060 1508 0035	Windsor	0668 1037
	0036 0070 0102 0714	Windstar	0282 0337
	0217 0109 0195 0191	Windy Sam	0556
	0618 1916 0009 0698	Wintel	0714
	0037	World-of-Vision	0880 0865
Towada	0102 0217	Worldview	0455
Toyoda	0009 0371 0264	Xenius	0634
Trakton	0009 0264 0217	XLogic	0698 0860
Trans Continens	0668 0217 1037 0037	Xrypton	0037 0556
	0556 0486	Yamaha	0650
Transonic	0037 0556 0455 0587	Yamishi	0282 0455 0218 0037
	0512 0264 0698 0712		0556 0217
	0418 0009	Yokan	0037 0556
Transtec	0216	Yoko	0217 0037 0556 0218
Triad	0037 0556 0218		0264 0009 0370 0339
Trical	0157		0216 0247
Trident	0516 0217	Yorx	0218
Tristar	0264 0218 0193	Zanela	0238
Triumph	0177 0516 0346 0556	Zanussi	0206 0363 0217
	0037	Zenith	1909
Tsoschi	0282	Zenor	0339
TVTEXT 95	0556		
Uher	0037 0556 0206 0320		
	0374 0418 0486 0370		
	0259 0480		
Ultravox	0087 0102 0374 0247		
	0216 0163 0037 0556		
Unic Line	0037 0556 0473 0455		
United	0037 0556 0714 0715		
	1916		
Universal	0037 0556		
Universum	0346 0105 0535 0195		
	0473 0361 0247 0492		
	0480 0370 0200 0418		
	0011 0512 0036 0157		
	0070 0163 0264 0104		
	0037 0556 0411 0290		
	1505 0668 0544 0217		
	0109 0362 0337 0177		
	0631 0009 1037 1437		
	0170		
Univox	0037 0556 0337 0087	Accent	0072
	0163 0238	Accuphase	0637
Utax	0163	Adyson	0072
V7Videoseven	0178	Aim	0278 0642

Video Recorders

Videomaskiner

Videospillere

Videobandspelare

Videonauhurit

Βίντεο

Видеомагнитофоны

Aiwa	0307 0000 0348 0352 0037 0742 0734 0041 1137 0032 1032	Ferguson	0041 0320 0321 0000 0278
Akai	0037 0106 0642 0315 0041 0352 0240 0348	Fidelity	0000 0072 0240 0432 0352
Akashi	0072	Finlandia	0104 0081 0042 0166
Akiba	0072		0000 0048 0037 0043 0106 0226
Akura	0072 0041	Finlux	0000 0081 0104 0042
Alba	0278 0072 0352 0000 0315 0348 0081	Firstline	0072 0348 0043 0037 0045 0042 0278 1137
Allorgan	0240	Fisher	0047 0104 0038
Allstar	0081	Flint	0348
Amstrad	0000 1942 0278 0072	Frontech	0072
Anitech	0072	Fujitsu	0000
Ansonic	0000	Fujitsu General	0037
Aristona	0081	Funai	0000
ASA	0037 0081	Galaxi	0000
Asuka	0072 0037 0081 0000 0038	Galaxis	0278
Audiosonic	0278	GE	0320
AVP	0352 0000	GEC	0081
AWA	0037 0278 0642 0043	General Technic	0348
Baird	0106 0278 0104 0041 0000	Genexxa	0104
Basic Line	0278 0072 0104	Goldhand	0072
Beko	0104	GoldStar	0037 0480 0000
Bestar	0278	Goodmans	0000 0072 0240 0278 0037 0081 0348 0637
Black Diamond	0642 0278	GPX	0037
Black Panther	0278	Graetz	0041 0104 0240
Blaupunkt	1562 0226 0081	Granada	0104 0048 0081 0240
Blue Sky	0037 0348 0072 0352 0278 0000 0480 0642 1137	Grandin	0037 0226 0042 0000 0072 0037 0000 0278
Bondstec	0072	Grundig	0081 0347 0349 0226
Brandt	0041 0320 0321		0320 0348 0072 0352
Brandt		Haaz	0742
Electronique	0041	Hanimex	0348
Brinkmann	0348	Hanseatic	0037 0278 0081 0038
Bush	0072 0278 0315 0352 0000 0348 0081 0642 0742	Harwood	0072
Carena	0081	HCM	0072
Carrefour	0045	Hinari	0072 0352 0041 0278
Casio	0000		0240
Cathay	0278	Hisawa	0352
CGE	0041 0000	Hischito	0045
Cimline	0072	Hitachi	0042 0166 0041 0000
Clatronic	0072 0000	Höher	0240 0081 0104 0593
Combitech	0352	Hornphon	0278 0642
Condor	0278	Hypson	0081
Crown	0037 0278 0072 0480	Imperial	0072 0278 0352 0000
Cyrus	0081	Ingersoll	0037 0480
Daewoo	0278 0642 0637 0348 0352 0045	Inno Hit	0000 0240
Dansai	00352 0045	Interbuy	0240
Dantax	0072 0278	Interfunk	0037 0072
Daytron	0352	Internal	0081 0104
de Graaf	0278	International	0278 0637
Decca	0042 0166 0081 0104 0048	Intervision	0278 0037
Deitron	0000 0041 0081 0067 0348 0352	Irradio	0000 0278 0037 0348
Denko	0048	ITT	0072 0037 0081
Diamant	0278	ITT Nokia	0106 0041 0104 0240
Dream	0037	ITV	0048
Multimedia	1968	JMB	0278 0037
DSE	0642	Joyce	0352 0348
Dual	0041 0081 0278 0000 0348	JVC	0000
Dumont	0000 0081 0104	Kaisui	0041 0067
Elbe	0278 0038	Kambrook	0072
Elcotech	0072	Karcher	0037
Elin	0240	Kendo	0278
Elsay	0047		0106 0315 0348 0072
Elta	0072 0278	Kenwood	0037 0278
Emerson	0072 0045 0000	KIC	0041 0038
ESC	0278 0240	Kimari	0000
Etzuko	0072	Kneissel	0047
EuroLine	0348	Kolster	0047
		Korpel	0348
		Kuba	0047
		Kuba Electronic	0226
		Kuwa	0047
		Kyoto	0072

Lenco	0278		Proline	0000 0278 0320 0642
Leyco	0072			0321
LG	0037 0480 0000 0278	1137	Proscor	0278
Lifetec	0348		Prosonic	0278 0000
Loewe	0081 1562 0226 0037		Protech	0081 0278
Logik	0240 0072 0106		Provision	0278
Lumatron	0278 0593		Pye	0081 0000
Lux May	0072		Quasar	0278
Luxor	0106 0043 0072 0104	0047 0048 0315	Quelle	0081
Magnavox	0081 0642		Radialva	0037 0072 0081 0048
Magnum	0642		Radiola	0081
Manesth	0072 0045 0081		Radionette	1137 0037
Marantz	0081 0038		Rank	0041
Mark	0278 0000		Rank Arena	0041
Mastec	0642		RCA	0320
Master's	0278		Reoc	0348 0637 0278
Matsui	0348 0037 0240 0352	0000 0742	Rex	0041
Mediator	0081		RFT	0072
Medion	0348 0352		Roadstar	0240 0072 0037 0278
Melectronic	0000 0037 0038		Royal	0072
Memorex	0104 0000 0037 0048	0047	Saba	0041 0320 0321 0494
Memphis	0072		Saisho	0278
Metronic	0081		Salora	0348
Metz	1562 0226 0347 0081	0037 0836	Samsung	0240 0432 0620
Micormay	0348		Sansui	0041 0067 0106 0072
Micromaxx	0348		Sanyo	0348
Migros	0000		Saville	0104 0047 0048 0067
Mitsubishi	0043 0067 0081 0480	0000 0642	SBR	0352 0278 0240
Multitec	0037		ScanSonic	0081
Multitech	0000 0072 0104		Schaub Lorenz	0240
Murphy	0000		Schneider	0041 0104 0000 0106
Myryad	0081		Seaway	0315
NAD	0104		SEG	0072 0000 0037 0081
Naiko	0642		SEI	0278
National	1562 0226		Sei-Sinudyne	0072 0240 0278 0642
NEC	0041 0038 0067 0040	0104 0037 0278 1137	Seleco	0081
Neckermann	0041 0081		Sentra	0041 0037
Nesco	0072 0000 0352		Setron	0072
Neufunk	0037		Sharp	0072 0104
Nikkai	0072 0278		Shintom	0048 0037 0569
Nokia	0104 0106 0315 0041	0278 0240 0048 0042	Shivaki	0037
Nordmende	0081		Siemens	0037 0104 0081 0320
NU-TEC	0041 0320 0321 0494	0067	Siera	0347
Oceanic	0348		Silva	0081
Okano	0000 0048 0106 0081	0104 0041	Silver	0037
Onimax	0315 0348 0072 0278		Singer	0278
Orbit	0642		Sinudyne	0348 0045
Orion	0072		Smaragd	0081 0352
Orson	0352 0348 0349 0742		Sonitron	0047
Osaki	0000		Sonneclair	0072
Osume	0000 0037 0072		Sonoko	0278
Otto Versand	0072		Sonor	0048
Pace	0081		Sontec	0037 0278
Pacific	0352 1942		Sonwa	0642
Palladium	0000		Sony	0032 0106 1032
Palsonic	0072 0315 0037 0041	0240 0348 0432	Soundwave	0037 0348
Panasonic	1562 0226 0836		Ssangyong	0072
Pathe Cinema	0043		Standard	0278
Pathe Marconi	0041		Starlite	0037 0104
Perdio	0000		Stern	0278
Philco	0038 0072		Sunkai	0348 0278
Philips	0081 0593		Sunstar	0000
Phoenix	0278		Suntronic	0000
Phonola	0081		Sunwood	0072
Pioneer	0067 0081 0042 1803		Supra	0037 0240 0348
Portland	0278 0637		Symphonic	0000 0072
Prinz	0000		T+A	0226
Profitronic	0081 0240		Tandberg	0278
			Tashiko	0000 0048 0240 0081
			Tatung	0037
				0000 0041 0081 0048
				0043 0348 0352

Tchibo	0348	Alba	0421	0713	1284
TCM	0348	Aldes	0520		
Teac	0072 0041 0000 0278	Allsat	0200	1017	1043
	0642 0037 0081 0307	Alltech	0713		
	0593 0637	Allvision	1232		
TEC	0278 0072	Alpha	0200		
Tech Line	0072	Amitronica	0713		
Technics	0226	Ampere	0132		
TechniSat	0348	Amstrad	0345	0847	1175 0713
Tedelex	0037 0348 0642		0132	0882	0863 0795
Teleavia	0041		1113		
Telefunken	0642 0041 0320 0321	Anglo	0713		
	0494 0278	Ankaro	0713	1279	
Telestar	0037	AntSat	1017	1083	
Teletech	0072 0278 0000	Anttron	0421		
Tenosal	0072	Apollo	0421		
Tensai	0000 0037 0072 0278	Arcon	1205	1043	0834 0132
Tevion	0348 0642		1075	1279	
Texet	0278	Armstrong	0200		
Thomson	0320 0321 0041 0067	Arnion	1300		
	0494 0278	Asat	0200		
Thorn	0041 0104 0037	ASCI	1334	0114	
Thorn-Ferguson	0320	ASLF	0713		
Tokai	0072 0037 0041 0104	AssCom	0853		
Tokiwa	0072	Astacom	0710		
Topline	0348	Aston	0142	1261	
Toshiba	0045 0041 0043 0081	Astra	0713		
	0742 0352	Astro	0133	0173	0520 0658
Towada	0072		1113	1099	1100 0200
Tradex	0081		0292		
Tredex	0278	Audioline	1429		
Triad	0278	Audioton	0421		
Uher	0037 0240	Aurora	0879	0642	
Ultravox	0278	Austar	1259	0863	0642 0497
Unitech	0240		0879	1176	0880 1173
United	0348 0742	Axiel	0710		
United Quick Star	0278	Axis	1111	0834	0880
Universum	0000 0081 0240 0037	Bentley Walker	1017		
	0106 0348 0104	Black Diamond	1284		
Victor	0067	Blaupunkt	0173		
Video Technic	0000	Blue Sky	0713		
Watson	0081 0352 0278 0642	Blue Star	1279		
Weltblick	0037	Boca	0132	0713	1366 1232
Wharfedale	0593 0642	Boston	0132	0710	
World	0348	Brainwave	1214	0658	
Yamaha	0041	British Sky			
Yamishi	0072 0278	Broadcasting	0847	1175	
Yokan	0072	Broco	0713		
Yoko	0037 0072 0240	BskyB	0847	1175	
Yoshita	0072	BT	0710	1296	
Zenith	0637	Bubu Sat	0713		
ZX	0348 0352	Canal Digital	0853	0167	1046 1467

Satellite Receivers

Satellitmodtagere

Satellittmottakere

Satellitmottagare

Satelliittivirittimet

Дорифорікоі δέκτες

Приемники спутниковой связи

@sat	1300	Delfa	0863		
@Sky	1334	Deltasat	1075		
ABsat	1323 0710 0713	DGTEC	1242	1542	
ADB	0642 0887 1259 1367	Digatron	1294		
Adcom	0200	Digenius	0299	1161	
Aegir	0520	Digipro	1105		
AGS	0710	DigiQuest	0863		
Akai	0200	DigiSat	1232		

DigitAll World	1227	Imex	0520
Discovery	0710	Imperial	1429
Distratel	1205 1283	Ingelen	0882
Disritsat	0200	International	0132
DMT	1075	Interstar	1105 1017 1214
DNT	0200	iotronic	0132
DST	0421	Irdeto Technology	0879
DStv	0642 0879	ITT Nokia	0573 0723
Echostar	0610 1467 0167 0853	Jadeworld	0642
	1086 1200 0713 1323	Jaeger	1334
	1409	Jepssen	1214
Einhell	0132 0421 0713	JOK	0710
Elap	0713 0587 0710	K-SAT	0713
Elekta	0520	Kamm	0880 0713
Elsat	0713	Kaon	1300
Elta	0421 0200	KaTelco	1111
Emanon	0421	Kathrein	0658 0249 1057 0114 0173 1221 0200 0713
eMTech	1214		0818 1323 0710 1416
Engel	1017 0713 1251	Kenwood	0853
Eurielult	0882	Key West	0132
EuroLine	1251	Kiton	0114
Europa	0863 0200	Klap	0710
Europhon	0299 0132	Kolon	0421
Euroskey	0132 0299 0114	Kongque	1300
Eurostar	1026 0880 1025 0818	Koscom	0834 1043
Eutelsat	0713	Kreiling	0658 0249 0114
Exator	0421	Kreiselmeyer	0173
Fenner	0713	Kyostar	0421 0132
Ferguson	1291 0711	L&S Electronic	1043 0132 1334
Finlux	0573	Labgear	1296
Flair Mate	0713	LaSAT	0520 0132 0299
Force	1194 1101	Lenco	0421 0713
Fortec Star	1017 1083	Lexus	0200
Foxtel	1356 0879 0720 0497	LG	1075
	0795 1176 0345 1173	Lifesat	0132 0299 1043 0713
	1162	Lifetec	0587
Fracarro	0421	Lodos	1284
Freecom	0421 0173	Logix	1017 1075
Freesat	0882 0587	Lorenzen	0299 1294 1161 0867
FTEmaximal	0713 0863		0132
Fuba	0421 0173 0573 1161	Luxor	0345 0573
	0299	Macab	0853
Fugionkyo	1105	Madritel	0642
Galaxis	1111 1101 0834 0863	Manata	0710 0713 0132
	1176 0853 0879	Manhattan	1083 0520 0710 0834
Gardiner	0818		1017
Garnet	1075	Marantz	0200
GbSAT	1214	Mascom	0520
Gecco	1412 1273	Maspro	0750 0713 0173
GF	0834 1043	Matsui	0710 0173
Globo	1251	Maximum	1075 1334
GOD Digital	0200	MDS	1225
Goldbox	0292 0853	Mediabox	0292 0853
Golden Interstar	1283	Mediacom	1206
Goldvision	1017	MediaSat	0292 0853
Goodmans	1284	MediaStar	1173
Gradiente	0887	Medion	0299 0713 1043 0132
Grundig	0173 0847 1291 0750		1075 1232 1412 1334
	0345 0879 0853 1330	Medison	0713
Hanseatic	1099 1100	Mega	0200
Hänsel & Gretel	0132	Meletronic	0818
Hantor	0421	Metronic	0713 0421 1215 1279
Hanuri	0520		1280 1282 0520 1283
Hauppauge	1294		0818 1205
HB	1214	Metz	0173
HDT	1011 1159	Micro	0713 1294
HE@D	1279	Micro electronic	0713
Hills	1232	Micro Technology	0713
Hinari	0421	Micromaxx	0299
Hirschmann	0882 1113 1111 0173	Microstar	1075
	0573 1085 0299 0710	Microtec	0713
	1012 1232	Morgan's	0200 0713 0132
Hitachi	1284	Motorola	0856
HNE	1232 0132	Multichoice	0642 0879
Homecast	1214	Myryad	0200
Humax	1176 1427 1225 0863	Mysat	0713
Huth	0132 1143 1017 1075	Netgem	1322
Hyundai	1011 1159 1075	Neuf Telecom	1322
iCan	1367	Neuhaus	0713 0834
ID Digital	1176 0863		

Neuling	1232	Sat Team	0713
Neusat	0713 0834 0587 1279	Satec	0713 0834
Neveling	1161	Satplus	1100
NextWave	1143 1017	Satstation	1083
Nikko	0713 0723 0200	Schaub Lorenz	1214
Nokia	1023 1114 0751 0723	Schneider	1251 0710 1206
	0853 0573 1223 1723	Schwaiger	1083 0863 1334 1111
	1310		0132 0587 1075
Nordmende	0520 0421	SCS	0299
Nova	0879	Sedea	
Octagon	0421	Electronique	0421 0132 1105 1283
OctaTV	1294	SEG	0421 0114 1087 1251
OnDigital	0751 0329 0241 0867		1075
	0133	Septimo	1205
Opentel	1232 1412	Serino	0610
Optex	0834 1283 1043 0114	ServiSat	1251 0713
Optus	0879 0292 0853 1143	Siemens	0173
Orbis	1334 1412	Silva	0299
Orbitech	1099 1100 0200 0292	Skantin	0713
	0421 0114 0834	Skardin	0587
Origo	0497	SKR	0713
OSAT	0345	SKT	1449
Ouralis	1205	Sky	0847 0856 0887 1014
Pace	0847 0887 1175 1356	SKY Italia	0711
	0241 0867 1323 0795		1848
	0720 0497 0200 0853	Sky XL	1412 1251
	0710 1423	SKY+	1175
Pacific	1284	Skymaster	0713 1409 1200 1085
Pacific Satellite	0834		1075 0587 0880
Packard Bell	1111	Skymax	0200
Packsat	0710	skyplus	1232 1334 1412
Palcom	0299 1161	SkySat	0713 0114
Palladium	0421	SL	0132
Panasat	0879	SM Electronic	0713 1200 1075 1085
Panasonic	0847 1304 1404		0587
Panda	0173 0834	Smart	0132 0299 1101 0882
Patriot	0132 0710		1113 1232 0713 1273
Philips	0200 1114 0853 0292	Sony	0282 0847 0853 0292
	0133 0750 0710 0173	SR	0132
	0818 1429	Star Sat	0132 1085
Phoenix	1273	Starland	0713
Phonotrend	0863 1017 1200	Stream	1848
Pilotime	1339	Strong	1409 0421 0520 0879
Pino	1334		0853 1105 1158 1159
Pioneer	0329 0853 0292 1308		1300 1258
	0352	Sunny	1300
Predki	0421	Sunsat	0713
Preisner	0132 1101 1113 1366	Sunstar	0132 0642
Premier	0292	Supermax	1143 1283
Premiere	0853 1114 0723 1111	Systec	0132
	1176 1100 0249 0658	Tarbs	1225
	0292	Teac	1227 1225 1322
Pramacom	1111	Tecatel	1200
Pro Visat	0520	TechniSat	0200 0292 1099 1100
Profile	0710		1322 0114 0863
Prosat	1173	Technomate	1283
Provision	0520	Technosat	1143 1206
Pyxis	0834 1280	Technotrend	1429
QNS	1404	Technowelt	0132
Quadral	0710 1323	Techsan	1017
Quelle	0299	Techwood	0114
Radiola	0200	tekComm	1017
Radix	1113 0882	Teleciel	1043
RCA	1291	Telecom	0713
Rebox	1214	Telefunken	0421 0710 1012
Regal	1251	Teleka	0750 0834
RFT	0200	Telemaster	0520
Roadstar	0713 0853	Telestar	1099 1100 0114 0200
Rockdale	0420		0292 1251 1334
Rover	0713	Telesystem	1251 1409
S-ZWO	1207	Teletech	0880 0114
SAB	1251	Televes	0132 1214 1300
Saba	0520 0710 1012	Telewire	1232
Sagem	0820 1114 1253	Tempo	1143
Samsung	0863 1243 0853 1206	Tevion	1334 0713 1409
	1017 1244 0421 1293	Thomson	0711 1900 0847 0713
Sansui	0751		0292 0853 1291 0820
Sat Control	1300		0710 1046 1012 1498
Sat Cruiser	1143	Tioko	0132
Sat Partner	0421 0520	Tokai	0200

Tonna	0587	0713	0834	Noos	0817
Topfield	1206	1207		NTL	1060 1068
Toshiba	1446			Oak	0019
TPS	0820	1253	1307	Ono	1068
Triax	0200	0713	0853 0114	Optus	0276 1060
	1296	1291	0132 1099	Pace	1068 1060
	1113	1227	1251	Philips	0451 0817
Trio	1075			PVP Stereo Visual	0003
TT-micro	1429			Sagem	0817 1112 1089
Turnsat	0713			Scientific Atlanta	0277 0477
Twinner	0132	0713		Tele Danmark	1016
UEC	0879	1162	1356	Telewest	1068 1060
Uniden	0834			Thomson	1110
Unisat	0200	0132		Tri-Vision	1257
United	1251			United Cable	0003
Universum	0173	0299	1087 0114	Visiopass	0451 0817
	1099			Westminster	0716
Van Hunen	1161	0299			
Variosat	0173				
Ventana	0200				
Vestel	1251	0114			
VH-Sat	1161	0299			
Viasat	1323	1023	0820		
Visionic	1105	1279			
Visiosat	0710	0713	0142 0114		
Vivid	1162				
Vortec	0421				
VTech	0818				
Wavelenght	1232				
Wisi	0173	0299	0834		
Wisplus	1258				
Woorisat	0520				
Worldsat	0710	0114	1214 1012		
	1251				
XMS	1075				
XSat	0713	1214	0847 1323		
Xtreme	1300				
YES	0887				
Zehnder	1251	1232	1334 1412	All-Tel	0790
	0114	1075	0818 0520	Amitech	0770 0850
Zenith	0856			Amoi	0852
Zeta Technology	0200			Amoisonic	0764 0835
Zinwell	1176	1173		Amstrad	0713

Cable Converters

Kabeldekodere

Kabeldekodere

Kabeldekodrar

Kaapeli-TV-boksit

Αποκωδικοποιητές

Кабельные конвертеры

Amstrad	1222			Belson	1923
Auna	0277			Best Buy	0857
Austar	0276			Binatone	1923
BT	0716	0003		Black Diamond	0713 0766 0884 0833
Foxtel	1222			Blaupunkt	0717
France Telecom	0451	0817		Blue Sky	0699 0695 0713 0672
General Instrument	0276	0003		Boghe	1004
Golden Channel	1110			Boman	0783 0788 0898
HOT	1110			Bosston	0777
Jerrold	0003	0276		Brainwave	0770 1115
Kabelvision	0003			Brandt	0651 0551 0503
Macab	0817			Britannia	0746
Melita	0003			Bush	0713 0695 0833 1695
MNet	0019				0730 0831 0699 0690
Motorola	0276	1106			0689 0717 0516 0818
Mr Zap	1112				0879 0884 0723
Multichoice	0019			C-Tech	0768

Cambridge			Finlux	0741 0770 0783 0591
Audio	0751 1084 1109			0672 0751 1147
CAT	0699 0789		Fintec	1169 0713
CCE	1917		Firstline	0869 0651
Celestial	0672		Fisher	1919
Centrex	0672 1004		Funai	0695 0675
Centrum	0713 0789 0779 0893		GE	0717
	1994 1005		Germatic	1051
CGV	0770 0751		Global Solutions	0768
Cinea	0841		Global Sphere	0768
Cinetec	0713 0872		Go Video	0783
cineULTRA	0699		GoldStar	0591 0741
Classic	0730 1917 1730		Goodmans	0713 1004 0723 0751
Clatronic	0788 0779 0818 0672			0783 0730 0651 0790
Clayton	0713			0690 0818 0879 0833
Coby	0730			1140
Conia	0852 0764 0516 0835		Gran Prix	0831
	0672		Grandin	0672
Contel	0788		Grundig	0695 0775 0539 0651
Continental				0705 0790 0713 0670
Edison	0872 0831			0686 0723 1695 1004
CrossWood	1153			1730 1920
Crown	0770 0651 0690		Grunkel	0770
Crypto	0882		GVG	1169
CVG	1169		H&B	0818 0713 0841 0850
Cybercom	0831		Haaz	0768 0751
CyberHome	0714 0816		Haier	0843 1090
Cytron	0651 0705 0831		Hanseatic	0741 0783 1153 0790
D-Vision	1115		Harman/Kardon	0702
Daenyx	0872		HCM	0788
Daewoo	0832 0833 0705 0770		HDT	0705
	0714 1918 0872 1169		HE	0730
Daewoo			Henß	0713
International	0872 0699		HIMAX	0857 0843
Dalton	1036		Hitachi	0664 0779 1920 1994
Dansai	0770 0783 1115			0573 0857 0713
Dantax	0723 0695		Hiteker	0672
Daytek	0872 1005		Höher	0831
Dayton	0872		Home Electronics	0730
DCE	0831		Hyundai	0783 0850 0766
DEC	0699 0818		ICP	1153
Decca	0770		Ingelen	0788
Denon	0490		ISP	0695
Denver	0699 0788 0898 0818		JBL	0702
	1083 1923		JDB	0730
Diamond	0651 0768 0751 0723		Jeken	0699
Digihome	0713		Jeutech	0777
digiRED	0717		JMB	0695
Digital i	0893		JVC	0623 1940 1164 0539
Digitotor	1005 0690			0503 0867
Digitrex	0672 1056		jWIN	1051
DiK	0831		Karcher	0783
Dinamic	0788		Kendo	0699 0713 0831
DiViDo	0705		Kennex	0770 0840 0713 0898
DK digital	0831 0840		Kenwood	0534 0490
DL	0853		KeyPlug	0770
DMTECH	1097 0783 0790		Kiilo	0718 0770 0853
Dragon	0831		Kingavon	0818
DSE	1730 0833		Kiss	0841
Dual	0651 0713 0730 0831		Koda	0818
	0783 0779 0790		Koss	0651
Durabrand	0831		KXD	0857
DVX	0768		Lawson	0705 0768
E-Boda	0723		Lenco	0699 0651 0770 0818
EagleTec	0714			0713 0831
Easy Home	0857		Lenoxx	0690 0838
Eclipse	0723 0751		Lexia	0699
Electrohome	0770		LG	0591 0741 1906 0869
Elfunk	0850			1983
Elin	0770		Lifetec	0651 0831
Ellion	0850		Limit	0768
Elta	0690 0770 0788 0790		LiteOn	1058 1158
	1115		Loewe	0539 0741
Eltax	0766 1987		LogicLab	0768
Emerson	0591 0705		Logix	0705 0783 1101
Encore	0698		Lumatron	0705 1115 1097 0741
Enzer	0766			0833 0713 0730 0898
EuroLine	0788 1115 1083		Luxman	0573
Ferguson	0651		Luxor	1004 0713 1730 0730

Magnavox	0503 0818 0675 1140	Prima	0766
	0539 0713	Prima Electronic	0766
Magnex	0723	Prinz	0831
Manhattan	0705 0713	Prism	1006 1153
Marantz	0539	Prodisma	0853
Mark	0713 0695 1695 0884	Proline	0651 0686 0672 0790
Marquant	0770		1004 0833
Mastec	1006	Proscan	0522
Matsui	0651 0713 0672 0695	Proson	0713 1084
	0884 1730	Prosonic	0699 0752 1169 1923
Maxdorf	0788	Provision	0699 0818
Maxim	0713	Radionette	0741 0869 2024 1906
MBO	0690 0730 1917	Rank Arena	0718
MDS	0699	RCA	0522 0651
Mecotek	0770	REC	0689 0766 0490 0746
Mediencom	0746 0853	Red Star	0759 0770 0788 0898
Medion	0831 0783 0651 0758		0806 1923
	0879 0630 1090	Reoc	0768 0752
MEI	0790	Revoy	0699 0841
Memorex	0831	Rex	0838
Memory	1083 0730 1051	Roadstar	0699 0690 0689 0713
Metz	0571 0525 0713		0818 0730 1051 0898
MIKO	0723 0751		0833
Microboss	0718	Ronin	0872
Micromaxx	1695 0695	Rotel	0623
Micromedia	0503 0539	Rowa	0759 1004 0516 0525
Micromega	0539		0717
Microsoft	0522	Rownsonic	0789 0723
Microstar	0831	Saba	0651 0551
Minato	0752	Sabaki	0768
Minax	0713	Saivod	0759 0831 0770
Minerva	0705	Salora	0741
Minoka	0770	Sampo	0698 0752
Mirror	0879 0752	Samsung	0573 0744 1932 1928
Mitsubishi	0713	Sansui	0820 1075 0490
Mizuda	0818 0857	Sanyo	0695 0768 0723 0770
MP	0843		0751 1695
MPX	0843		0670 0695 0790 1919
Mustek	0730 1917 1730	SAST	0873 0713
Mx Onda	0651 0751 0723	Scan	0806
Mystral	0831	ScanMagic	0705 0835 0850
NAD	0741 0692	ScanSonic	0730 1730
Naiko	0770 1004	SCE	0857
NEC	0869 0692 0591 1918	Schaub Lorenz	0789
Nevir	0831 0770	Schneider	0788 0770
Nikkai	1923		0783 0831 0779 0705
Nintaus	0793 1051		0788 0713 0651 0790
Nordmende	0831		1153 1101
Noriko	0752	Schwaiger	0752
Nowa	0843	Scientific Labs	0768
NU-TEC	0516	Scott	0718 0651 0672 0853
Okano	0752		1036
Omni	0698 0746 0840 0690	SEG	0713 0768 0884 0872
	0699 0833 1065 1104		1994
Onix	0838	Shanghai	0672
Onkyo	0627 0503	Sharp	0630 0752 0695
Oopla	1158	Sherwood	0717 0741
Optim	0843	Shinco	0717
Optimus	0571 0525	Sigmatek	0857
Orava	0818	Silva	0788 0898 0831
Orbit	0872	Silva Schneider	0831 1983 1906
Orion	0695 1128 1695 1006	Singer	0690 0723 0751 0768
Oritron	0651	Sinotec	0764
P&B	0818	Skymaster	0730 0768
Pacific	0768 0790 0759 0713	Skysonic	0766
	0831	Skyworth	0766 0898
Palladium	0695 0779	Slim Art	0770
Palsonic	0689 0835 0852 0672	Slim Devices	0533
Panasonic	0490 1908 1905	SM Electronic	0730 0768 0690
Panda	0717 0783	Smart	0718 0705 0713
Papouw	0533	Sogo	0853
Philips	0539 0646 0503 0675	Sonashi	0831
	1158	Soniko	0788
Phonetrend	0699	Sontech	1156
Pioneer	0571 1965 0631 0525	Sony	0533 1981 2020 1070
Plu2	0850		1903 0772 1934 0573
Pointer	0770		1824
Portland	0690 0770	Soundmaster	0768
Powerpoint	0853 0872 0758 0718	Soundmax	0768

Soundwave	0783		Yelo	0718
Spectra	0872		Yukai	0730 1917
Standard	0651 0768 0788 0831		Zenith	0503 0591 0741
	0898			
Star Cluster	0768			
Star Clusters	0768			
Starmedia	0818 0893 1005			
Strong	0713			
Sunfly	0857			
Sunkai	0770 0850			
Sunwood	0788			
Supervision	0730 0768			
SVA	0672 0752			
Synn	0768			
T.D.E. Systems	1156			
Tandberg	0713 1695			
Tangent	1987			
Targa	0741			
Tatung	0770			
Teac	0717 0741 0516 0571 0692 0768 0591 0758 0759 1006 0790 0833			
TEC	0898			
Technica	1097			
Technics	0490 1905 1908			
Technika	0770 1097 1115 0831			
Technosonic	1051 1115			
Techwood	0713 0539			
Tedelex	0690			
Telefunken	0790 1083 0789 0788			
Teletech	0713			
Tensai	0690 0651 0770			
Tevion	0651 1036 0768 0833			
Theta Digital	0571			
Thomson	0551 0522			
Tokai	0898 0698 0788			
Tokaido	0698			
Tokiwa	0705			
Tom-Tec	0789			
Tongtel	0764			
Toshiba	0503 0758 1045 2006			
TRANS-continents	0872 0831			
Transonic	0672			
Tredex	0843			
Trio	0770			
TruVision	0857			
Umax	0690			
United	0788 0730 1083 0790 0672 0695 1115 0699 0768 1097			
Universal				
Multimedia	0768			
Universum	0741 0713 0591 0779 1918 0790			
Venturer	0790			
Vestel	0713 1994			
Vieta	0705			
Viewmaster	1084 0862			
Voxson	0730 0831 0690			
VTrek	0882			
Waitec	1917			
Walkvision	0717			
Welkin	0831			
Wellington	0713			
Wesder	0699			
Wharfedale	0686 0768 0698 0723 0751 0752			
Wilson	0831			
Windy Sam	0573			
Wintel	0777			
XBox	0522			
XLogic	0770 0768			
XMS	0788 0689 0770			
Xoro	0806			
Yakumo	1004 1056			
Yamada	1004 0872			
Yamaha	0539 0646 0490			
Yamakawa	0765 0872 1104			