

SEVERIN

Инструкция по эксплуатации

Яйцеварка ЕК 30**

Уважаемые покупатели!

Прочтите, пожалуйста, внимательно инструкцию по эксплуатации.

Подключение

Подключайте яйцеварку только к розетке с заземляющим контактом. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному в табличке на корпусе. Этот прибор соответствует стандартам 89/336/EWG и 73/23/EWG.

Правила безопасности

- Яйцеварка во время работы нагревается! Прикасайтесь только к ручкам.
- Остерегайтесь горячего пара, выходящего из отверстий крышки.
- Осторожно, на держателе для яиц находится острая игла для их прокалывания.
- Не оставляйте включенную яйцеварку без присмотра, не позволяйте детям пользоваться ею самостоятельно.
- Следите за тем чтобы сетевой шнур не прикасался к горячим частям, не сматывайте его вокруг корпуса пока он не остынет.
- Отключайте яйцеварку от сети
 - после каждого использования,

- при возникновении неполадок,
- перед чисткой.

- Не включайте яйцеварку в сеть если её корпус или сетевой шнур имеют видимые повреждения.
- Изготовитель не несет ответственности за возможные последствия неправильной эксплуатации.
- Ремонт электробытовых приборов должен производиться квалифицированным персоналом. Во избежание неблагоприятных последствий не пытайтесь сами отремонтировать неисправный прибор. Это относится и к замене сетевого шнура. По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращайтесь в пункт сервисного обслуживания, адрес которого Вы можете узнать в месте продажи прибора.

Перед первым включением

протрите все части слегка влажной тканью.

Эксплуатация

- Наполните лоток необходимым количеством воды, используя мерный стакан.
- Отметки на стакане показывают количество воды, необходимое

SEVERIN

Инструкция по эксплуатации

Яйцеварка ЕК 30**

для приготовления от 1 до 7 яиц всмятку, средне или вкрутую.

* Маркировка на стакане соответствует количеству воды, необходимого для приготовления яиц средней величины.

- Проколите тупой конец яиц иглой, которая находится на держателе для яиц.
- Поставьте яйца на держатель и закройте крышку.
- Включите яйцеварку.
- Когда яйца будут готовы прозвучит сигнал зуммера.
- Отключите яйцеварку выключателем и выдерните вилку из розетки.
- Откройте крышку. Снимите держатель вместе с яйцами и промойте в холодной проточной воде.

Чистка и уход

- Перед каждой чисткой отключить от сети и дать полностью остыть.
- Никогда не погружайте яйцеварку в воду или другую жидкость. Нагревающую поверхность протирайте слегка влажной тканью.
- Для удаления накипи можно воспользоваться слабым раствором уксуса.
- Не используйте для чистки абразивные материалы.

- Крышку и держатель для яиц промойте теплой водой и просушите.

Гарантия

Гарантийный срок на приборы фирмы "Severin" - 1 год со дня его продажи. В течение этого времени мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие в результате производственного брака или применения некачественных материалов. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации, грубого обращения с прибором, а также на бьющиеся (стеклянные и керамические) части. Гарантия аннулируется, если прибор ремонтировался не в указанных нами пунктах сервисного обслуживания. Вы можете по почте отправить прибор с перечнем неисправностей и приложенным кассовым чеком на наш ближайший пункт сервисного обслуживания. Какие-либо дополнительные гарантии продавца заводом-изготовителем не перенимаются.