



RITMIX RF-3000

MP3 –плеер (USB 2.0)

Руководство пользователя


Содержание

Предупреждение	1
Кнопки управления. Комплект поставки.	2
Включение и выключение питания. Системные требования. Функции меню. Воспроизведение музыки.	3
Режим диктофона. Режим радио FM.	4
Системные настройки	5
Настройка эквалайзера. Установка режима повтора. Подключение к компьютеру. Устранение неисправностей	6
Технические характеристики	7

Предупреждение

1. Не отключайте плеер во время форматирования или копирования данных.
2. Плеер может работать 16 часов подряд от одной батареи AAA при нормальной громкости. Учтите, что срок службы батареи может быть различным в зависимости от условий эксплуатации и производителя батареи. Пожалуйста, замените батарею, когда индикатор батареи будет пустым или если питание плеера выключится и включить его будет невозможно.
3. Сдвиньте переключатель HOLD, расположенный на задней стороне плеера, в направлении стрелки, чтобы снять блокировку. Не забывайте снимать блокировку перед включением плеера.

Кнопки управления



Комплект поставки

Инсталляционный CD (дополнительно), USB кабель, наушники, руководство пользователя, батарейка AAA.

Включение и выключение питания

Чтобы включить/выключить плеер, нажмите и удерживайте кнопку Play/Pause.

Системные требования

- Операционная система: Windows 98/98SE/ME/2000/XP или Macintosh OS 10.x
- ПК: 20 Мбайт свободного пространства на диске, CD-ROM 4x и выше, USB-порт.

Функции меню

1. По умолчанию после включения питания плеер перейдет в режим музыки. Чтобы выбрать другой режим, нажмите **Menu**. Для входа в субменю нажмите **Play/Pause**. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите **Menu**.
2. Выберите нужную опцию кнопками VOL+/VOL-. Для входа нажмите **Play/Pause**.
3. Вы можете выбрать одну из следующих функций: **FM-радио, Браузер, Диктофон, Настройки, Инфо**.
4. Выберите **FM-радио** для входа в режим радио.
5. Выберите **Браузер**, чтобы прослушать/удалить нужный файл с музыкой или записью.
6. Выберите **Диктофон** для входа в режим диктофона.
7. Выберите **Настройки**, чтобы настроить эквалайзер, режим воспроизведения, язык и автовыключение.
8. Выберите **Инфо**, чтобы узнать объем занятой и свободной памяти и версию ПО.

Воспроизведение музыки

1. Нажмите **Play/Pause**, чтобы начать или приостановить воспроизведение. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **Play/Pause**, чтобы остановить воспроизведение.

2. Нажимайте **Left/Right** для перехода к предыдущей или следующей песне.
3. Нажимайте и удерживайте **Left/Right** для прокрутки назад/вперед.
4. Для регулировки громкости используйте кнопки **VOL+/-**.

Режим диктофона

1. В главном меню выберите **Диктофон**.
2. Нажмите **Play/Pause**, чтобы начать или приостановить запись.
3. Нажмите **Menu**, чтобы сохранить запись и выйти из режима диктофона.

Воспроизведение записи

1. В главном меню выберите **Браузер > Диктофон**.
2. Вы увидите список голосовых записей. Нажмите **Play/Pause**, чтобы воспроизвести/удалить файл.
3. В случае отсутствия файлов с записями появится сообщение «**Нет файла**».

Режим радио

Настройка и сохранение частоты

1. В главном меню выберите FM-радио. Вы можете настроить 20 каналов. Выбирайте нужный канал кнопками **Left/Right**.
2. Чтобы выполнить автоматический поиск радиостанций, нажмите **Play/Pause** и выберите **FM автопоиск**.
3. Чтобы настроить радиостанции вручную, нажмите **Play/Pause** и выберите **Ручная настройка**. При каждом нажатии **Left/Right** частота будет изменяться на 0,1 МГц. Нажмите и удерживайте **Left/Right** для быстрого поиска. Чтобы сохранить радиостанцию, нажмите

Play/Pause, Вы увидите сообщение «**Сохранить?**», кнопками **Left/Right** выберите номер канала, под которым хотите сохранить радиостанцию, и нажмите **Play/Pause**, чтобы выполнить сохранение.

Запись радиопередачи

1. Нажмите **Play/Pause** и выберите опцию **Запись с FM**. Нажмите **Play/Pause**, чтобы начать запись.
2. Нажмите **Menu**, чтобы сохранить и остановить запись. Перейдите в **Браузер > FM**, чтобы прослушать/удалить записанный файл.

Удаление радиоканала

Нажмите **Play/Pause** и выберите **Удалить**. Кнопками **Left/Right** выберите номер канала, который хотите удалить, и нажмите **Play/Pause** для подтверждения.

Для выхода из режима FM, нажмите и удерживайте кнопку **Menu**.

Системные настройки

1. В главном меню выберите режим **Настройки**.
2. Вы можете выбрать нужный Вам режим настроек:
 - а) Эквалайзер: Настройка эквалайзера для воспроизведения музыки.
 - б) Режим воспр.: Настройка режима воспроизведения музыки
 - в) Язык: Выберите нужный язык дисплея
 - г) Автовыключение: Установка промежутка времени, по истечении которого плеер выключится автоматически.

Настройка эквалайзера

В главном меню выберите **Настройки > Эквалайзер**. Вы можете выбрать один из следующих режимов: **Норма, Рок, Джаз, Классика и Поп**.

Установка режима повтора

В главном меню выберите **Настройки > Режим воспроизведения:**

Норма: Все музыкальные файлы воспроизводятся по порядку однократно.

Повтор файл: Непрерывный повтор одного музыкального файла.

Повтор все: Все музыкальные файлы воспроизводятся последовательно и непрерывно.

Shuffle 1 раз: Однократное воспроизведение каждого файла в произвольном порядке.

Shuffle > 1 раза: Непрерывное воспроизведение всех файлов в произвольном порядке.

Подключение к компьютеру

1. Подключите плеер к USB-порту компьютера с помощью USB-кабеля, входящего в комплект.
2. **Пожалуйста, обратите внимание, что, если Вы используете ОС Windows 98 Second Edition, НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ДРАЙВЕР С УСТАНОВОЧНОГО CD ИЛИ СКАЧАТЬ ДРАЙВЕР С САЙТА www.ritmixmap.ru.** В ОС Windows Millenium/2000/XP драйвер устанавливается автоматически.
3. Выполнив подключение, откройте **Мой компьютер > Съёмный диск**.
4. Двойным щелчком откройте окно съёмного диска. В это окно Вы сможете переносить файлы с музыкой.

Устранение неисправностей

1. Я нажимаю **Play/Pause**, но устройство не реагирует. Не включается питание.

Ответ: Если питание не включается, замените батарею.

2. Плеер включается, но кнопки не работают.

Ответ: Нажмите **HOLD**, чтобы разблокировать устройство.

Технические характеристики

Объем памяти	До 2 Гбайт
Батарея	1 штука AAA
Разрешение ЖК-дисплея	128*64
Отношение сигнал/шум	92 дБ
Выход наушников	10мВт + 10мВт
Формат музыки	MP3, WMA. WMA с DRM (дополнительно), WAV
Формат записи	WAV
USB	USB2.0 (Full Speed)

