

## **Введение**

Благодарим Вас за покупку ThunderStrike PC Pad. Этот геймпад поддерживается следующими ОС: Windows 98/ME/2000/XP. Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно прочитайте описание.

## **Особенности продукта:**

- Силовая вибрация
- 6 активных кнопок
- 4 плечевых кнопки
- 2 аналоговых министика, с функциями кнопок
- 8-направленный d-пад
- Турбо/стирание кнопка
- Аналоговый/цифровой режимы
- USB соединение

## **Системные требования**

- Windows 98/ME/2000/XP
- USB порт

## **Инсталляция**

Важно: установите программу перед подключением геймпада к вашему ПК.

### **Установка программы**

1. Вставьте прилагающийся к устройству CD диск в ваш CD-ROM.
2. Программа установки запустится автоматически
3. Если программа установки не запустилась автоматически, то кликните “Пуск/Выполнить/Обзор” и выберите в появившемся окне букву вашего CD-ROMа.
4. Дважды кликните на файле “setup.exe”
5. Следуйте инструкциям на экране.

### **Установка драйвера и конфигурация геймпада**

1. Подсоедините USB кабель геймпада к USB порту вашего ПК. Может понадобиться загрузочный диск вашей ОС.
2. Чтобы сконфигурировать геймпад, кликните на “Пуск/Панель управления/Игровые устройства”. Заметьте, что в Windows ME последнее меню называется “Игровые опции”.
3. Выберите драйвер.
4. Кликните на “Properties”. Это меню позволит вам протестировать и откалибровать все функции геймпада, включая двойную вибрацию.

## **Турбофункция**

Позволяет вам присвоить функцию продолжительного “огня” кнопке “огня”.

Для этого:

1. Нажмите одновременно турбо кнопку и кнопку “огня”.
2. Чтобы сбросить турбофункцию, нажмите кнопку “Стирание” и одновременно кнопку “огня”, которой была присвоена функция продолжительного огня.

## **Функция вибрации**

Внутри геймпада находятся вибро-моторы, которые работают в играх, поддерживающих функцию вибрации. За информацией о совместимости, пожалуйста, обращайтесь к описанию

той или иной игры. Если функция вибрации все же не работает, проверьте, активирована ли эта функция в опциях той или иной игры.

### **Важная информация**

Убедитесь что ваша игра поддерживает игровые контроллеры. Чтобы использовать функцию вибрации, игра должна поддерживать вибрацию. Если вы заметили, что какие-либо кнопки не работают в игре, проверьте правильность конфигурации этой игры. Функции, выполняемые теми или иными кнопками геймпада, могут быть различны от игры к игре. Перед конфигурацией геймпада в меню опций игры, прочтите описание этой игры, чтобы избежать неправильных установок.

### **Важно!**

- НЕ пытайтесь разбирать и ремонтировать gamepad самостоятельно. За техпомощью обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- НЕ пытайтесь как-либо модифицировать gamepad, так как это может привести к негодности устройства и потере гарантии.
- НЕ эксплуатируйте устройство вблизи воды или под дождём; во влажных местах.

### **Если вам нужна помощь...**

Пожалуйста, найдите в интернете наш сайт ([www.speed-link.ru](http://www.speed-link.ru)) или отправьте ваш вопрос по E-mail