

SL-6612

Благодарим вас за покупку WASP JOYSTICK. Этот джойстик идеально подходит для летательных симуляторов и активных компьютерных игр. Его многочисленные функции всегда поддержат игрока в любой игровой ситуации.

Особенности

- 8 функциональных кнопок
- Министик обзора
- Рычаговый контроль
- Экстрасильные присоски.
- Подходит как для левшей, так и для правшей
- USB соединение.

Системные требования

- Windows 98/2000/ME/XP
- USB порт

Подключение и конфигурация под Windows 98/2000/ME/XP:

Заметьте:

- a). USB операции не поддерживаются Windows 95/NT
 - b). Если у вас Win 98, то операционная система может попросить у вас инсталляционный диск этой системы. Если это так, то следуйте инструкциям на экране.
1. Подсоедините USB сокет джойстика в свободный USB порт вашего ПК. Ваша система автоматически опознает джойстик и установит драйвер Window's.
 2. Откройте меню «Пуск» - «Настройки» – «Панель управления». Заметьте, что в Win XP «Панель управления» уже содержится в меню «Пуск», так что вы можете сразу вызвать, кликнув на неё.
 3. Кликните на иконку «Игровые устройства». Заметьте, что в Win ME, эта опция называется «Игровые опции»
 4. На экране высвечивается список контроллеров, в котором вы должны выбрать этот джойстик, который будет называться USB Flying Stick. Выберите его, кликнув на надпись. Важно: Вы должны удалить все имеющиеся контроллеры кроме данного джойстика.
 5. Теперь кликните на USB Flying Stick. И выберите “Свойства” и затем «Калибровка». Следуйте инструкциям на экране.
 6. Кликните «ОК», чтобы сохранить все изменения в настройках.
 7. Выберите Меню тестирования, чтобы протестировать все функции.

Возможные неполадки и способы их устранения

1. *Появляется сообщение, что джойстик неправильно подключён*
 - Убедитесь, что джойстик правильно подключён к USB порту и установлен драйвер только этого джойстика. Если имеются в списке другие драйверы, не относящиеся к данному устройству, то обязательно удалите их.
2. *Джойстик работает некорректно.*
 - Убедитесь, что ваша игра поддерживает такое игровое устройство, как джойстик.

Меры предосторожности

- Не пытайтесь чинить джойстик самостоятельно. За технической помощью обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Не пытайтесь как-либо совершенствовать джойстик. Не делайте ничего, чтобы могло нарушить условия гарантии.
- Не используйте джойстик вблизи воды (например: раковины, ванны, бассейна) или под дождём, во влажных и сырых местах; на жирной или забрызганной поверхности.

Если вам нужна помощь...

Пожалуйста, найдите в интернете наш сайт (www.speed-link.ru) или напишите письмо по E-mail.