

Кофеварка

НСМ-1014

Функциональные особенности:

- объем резервуара для воды 1,4л, 10–15 чашек
- нейлоновый фильтр
- противокапельная система
- функция поддержания температуры
- двухсторонняя шкала уровня воды
- световой индикатор работы
- длина шнура 0,75 м
- мощность 1000 Вт
- 230В, ~ 50Гц

Благодарим Вас за приобретение кофеварки NOVEX NCM–1014 (далее — кофеварки) и надеемся, что она прослужит Вам многие годы!

Содержание

Чистка и уход	2
Меры предосторожности	2
Гарантийные обязательства	3
Приготовление кофе	3
Основные технические характеристики	4
Комплект поставки	4

Чистка и уход

- Перед чисткой выключите изделие, и выньте шнур питания изделия из розетки.
- Перед чисткой дайте устройству остыть.
- Не погружайте устройство в воду. Протрите корпус влажной салфеткой.
- Съемные части кофеварки вымойте теплой водой.
- Не используйте посудомоечную машину для мытья стеклянной емкости.
- Регулярно очищайте резервуар от накипи. Своевременно удаляя накипь, Вы увеличиваете срок эксплуатации устройства. Для удаления накипи используйте средства, предназначенные для удаления накипи с кофеварок.

ВНИМАНИЕ

Кофеварка — сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу кофеварки из строя или к поражению Вас электрическим током!

- Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией изделия.
- Убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства, указанному на корпусе.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Устройство не предназначено для использования детьми или престарелыми людьми без надзора.
- Регулярно проверяйте шнур питания на предмет повреждений. При обнаружении повреждений шнура или самого устройства любого рода немедленно прекратите его использование.
- Используйте устройство только по прямому назначению.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не пользуйтесь посудомоечной машиной для мытья устройства.
- Не устанавливайте изделие рядом с нагревательными приборами, открытым огнем или около плиты.
- Во избежание поражения электрическим током, в случае повреждения шнура питания его замену должен осуществлять производитель или представитель ближайшего сервис-центра или квалифицированный специалист.
- Во избежание поражения электрическим током все работы по ремонту изделия должен осуществлять производитель или представитель ближайшего сервис-центра или квалифицированный специалист.
- Никогда не используйте устройство вне помещения, или в помещении с повышенным содержанием влажности
- Использование аксессуаров к изделию, не предусмотренных производителем, может привести к несчастному случаю, а также к поломке изделия.
- Никогда не тяните изделие за шнур питания. Перед тем, как переместить изделие, убедитесь, что шнур питания ни за что не зацепился. Не перегибайте шнур питания и не оборачивайте его вокруг корпуса изделия.
- Устанавливайте устройство на столе или ровной поверхности.
- Используйте только свежую (питьевую), прохладную (комнатной температуры) воду. Ни в коем случае не используйте техническую воду.

- Не используйте изделие, если емкость для воды треснула. Используйте только емкость для этой модели кофеварки. Бережно обращайтесь с емкостью, поскольку стекло хрупкое.
- Перед чисткой, хранением, повторным наполнением дождитесь полного охлаждения устройства. Перед тем, как залить воду в резервуар, отключите устройство.
- Не наливайте больше максимальной отметки.
- Убедитесь, что шнур питания не соприкасается с горячей поверхностью устройства.
- Для удаления накипи, используйте уксус или специальные средства для удаления накипи. Не используйте нашатырный спирт или другие средства, небезопасные для здоровья.
- В фильтр засыпайте только молотый кофе.
- Никогда не включайте кофеварку, если резервуар для воды пуст.
- Поскольку приготовление протекает при высокой температуре, будьте весьма осторожны: не обожгитесь паром, не притрагивайтесь к горячим поверхностям.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые **12 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании кофеварки в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы кофеварки составляет 3 года с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация кофеварки не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации кофеварки определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

Приготовление кофе

- При первом использовании необходимо провести полный цикл работы кофеварки, заливая только чистую воду (без кофе). Лучше такую процедуру повторить два или три раза. В результате кофеварка очистится, а Вы в дальнейшем получите кофе отменного вкуса.
- После того, как окончится первый цикл работы кофеварки (вся вода вытечет), отключите устройство, и дайте охладиться в течение 5 минут. Затем снова включите и повторите холостой цикл работы (без кофе).
- Залейте желаемое количество воды в резервуар. По индикатору уровня воды на резервуаре вы сможете определить, сколько чашек кофе вы получите.
- Вставьте фильтр (1x4) в держатель для фильтра, и засыпьте в него необходимое количество кофе. Установите обратно держатель для фильтра. Убедитесь, что вы установили правильно.
- Перед запуском кофеварки, убедитесь, что крышка плотно закрыта.
- Включите прибор в сеть и переведите переключатель в положение «I».
- После того, как вы извлечете стеклянную емкость из кофеварки, автоматически сработает клапан защиты от подтекания, и капли кофе не будут падать на нагревательный элемент. Когда Вы установите кувшин на место, то клапан автоматически откроется, и оставшийся кофе перельется в стеклянную емкость.
- Сварив кофе, отключите устройство от сети.

Основные технические характеристики

Модель кофеварки	NCM-1014
Источник питания	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	1000 Вт
Габаритные размеры	220 x 200 x 330 мм
Вес	1.53 кг

Комплект поставки

1. Кофеварка 1 шт.
2. Стеклянная емкость 1 шт.
3. Держатель для фильтра 1 шт.
4. Фильтр 1 шт.
5. Гарантийный талон 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации 1 шт.

П Р И М Е Ч А Н И Е

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию кофеварки, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

