

Музыкальные динамики Nokia MD-3

Стереофонические динамики MD-3 обеспечивают звук высокого качества при прослушивании музыки или радиопередач через совместимый телефон Nokia или аудиосистему. Динамики оснащены стереофоническим аудиоштекером 3,5 мм (расположенным в основании динамиков).

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием динамиков. Ознакомьтесь также с руководством по эксплуатации телефона, в котором содержатся важные сведения по технике безопасности и обслуживанию, или с руководством по эксплуатации совместимой аудиосистемы. Храните аксессуары в недоступном для детей месте.

Зарядные устройства

Перед подключением зарядного устройства выясните номер его модели. Для подключения к данному устройству предназначены зарядные устройства типа AC-4.



Внимание. Используйте только те зарядные устройства, применение которых с данным конкретным устройством рекомендовано компанией Nokia. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным.

Отсоединяя кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Настройка для работы

Питание динамиков осуществляется от трех элементов питания типа AA или от зарядного устройства AC-4 из комплекта поставки.

Зарядное устройство АС-4 не заряжает элементы питания.
Рекомендуется использовать щелочные элементы питания.

Для работы динамиков от элементов питания установите элементы питания: нажмите на два фиксатора и откройте панель аккумуляторного отсека на боковой стороне динамиков, установите элементы питания, как указано на отсеке питания, и закройте панель аккумуляторного отсека, нажав на нее до защелкивания. Если динамики не используются в течение длительного времени, извлеките элементы питания во избежание повреждений в случае утечки электролита.

Для использования динамиков с зарядным устройством АС-4 включите зарядное устройство в розетку сети питания и подключите кабель зарядного устройства к разъему на задней стороне динамиков.

Работа с динамиками

Для подключения динамиков к телефону или аудиоустройству подсоедините кабель динамиков к разъему устройства. Динамики можно использовать с совместимыми адаптерами Nokia. Для использования динамиков с адаптером Nokia подключите адаптер к устройству, а кабель динамика – к адаптеру.

Для включения и выключения динамиков нажмите клавишу включения, расположенную на верхней стороне динамиков. При включении динамиков загорается зеленый индикатор.

Для регулировки громкости служит регулятор на верхней стороне динамиков. При значительном снижении уровня громкости динамиков при работе от элементов питания замените элементы питания.

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следующие рекомендации позволят выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство отсоедините аккумулятор и полностью высушите его.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы

электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

При нарушении нормальной работы изделия обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.



ME 96

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие MD-3 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить по адресу http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Утилизация

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, в документации или на упаковке означает, что в странах ЕС по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Информацию об утилизации можно узнать у поставщика изделия, в местных органах по утилизации, государственных организациях по контролю деятельности производителей или у регионального представителя Nokia. Подробнее см. экологическую декларацию изделия или информацию, характерную для страны, по адресу www.nokia.com.

© Nokia, 2007 г. С сохранением всех прав.

Nokia и Nokia Connecting People являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Телефон горячей линии Nokia: +7 (495) 727-22-22

Факс: +7 (495) 795-05-03

125009, Москва, Тверская, ул., 7, а/я 25 Nokia