

Минидинамики Nokia MD-4

Эти компактные стереофонические динамики обеспечивают звук высокого качества при прослушивании музыки или радиопередач через совместимый телефон Nokia или аудиосистему. Динамики оснащены стереофоническим аудиоштекером 3,5 мм.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием динамиков. Ознакомьтесь также с руководством по эксплуатации телефона, в котором содержатся важные сведения по технике безопасности и обслуживанию, или руководство по эксплуатации совместимой аудиосистемы. Храните аксессуары в недоступном для детей месте.

Установка элементов питания

Динамики рассчитаны на питание от четырех элементов типа ААА. Рекомендуется использовать щелочные элементы питания. Для попарной установки элементов питания сдвиньте крышку отсека

питания на наружной стороне каждого динамика в сторону, указанную стрелками, установите элементы питания, как указано на отсеке питания, и закройте крышку, сдвинув ее в противоположном направлении. Если динамики не используются в течение длительного времени, извлеките элементы питания во избежание повреждений в случае утечки электролита.

Работа с динамиками

Динамики можно эксплуатировать в сложенном или развернутом положении (например, в форме V). Носить динамики удобно в сложенном положении. Динамики можно разворачивать приблизительно на угол до 180 градусов. Не следует прикладывать усилия и пытаться развернуть динамики еще больше.

Для подключения динамиков к телефону или аудиоустройству подсоедините кабель динамиков к разъему устройства. Динамики можно использовать с совместимыми адаптерами Nokia. Для

использования динамиков с адаптером Nokia подключите адаптер к устройству, а кабель динамика – к адаптеру.

Для включения динамиков сдвиньте переключатель питания, расположенный с внутренней стороны развернутых динамиков, в сторону шарнирного крепления. Загорается зеленый индикатор. Для выключения сдвиньте переключатель питания в противоположном направлении или сложите динамики в закрытое положение. Индикатор гаснет.

Для регулировки громкости используйте органы управления аудиоустройства. При значительном снижении уровня громкости динамиков замените элементы питания.

Для переноски динамиков сложите их и поместите в прилагаемый чехол.

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям – это позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство отсоедините аккумулятор и полностью высушите его.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы

электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

При нарушении нормальной работы изделия обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.



ME 96

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие MD-4 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию Декларации соответствия можно загрузить по адресу http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.





Утилизация

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, в документации или на упаковке означает, что в странах ЕС по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Информацию об утилизации можно узнать у поставщика изделия, в местных органах по утилизации, государственных организациях по контролю деятельности производителей или у регионального представителя Nokia. Подробнее см. экологическую декларацию изделия или информацию, характерную для страны, по адресу www.nokia.com.

Nokia и Nokia Connecting People являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Телефон горячей линии Nokia: +7 (495) 727-22-22

Факс: +7 (495) 795-05-03

125009, Москва, Тверская, ул., 7, а/я 25 Nokia