

Изучите ваш телефон



Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Philips предоставляет данное руководство пользователя на основе принципа "как есть" и не несет ответственности, кроме предусмотренной

применимым законом, за любые ошибки, упущения или несоответствия между данным руководством пользователя и описываемым продуктом. Данное устройство предназначено для соединения с сетями GSM/GPRS.

Как выполнить следующие операции...

Включение/выключение телефона	Длительно нажмите
Сохранение номеров в телефонной книге	Введите номер телефона и нажмите , чтобы сохранить.
Совершение звонка	Введите телефонный номер с помощью клавиатуры и нажмите , чтобы осуществить набор.
Доступ к Журналам звонков	Нажмите в режиме ожидания. В Журналах звонков отображаются Непринятые вызовы , Набранные номера и Принятые вызовы .

Ответ на звонок	Нажмите  , когда телефон звонит.
Завершение вызова	Нажмите  .
Отказ от звонка	Нажмите  , когда телефон звонит.
Регулировка громкости динамика телефонной трубки	Во время звонка нажимайте боковые клавиши увеличения или уменьшения громкости.
Отрегулируйте громкость звонка	В режиме ожидания нажимайте клавиши увеличения (+) или уменьшения (-) громкости.
Доступ к Главному меню	Нажмите  Меню или нажмите  в режиме ожидания.
Переключение в тихий режим	Длительно нажимте клавишу  в режиме ожидания.
Включение/выключение Аудиоплеера	Нажмите  в режиме ожидания.

Доступ к Списку телефонной книги	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к Профилям пользователя	Нажмите  в режиме ожидания.
Доступ к редактору SMS	Нажмите  в режиме ожидания.
Двойной доступ к меню SMS	Нажмите  в режиме ожидания.
Возврат в предыдущее меню	Нажмите  .
Быстрый возврат в режим ожидания	Нажмите  .

Софт-клавиши

Левая и правая софт-клавиши  и , расположенные в верхней части клавиатуры позволяют выбирать соответствующие опции, отображаемые на экране непосредственно над этими клавишами, в том числе во время звонка. Функции этих клавиш могут варьироваться в зависимости от текущего контекста.

Главное меню

<i>Игры и досуг</i>  стр. 52	<i>Сервисы</i>  стр. 59	<i>Аудиоплеер</i>  стр. 61	<i>Мультимедиа</i>  стр. 46
<i>Обмен сообщениями</i>  стр. 21	<i>Диспетчер файлов</i>  стр. 68	<i>Ежедневник</i>  стр. 55	<i>Телефонная книга</i>  стр. 17
<i>Профили пользователя</i>  стр. 54	<i>Возможности соединения</i>  стр. 65	<i>Журнал звонков</i>  стр. 35	<i>Настройки</i>  стр. 38

Главное меню, представленное в виде таблицы, обеспечивает доступ ко всем функциям вашего мобильного телефона. В таблице представлено размещение пунктов *Главного меню*.

В режиме ожидания нажмите  для доступа к *Главному меню* и с помощью кнопок навигации, обозначаемых в данном руководстве как , ,  или , просмотрите пиктограммы и списки. Внутри списков нажмите , чтобы получить доступ к опциям, связанным с выбранным элементом, нажмите  *Назад*, чтобы вернуться на один уровень назад.

Содержание

1. Подготовка к эксплуатации ... 6	Ввод АБВ/абв без словаря 14
Установка SIM-карты и аккумуляторной	Ввод текста T9® 15
батарей 6	Ввод символов 15
Включение телефона 8	4. Телефонная книга 17
Зарядка аккумулятора 8	Поиск контакта в телефонной книге 17
Функции быстрых клавиш 9	Управление контактами 17
Двойная SIM-карта 9	Добавить новую запись 17
Карта памяти 9	Скопировать все 18
2. Звонки 10	Удалить 18
Совершение звонка 10	Абонентская группа 19
Ответ и завершение вызова 10	Дополнительный номер 19
Вызов - гр/связь 10	Настройки 20
Опции, доступные во время вызова 11	Изображение абонента 20
Регулировка громкости динамика	Мелодия звонка абонента 20
телефонной трубки 11	5. Обмен сообщениями 21
Быстрый набор 11	Сообщения 21
Совершение экстренного звонка 12	Эл. почта 30
Обработка нескольких звонков (зависит от	Немедленное сообщение 33
сети) 12	Сервер голосовой почты 33
3. Ввод текста или цифр 14	Широковещательное SMS 34
Способ ввода 14	6. Журнал звонков 35
Функциональные клавиши 14	Непринятые вызовы 35

Набранные номера	35	10. Профили пользователя	54
Принятые вызовы	36	11. Ежедневник	55
Очистить журнал звонков	36	Календарь	55
Время вызова	36	Список дел	55
Стоимость вызова (зависит от сети)	36	Будильник	56
Счетчик SMS	37	Мировое время	57
Счетчик GPRS	37	Дополнительно	57
7. Настройки	38	12. Сервисы	59
Настройка телефона	38	STK	59
Двойная SIM-карта	41	WAP	59
Настройка звонков	41	Учет данных	60
Настройки безопасности	43	13. Аудиоплеер	61
Звуковой эффект	45	Аудиоплеер	61
Восстановить стандартные настройки	45	Диктофон	62
8. Мультимедиа	46	Составитель мелодий	63
Просмотр изображений	47	14. Возможности соединения ...	65
Воспроизведение видео	48	Bluetooth	65
Видеомагнитофон	49	Настройка сети	66
Редактор фото	50	USB	67
9. Игры и досуг	52	15. Диспетчер файлов	68
Java	52		
Настройки Java	52		
Стандартная безопасность Java	52		
Игры	53		

Значки и символы	70
Меры предосторожности	72
Устранение неисправностей	78
Оригинальные аксессуары	
Philips	80
Заявление о торговых марках ...	81
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ	
КОЭФФИЦИЕНТЕ	82
ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)	82
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	84

1. Подготовка к эксплуатации

Поздравляем с покупкой и добро пожаловать в Philips!

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки, предоставляемой Philips, зарегистрируйте свой телефон на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Перед использованием телефона прочитайте указания по безопасности в разделе “Меры предосторожности”.

Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую оператором или продавцом. SIM-карта содержит данные об условиях вашего подключения, номер вашего мобильного телефона и память, в которой вы можете хранить телефонные номера и сообщения. Подробности см. в разделе “Телефонная книга” на стр. 17.

Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

Выполните указанные ниже действия, чтобы вставить новую SIM-карту.

Не забудьте выключить мобильный телефон перед удалением аккумулятора.


Снимите заднюю крышку

Чтобы вставить SIM-карту, сначала снимите заднюю крышку. Нажмите на заднюю крышку большим пальцем и сдвиньте ее вверх. Затем свободной рукой поднимите дверцу отсека аккумулятора, как указано ниже.



Выньте аккумулятор

Поднимите аккумулятор с верхней стороны, чтобы вытащить его.




Вставьте SIM-карту

Вставьте SIM-карту в один из двух предусмотренных для нее отсеков, убедитесь, что срезанный угол карты ориентирован в правильном направлении, а позолоченные контакты направлены вниз.



Извлечение SIM-карты

Потяните за выступ съемника, чтобы извлечь SIM-карту, как показано ниже.



Установите на место аккумулятор

Установите аккумулятор обратно в слот позолоченными контактами к соответствующим позолоченным контактам на боку телефона. Позолоченные контакты телефона находятся на правой боковой стороне телефона рядом со слотом SIM-карты.



Установите на место заднюю крышку

Установите заднюю крышку, вдавнув ее в паз до упора.



Перед использованием снимите защитную пленку с экрана.

Включение телефона

Чтобы включить телефон, длительно нажмите кнопку . Введите PIN-код, если это требуется. PIN-код - это 4- или 8-значный секретный код вашей SIM-карты. Этот код задается заранее и сообщается оператором или магазином. Дополнительная информация о PIN-кодах приведена в разделе “Настройка звонков” на стр. 41.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны получить код PUK у вашего оператора.

Зарядка аккумулятора

Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора. Новый аккумулятор частично заряжен; звуковой сигнал уведомит о слабой зарядке аккумулятора. Установив аккумулятор, можно приступить к зарядке телефона. Вставьте разъем зарядного устройства, как показано ниже. Затем вставьте другой конец в розетку сети переменного напряжения.



Символ аккумулятора указывает состояние зарядки. Во время зарядки будет отображаться ход процесса. Для полной зарядки аккумулятора понадобится примерно 3 часа. Когда все четыре полоски отображаются постоянно, аккумулятор заряжен полностью. После этого можно отключить зарядное устройство.

В зависимости от сети и условий эксплуатации время работы в режиме разговора достигает 8 часов, а время ожидания - до одного месяца.

Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора.

Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому используйте легкодоступную розетку сети переменного тока. Можно подключить зарядное устройство к ИТ-розетке.

Функции быстрых клавиш

Телефон обеспечивает быстрый доступ к 10 функциям. Вы можете изменить быстрые клавиши в соответствии с необходимостью. Подробности см. в разделе “Быстрые клавиши” на стр. 40.

Двойная SIM-карта

Функция двойной SIM-карты в мобильном телефоне 9@9w позволяет установить две SIM-карты в один мобильный телефон. Можно также переключаться между двумя номерами/сетями. Подробности см. в разделе “Двойная SIM-карта” на стр. 41.

Карта памяти

Телефон поддерживает карты памяти формата micro SD. Максимальный размер карты памяти - 2 Гб.

2. Звонки

Совершение звонка

С экрана ожидания

1. В режиме ожидания введите телефонный номер с помощью клавиатуры. Для исправления ошибки нажмите .
2. Нажмите  для набора номера.
3. Нажмите  для завершения разговора. Для международного звонка длительно нажмите , чтобы вставить международный префикс “+”.

Использование телефонной книги

1. Нажмите  в режиме ожидания.
2. Выберите контакт из списка и нажмите  для набора. Чтобы выбрать другой номер, нажмите  или  (см. дополнительную информацию в разделе “Телефонная книга”).
3. Нажмите  для завершения разговора.

Ответ и завершение вызова

При поступлении входящего вызова может отображаться номер звонящего, если он/она разрешил/а отображение своих личных данных.

Если номер сохранен в телефонной книге, вместо номера будет высвечиваться соответствующее имя.

- **Для ответа на звонок:** нажмите  или .
- **Для отклонения звонка:** нажмите . Если включен режим "Переадресация вызова", звонок переадресуется на другой номер или в ящик голосовой почты.
- **Для завершения вызова:** нажмите .

Телефон не будет звонить в тихом режиме.

Если выбрана опция **Любая клавиша**, можно ответить на звонок, нажав любую кнопку, за исключением  и .

Вызов - гр/связь

Для вашего удобства и безопасности держите телефон на расстоянии от уха во время разговора в режиме громкой связи, особенно, при увеличении громкости.

Для включения громкой связи во время вызова нажмите  **Динамик**. Для выключения громкой связи еще раз нажмите .

Опции, доступные во время вызова

Во время разговора нажмите  **Опция** для получения доступа к следующим параметрам:

- Установка звонка на **Удержание**
- **Конец** текущего звонка
- Сделать **Новый вызов**
- Получить доступ к **Телефонной книге**
- Отправить и получить сообщения
- **Диктофон**
- Отключение/включение звука при вызове.
- Включение **DTMF** (система тонального набора номера)

Диктофон

В большинстве стран запись телефонных разговоров регулируется законом. Рекомендуем сообщить абоненту о вашем намерении записать разговор и делать это только в случае его/ее согласия. Необходимо также обеспечивать конфиденциальность записей.

Для записи разговора во время вызова нажмите  и выберите **Диктофон**. Записанный звук сохраняется в формате *.amr в разделе **Диктофон** меню **Аудиоплеер**. (см. “Диктофон” на стр. 62).

Отключение или включение звука при вызове

Во время разговора нажмите  **Опция** и выберите **Отключение звука** или **Включение звука**. При выборе **Отключение звука** выключается микрофон.

При переключении с одного звонка на другой отключение звука отменяется.

Регулировка громкости динамика телефонной трубки

Во время звонка нажмите боковые кнопки "+" или "-", чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Быстрый набор

Быстрый набор из телефонной книги SIM-карты

Если вы знаете номер ячейки памяти контакта, которому хотите позвонить (например: ячейка памяти 5), можно ввести 5# в режиме ожидания для отображения предустановленного контакта, и затем нажать  для совершения звонка.

Быстрый набор из журналов звонков

В режиме ожидания нажмите , чтобы открыть **Журналы звонков**. Выберите номер, по которому хотите позвонить, и нажмите , чтобы набрать номер.

Настройка по умолчанию режима "Быстрый набор" - "Выкл.". Для включения этой функции необходимо активировать ее в меню настроек телефона.

Совершение экстренного звонка

Выполнить экстренный звонок можно в любое время независимо от наличия регистрации мобильного телефона в сети.

1. В режиме ожидания введите номер служб экстренной помощи (в каждой стране свой определенный номер).

2. Нажмите .

Имейте в виду, что экстренный звонок не сохранится в записях звонков.

3. Либо, включив мобильный телефон и введя PIN-код, нажмите  **Служба спасения**, чтобы открыть экран экстренного звонка. Если нет SIM-карты, то нажатием  **Служба спасения** также можно открыть экран экстренного звонка, отображающий вызываемый номер. Затем нажмите  или софт-клавишу **OK** для непосредственного выполнения экстренного звонка, после чего отобразится анимация набора номера.

Обработка нескольких звонков (зависит от сети)

Можно обрабатывать два или более звонков одновременно, а также совершать конференц-вызовы с помощью телефона. Доступность этой функции зависит от вашего оператора и/или тарифного плана.

Выполнение второго вызова

Во время разговора или при удержании вызова можно выполнить второй вызов. Оставаясь на линии, наберите номер (или выберите контакт из телефонной книги) и нажмите . Первый вызов будет удержан, и осуществляется набор второго номера. Затем можно нажать  для доступа к следующим параметрам:

- **Замени**ть для переключения между двумя вызовами.
- **Конференция** для включения абонента в конференц-связь.
- **Передать** для подключения двух вызовов. После завершения передачи ваша линия будет отключена.
- **Завершить единственный** для отключения одной стороны от разговора.
- **Телефонная книга** для доступа к списку контактов.
- **Центр сообщений** для отправки и приема сообщений.
- **Диктофон** для записи телефонного разговора.
- "Отключение" - для включения/выключения микрофона.
- DTMF - для включения системы тонального набора номера.

Ответ на второй звонок

При получении второго вызова во время разговора телефон издает звуковой сигнал, и экран показывает информацию о входящем вызове. Затем можно:

- | | |
|--|--|
| Нажать  | Для ответа на звонок (первый звонок удерживается). |
| Нажать  или  | Для отклонения звонка. |
| Нажать  Опция | Для доступа к списку параметров. Можно выбрать Конец для завершения текущего вызова, и ответить на входящий звонок. |

Чтобы принять второй звонок, сначала необходимо отключить переадресацию вызова (см. "Переадресация вызова" на стр. 41) и включить ожидание вызова (см. "Ожидание вызова" на стр. 41).

3. Ввод текста или цифр

Способ ввода

Телефон поддерживает 4 способов ввода:

АБВ/абв без словаря

Т9 АБВ/абв

Числовой

Символы

Подходящий метод для букв английского алфавита, слов, символов и цифр можно выбрать из списка. Пиктограммы, отображаемые на экране, указывают на включенный режим ввода.

Функциональные клавиши

-  Удаление символов слева от курсора или выход из режима редактирования.
-  Перемещение курсора, выбор буквы, слова или символа из списка или прокрутка вниз по списку.
-  Возврат в режим ожидания.
-  Выбор выделенного слова из списка или вход в меню "Параметры".
-  Ввод символов.
-  Переключение способа ввода.

Ввод АБВ/абв без словаря

1. Однократно нажмите числовую клавишу ( - ) для ввода первой буквы на клавише, нажмите дважды для ввода второй буквы на клавише и т.д. Если нужная буква и та, которую вы только что ввели, находятся на одной и той же клавише, подождите несколько секунд, пока курсор не появится снова.
2. Нажмите  для удаления символов слева от курсора.

Пример: как ввести слово "home":

Нажмите  (**GH**)  (**MO**),  (**NO**),  (**DE**). Нажмите , когда сообщение будет закончено.

Можно нажать клавишу  для вставки пробела в режиме ввода АБВ/абв без словаря.

Порядок расположения букв на клавишах:

Кнопка	Символы в порядке отображения
1	.,-?!@:#\$/_1
2	a b c 2 a b в г
3	d e f 3 d e ё ж з
4	g h i 4 и й к л
5	j k l 5 м н о
6	m n o b p r c

7	p q r s 7 т у ф х
8	t u v 8 ц ч ш щ ъ
9	w x y z 9 ы ь э ю я
0	▢ 0

Ввод текста T9®



Предиктивный ввод текста T9® - это режим интеллектуального редактирования, используемый для ввода текста в мобильный телефон. Он позволяет вам более быстро вводить текст, предлагая слова, которые вы хотите ввести, в зависимости от нажатых вами кнопок. Вы нажимаете один раз кнопку, соответствующую каждой букве в слове, и T9® предлагает слово на основе вашего ввода. Если доступно несколько слов, отображается и выделяется первое слово в списке. Нажмите **▲/▼** или **⇨** для просмотра списка и нажмите **⊙**, чтобы вставить слово.

Ввод T9 АБВ/абе

Способ ввода "Русский со словарем" является более быстрым для ввода русских слов.

1. Нужно только один раз нажать числовую клавишу (**▢** - **▢▢**), соответствующую каждой

букве, необходимой для написания слова. По мере ввода букв слова на экране будут меняться соответственно.

2. Нажмите **⇨** для удаления записей слева от курсора.
3. Используйте навигационные клавиши **▲** и **▼** для выбора нужного слова и нажмите **⇨** для его ввода.

Пример: как ввести слово "home":

1. Нажмите **⇨** **▢▢** **▢▢** **▢▢** **▢▢**. На экране появится первое слово списка: **Good**.
2. Нажмите **▲** для прокрутки и выбора **Home**.
3. Нажмите **⊙** для подтверждения выбора слова **Home**.

Числовой ввод




1. Нажмите числовые клавиши (**▢▢** - **▢▢▢▢**) для ввода цифр, соответствующих клавишам.
2. Для удаления цифры нажмите **⇨**.

Ввод символов

Чтобы ввести знаки пунктуации или символы, в списке методов ввода выберите **Ввод символов** или нажмите **▢▢**. С помощью навигационных



кнопок выберите нужный знак пунктуации или символ и нажмите , чтобы ввести его. Для прокрутки вниз списка знаков пунктуации или символов нажмите ▼.



4. Телефонная книга



Контакты сохраняются в одной из двух доступных телефонных книг: Телефонная книга SIM (на вашей SIM-карте, причем количество хранимых записей зависит от емкости карты) или "умная" телефонная книга (в телефоне, позволяющая хранить до 300 имен). При добавлении новых контактов они добавляются только в телефонную книгу, выбранную вами.

Поиск контакта в телефонной книге

Параметр "Быстрый поиск"

1. В главном меню выберите пункт [Телефонная книга](#) и выберите параметр [Быстрый поиск](#), чтобы открыть список телефонной книги.
2. Введите имя контакта.

Параметр "Поиск записи"

1. Откройте меню [Телефонная книга](#) в режиме ожидания, выберите [Поиск записи](#).
2. Введите имя контакта, затем нажмите . Нажмите .

Список телефонной книги

В режиме ожидания нажмите  для доступа к списку телефонной книги, и нажмите кнопку, соответствующую букве, которую хотите найти (например, нажмите три раза кнопку , чтобы получить доступ к букве V). Первая запись, начинающаяся с этой буквы, выбирается в списке.

Управление контактами

Выберите имя из списка телефонных книг и нажмите , чтобы набрать соответствующий номер, или нажмите  [Опция](#) для получения доступа к следующим параметрам:

IP-набор	Отправить SMS
Редактировать	Отправить MMS
Копировать	Просмотр
Дублировать	Удалить
Переместить	Отправить визитку

Добавить новую запись

1. В главном меню откройте раздел [Телефонная книга](#) и выберите пункт [Добавить новую запись](#). Выберите место хранения и нажмите .

2. Если выбрано **В SIM**, нужно ввести имя и номер. После ввода имени нажмите . Затем введите номер телефона и нажмите .
3. Если выбрано **В телефон**, процедура совпадает с описанным выше. Можно ввести "Имя", "Номер", "Домашний номер", "Название компании", "Адрес E-mail", "Рабочий телефон", "Номер факса" и "День рождения" контакта. Вы можете также "Назначить изображение", "Назначить звук", "Назначить видео" контакту, а также "Назначить абонентскую группу". Нажмите  для подтверждения. На экране телефона появится уведомление, чтобы подтвердить сохранение контакта.

Чтобы ввести такие символы как @, /, . т.д. нажмите .

Скопировать все

Можно скопировать все контакты из телефона на SIM-карту и наоборот.

1. В главном меню откройте раздел **Телефонная книга**, выберите пункт **Скопировать все** и нажмите .

2. Выберите **С SIM-карты** или **С телефона** и нажмите .
3. На экране будет отображено подтверждающее сообщение. Выберите  **Да** для подтверждения операции или выберите  **Нет** для отмены операции.

При копировании записей телефонных номеров с мобильного телефона на SIM-карту переписишутся только имена и номера телефонов.

Удалить

Можно выбрать **С SIM-карты** или **С телефона**, чтобы удалить записи с SIM-карты или из телефонной книги мобильного телефона соответственно. Чтобы удалить телефонный номер, можно выбрать **По одному**.

Удаление всех записей с SIM-карты или телефона. Для удаления всех записей нужно ввести пароль. Пароль по умолчанию - "0000".

Абонентская группа

Этот параметр позволяет группировать контакты в телефонной книге, чтобы эффективнее управлять ими.

1. В режиме ожидания откройте в главном меню раздел **Телефонная книга** и выберите пункт **Абонентская группа**.

2. Выберите группу и нажмите **⇐**.

3. Выберите параметр, настройки которого хотите изменить.

Можно настроить следующие параметры:

Имя группы Задайте имя группы.

Тип звонка Установите мелодию для входящих звонков от контактов из группы абонента.

Изображение Установите изображение, отображаемое на экране, когда поступает звонок от контактов из группы абонента.

Состав группы Добавьте или удалите участников группы.

Дополнительный номер

Номер владельца

Параметр **Номер владельца** должен содержать ваш личный номер телефона. Если это не так, рекомендуем ввести номер вашего мобильного телефона и соответствующую информацию.

Номер сервис-центра

Эта услуга предоставляется оператором. За подробными сведениями относительно соответствующей функции обращайтесь к оператору.

Номер службы спасения

Этот экстренный номер вызывает номер служб экстренной помощи вашей страны. В большинстве случаев можно набрать этот номер, даже если не вставили SIM-карту и не ввели PIN-код.

В зависимости от оператора экстренный номер можно набрать, даже не вставляя SIM-карту.

Настройки

Состояние памяти

Отображает общее количество контактов в каждой телефонной книге и общую занимаемую память.

Предпочтительное ЗУ

Позволяет задать телефонную книгу по умолчанию для сохранения контактов.

Поля

Позволяет выбрать такие элементы, как *Домашний номер*, *Название компании*, *Адрес*, *E-mail*, *Рабочий телефон*, *Факс*, *День рождения*, *Назначить изображение/Звук* и *Абонентская группа*, которые будут отображаться в "умной" телефонной книге.

Моя визитка

Позволяет отредактировать или послать свои личные данные.

Изображение абонента

Позволяет назначить изображение из папки с картинками в меню *Диспетчер файлов* в качестве изображения абонента.

Мелодия звонка абонента

Позволяет назначить мелодию звонка, хранящуюся в мобильном телефоне или переданную вам и сохраненную в меню *Профили пользователя*, в качестве мелодии звонка абонента.

5. Обмен сообщениями



Сообщения

Это меню позволяет отправлять и получать текстовые или мультимедийные сообщения, а также управлять отправленными и полученными сообщениями. В режиме ожидания нажмите для входа в главное меню. Затем выберите **Обмен сообщениями** и нажмите **OK**, чтобы создать, отредактировать и отправить сообщения.

Написать сообщение

Во время написания сообщений можно переключаться между вводом Т9, вводом со словарем и вводом чисел, нажимая .

SMS

SMS позволяет отправлять текстовые сообщения другому абоненту с помощью Службы коротких сообщений (SMS). С помощью меню **SMS** можно отправить сообщения на другой телефон другому абоненту или на другое устройство, способное принимать SMS. Для составления и отправки SMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите **Написать сообщение**, введите текст и нажмите , чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Выполнено	Отправить сообщение.
Использовать шаблон	Вставить заранее заданное сообщение.
Вставить объект	Вставить изображение, анимацию и звук в сообщение.
Формат текста	Задайте Стиль текста , Размер текста (только в случае текста на английском языке, чисел и символов) Выравнивание текста и выравнивание Нового абзаца .

Эта функция работает только в том случае, когда эти настройки заданы до ввода текста.

Вставить номер	Вставить номер из списка телефонной книги.
Вставить имя	Вставить имя из списка телефонной книги.
Вставить закладку	Вставить закладку из списка.
Способ ввода	Выберите способ ввода.

Обмен сообщениями

2. Выберите **Выполнено**, затем нажмите , чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Только отправить Отправить сообщение одному получателю.

Сохранить и отправить Сохранить сообщение в папку "Исходящие" и отправить сообщение.

Сохранить в Черновики Сохранить сообщение в качестве черновика, который можно редактировать, завершить и отправить позже.

Отправить многим Отправить сообщение нескольким получателям.

Отправить группе Отправить сообщение всем контактам в абонентской группе.

3. Введите телефонный номер. Нажмите , введите номер или выберите контакт и нажмите .

При отправке сообщения по сети SMS на телефоне может появиться надпись "Отправлено". Это означает, что сообщение отправлено в центр SMS, который задан в SIM-карте. Однако из этого не следует, что данное сообщение было отправлено адресату.

MMS

Мобильный телефон может также отправлять и получать сообщения MMS (Служба мультимедийных сообщений). С помощью MMS можно отправлять сообщения, содержащие изображения, звук и текст.

При отправке сообщений MMS у получателя также должен быть телефон с функцией MMS для просмотра вашего сообщения. Для составления и отправки MMS выполните описанные ниже действия:

1. Выберите **Написать сообщение** и введите следующее:

Кому Задайте номер телефона или адрес электронной почты получателя.

Копия Задайте номер телефона или адрес электронной почты других получателей, которым хотите отправить копию данного сообщения.

Скрытая копия Задайте номер телефона или адрес электронной почты получателей, которым хотите отправить копию данного сообщения так, чтобы получатели, перечисленные в списке "Скрытая копия", остались невидимыми для остальных получателей.

Тема Укажите тему MMS.

Редактировать содержание Отредактируйте содержание MMS.

2. Закончив редактирование, нажмите  для доступа к следующим параметрам:

Выполнено Отправить MMS.

Способ ввода Выберите способ ввода.

Добавить изображение Откройте список изображений и вставьте картинку в MMS.

Добавить звук Откройте список аудиозаписей и вставьте звуковой файл в MMS.

Добавить видео Откройте список видеозаписей и вставьте видеоклип в MMS.

Добавить вложение Вставьте файл (txt, jar и т.д.) в сообщение.

Добавить слайд впереди Параметр доступен лишь в том случае, когда в MMS несколько слайдов. Вставьте слайд перед другим слайдом.

Добавить слайд после Параметр доступен лишь в том случае, когда в MMS несколько слайдов. Вставьте слайд после другого слайда.

Добавить текст закладки Добавьте тему для закладки.

Просмотреть Просмотрите текущее MMS.

Таймирование слайдов Задайте время воспроизведения слайдов MMS. По умолчанию - 3 секунды.

3. Выберите **Выполнено**, затем нажмите , чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Только отправить Отправить только MMS.

Сохранить и отправить Сохраните и отправьте MMS.

**Сохранить
в Черновики**

Сохраните MMS в
"Черновики".

**Настройки
отправки**

Задайте "Срок действия",
"Отчет о доставке", "Отчет о
прочтении", "Приоритет".

Выйти

Выйти

Входящие

В этом меню можно читать полученные
сообщения SMS/MMS. Сообщения
отображаются в виде списка.

Когда сообщение отображается нажмите  или
, чтобы прочитать его, затем нажмите  **Опция**
для доступа к следующим параметрам меню:

Ответить

Ответ отправителю.

Переслать

Пересылка выбранного
сообщения.

Редактировать

Редактирование выбранного
сообщения.

Удалить

Удаление выбранного
сообщения.

Удалить все

Удаление всех сообщений в
папке "Входящие".

**Использовать
номер**

Извлечение и сохранение
номера отправителя или
номера, отображаемого в
сообщении, в SIM-карту или
телефон, или набор номера.

**Использовать
URL**

Выделение URL, отображаемого
в сообщении, для подключения
к веб-сайту.

Дополнительно **Копировать в телефон/на**

SIM-карту: Копирование
выбранного сообщения,
сохраненного на SIM-карте/
в телефоне, в телефон/на
SIM-карту.

**Перемещение в телефон/
на SIM-карту:** Перемещение
выбранного сообщения,
сохраненного на SIM-карте/
в телефоне, в телефон/на
SIM-карту.

Скопировать все текстовые сообщения: Копирование всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить все текстовые сообщения: Перемещение всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Исходящие

Если перед отправкой сообщения выбрано **Сохранить и отправить** или **Сохранить**, то сообщения будут сохранены в "Исходящих".

Когда сообщение отображается, нажмите  или , чтобы прочитать его, затем нажмите  **Опция** для доступа к следующим параметрам меню:

Отправить Отправка выбранных SMS.

Редактировать Редактирование выбранного SMS.

Удалить Удаление выбранного SMS.

Удалить все Удаление всех MMS из папки "Черновики".

Использовать номер

Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера.

Использовать URL

Выделение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

Дополнительно **Копировать в телефон/на SIM-карту:**

Копирование выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Перемещение в телефон/на SIM-карту:

Перемещение выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Скопировать все текстовые сообщения: Копирование всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить все текстовые сообщения: Перемещение всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Отправленные

Когда вы отправляете сообщение, оно будет сохранено в папке **Отправленные**.

В списке сообщений "Отправлено" нажмите  или , чтобы прочитать его, затем нажмите .

Опция для доступа к следующим параметрам:

Переслать Пересылка выбранного сообщения.

Редактировать Редактирование выбранного сообщения.

Удалить Удаление выбранного сообщения.

Удалить все

Использовать номер

Использовать URL

Дополнительно

Удаление всех сообщений из папки "Отправлено".

Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера.

Выделение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

Копировать в телефон/на SIM-карту: Копирование выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Перемещение в телефон/на SIM-карту: Перемещение выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Скопировать все текстовые сообщения: Копирование всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить все текстовые сообщения: Перемещение всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Использовать номер

Использовать URL

Дополнительно

Извлечение и сохранение номера отправителя или номера, отображаемого в сообщении, в SIM-карту или телефон, или набор номера.

Выделение URL, отображаемого в сообщении, для подключения к веб-сайту.

Копировать в телефон/на SIM-карту: Копирование выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Перемещение в телефон/на SIM-карту: Перемещение выбранного сообщения, сохраненного на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Черновики

Если после создания MMS выбрано **Сохранить в Черновики**, это MMS будет сохранено в папке "Черновики". Нажмите  или , чтобы прочитать его, затем нажмите  **Опция** для выполнения следующих операций:

Отправить Отправка выбранных сообщений.

Редактировать Редактирование выбранных сообщений.

Удалить Удаление выбранных сообщений.

Удалить все Удаление всех сообщений из папки "Черновики".

Скопировать все текстовые сообщения: Копирование всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Переместить все текстовые сообщения: Перемещение всех сообщений, сохраненных на SIM-карте/в телефоне, в телефон/на SIM-карту.

Если в ящике "Черновики" не указан получатель сообщения, пункт Отправить будет не доступен в меню "Опция".

Если сообщение в ящике Черновики не имеет темы и содержимого, вы можете просмотреть статус сообщения в параметрах Свойства и Подробности.

Удалить папку

Это меню позволяет удалить все сообщения из ящиков *Входящие*, *Исходящие*, *Отправленные*, ящика *Черновики* и *Всех папок*, где хранятся сообщения.

Шаблон

Это меню позволяет предварительно задать до 10 наиболее часто используемых SMS и до 5 MMS. Выбрав функцию *Написать сообщение*, можно нажать , чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Редактировать Редактирование выбранного предварительно заданного сообщения.

Стереть Удаление выбранного предварительно заданного сообщения.

Написать сообщение Создание нового сообщения.

Выбрав функцию *MMS*, можно нажать , чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Просмотр Просмотр шаблона.

Написать сообщение Редактирование шаблона.

Свойства Просмотр формы, темы и размера MMS.

Настройки сообщения

Это меню позволяет конфигурировать настройки SMS/MMS. Выберите **Текстовое сообщение** или **MMS**. Выбрав функцию **Текстовое сообщение**, можно получить доступ к следующим параметрам:

Настройка профиля

Выберите профиль и получите доступ к следующим параметрам:

Имя профиля Редактирование имени текущего профиля.

Адрес сервис-центра Выберите SMS-центр по умолчанию. Если эта опция недоступна на вашей SIM-карте, нужно ввести номер вашего SMS-центра.

Срок действия Выберите длительность хранения ваших сообщений в SMS-центре. Это полезно, если получатель не подключен к сети (и поэтому не может получить ваше сообщение немедленно).

Эта функция зависит от тарифного плана.

Тип сообщения Выбор формата отправляемых сообщений. Этот параметр зависит от сети.

Общие настройки

Отчет о доставке В положении **Вкл.** параметр уведомляет вас по SMS о статусе доставки вашего SMS получателю. **Эта функция зависит от тарифного плана.**

Путь ответа В положении **Вкл.** этот параметр позволяет передавать номер вашего SMS-центра вместе с сообщением. Затем получатель может ответить, используя ваш SMS-центр, а не свой. Это повышает скорость передачи. Эта функция зависит от тарифного плана.

Состояние памяти

Отображает состояние памяти сообщений, сохраненных на SIM-карте и в телефоне.

Предпочтительное ЗУ

Сообщения можно сохранить **Телефон** или **SIM-карта**.

Предпочтительный канал

Этот параметр позволяет установить предпочтительный режим передачи. Можно выбрать *Предп. GPRS*, *Предп. GSM* или *Только GSM*. За подробными сведениями обращайтесь к оператору.

Если выбрано *Мультимедийное сообщение*, выполните следующие настройки для отправки или получения MMS:

Составить Задайте *Режим создания*, *Изменение размера изображения* и *Автоматическая подпись*.

Отправить Задайте *Срок действия*, *Отчет о доставке*, *Отчет о прочтении*, *Приоритет*, *Таймирование слайдов* и *Время доставки* для отправки MMS.

Извлечь Задайте параметры *Домашняя сеть*, *Роуминг*, *Отчет о прочтении* и *Отчет о доставке* для получения MMS.

Фильтр

Задайте, от чего надо фильтровать MMS или сообщения электронной почты: *Анонимно*, *Макс. размер (Кб)* и *Реклама*.

Профиль сервера

Задание конфигурации сети. За дополнительной информацией обратитесь к своему оператору.

Состояние памяти

Просмотр состояния памяти MMS.

Эл. почта

Если услуга "электронная почта" не включена в ваш тарифный план, нужно будет подписаться на нее, чтобы отправлять и получать электронную почту. В этом случае все параметры сообщаются вашим оператором.

В этом меню можно отправлять электронную почту одному или нескольким получателям одновременно, включая вложения, такие как картинки JPEG. После получения ваши сообщения могут переадресовываться, а вложения просматриваться с помощью подходящей программы.

Создание учетной записи электронной почты

Перед началом использования функции электронной почты телефон запросит установку адреса отправителя электронной почты в *Профиль Email*. Чтобы создать новую учетную запись, выберите *E-mail > Профиль E-mail*. Выберите профиль и нажмите , чтобы открыть меню параметров. Выберите *Редактировать* и правильно введите свойства учетной записи в разделах *Настройка профиля*, *Сервер исходящих сообщений*, *Сервер входящих сообщений* и *Подпись*. Можно задать три учетные записи электронной почты, по одной в каждом профиле.

Отправка и получение электронной почты

Для отправки сообщений электронной почты выберите *Опция > Отправить*. В результате должно появиться сообщение с запросом эфирного времени. Выберите "Да", чтобы продолжить и отправить сообщения электронной почты. Для получения новых сообщений электронной почты выберите *Опция > Получить электронное сообщение*. В результате должно

появиться сообщение с запросом эфирного времени. Выберите "Да", чтобы продолжить и получить новые сообщения электронной почты.

Написать e-mail

Чтобы написать сообщение электронной почты, выберите *E-mail > Написать E-mail*. Введите адрес (*Кому*), копию (*Копия*), тему и вложение (до 3 файлов), и содержимое сообщения. Написав сообщение электронной почты, нажмите  для доступа к следующим параметрам: Можно *Отправить*, *Отправить и сохранить*, *Сохранить в Черновики* или *Выйти, не сохраняя*.

Если вы вышли из меню Обмен сообщениями > Написать E-mail перед отправкой письма или если вы отменили отправку во время этой операции, содержание письма удаляется без сохранения.

Одновременно можно приложить только один файл (JPEG, MID, JAR, TXT, MP3) или один звук. В случае приема входящего вызова во время написания письма меню закрывается, и телефон возвращается в режим ожидания после завершения разговора.

Входящие

Это меню позволяет подключаться к вашему почтовому ящику и загружать заголовки электронных писем (строки "отправитель" и "тема") с сервера. Затем можно выбрать заголовок письма и нажать  для доступа к следующим параметрам:

Ответить, не включая содержание Чтобы ответить отправителю, не включая содержимое его письма.

Ответить всем Чтобы отвечать всем отправителям, включая содержимое их писем.

Ответить всем, не включая содержание Чтобы отвечать всем отправителям, не включая содержимое их писем.

Переслать Для переадресации загруженного письма кому-либо еще. Выполните действия, описанные в разделе "Входящие" на стр. 32.

Удалить

Чтобы пометить письмо для удаления (выберите этот параметр снова, чтобы отменить выделение). При выходе из меню Эл. почта нужно будет подтвердить удаление выбранного(ых) элемента(ов) с почтового сервера.

Неотправленные

Список писем, которые были сохранены без отправки или не были успешно отправлены. Выберите письмо из ящика "Неотправленные" и нажмите  **Опции**, чтобы: **Редактировать** и **Удалить**.

Отправлено

Список успешно отправленных писем, которые были сохранены перед отправкой. Выберите письмо из ящика "Отправлено" и нажмите  **Опции**, чтобы: **Просмотреть** и **Удалить**. Если вы выбрали **Просмотреть**, последующая процедура будет та же, что и для ящика "Входящие".

Черновики

Список созданных и сохраненных, но не отправленных писем, и тех, которые были

автоматически сохранены, прежде чем их удалось сохранить или отправить при выходе из редактора писем электронной почты. Выберите письмо из ящика "Черновики" и нажмите  *Опции*, чтобы: *Просмотреть, Редактировать, Удалить, Удалить все*. Если вы выбрали *Просмотреть*, последующая процедура будет та же, что и для ящика "Входящие".

Удалить все папки

Это меню позволяет удалить все сообщения из ящиков *Входящие, Неотправленные, Отправленные, Черновики* и всех мест, где хранятся сообщения электронной почты.

Профиль E-Mail

Это меню позволяет *Активировать* или *Редактировать* один из имеющихся профилей электронной почты. Ваш мобильный телефон может быть предварительно настроен. Чтобы изменить настройки, выберите профиль эл. почты в списке и *Редактировать* для доступа к настройкам, описанным ниже.

Если одна из учетных записей была предварительно настроена, она может быть заблокирована - в этом случае ее нельзя изменить.

Немедленное сообщение

В этом меню можно общаться с контактом с помощью SMS. Прежде чем начинать пользоваться функцией немедленного сообщения, надо задать учетную запись, выбрав *Немедленное сообщение > Профиль*. Выберите профиль и нажмите , чтобы открыть меню параметров. Выберите *Редактировать* и правильно введите свойства учетной записи в разделах *Настройка профиля* и *Настройка соединения*. Можно задать 3 учетные записи немедленного сообщения, по одной в каждом профиле. После успешного создания учетной записи можно *Войти (Логин)* в нее, ввести сообщение, и затем отправить его, чтобы начать общение с контактом.

Эта функция зависит от тарифного плана.

Сервер голосовой почты

В этом меню можно задать номер сервера голосовой почты, а также извлекать голосовые сообщения. При получении голосовой почты оператор направит уведомление на ваш телефон. Можно ввести два комплекта номеров сервера голосовой почты, предоставляемых сетевых оператором.

Выберите ящик голосовой почты и нажмите  для доступа к следующим функциям:

Редактировать Редактирование номера сервера голосовой почты.

Установить соединение с голосовой почтой Извлечение голосовых сообщений.

Можно быстро получить доступ к серверу голосовой почты длительным нажатием клавиши  в режиме ожидания.

Широковещательное SMS

Широковещательные SMS - это публичные сообщения, передаваемые группе пользователей мобильной сети. Сообщения передаются по кодированным каналам. Как правило, один канал может передавать один тип сообщений. Обратитесь к вашему оператору за списком номеров каналов и соответствующей передаваемой информацией.

Режим получения

Это меню позволяет настроить прием широковещательных сообщений. В положении **Вкл.** можно получать широковещательные сообщения. В положении **Выкл.** нельзя получать широковещательные сообщения.

Прочитать сообщение

Чтобы прочитать широковещательные сообщения после включения режима получения.

Языки

Чтобы выбрать язык широковещательного сообщения, которое может быть получено

Настройка канала

Нажмите  для доступа к настройкам канала. Можно **Выбрать**, **Добавить**, **Редактировать** или **Удалить** каналы.

6. Журнал звонков



Ваш мобильный телефон может предоставить список исходящих и входящих вызовов, попыток автодозвона, а также подробностей вызовов. Различные типы вызовов (*Набранные номера*, *Непринятые вызовы* и *Принятые вызовы*) представляются различными значками. Они показываются в хронологическом порядке, начиная с последнего. Если абонент сохранен в вашей телефонной книге, будет отображено соответствующее имя.

Непринятые вызовы

В этом меню можно просматривать недавно пропущенные вызовы. Можно просматривать дату, время и количество пропусков каждого вызова.

Выберите запись и нажмите , чтобы просмотреть дату, время и количество. Нажмите  *Опция* для доступа к следующим параметрам:

Удалить
Сохранить в телефонную книгу
Позвонить
IP-набор

Удаление номера.
Сохранение номера.

Набор номера.

Если IP-номер был задан, выбор "IP-набора" автоматически добавит IP-номер перед номером телефона и наберет его.

Отправка SMS

Отправьте SMS на пропущенный номер.

Отправить MMS

Отправьте MMS на пропущенный номер.

Редактировать

Редактировать пропущенный номер.

Набранные номера

В этом меню можно просматривать недавно набранные номера, включая попытки набора или успешно выполненные вызовы.

Принятые вызовы

В этом меню можно просматривать недавно принятые вызовы.

Очистить журнал звонков

В этом меню можно удалять *Непринятые вызовы*, *Набранные номера*, *Принятые вызовы* или выбрать *Удалить все*.

Время вызова

Это меню позволяет просмотреть *Время последнего вызова*, *Всего отправлено* и *Всего получено* (отображается в часах, минутах и секундах). Можно использовать *Сбросить все записи о времени вызовов*, чтобы сбросить все счетчики вызовов.

В зависимости от сети, округления для выставления счетов, налогов и т.д. фактическая стоимость вызовов и услуг, указываемая в счетах вашим оператором, может варьироваться.

Стоимость вызова (зависит от сети)

Стоимость последнего вызова

Отображение стоимости последнего вызова.

Общая стоимость

Отображение общей стоимости всех вызовов со времени после последнего сброса счетчика стоимости. Если общая стоимость превышает максимальную стоимость, установленную в параметре *Макс. стоимость*, невозможно будет звонить до сброса показаний счетчика.

Сбросить стоимость

Сброс счетчика стоимости. Необходимо ввести код PIN2 и подтвердить его.

Макс. стоимость

Задание максимальной стоимости звонков (необходимо ввести PIN2).

Цена единицы

Позволяет установить цену единицы для следующих стоимости вызова. Данная цена единицы используется для подсчета стоимости вызовов (необходимо ввести PIN2).

Счетчик SMS

Отображение количества посланных и принятых сообщений.

Счетчик GPRS

Составление таблицы для количества и даты отправленных и полученных GPRS. Можно также сбросить счетчик. Единица измерения - байт.

7. Настройки



В этом меню можно изменять настройки, связанные с каждым доступным параметром в телефоне (время и дата, безопасность, отклонение вызовов и т.д.).

Настройка телефона

Время и дата

Позволяет установить время и дату с помощью клавиатуры или навигационных кнопок. Можно задать следующее:

Установить родной город Выберите город, в котором вы сейчас находитесь.

Установить время/дату Введите время/дату с помощью клавиатуры и кнопок навигации.

Установить формат Установите **Формат времени** и **Формат даты**.

График включения/выключения питания

В этом меню можно установить автоматическое включение или выключение телефона. Выберите пункт меню и нажмите для доступа к следующим параметрам:

Состояние Можно выбрать **Включить** (включить настройку) или **Отключить** (отключить настройку).

Включение/выключение Выберите включение или выключение питания телефона в заданное время.

Время Введите время с помощью клавиатуры.

Язык

В этом меню можно выбрать язык текста во всех меню. Нажмите или для просмотра списка языков и нажмите , чтобы выбрать.

Предпочтительные способы ввода

Это меню позволяет выбрать способ ввода по умолчанию.

Настройки дисплея

Фоновый рисунок

Настройте фоновое изображение главного экрана в режиме ожидания: Выберите **Система**, чтобы выбрать предварительно заданное изображение, или выберите **Определяемый пользователем**, чтобы выбрать загруженное изображение.

Заставка

Выберите **Настройка**, чтобы задать состояние и время ожидания заставки. Войдите в раздел **Выбрать**, чтобы выбрать параметр **Система** или **Определяемый пользователем**. Эта функция действует аналогично функции "Фоновый рисунок".

Отобразить время и дату

Установите, отображать или нет дату и время в режиме ожидания, выбрав **Вкл.** или **Выкл.**

Отобразить свой номер

Если имя и номер заданы в меню **Телефонная книга** > **Дополнительный номер** > **Номер владельца**, то имя будет отображаться в режиме ожидания. (Примечание. Если в качестве обоев выбраны **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**, то пункт "Отобразить свой номер" не будет показан). Для этого параметра можно задать **Вкл.** или **Выкл.**

Отобразить имя оператора

Установите, отображать или нет имя оператора, выбрав **Вкл.** или **Выкл.**

Автоблокировка клавиатуры

Это меню позволяет автоматически блокировать клавиатуру. По умолчанию задано **Выкл.**. Выберите интервал времени, по истечении которого клавиатура будет заблокирована, и нажмите **OK** для подтверждения.

Текст приветствия

Выберите **Вкл.** или **Выкл.** и отредактируйте текст приветствия телефона.

Быстрый набор

Это меню позволяет быстро набрать номер, сохраненный в телефонной книге. Можно настроить максимум 8 номеров для быстрого набора, так что длительное нажатие числовой клавиши начнет набор номера, связанного с этой клавишей. Необходимо задать [Включить функцию быстрого набора](#) и [Задать номер](#).

Заданная клавиша

В режиме ожидания можно быстро получить доступ к определенным предварительно установленным функциям, нажав кнопки навигации. Это меню позволяет изменять предварительно установленные функции в соответствии с потребностями.

Быстрые клавиши

Это меню позволяет быстро вводить 10 предварительно заданных пунктов меню. Можно также изменять предварительно установленные пункты меню в соответствии с потребностями. Чтобы получить доступ к меню быстрых клавиш, нажмите * в режиме ожидания. Нажмите  [Опция](#) для доступа к следующим параметрам:

[Добавить](#)

Добавить новую быструю клавишу.

[Редактировать](#)

Редактировать имеющуюся быструю клавишу.

[Удалить](#)

Удалить имеющуюся быструю клавишу.

[Удалить все](#)

Удалить все быстрые клавиши.

[Отключить](#)

Отключить быструю клавишу. Чтобы включить быструю клавишу, можно нажать второй раз этот параметр.

[Изменить порядок](#)

Изменить порядок быстрых клавиш. Например, можно сделать первую быструю клавишу третьей в списке.

Автоматическое обновление даты и времени

Установите, обновлять или нет автоматически дату и время, выбрав [Вкл.](#) или [Выкл.](#)

Подсветка ЖКД

Это меню позволяет задать время подсветки ЖК-дисплея для: [10 секунд](#), [15 секунд](#), [30 секунд](#) и [1 мин.](#)

Двойная SIM-карта

Переключение между SIM-картами

Это меню позволяет переключаться между 2 SIM-картами.

Слот SIM-карты по умолчанию

Это меню позволяет выбрать слот SIM-карты по умолчанию.

Переключение на роуминг

Это меню позволяет задать состояние роуминга. Можно выбрать **Выкл.** (роуминг выключен) или **Спрашивать при роуминге** (можно переключиться на другую SIM-карту при роуминге).

Установить имя слота

В этом меню можно установить имена для слотов карт. Можно выбрать **Статус Вкл.** или **Выкл.**. Для редактирования имен слотов нужно выделить один из слотов и нажать **✎** для редактирования.

Настройка звонков

ID вызывающ.

В зависимости от сети можно выбрать **Установлено сетью**, **Скрыть ID** или **Отправить ID**, чтобы показать свои личные данные абоненту или скрыть ее.

Ожидание вызова

Этот параметр позволяет **Активировать** или **Выключить** ожидание вызова. При включении этого параметра вы услышите звуковой сигнал, если кто-то пытается позвонить вам, когда вы уже разговариваете. Если этот параметр выключен, телефон не будет издавать сигнал, и вызывающий абонент услышит сигнал "занято". Если включен параметр **Переадресовать, если занято**, то вызов будет переадресован на другой телефон. Выберите **Состояние запроса**, чтобы проверить состояние параметра ожидания.

Переадресация вызова

Для переадресации входящих вызовов в почтовый ящик голосовой почты или на другой номер (включен ли этот номер в телефонную книгу или нет).

Переадресовать все голосовые вызовы

Переадресуйте все входящие вызовы. Если вы выбрали этот параметр, вы не будете принимать звонки, пока не выключите его.

Переадресовывать, если недоступен Переадресовывать, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

Переадресовывать, если нет ответа Переадресовывать, если вы не отвечаете на звонок.

Переадресовывать, если занят Переадресовывать во время разговора с другим абонентом.

Переадресовывать все вызовы данных Переадресуйте все вызовы данных.

Отклонить переадресацию всех вызовов Отмените все параметры переадресации вызовов.

Выберите **Активировать** и введите номер для переадресации ваших вызовов. Выберите **Состояние запроса**, чтобы проверить состояние соответствующих параметров переадресации. Прежде чем переадресовывать вызовы в свой ящик голосовой почты, надо ввести его номер. Эта функция зависит от тарифного плана.

Запрет вызова

Позволяет ограничить использование телефона отдельными вызовами. Может применяться к

параметрам **Исходящие вызовы** (**Все вызовы**, **Международные вызовы** или **Все международные звонки, кроме домашней сети**) и/или к **Входящие вызовы** (**Все вызовы** или **В роуминге**). В обоих случаях параметр **Отменить все** сразу применяется ко всем вызовам.

Сменить пароль для запрещения вызовов позволяет сменить пароль запрещения вызовов. **Состояние запроса** позволяет проверить, запрещен вызов данного типа или нет.

Эта функция зависит от сети и требует отдельного пароля запрета вызовов, предоставленного вашим провайдером.

Переключение линий

Это меню позволяет переключаться между 2 вызовами.

Напоминание о звонке

Это меню позволяет задать, будет ли телефон издавать тональный сигнал по истечении определенной длительности вызова, или нет. Можно выбрать **Выкл.** (не издавать тональный сигнал), **Однократный** (выберите значение для длительности от 1 до 3 000 секунд, по истечении которого телефон издаст тональный сигнал) или **Повторяющийся** (выберите значение от 30 до 60

секунда в качестве промежутка между повторами тонального сигнала. Телефон будет издавать тональный сигнал с этой периодичностью в течение всего вызова).

Отображение времени звонка

Это меню позволяет установить, показывать ли длительность вызова во время разговора или нет.

Автодозвон

Если набранный номер не отвечает, телефон будет периодически повторно набирать его. Для отмены автодозвона нажмите  или .

Закрытая группа абонентов

Это меню зависит от сети и позволяет определить группу пользователей, внутри которой сеть может ограничить исходящие и входящие вызовы (например, возможны только вызовы номеров внутри группы). После чего этой группе пользователей разрешается общаться друг с другом, но не с пользователями вне группы. Выберите **Закрытая группа абонентов** и нажмите  **Ок**, и затем можно нажать  **Опция**, чтобы **Редактировать**, **Добавить**, **Активировать**, **Выключить**, **Удалить** группу абонентов.

Черный список

В этом меню отображается список контактов, чьи вызовы будут отклонены. Можно настроить **Статус черного списка**. Чтобы добавить соответствующий номер в этот список, выберите и откройте **Номер из черного списка**, затем подтвердите его сохранение.

Нельзя добавить имя в черный список непосредственно из Телефонной книги, Списка вызовов и Входящих SMS.

Настройки безопасности

PIN-код

Это меню позволяет задать для PIN-кода **Вкл.** или **Выкл.** По умолчанию задано **Выкл.** Если задано **Вкл.**, то при включении телефона нужно ввести PIN-код. При вводе неправильного PIN-кода большинство функций телефона будет не доступно. Нажмите , чтобы включить. Прежде чем пользоваться этой функцией, убедитесь, что введен правильный PIN-код.

Блокировка телефона

Это меню позволяет задать пароль для телефона. По умолчанию задано **Выкл.** После установки режима "Блокировка телефона" при каждом

включении телефона необходимо ввести пароль. Введите пароль и нажмите $\square$. Если для режима "Блокировка телефона" в данный момент задано *Выкл.*, то состояние будет изменено на *Вкл.*, и наоборот.

Код блокировки телефона по умолчанию - 0000.

Фиксированный набор

Это меню позволяет ограничивать свои исходящие вызовы. Необходимо ввести код PIN2, который должен предоставляться/поддерживаться сетевым оператором.

Режим

Доступны два режима: *Вкл.* (набираются только номера, сохраненные в "Списке фиксированного набора") и *Выкл.* (можно набрать любой номер).

Список фиксированного набора

Показывает список фиксированного набора. Нажмите $\square$ *Добавить*, введите имя и номер телефона, затем нажмите $\square$, введите код PIN2 и нажмите $\square$.

Не все SIM-карты поддерживают код PIN2. Если в вашей SIM-карте его нет, этот параметр не доступен.

Запрещенный набор

Это меню позволяет ограничить исходящие вызовы различного типа. Эту функцию можно включить или выключить, если ваша SIM-карта поддерживает ее.

Сменить пароль

Это меню позволяет менять PIN-код PIN2-код и Пароль блокировки телефона.

PIN-код

Предоставляется вместе с SIM-картой. PIN-код по умолчанию предоставляется оператором сети.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, PIN-код SIM-карты автоматически блокируется, и телефон запросит ввод PUK-кода для разблокировки. PUK-код можно получить у оператора. Если вы ввели неправильный PUK-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется навсегда. В этом случае обратитесь к оператору или продавцу.

PIN2-код

Он используется для доступа к определенным функциям сети, таким как тарификация или фиксированный набор и т.д. Если три раза подряд ввести неправильный PIN2-код, то PIN2-коды SIM-карты блокируются. Чтобы разблокировать PIN2-код, необходимо получить код PUK2 у оператора. Если вы ввели неправильный PUK2-код три раза подряд, SIM-карта блокируется навсегда. В этом случае обратитесь к оператору или продавцу.

Пароль блокировки телефона

Он защищает телефон от неавторизованного использования другими людьми. Чтобы защитить свои данные, надо ввести пароль блокировки телефона, прежде чем восстанавливать стандартные настройки. Пароль блокировки телефона по умолчанию - 0000.

Звуковой эффект

Эквалайзер

Это меню позволяет задавать звуковую частоту при воспроизведении музыки.

Восстановить стандартные настройки

В этом меню можно сбросить некоторые настройки телефона и восстановить заводские параметры.

Введите пароль блокировки телефона и нажмите  для подтверждения.

После ввода правильного пароля (такого же, как "Пароль блокировки телефона", значение по умолчанию - 0000) в вашем телефоне восстановятся заводские настройки.

8. Мультимедиа



Ваш телефон оснащен встроенной цифровой камерой. Можно делать снимки, сохранять их в телефоне или передавать на ПК через кабель данных, использовать их в качестве фонового рисунка или отправлять друзьям по MMS.

Включение камеры

Перейти к разделу "Камера" можно, выбрав пункт меню [Мультимедиа](#) > [Камера](#).

Следующая таблица описывает работу различных кнопок в режиме камеры.

- ▲ / ▼ Увеличение/уменьшение
- ◀ / ▶ Увеличение/уменьшение коррекции экспозиции
- ⊙ Сделать снимок
- ⌂ Выход из режима [Камера](#) и возврат в режим ожидания.
- ☰ Открытие меню [Опция](#)
- ▽ Возврат на предыдущий экран
- ⌵ Настройка эффектов

- ⌵ Установка режима "Баланс белого"
- ⌵ Установка времени задержки.
- ⌵ Включение/выключение режима "Непрерывная съемка"
- ⌵ Установка "Режима сцены"
- ⌵ Задание параметра "Качество изображения"
- ⌵ Задание параметра "Размер изображения"

Сделать снимок

1. Сфокусируйте камеру и нажмите ⊙, чтобы сделать снимок.
2. Сделав снимок, вы увидите изображение. Нажмите ⌵, чтобы сохранить изображение, или нажмите ▽, чтобы удалить его.

Меню параметров камеры

В этом разделе описано меню [Опция](#) камеры.

- | | |
|----------------------------------|---|
| Альбом | Доступ в меню Просмотрщик изображений . |
| Настройка камеры | Задайте параметры Звук затвора , Экспозиция , Полосатость , Таймер отсчета и Непрерывная съемка . |

Настройка изображения

Задайте параметры **Размер изображения** (220 x 176, 320x240, 648x480 1280x1024 или 1600x1200) и **Качество изображения** (**Нормальное**, **Высокое** или **Низкое**).

Баланс белого

Выберите подходящий **Баланс белого** для различных мест: **Автоматически**, **Дневной свет**, **Искусственное освещение**, **Лампа дневного света**, **Помутнение** или **Лампа накаливания**.

Режим сцены

Задайте для "Режима сцены" **Автоматически** или **Ночная съемка**.

Настройка эффектов

Выберите спецэффекты для изображения.

Добавить рамку

Добавление рамки к изображению. Некоторые рамки доступны только для определенных размеров изображения.

ЗУ

Задайте место хранения **Телефон** или **Карта памяти**.

Восстановить стандартные настройки

Восстановление настроек камеры по умолчанию.

Просмотр изображений

Когда вы сделали и сохранили снимок, он помещается в папку **Просмотрщик изображений**. При открытии этого меню снимки отображаются в виде пиктограмм. Для просмотра списка используйте навигационные кнопки **▲** и **▼**. Нажмите **≡** **Опция** для доступа к следующим параметрам:

Просмотр

Просмотр изображения.

Сведения об изображении

Отображение подробных сведений о выбранном изображении.

Стиль просмотра

Установите стиль просмотра как **Стиль "список"** или **Стиль "матрица"**.

Переслать

Примените выбранное изображение к остальным параметрам, таким как **На фоновый рисунок**, **На заставку**, **В телефонную книгу**, **В MMS**, **В E-mail** и **В Bluetooth**.

Переименовать

Переименование выбранного изображения.

Удалить

Удаление выбранного снимка.

Удалить все файлы

Удалить все изображения.

Сортировать

Сортировка всех изображений по имени, типу, времени или размеру.

ЗУ

Задайте место хранения **Телефон** или **Карта памяти**.

Воспроизведение видео

Этот параметр позволяет просматривать записанные или предварительно установленные в телефоне видеозаписи.

Выберите видео и нажмите **Опция**, чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Играть

Воспроизведение выбранной видеозаписи.

Переслать

Применение выбранной видеозаписи к другим параметрам, таким как **В MMS**, **В E-mail** и **В Bluetooth**.

Переименовать

Переименование выбранной видеозаписи.

Удалить

Удаление выбранной видеозаписи.

Удалить все файлы

Удаление всех видеоклипов.

Сортировать

Сортировка всех видеозаписей по имени, типу, времени или размеру.

ЗУ

Задайте место хранения **Телефон** или **Карта памяти**.

При воспроизведении фильма можно регулировать скорость, нажимая кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$. Нажмите кнопку $\square$, чтобы воспроизвести фильм в полноэкранном режиме или режиме "Пейзаж".

Видеомагнитофон

Это меню позволяет записывать видеоклипы в формате 3GP.

Включить видеомагнитофон

Выберите **Видеомагнитофон** и нажмите $\square$, чтобы включить видеомагнитофон.

Следующая таблица описывает работу различных кнопок в режиме видеозаписи.

- $\blacktriangle/\blacktriangledown$ Увеличение/уменьшение
- $\blacktriangle/\blacktriangledown$ Увеличение/уменьшение коррекции экспозиции
- $\odot$ Пуск/пауза записи
- $\square$ Выход из режима видеозаписи и возврат в режим ожидания
- $\square$ Открытие меню **Опция**
- $\square$ Возврат на предыдущий экран

- $\square$ Настройка эффектов
- $\square$ Установка режима **Баланс белого**
- $\square$ Задайте **Режим ночной съемки**

Записать видео

Сфокусируйте изображение и нажмите $\odot$, чтобы начать запись. Во время записи можно нажать $\odot$ **Пауза/Возобновить**. Нажмите $\square$, чтобы остановить запись и сохранить видео.

Меню "Опция" видеомагнитофона

В этом разделе описано меню **Опция** видеомагнитофона:

- В плеер** Доступ к видеоплееру.
- Настройка камердера** Задайте параметры **Баланс белого**, **Экспозиция**, **Режим ночной съемки** и **Полосатость**.
- Настройка видео** Задайте параметры **Качество изображения**, **Предельный размер файла**, **Ограничение времени записи**, **Записать звук** и **Формат шифрования**.

Настройка эффектов ЗУ

Выберите спецэффекты для видео.

Задайте место хранения **Телефон** или **Карта памяти**.

Восстановить стандартные настройки

Восстановление настроек видеомagniтофона по умолчанию.

Редактор фото

Это меню связывает с **Диспетчером файлов**, который позволяет управлять изображениями в папках **Изображения** и **Фото** на телефоне. Выберите **Фото художник** и перейдите в **Телефон** в **Диспетчере файлов**. Затем выберите картинку в папках **Изображения** или **Фото** и нажмите $\square$, чтобы получить доступ к следующим функциям:

Автоматическое изменение размера Автоматически изменяется размер изображения в соответствии с размером экрана (т.е., 176x220).

Клип на основном ЖКД

Изменение размера выбранного снимка вручную. С помощью кнопок навигации выделите область, которую надо обрезать. Нажмите $\square$ для увеличения или $\square$ для уменьшения обрезаемой области.

Закончив редактирование изображения, нажмите $\square$, чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Сохранить как

Сохранение изображения в новом файле.

Добавить эффект

Применение эффекта, предоставляемого телефоном.

Добавить рамку

Добавление к изображению рамки, предоставляемой телефоном. Для изображения можно повторно использовать одну и ту же рамку.

Добавить пиктограмму

Добавление к изображению пиктограммы, предоставляемой телефоном. Переместите выбранную пиктограмму с помощью навигационных кнопок. Затем нажмите  и . **Выполнено.**

Добавить текст

С помощью навигационных кнопок перейдите туда, куда надо добавить текст. Нажмите  и нажмите . **Выполнено.**

Настройка

Регулировка изображения и цвета картинки.

Зеркальное отражение

С помощью навигационных кнопок отразите зеркально картинку.

Расширить поле изображения

Отрегулируйте размер картинки, если она не помещается на весь экран (т.е., до размера 176 x 220).

Справка

Получение информации о параметрах *Добавить эффект*, *Добавить рамку*, *Добавить пиктограмму* и *Добавить текст*.

9. Игры и досуг



Java

Ваш мобильный телефон поддерживает оперативные средства Java, что позволяет запускать приложения Java, такие как игры, загружаемые из сети.

При первом запуске Java появится сообщение о том, что установка и настройка Java займет некоторое время. Это одновременная операция.

Данный телефон поддерживает только Java-игры, загруженные у сетевого провайдера в зависимости от модели трубки.

Настройки Java

После установки Java можно выполнить настройку, чтобы задать следующие параметры:

Звук Java Позволяет задать уровень громкости.

Вибрация Java

Позволяет установить автоматический запуск Java в положение **Вкл.** или **Выкл.**

Сеть Java

Позволяет выбрать предпочтительную сеть.

Объем динамической памяти

Отображает максимальный допустимый размер памяти для Java.

Стандартная безопасность Java

Позволяет установить привилегии автоматического запуска Java.

Ненадежный домен

Доступ к сети

Позволяет задать привилегии автоматического подключения. Можно выбрать **Всегда спрашивать**, **Спрашивать в первый раз**, **Спрашивать первый раз** или **Никогда**.

Автовызов

Позволяет установить привилегии автоматического запуска Midlet. Можно выбрать *Всегда спрашивать*, *Спрашивать в первый раз*, *Спрашивать первый раз* или *Никогда*.

Мобильный телефон может отображать сообщения о "MIDlet". MIDlet - это приложения или игры JAVA.

Обмен сообщениями

Позволяет установить привилегии принимаемых сообщений. Можно выбрать *Всегда спрашивать*, *Спрашивать в первый раз*, *Спрашивать первый раз* или *Никогда*.

Мультимедиа

Позволяет установить привилегии мультимедийных сообщений. Можно выбрать *Всегда спрашивать*, *Спрашивать в первый раз*, *Спрашивать первый раз* или *Никогда*.

Считать данные пользователя

Позволяет установить привилегии считывания данных пользователя. Можно выбрать *Всегда спрашивать*, *Спрашивать в первый раз*, *Спрашивать первый раз* или *Никогда*.

Записать данные пользователя

Позволяет установить привилегии записи данных пользователя. Можно выбрать *Всегда спрашивать*, *Спрашивать в первый раз*, *Спрашивать первый раз* или *Никогда*.

Восстановить настройки

Позволяет восстановить настройки по умолчанию программы Java

Игры

Выберите игру и нажмите . Подробные сведения об играх см. в инструкциях на экране.

Настройка игры

Это меню позволяет включать и выключать звук и эффект вибрации во время игр.

Выберите *BGM* (фоновая музыка), *Звуковой эффект* или *Вибрация игры*, затем нажмите , чтобы выбрать *Вкл.* или *Выкл.*, и нажмите  для подтверждения.

10. Профили пользователя



Это меню позволяет задать сигнал звонка, тип сигнала, громкость звонка, режим ответа и подсветки и т.д. при приеме входящего вызова или нового сообщения, чтобы можно было адаптировать телефон к различным типам условий вызова.

Выберите *Общий*, *Собрание*, *На улице*, *В помещении*, *Гарнитура* или *Bluetooth* и нажмите *ОК*, чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Активировать Включение выбранного профиля.

Позволяет настроить выбранный режим, в том числе параметры *Настройка тона* (*Входящий вызов*, *Будильник*, *Включить питание*, *Тон сообщения* и *Сигнал клавиш*), *Громкость* (*Мелодия звонка* и *Сигнал клавиш*), *Тип сигнала* (*Звонок*, *Только вибрация*,

Настроить *Вибрация и звонок* или *индивидуально* *Вибрация, затем звонок*), *Тип звонка* (*Однократный*, *Повтор* или *Восходящий*), *Дополнительная мелодия* (*Предупреждение*, *Ошибка*, *Задержка вызова* и *Подключить*), *Режим ответа* (*Любая клавиша*).

Параметр "Автоматически" режима ответа доступен только тогда, когда телефон находится в режиме "Гарнитура". Режим "Гарнитура" включать не нужно. При подключении наушников телефон автоматически включит режим "Гарнитура".

Автономный режим

В этом меню можно установить для меню *Обычный режим* или *Автономный режим*. Можно также выбрать *Включение питания по запросу*, чтобы получать запрос предпочтительного режима при включении питания телефона. Если включен *Автономный режим*, сетевая функция закрывается, и все связанные с сетью операции будут запрещены.

11. Ежедневник



Это меню содержит функции и параметры, организующие вашу работу и постоянно снабжающие информацией.

Календарь

Это меню позволяет просматривать календарь и добавлять задачи в "Список дел".

Для просмотра календаря можно использовать кнопки навигации.

Выберите дату для просмотра и нажмите **Опция**, чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Просмотреть задачи Позволяет установить дату, время, примечания и сигнал для задачи. Нажмите , чтобы добавить новые задачи или отредактировать и просмотреть имеющиеся задачи (подробнее см. в разделе "Список дел").

Перейти к дате

Позволяет быстро просмотреть определенную дату. Введите дату и нажмите .

При наличии задания, назначенного на определенный день, дата будет выделена красным цветом.

Список дел

Это меню помогает управлять различными типами дел в повседневной работе и дома. В "Списке дел" можно добавить описание задачи, специальный хронометраж и сигнал.

Если в телефоне задач нет, на экране отображается **Пусто**. Можно нажать **Добавить** для создания новой задачи. Отредактировав задачу, нажмите **Выполнено**.

Если вы выбрана существующая задача, можно нажать **Опция**, чтобы открыть меню параметров.

Добавить задачу

Дата Позволяет вводить дату задачи.

Время Позволяет вводить время задачи.

Формат вводимого времени должен быть 24-часовым.

Примечание Позволяет ввести описание задачи. Нажмите  **Редактировать**, введите описание и нажмите  для сохранения.

Будильник Установите состояние будильника с помощью кнопок навигации.

Повтор Задайте периодичность задачи: **Один раз**, **Каждый день**, **Дни**, **Еженедельно** или **Ежемесячно**.

Меню параметров существующих задач

Просмотр Просмотр настроек выбранной задачи.

Добавить Добавить новую задачу.

Редактировать задачу Редактировать выбранную задачу.

Удалить задачу Удалить выбранную задачу.

Удалить все Удалить все задачи в Списке дел.

Отправить vCalendar Отправить календарь нужному получателю.

Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником. Можно задать максимум 3 отдельных сигнала.

Чтобы установить сигнал, выполните следующие действия:

1. Выберите сигнал и нажмите  **Редактировать**.
2. Установите состояние в положение **Вкл**.
3. Введите время.
4. Выберите **Повтор**: **Один раз**, **Каждый день** или **Дни**. Закончив настройку, нажмите  **Выполнено**.
5. Установите режим **Дрема**: **По умолчанию** или от 1 до 10 минут.
6. Выберите **Тип сигнала**: **Звонок**, **Только вибрация** или **Вибрация и звонок**.

Если выбран режим "Дни", можно выбрать строку недели, затем установить будильник для каждого дня недели отдельно. Можно переключаться между Вкл. и Выкл., нажимая .

Мировое время

Это меню позволяет проверять время в крупнейших городах мира.

С помощью кнопок навигации выберите город. В нижней части экрана будут отображаться местные дата и время.

Дополнительно

Это меню содержит функции и параметры, организующие вашу работу в пути.

Калькулятор

Телефон оснащен встроенным калькулятором, который можно использовать для выполнения простых расчетов. Цифры вводятся с клавиатуры, а знаки операций вставляются с помощью навигационных кнопок, как указано в следующей таблице:

- ▲ Сложить или M+
- ▼ Вычесть или M-
- Умножить или MC
- Делить или MR
- ☐ Удалить число
- ☐.☐ Десятичная точка
- ☐☐ Результат

На экране калькулятора отображается только результат. Точность калькулятора составляет 10 десятичных позиций. Затем, после 10-ой десятичной цифры, результат обрывается для выполнения следующей операции.

Секундомер

В телефоне предусмотрена функция секундомера. Имеется два типа секундомеров: **Обычный секундомер** и **Секундомер nWay**. Если выбран **Обычный секундомер**, то доступны следующие параметры:

Разделенное таймирование Нажмите ☐ **Пуск/Остановить/Возобновить**, чтобы запустить/остановить/возобновить отсчет, и нажмите ☐ **Разбить**, чтобы разбить время. Когда выбран параметр **Разбить**, секундомер по-прежнему ведет непрерывный отсчет.

**Круговое
таймирование**

Нажмите  **Пуск/Остановить/Возобновить**, чтобы запустить/остановить/возобновить отсчет, и нажмите  **Замкнуть в круг**, чтобы зациклить время. При нажатии  **Замкнуть в круг**, секундомер начнет отсчет сначала.

Просмотреть запись Просмотр сохраненной записи.

Если выбран **Секундомер nWay**, можно нажать  **Пуск**, чтобы записать время. Имеется четыре индикатора времени. Они указываются навигационными кнопками , ,  и . Выбранное время будет отображаться красным цветом. Для запуска секундомера, нажать и удерживать  **Возобновление**.

Конвертер единиц

Это меню позволяет выполнять пересчет единиц измерения длины и массы.

Нажмите кнопку , чтобы ввести десятичную точку.

Конвертер валют

В этом меню можно преобразовать сумму из одной валюты в другую, используя обменный курс по вашему выбору. Можно конвертировать **Локальную** валюту в **Иностранную**, и наоборот. Введите курс в поле **Курс**, нажмите  и введите сумму, либо в поле **Локальная**, либо в поле **Иностранная**, затем нажмите , чтобы получить переведенную сумму.

Нажмите кнопку , чтобы ввести десятичную точку.

12. Сервисы



Это меню содержит информацию об услугах WAP и "Учет данных".

STK

Доступность этих функций в меню зависит от наличия поддержки STK SIM-картой. Если SIM-карта поддерживает функцию STK, на экране будет отображаться меню STK.

WAP

Этот пункт позволяет получить доступ к Интернету. На телефоне заранее настроены несколько режимов доступа к Интернету. Включив один из этих режимов, можно начинать просмотр Интернета.

Домашняя страница

Можно сохранить домашнюю страницу для каждого режима доступа. При получении доступа к Интернету с помощью WAP-браузера сначала отобразится домашняя страница для выбранного метода доступа.

Закладки

URL можно сохранить в телефоне в качестве закладки. Выберите закладку и нажмите **Опция**, чтобы получить доступ к следующим параметрам:

Перейти к Доступ к веб-странице по выбранной закладке.

Редактировать Редактирование выбранной закладки.

Отправить Отправка выбранной закладки.

Удалить Удаление выбранной закладки.

Удалить все Удаление всех закладок

Добавить закладку Введите "Название" и URL, чтобы создать новую закладку.

Недавно посещенные страницы

Это меню позволяет просматривать веб-сайты, посещенные недавно.

Введите адрес

Введите веб-адрес и подтвердите подключение к веб-сайту.

Настройки

Это меню позволяет конфигурировать настройки Интернет для его просмотра. Настройки телефона можно изменить с помощью параметров

определенного оператора. При наличии подписки у сетевого оператора можно приступать к работе с браузером. В противном случае надо изменить настройки.

Компания Philips не обязана давать заблаговременные предупреждения, как и не несет никакой ответственности за любые повреждения в результате изменения настройки, сделанной вами или сетевым оператором. За самой свежей информацией обращайтесь к оператору.

Для настроек Web доступны следующие параметры:

Редактировать профиль Для внесения изменений в настройку выбранного на данный момент профиля.

Настройки браузера Позволяет сконфигурировать параметры браузера, например, задать **Тайм-аут** и включить или выключить функцию **Показать изображения**.

Настройки сервис-сообщений Позволяет включить или выключить настройки сервис-сообщений.

Очистить кэш Можно включить, выключить или очистить кэш.

Очистить Cookies Можно включить, выключить или очистить cookie. Cookie - это информация, посланная на ваш браузер при посещении веб-сайта.

Надежные сертификаты Отображает список установленных **Надежных сертификатов**.

Учет данных

Это меню позволяет задать информацию учетной записи. Имеющаяся информация учетной записи предоставляется производителем.

GSM данные

Можно установить: **Название учетной записи**, **Номер**, **Имя пользователя**, **Пароль**, **Тип линии**, **Скорость** и **DNS**.

GPRS

Можно установить: **Название учетной записи**, **APN**, **Имя пользователя**, **Пароль**, **Тип аутентификации**.

13. Аудиоплеер



Аудиоплеер

В этом меню можно воспроизводить музыку. Музыка, сохраненная в папке аудиоплеера, будет автоматически обнаруживаться и добавляться в список воспроизведения. Во время воспроизведения музыки можно набирать номер или отвечать на входящий вызов. После установления соединения плеер сделает паузу.

Включение аудиоплеера

Нажмите  в режиме ожидания или выберите [Аудиоплеер](#).

Следующая таблица описывает работу различных кнопок во время воспроизведения музыки.

- ▲ Воспроизведение/Пауза
- ▼ Остановить
- ◀ Переход к предыдущей музыкальной композиции
- ▶ Переход к следующей музыкальной композиции

Боковые
кнопки
громкости

Отрегулируйте уровень громкости музыки



Выход из режима [Аудиоплеер](#) и возврат на начальный экран



Откройте [Список воспроизведения](#) и нажмите  еще раз, чтобы войти в меню [Опция](#).



Возврат на предыдущий экран

Меню "Параметр" в режиме Аудиоплеер

[Играть](#)

Воспроизведение выбранной музыкальной композиции.

[Подробности](#)

Отображение подробной информации о музыкальной композиции.

[Добавить к мелодиям звонка](#)

Добавьте композицию в папку [Моя музыка](#), чтобы ее можно было выбрать оттуда при подборе мелодии звонка в [Диспетчере файлов](#).

Добавить	Добавление трека в выбранную папку (этот параметр доступен только при выключенном параметре Список автогенерации).
Обновить список	Обновить список воспроизведения в Аудиоплеере.
Настройки	Сюда входят Телефон/Карта памяти , Список воспроизведения , Список автогенерации , Повтор (режим повтора), Перемешать (порядок воспроизведения), Игра в фоновом режиме (продолжать воспроизведение при выходе из аудиоплеера или нет), Стереовыход BT , Стереогарнитура и Эквалайзер .

Для добавления или удаления музыкальных композиций необходимо подключиться к компьютеру с помощью кабеля данных USB. После того, как компьютер обнаружит телефон, можно скопировать музыкальные композиции в телефон или удалить их оттуда.

Примечание: Автоматически генерируются только музыкальные треки, сохраненные в корневом каталоге Диспетчера файлов путем выбора параметра Обновить список. Для извлечения треков из подпапок необходимо выключить Список автогенерации в меню Настройки. Затем нажмите  Опции и выберите Добавить. Откроется диспетчер файлов, и вы сможете выбрать содержимое подпапки, которое хотите добавить в аудиоплеер.

Если вы не слышите музыку после подключения телефона к гарнитуре bluetooth, можно открыть меню Аудиоплеер и нажать  Список, затем нажать  Опции, выбрать Настройки, затем выбрать и включить Стереовыход BT.

Диктофон

В этом меню можно записывать звук. Можно также воспроизводить, переименовывать и удалять записанный звук. Выберите запись и нажмите , или нажмите непосредственно , чтобы открыть меню **Опция**.

Записать

Нажмите , чтобы начать запись, нажмите , чтобы сделать **Паузу**, или **Продолжить** запись. Чтобы завершить запись, нажмите  **Остановить**. Введите имя файла для записи и нажмите .

Играть

Воспроизведение записи.

Добавить

Добавление звука к записи.

Переименовать

Переименование записи.

Удалить

Удаление записи.

Удалить все

Удаление всех записей.

Настройки

Установка формата записи.

Переслать

Применить запись к другим параметрам.

Составитель мелодий

Это меню позволяет редактировать мелодию и устанавливать ее в качестве мелодии звонка.

Если мелодии нет, можно нажать  **Добавить**, чтобы создать мелодию, и нажать  для доступа к меню **Опция** при составлении мелодии. Если выбрана существующая мелодия, можно нажать , чтобы открыть меню **Опция**.

Функции кнопок при составлении мелодии.



Вставка паузы.



Ввод до-си.



Вставка эффекта вибрации (вибрирующая нота).



Вставка эффекта подсветки.



Изменение высоты тона на высокий, средний или низкий.



Переключение статуса ноты на высокий, нормальный или низкий.



Изменение темпа.

С помощью кнопок навигации выберите вибрацию или подсветку и нажмите кнопки  или  для включения или выключения эффекта.

Меню "Опция" при составлении мелодии

[Переслать](#)

Применение мелодии к другим параметрам, таким как [В профиль пользователя](#), [В MMS](#) и [В EMS](#).

Играть	Воспроизведение мелодии.
Скорость воспроизведения	Выбор скорости воспроизведения.
Выбрать инструмент	Выбрать музыкальный инструмент.
Сохранить	Сохранить мелодию.
Меню параметров мелодии	
Играть	Воспроизведение выбранной мелодии.
Редактировать	Редактирование выбранной мелодии.
Добавить	Создать новую мелодию.
Переименовать	Переименовать выбранную мелодию.
Удалить	Удалить выбранную мелодию.
Удалить все файлы	Удаление всех мелодий.

14. Возможности соединения



Ваш телефон позволяет подключаться к различным внешним устройствам через Bluetooth, USB или сеть. Это меню содержит дополнительные функции для настройки соединения с этими внешними устройствами.

Bluetooth

Телефон поддерживает беспроводную технологию Bluetooth, обеспечивая подключение к совместимому Bluetooth-устройству в пределах 10 метров. (Bluetooth версия 1.2) Соединение Bluetooth может нарушаться из-за препятствий, таких как стены или другие электронные устройства.

Прежде чем подключить Bluetooth, убедитесь, что другое устройство поддерживает функцию Bluetooth, обратившись к производителю устройства или сопутствующей документации.

Меню Bluetooth

Параметры	Описание
Включение/выключение	Включение/выключение функции Bluetooth.

[Запросить аудио-устройство](#)

Поиск доступных устройств.

[Мое устройство](#)

Выберите для подключения к предварительно определенным устройствам.

[Активное устройство](#)

Включение выбранного устройства.

[Настройки](#)

Позволяет настраивать следующие параметры: [Присутствие](#), [Изменить имя устройства](#), [Аутентификация](#), [Путь к аудиозаписи](#) и [Настройка FTP](#).

[Справка](#)

Отображение инструкции по использованию bluetooth.

Установка подключения Bluetooth

Чтобы установить подключение Bluetooth, прежде всего, проверьте, что функция Bluetooth включена в параметре [Вкл./Выкл.](#) Затем выберите [Мои устройства](#).

Подключение к аудиоустройству

Выберите **<Запросить аудиоустройство>**. После появления списка устройств выберите одно для соединения с ним. После выбора устройства и выполнения соединения вы должны будете ввести пароль для сопряжения с устройством. Этот пароль предоставляется производителем другого устройства Bluetooth. Подробности см. в документации к нему. Функция пароля обеспечивает только законные соединения для подключения к вашему или выбранному устройству.

Если вы какое-то время не пользуетесь функцией Bluetooth, отключите ее для экономии мощности аккумулятора.

Настройка сети

Это меню позволяет выбрать обслуживаемую сеть

Новый поиск Поиск доступной сети.

Выбрать сеть Выбор предпочтительной сети для текущего использования.

Режим выбора

Автоматический: телефон автоматически выбирает доступную сеть и регистрируется в ней.

Вручную: предоставляет список доступных сетей. Выберите сеть, в которой вы хотите зарегистрироваться, и нажмите ☐ для подтверждения.

Рекомендуется выбрать Автоматический.

Можно выбрать другую сеть помимо вашей домашней, только если между этими сетями заключено действующее соглашение о роуминге. Если вы изменяете сеть, могут возникнуть определенные трудности во время эксплуатации телефона.

Предпочтительные сети

Позволяет создать список предпочтительных сетей. После определения такого списка телефон попытается зарегистрироваться в сети согласно вашим предпочтениям.

GPRS-соединение

Это меню позволяет установить режим соединения GPRS. Можно выбрать *Всегда* или *При необходимости*.

USB

Эта функция позволяет подключать ваш телефон к ПК с помощью USB-кабеля. Вы можете выполнить следующие операции:

Массовое ЗУ Действует как массовая память для данных вашего мобильного телефона на компьютере и восстанавливает данные, сохраненные в компьютере, выгружает и загружает файлы, получает доступ к внутренней памяти и SD-микрокарте (если она есть), причем размер передачи не ограничен, пока не заполнится память.

Веб-камера Действует в качестве веб-камеры для ПК.

COM-порт

Действует в качестве модема для соединения телефона и ПК. С помощью поставляемого программного обеспечения можно редактировать контакты, изображения и мелодии мобильного телефона.

По завершении передачи необходимо безопасно изъять устройство в соответствии с инструкциями на экране компьютера.

Использование инструментов мобильного телефона

Инструменты мобильного телефона помогают максимально использовать его возможности для передачи данных и документов с помощью программы "Инструменты мобильного телефона". Эта программа позволяет выгружать и загружать файлы, отправлять и получать SMS, а также редактировать контакты в мобильном телефоне. Для включения этой функции необходимо установить и открыть "Инструменты мобильного телефона". Затем подключить телефон по USB-кабелю. Откройте меню *Возможность* соединения и выберите *Сот-порт*. На экране компьютера выберите *9@9w* и нажмите *Подключить*.

15. Диспетчер файлов



Это меню позволяет просматривать общую емкость памяти и количество свободной памяти телефона и карты памяти. Оно позволяет также управлять изображениями, записанным звуком, мелодиями звонка и музыкальными файлами в телефоне.

Нажмите  **Опция** для доступа к следующим параметрам:

Открыть

Откройте папку. Можно выбрать файл или папку для выполнения следующих операций:

• Операции папки

Открыть, **Создать папку**, **Переименовать**, **Удалить** и **Сортировать**.

• Операции файла

Играть (для музыкального файла), **Просмотр** (для файла изображения), **Переслать**, **Подробности**, **Переименовать**, **Копировать**, **Редактировать**, **Переместить**, **Удалить**, **Удалить все файлы** и **Сортировать**.

Создать папку

Создайте новую папку.

Можно также упорядочить файлы по подпапкам. Выберите папку, в которой хотите создать подпапку. Нажмите  Редактировать и выберите команду Создать папку. Затем можно сохранить файлы в эту подпапку.

Форматировать

Форматировать папку. (Доступна только для корневого каталога).

В верхнем правом углу экрана диспетчера файлов отображается объем занятой памяти. Если в диспетчере файлов выбрана папка или файл, на экране в этом же углу будет отображаться информация о дате и размере файла/папки.

Значки и символы

В режиме ожидания на главном экране могут одновременно отображаться несколько символов.

Если символ сети не отображается, сеть недоступна. Возможно, вы находитесь в зоне неустойчивого приема. Попробуйте перейти в другое место - это может помочь.

 **Без звука** - телефон не звонит при приеме звонка.

 **Батарея** - полосы указывают уровень зарядки аккумулятора (4 полосы=полная зарядка, 1 полоска=низкий уровень зарядки).

 **Сеть GSM** - ваш телефон подключен к сети GSM.

Качество приема - чем больше отображаемых полосок, тем лучше прием.

 **Блокировка клавиатуры** - клавиатура заблокирована.

 **Bluetooth** - функция включена.

 **Будильник** - будильник включен.

 **Звонок** - телефон зазвонит при поступлении входящего вызова.

 **Только вибрация** - телефон будет вибрировать при поступлении входящего вызова.

 **Перенаправление вызова** - все входящие голосовые вызовы перенаправляются на номер.

 **Роуминг** - отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети (особенно, если вы находитесь за границей).

 **Домашняя зона** - зона покрытия вашего оператора. Зависит от тарифного плана. Подробности можно получить у вашего оператора.

 **Подключение GPRS** - мобильный телефон подключен к сети GPRS.

 **Сообщение SMS/MMS** - получено новое сообщение SMS/MMS.



Память SMS заполнена - память для хранения сообщений заполнена. Удалите старые сообщения, чтобы принимать новые.



Гарнитура - к телефону подсоединены наушники.



Запись - во время вызова включен режим записи звука.

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **малоомощный передатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Сеть управляет мощностью излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900 / 1800 / 1900 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон соответствует всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Если телефон будет находиться во время использования в непосредственной близости к

телу, следует учитывать, что он был протестирован и соответствует стандартам воздействия FCC RF, с использованием аксессуаров, не содержащих металла, и размещающие телефонную трубку на расстоянии минимум 1.5 см от тела. Использование других аксессуаров не гарантирует соответствие нормам воздействия, установленным FCC RF.

Предупреждение: Данное устройство соответствует стандартам, установленным в Части 15-й Правил FCC. Использование регулируется следующими двумя условиями:

- Данное приспособление не может стать причиной вредного вмешательства; и
- Данное приспособление должно принимать любое полученное вмешательство, включая вмешательство, которое может стать причиной нежелательных операций.

Вы отвечаете за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте следующие правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте аккумулятор, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Измените ваш PIN-код после покупки телефона и для включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех применимых законов и предписаний. Однако, ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании сотового телефона дома и за его пределами вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания. Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности сотовых телефонов для здоровья пользователей. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для

обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

Всегда выключайте ваш телефон...

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к несчастным случаям.



Перед посадкой в **самолет** и/или при размещении телефона в вашем багаже: использование мобильного телефона в самолете может создавать опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться медицинское оборудование.**



в местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности металлической).

в автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он припаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

в местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в каменоломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех;
- не носите телефон в нагрудном кармане;

- для уменьшения возможных помех подносите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора;
- выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение качества работы

Для **улучшения функционирования вашего телефона**, уменьшения излучения и **расхода энергии аккумулятора**, а также **обеспечения безопасной работы** соблюдайте приведенные ниже рекомендации:



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим “громкая связь” или головную гарнитуру).

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное использование телефона приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии аккумулятора. Однако, мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка уменьшенного времени подсветки, а также отказ от навигации в меню также помогут вам сохранить энергию аккумулятора для продолжения времени разговора и ожидания звонков.

Информация об аккумуляторе

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур ($>60^{\circ}\text{C}$ или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять на оригинальные запасные части Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

Не используйте телефон во время управления автомобилем



Разговор по телефону во время вождения ухудшает концентрацию внимания, что может быть опасным. Соблюдайте перечисленные ниже указания:

- Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.
- Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш GSM-телефон при вождении.
- Если вы хотите использовать ваш телефон в автомобиле, установите предназначенный для этого комплект громкой связи.
- Позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон и автомобильный комплект не закрывали подушки безопасности и другие установленные в автомобиле средства безопасности.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

Нормы EN60950

При высокой температуре воздуха или длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься, особенно, если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C или ниже 5°C.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и вторичной переработки отходов.



Материалы являются утилизируемыми (этот символ также идентифицирует тип пластмассы).

Знак WEEE в DFU: “Информация для потребителя”

Утилизация отслужившего оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/EC.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Устранение неисправностей

Телефон не включается

Вытащите и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не остановятся. Отключите телефон от зарядного устройства и попробуйте включить телефон.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Не отображается символ сети

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

При очень низких температурах дисплей медленно реагирует на нажатие кнопок. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и проверьте его функционирование. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары Philips, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится **Вызов 1** или **Скрыт**. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте правильность ввода вашего SMS-центра или обратитесь к оператору для получения информации по этому вопросу.

Изображения не могут быть отображены на экране

Если картинка слишком велика или имеет неподходящий тип файла или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропускаете некоторые звонки

Проверьте опции переадресации вызовов.

На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут.

Оригинальные аксессуары Philips

Некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и зарядное устройство, включаются в стандартный комплект поставки вашего мобильного телефона. Дополнительные аксессуары могут входить в комплект поставки или продаваться отдельно. Поэтому комплект поставки может варьироваться.

Для улучшения функционирования вашего мобильного телефона Philips и сохранения условий гарантии, всегда покупайте только оригинальные аксессуары Philips, разработанные специально для вашего телефона. Компания Philips Consumer Electronics не несет ответственности за любое повреждение, вызванное использованием неодобренных аксессуаров.

Зарядное устройство

Заряжает аккумулятор от любой розетки с переменным напряжением. Малые размеры позволяют переносить устройство в портфеле или сумке.

Наушники

Телефон автоматически перейдет в режим работы с наушниками, когда вы подключите наушники. Вы сможете выбрать параметр "авто" в режиме ответа. Если этот параметр "включен", телефон будет автоматически отвечать на входящий вызов через 5 или 10 секунд.

USB-кабель

USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. Можно управлять информацией, хранящейся в вашем телефоне, такой как изображения, анимация, фото, видео и музыка. Можно также использовать кабель для подключения телефона к веб-камере или для зарядки аккумулятора (режим зарядки подходит для большинства ПК).

Комплект для передачи данных

Обеспечивает легкую передачу данных на ваш телефон Philips. USB-кабель обеспечивает высокоскоростное соединение между телефоном и компьютером. (USB: версия 1.1) Поставленное программное обеспечение позволяет копировать, перемещать или удалять изображения или мелодии.

Заявление о торговых марках



Заявка на
европейский
патент Tegic
0842463

T9® - торговая марка
Tegic Communications
Inc.



Bluetooth™ - торговая
марка L M Ericsson
(Швеция), переданная
Philips по лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)

Международные стандарты

ЭТОТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ПО ИЗЛУЧЕНИЮ РАДИОВОЛН

Данный мобильный телефон является приемопередатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике - Ассоциацией по вопросам стандартизации (IEEE-SA), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от возраста и состояния здоровья. В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное ICNIRP для мобильных телефонов широкого пользования, составляет 2,0 Вт/кг в 10 г ткани, а для головы IEEE-SA (IEEE Std 1528) рекомендует 1,6 Вт/кг в 1 г ткани.

Испытания в отношении SAR были проведены с использованием рекомендуемых рабочих положений при передаче мобильным телефоном сигнала с самым высоким разрешенным уровнем мощности во всех тестируемых диапазонах частот.

Хотя значение SAR определяется при самом высоком разрешенном уровне мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных телефонов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют международным стандартам по излучению радиоволн.

Наибольшее значение SAR для данной модели телефона Philips Xenium 9@9w при проверке на соответствие стандартам составляло 0,868 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP и 1,21 Вт/кг для стандарта IEEE 1528.

Для ограничения воздействия радиочастотной энергии рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

IMEI:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ -
ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен в отсутствии печати продавца

Уважаемый потребитель!

Фирма Philips выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телефона должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Мобильный телефон представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели, IMEI и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телефона отличаются от изложенных в данной инструкции, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телефон	Аккумуляторная батарея	Аксессуары
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	36 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	12 месяцев	6 месяцев	6 месяцев

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный и кассовый чеки, инструкцию по эксплуатации и иные документы). Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных схмотехнических изменений и изменений программного обеспечения неуполномоченными лицами;
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. Если недостаток товара возник или проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, малой мощности радиосигнала, из-за особенности ландшафта местности и ее застройки, недостаточной емкости сотовой сети.

Любую дополнительную информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон в Москве: (495) 961-11-11, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Интернет: www.philips.ru

Заявление о соответствии

Мы,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

заявляем только под нашу ответственность, что
продукт

CT 9@9w
или сотовый мобильный телефон GSM 900 /
GSM 1800 / GSM 1900
TAC: 358233 00

к которому относится настоящее заявление,
соответствует следующим стандартам:

EN 60950, EN 50360 и EN 301 489-07
EN 301 511 v 9.0.2

Настоящим мы заявляем, что были проведены все
необходимые радиотехнические испытания и что
вышеназванный продукт отвечает всем применимым
требованиям Директивы 1999/5/EC.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в
статье 10 и подробно описанная в Приложении V
Директивы 1999/5/EC, была выполнена в
отношении статей 3.1 и 3.2 с участием
следующего уведомленного органа:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-
on-Thames, KT12 2TQ. UK:

Идентификационное обозначение: **0168**

12.06.2007



AE 63