
ГЛАВА 1

Предисловие

Содержание

Предисловие

| | |
|--|-------------|
| Содержание | 1-2 |
| Информация о соответствии нормативным требованиям | 1-5 |
| Соответствие требованиям FCC-B к радиочастотным помехам | 1-5 |
| Соответствие требованиям FCC | 1-6 |
| Сертификат CE | 1-6 |
| Инструкции по технике безопасности | 1-7 |
| Правила техники безопасности при использовании литий-ионной батареи | 1-11 |
| Заявление о WEEE | 1-15 |
| Примечание об оптическом приводе | 1-22 |
| Товарные знаки | 1-22 |
| Информация о выпуске | 1-22 |

Введение

| | |
|--|------------|
| Структура руководства | 2-2 |
| Распаковка | 2-3 |
| Технические характеристики | 2-4 |
| Общие сведения об изделии | 2-9 |
| Вид сверху в открытом состоянии | 2-9 |
| Вид спереди | 2-15 |

| | |
|------------------|------|
| Вид справа | 2-17 |
| Вид слева | 2-20 |
| Вид сзади..... | 2-22 |
| Вид снизу | 2-23 |

Подготовка к работе

| | |
|--|-------------|
| Управление питанием..... | 3-2 |
| Подключение адаптера питания | 3-2 |
| Эксплуатация батареи..... | 3-4 |
| ECO Engine – Функция энергосбережения | 3-9 |
| Функция 3D Boost..... | 3-11 |
| Управление питанием в ОС Windows | 3-13 |
| Советы по энергосбережению | 3-15 |
| Основные операции | 3-16 |
| Советы по обеспечению безопасности и удобства..... | 3-16 |
| Правильная организация работы | 3-17 |
| Использование клавиатуры | 3-18 |
| Описание гибкой панели (Smart Pad) | 3-25 |
| Информация о жестком диске | 3-31 |
| Использование оптического накопителя | 3-32 |
| Подключение к внешним устройствам | 3-35 |
| Подключение периферийных устройств | 3-35 |
| Подключение устройств связи..... | 3-39 |

| | |
|--|-------------|
| Установка карты ExpressCard..... | 3-44 |
| Извлечение карты ExpressCard..... | 3-44 |
| Установка карты ExpressCard..... | 3-44 |
| Замена и обновление компонентов | 3-46 |

Настройка BIOS

| | |
|--|------------|
| Сведения о настройке BIOS | 4-2 |
| Когда используется настройка BIOS..... | 4-2 |
| Как используется настройка BIOS..... | 4-2 |
| Клавиши управления..... | 4-3 |
| Меню настройки BIOS..... | 4-4 |
| Main Menu (Меню Главное)..... | 4-5 |
| Advanced Menu (Меню Дополнительно) | 4-7 |
| Boot Menu (Меню Загрузка) | 4-9 |
| Security Menu (Меню Безопасность) | 4-10 |
| Save & Exit menu (Меню Выход с сохранением изменений)..... | 4-12 |

Информация о соответствии нормативным требованиям

Соответствие требованиям FCC к радиочастотным помехам

Данный прибор проверен и признан соответствующим ограничениям на цифровые устройства Класса В, согласно Части 15 правил FCC (Федеральной комиссии по связи США). Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и излучает энергию на радиочастотах, и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между приемником данных и прибором.
- Подключить данный прибор к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

ПРИМЕЧАНИЕ

- ♦ Изменения, явно не утвержденные стороной, несущей ответственность за выполнение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование права пользователя на использование оборудования.
- ♦ Экранированный соединительный кабель и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

Соответствие требованиям FCC

Данный прибор соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий:

- Оно не должно вызывать вредных помех.
- Данное устройство должно быть устойчиво ко всем помехам, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

Сертификат CE

Это устройство разработано в соответствии с основными требованиями безопасности и другими соответствующими положениями, изложенными в Европейской директиве.

Инструкции по технике безопасности



Внимательно и полностью прочитайте инструкции по технике безопасности. Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на приборе и в руководстве пользователя.



Сохраните входящее в комплект руководство пользователя для использования в будущем.



Не допускайте воздействия на прибор высокой влажности и высоких температур.



Перед настройкой прибора поместите его на устойчивую поверхность.



Отверстия на корпусе прибора обеспечивают конвекцию воздуха и предотвращают перегрев прибора. Не закрывайте эти отверстия.



Не эксплуатируйте прибор в непроветриваемых местах с температурой выше 60°C (140°F) и ниже 0°C (32°F), так как это может привести к повреждению прибора.



- Перед подключением прибора к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100 – 240 В.
- Всегда отсоединяйте кабель питания перед установкой любых дополнительных карт и модулей.
- Всегда отсоединяйте кабель питания или батарею или настенную розетку, если устройство не будет использоваться продолжительное время, это позволит сэкономить электроэнергию.



Запрещается проливать жидкость на прибор, это может привести к его повреждению и поражению электрическим током.



Расположите кабель питания таким образом, чтобы люди не наступали на него. Не ставьте на кабель питания никаких предметов.



Не располагайте рядом с прибором предметы, обладающие мощным электромагнитным полем.

При подсоединении коаксиального кабеля к ТВ-приемнику металлический экран должен быть надежно подсоединен к системе защитного заземления здания.



Кабельная распределительная система нужна заземлена в соответствии с ANSI/NFPA 70- Национальной Электрической Кодой (NEC), особенно с Разделом 820.93. Заземлять внешний проводимый протектор коаксиального кабеля.



- ♦ Для избежания взрыва, вызван неправильной заменой батареи, используйте батарею одинакового типа или соответственного типа, рекомендуемого только производителей.
- ♦ Храните батарею в надежном месте.

При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки оборудования:



- ♦ Кабель питания или его штепсельная вилка повреждены.
 - ♦ В оборудование проникла жидкость.
 - ♦ Оборудование подверглось воздействию влаги.
 - ♦ Оборудование не работает должным образом, или невозможно наладить его работу в соответствии с руководством пользователя.
 - ♦ Оборудование падало или было повреждено.
 - ♦ На оборудовании имеются видимые признаки повреждения.
-

Особенности продукции

- ♦ Понижение энергосбережение во время работы в спящем режиме
- ♦ Минимальное количество веществ, вредных для окружающей среды и здоровья
- ♦ Легко утилизируемый и перерабатываемый
- ♦ Сокращение использования природных ресурсов за счет применения переработанных материалов
- ♦ Продление срока службы продукта, посредством несложной модернизации
- ♦ Уменьшение издержек на производство, путём применения политики "take-back" (возврат продукции производителю)

**Экологическая политика**

- ♦ Этот продукт был спроектирован с учетом дальнейшей его переработки, многократного использования некоторого его частей и не должен быть выброшен
- ♦ Для утилизации и уничтожения отходов, пользователю следует связаться с местным пунктом сбора материалов для утилизации.



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

Правила техники безопасности при использовании литий-ионной батареи

(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.

(French) (Français) ATTENTION: Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da istruzioni del produttore.

(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования. Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.

(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pili yanlış yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille değiştiriniz. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre değerlendiriniz.

(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.

(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.

(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahradte pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení. Použitě baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce

(Traditional Chinese) (繁體中文) 注意: 電池若未正確更換, 可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。請依原廠指示處理廢棄電池。

(Simplified Chinese) (简体中文) 注意: 電池若未正確更換, 可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。請依原廠指示處理廢棄電池。

(Japanese) (日本語) 警告: バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体の規則に従って適切に処理して下さい。

(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바르게 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서 권장하는 것과 동일하거나 동등한 배터리로만 교체하십시오. 사용한 배터리는 제조업체의 지침에 따라 폐기하십시오.

(Vietnamese) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin cùng loại hoặc loại tương ứng khuyến dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

(Thai) (ไทย) ข้อควรระวัง: ถ้าใส่แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได้ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือเทียบเท่า ที่แนะนำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์เท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วควมคำนวณค่าแนะนำของผู้ผลิต

(Indonesian) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai petunjuk pabrik

(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvima proizvođača.

(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type, zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke instructies.

(Romanian) (Română) ATENȚIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuați bateriile folosite conform instrucțiunilor fabricantului.

(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.

(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparatillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.

(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(Slovak) (Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite podľa pokynov výrobcu.

(Slovenian) (Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije. Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec. Odpadne baterije odstranite skladno z navodili proizvajalca.

(Danish) (Dansk) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.

(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

(Bulgarian) (Български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете използваните батерии като спазвате указанията на производителя.

(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama proizvođača.

(Estonian) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesi paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.

(Persian) (فارسی)

خطار: در صورت عدم نصب و جاگذاری صحیح باتری، احتمال انفجار باتری وجود دارد. در صورت تعویض باتری، تنها از باتریهای پیشنهادی شرکت تولید کننده استفاده نمایید. از دور انداختن باتری خودداری کنید و بر طبق راهنمای شرکت تولید کننده عمل نمایید.

(Arabic) (العربية)

تحذير: قد تتعرض البطارية للانفجار والتلف إذا تم استبدالها بنوع غير أصلي. استبدل فقط بنض أو نوع مكافئ أوصى به من قبل منتج الجهاز. تجاهل البطاريات المستعملة وفقا لإرشادات الشركة المصنعة.



Заявление о WEEE

(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

(French) (*Français*) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) (*Deutsch*) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13. August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) (*Español*) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) (*Italiano*) In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) (*Русский*) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.

(Turkish) (*Türkçe*) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılmayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanim süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.

(Greek) (*Ελληνικά*) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

(Polish) (*Polski*) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produkτών elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produkτών będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

(Hungarian) (*Magyar*) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetők lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói köteleessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) (*Čeština*) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

(Traditional Chinese) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令，亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC，明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理，且所有相關電子設備製造商，均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Simplified Chinese) (简体中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令，亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC，明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理，且所有相關電子設備製造商，均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) (한국어) 2005 年 8 月 13 日자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유입연함("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에 의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.

(Vietnamese) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.

(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

(Indonesian) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenju eelektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electriche en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus..

(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric și Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric și electronic" nu mai pot fi evacuate ca deșeuri municipale, iar fabricanții echipamentului electronic vizat vor fi obligați să primească înapoi produsele respective la sfârșitul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obrigados a recolher estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållsoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådana produkter när de är förbrukade.

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähkö- ja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia“ nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takého výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.

(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tvorstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald, Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk utstyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) (Български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonian) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos majapidamisjäämetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

(Persian) (فارسی)

اتحادیه اروپا) که از تاریخ 13 اگوست سال 2005 میلادی قابل اجراست، کلیه شرکت های 2002/96/EC بر طبق قانون دفع زباله های الکتریکی و الکترونیکی (بند تولید کننده موظف به جمع آوری زباله محصولات خود پس از پایان دوره مصرف می باشند.

(Arabic) (العربية)

في إطار اتفاقية الاتحاد الأوروبي ("الاتحاد الأوروبي") التوجيه بشأن نفايات المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، توجيه 2002/96/EC للمجموعة الأوروبية، الذي أصبح ساري المفعول في 13 أغسطس/آب، 2005، ان منتجات "أجهزة كهربائية وإلكترونية" لا يمكن التخلص منها بوصفها نفايات، ومنتجات المعدات الإلكترونية سيكون لزاما عليهم استرداد مثل هذه المنتجات في نهاية مدة صلاحيتها.

Примечание об оптическом приводе

ОСТОРОЖНО! Данный прибор содержит лазерную систему и классифицируется как «ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР КЛАССА 1». Для правильного использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. При возникновении любых проблем с прибором необходимо обращаться в ближайший АВТОРИЗОВАННЫЙ сервисный центр. Для предотвращения прямого воздействия лазерного луча не пытайтесь разбирать корпус.

Товарные знаки

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. SRS Premium Sound, SRS и символ являются зарегистрированным товарным знаком компании SRS Labs ,Inc.

Информация о выпуске

| Версия | Примечание о выпуске | Дата |
|--------|----------------------|----------|
| 1.0 | Первая версия | 01, 2010 |

ГЛАВА 2

Введение

Поздравляем с приобретением этого высококлассного ноутбука. Этот совершенно новый изысканный ноутбук повысит комфорт и эффективность вашей работы. Мы с гордостью заверяем пользователей, что данный ноутбук полностью проверен и соответствует нашей репутации производителя устройств непревзойденной надежности, отвечающих всем требованиям пользователей

Структура руководства

Настоящее руководство пользователя содержит инструкции и указания по эксплуатации данного ноутбука. Перед его использованием рекомендуется полностью прочитать настоящее руководство.

Глава 1 «Предисловие» содержит основные сведения по безопасности и меры предосторожности, связанные с эксплуатацией данного ноутбука. При первом использовании данного ноутбука рекомендуется полностью прочитать эту главу.

Глава 2 «Введение» содержит описание всех принадлежностей ноутбука. Рекомендуется проверить наличие всех принадлежностей при распаковке ноутбука. При отсутствии или повреждении какой-либо принадлежности обратитесь в магазин, в котором был приобретен ноутбук. Также в этой главе приводятся технические характеристики ноутбука и описываются его функциональные кнопки, кнопки быстрого запуска, разъемы, индикаторы и внешний вид.

Глава 3 «Подготовка к работе» содержит основные инструкции по использованию клавиатуры, сенсорной панели, жесткого диска и оптического привода. Кроме того, к сведению пользователей ноутбука представлены процедуры установки и извлечения батареи, подключения различных внешних устройств, устройств связи и т.п.

Глава 4 «Настройка BIOS» содержит информацию о программе настройки BIOS, позволяющей настроить систему оптимальным образом.

Распаковка

Прежде всего, распакуйте коробку и проверьте комплектность поставки. Если какой-либо предмет отсутствует или поврежден, незамедлительно свяжитесь с местным продавцом ноутбука. Кроме того, сохраните коробку и упаковочные материалы на случай будущей транспортировки прибора. Ниже приведен перечень комплекта поставки:



Ноутбук



Краткое руководство



Литий-ионная
аккумуляторная батарея
высокой емкости



Адаптер питания с кабелем
питания



Чехол (дополнительно)



Диск с приложениями «все в одном» (содержащий полную версию руководства пользователя, драйверы, служебные программы и дополнительное ПО восстановления).



Указанная здесь
комплектация может
быть изменена без
уведомления.

Технические характеристики

Физические характеристики

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Размеры | 374 (Ш) x 246 (Д) x 29.6-35.2 (В) мм |
| Вес | 2.6 кг |

ЦП

| | |
|--------------------------|--|
| Тип процессора | Intel® FCPGA |
| Поддерживаемый процессор | Intel® Calpella |
| Кэш L2 | 3/ 6МБ |
| Скорость FSB | 800/1066 МГц |
| Внимание | Установленный процессор зависит от модели ноутбука, купленной вами. Свяжитесь с локальным дилером за дополнительной информацией. |

Набор микросхем системной логики

| | |
|----------------------|--|
| Северный/ Южный мост | Intel® Ihex Peak |
| Внимание | Установленный процессор зависит от модели ноутбука, купленной вами. Свяжитесь с локальным дилером за дополнительной информацией. |

Тип

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Технология | DDR3 800/ 1066/ 1333 МГц |
| Тип | DDR3 SO-DIMM X 2 слота |
| Максимальный объем | 8 ГБ |

Питание

| | |
|---------------------------------|--|
| Адаптер питания | 90Вт, 19В Ввод: 100~240V~1.5A 50~60Hz Вывод: 19V --- 4.74A  |
| Тип батареи | 6 -элементная / 9-элементная (опционально) |
| Батарея часов реального времени | Имеется |
| Внимание | Адаптер питания и тип батареи в комплекте поставки может быть изменен без уведомления. |

Устройства хранения данных

| | |
|----------------------------|--|
| Форм-фактор жесткого диска | 2,5 дюйма 160/ 250/ 320/ 500 GB (опционально) |
| Оптический привод | BD DVD Writable |
| Внимание | Модель жесткого диска и ODD зависит от модели ноутбука, купленной пользователем. |

Порты ввода-вывода

| | |
|-------------------------------|--|
| Монитор (VGA) | 15-контактный D-Sub, 1 шт. |
| USB | 3 шт. (USB версии 2.0) |
| E-SATA combo | 1 шт. , поддержка E-SATA & USB |
| HDMI | 1 шт. |
| Mic-in | 1 шт. |
| Line-in | 1 шт. |
| Line-out | 1 шт. |
| S/PDIF | 1 шт. (разделяемый с line-out) |
| Внутренний микрофон | 1 шт. |
| RJ11 | 1 шт. |
| RJ45 | 1 шт. |
| Устройство чтения карт памяти | 1 шт. (SD/ MS/ MS Pro/ MMC) |
| | Набор поддерживаемых карт памяти может быть изменен без уведомления. |

Порты связи (перечень компонентов может быть изменен без уведомления)

| | |
|------------------|----------------------------|
| ЛВС | Giga Lan |
| Беспроводная ЛВС | Поддерживается |
| Bluetooth | опционально поддерживается |
| WiFi/ WiMax | опционально поддерживается |

ExpressCard

| | |
|--------|-------------------------------|
| Разъем | Разъем для ExpressCard, 1 шт. |
|--------|-------------------------------|

Звук

| | |
|---------------------------------|---|
| Чипсет звукового кодер-декодера | Realtek® ALC888S |
| Встроенные динамики | 2 шт. + сабвуфер |
| Громкость звука | Регулировка громкости специальной кнопкой, сочетанием клавиш и программно |

Видео

| | |
|--------------------------|---|
| Видеокарт | Серия ATI Mobility Radeon™ HD 5700 |
| VRAM | DDR3 1ГБ |
| LCD | LED LCD |
| Поддержка двух мониторов | Автоматическое определение подключенных периферийных устройств дисплея при подключении. |
| Выход внешнего дисплея | Поддерживается |

Дисплей

| | |
|-----------------------|----------------|
| Тип ЖК-дисплея | 16" |
| Разрешение | 1366 x 768 |
| Регулирование яркости | Поддерживается |

Веб-камера

| | |
|------------|------------|
| Вебкамера | HD камера |
| Разрешение | 1280 X 720 |

Программы и BIOS

| | |
|---------------------------|---|
| Загрузка с USB-накопителя | Поддерживается, загрузка с USB-дискового гибких дисков только в DOS |
| BIOS | Поддержка быстрой загрузки – имеется |

Прочее


| | |
|-------------------------|------|
| Соответствие стандартам | WHQL |
|-------------------------|------|

Общие сведения об изделии

В данном разделе описываются основные элементы ноутбука. Эти сведения помогут ознакомиться с ноутбуком перед его использованием. Помните, что изображенный в данном разделе ноутбук может отличаться от приобретенного ноутбука.

Вид сверху в открытом состоянии

Вид сверху в открытом состоянии и приведенное ниже описание позволяют ознакомиться с основной рабочей областью ноутбука.



1. Веб-камера/
Индикатор веб-камеры
2. Цифровой микрофон
3. Стере динамики
4. Кнопка питания /
индикатор питания
5. Кнопка быстрого запуска
6. Сенсорные датчики функции
3D Boost
7. Клавиатуры
8. Тачпад

INFO

Изображения,
приведенные здесь,
только для справки.

1. Веб-камера/ индикатор веб-камеры (опционально)

- ◆ Данная встроенная веб-камера может использоваться для фотосъемки, видеосъемки и конференций, а также других интерактивных приложений.
- ◆ Индикатор веб-камеры, рядом с веб-камерой, мигает оранжевым при активации функции веб-камеры; не горит при выключении этой функции.

2. Цифровой микрофон

Встроенный динамик и рядный микрофон повышает точность идентификации речи, позволяет входы быть объединены в одном высококачественном источнике.

3. Стереодинамики

Обеспечивают высококачественное стереофоническое воспроизведение звука класса Hi-Fi.

4. Кнопка питания/ индикатор питания



- ◆ Позволяет включать и выключать ноутбук.
- ◆ Светится синим цветом при включении ноутбука.

5. Сенсорные датчики быстрого запуска (Touch Sensors)

Нажатие кнопок быстрого запуска активирует специальные приложения или инструменты. Сенсорные кнопки быстрого запуска позволяют повысить эффективность работы.



Кнопки
воспроизведения
мультимедийных
файлов (опционально)

Данный ноутбук оснащен функциями для управления воспроизведением мультимедийных файлов. С помощью этих кнопок удобно управлять мультимедийными приложениями.



Нажмите эти датчики (слева направо) для уменьшения/увеличения громкости/отключения звука встроенного говорителя.



Cinema Pro
(опционально)

Нажмите эту кнопку для включения и выключения сабвуфера, а также для увеличения яркости и звука.

6. Сенсорные датчики функции 3D Boost

Функция 3D Boost позволяет пользователю выбрать между использованием дискретной или встроенной графической платы, в зависимости от поставленных задач.

За более полной информацией о функции 3D Boost, обратитесь к разделу Управление питанием в главе 3 данного руководства.

Режим High-Performance GPU



Нажмите этот датчик, чтобы выбрать режим High-Performance GPU mode. В данном режиме, включается дискретная графическая плата, что дает максимальную производительность во всех 3D приложениях.



Режим энергосбережения GPU

Нажмите этот датчик, чтобы выбрать режим Power-Saving GPU mode. В данном режиме, включается встроенная графическая плата, что увеличивает продолжительность времени работы от батареи.

7. Клавиатура

Встроенная клавиатура оснащена всеми клавишами полноразмерной клавиатуры.

Кнопки быстрого запуска [Fn]

Нажатие кнопок быстрого запуска [Fn] активирует специальные приложения или инструменты.

Сенсорные кнопки быстрого запуска позволяют повысить эффективность работы.



Smart Pad

- ♦ Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F3** последовательно для включения или выключения функции **Smart Pad**.



Пользовательское

- ♦ Нажмите и удерживайте клавишу **Fn**, затем нажмите клавишу **F4** для запуска приложения, заданного пользователем.



ECO Engine
(Энергосбережение)

- ♦ Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F5**, чтобы циклически переключать различные режимы поддерживаются в **ECO Engine**, или выключать эту функцию.
- ♦ Подробные сведения о системе ECO и функции энергосбережения см. в разделе «Управление питанием» главы 3 настоящего руководства.



Вебкамера

- ♦ Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F6** для включения функции **Веб-камера**. Нажмите ее ещё раз для выключения.



**WLAN (WiFi) /
WiMax**
(опционально)

- ♦ Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F8** для включения функции **Беспроводной ЛВС (WiFi)**. Нажмите ее ещё раз для выключения.



Bluetooth
(опционально)

- ♦ Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F9** для включения функции **Bluetooth**. Нажмите ее ещё раз для выключения.



3G
(не поддерживается)

- Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F10** последовательно для включения или выключения функции **3G**.
- Смотрите значок на экране, представляющий функцию **3G**, чтобы узнать о статусе.
- **Обратите внимание, что эта функция не поддерживается в этом устройстве.**

8. Тачпад

Это устройство управления положением курсора.

Вид спереди



1. Индикаторы состояния

1. Индикаторы состояния

Беспроводная ЛВС (WiFi) / Bluetooth / WiMax (опционально):

- ♦ Индикатор Беспроводной ЛВС светится зелёным цветом при включении функции **Беспроводная ЛВС (WiFi) или WiMax**.
- ♦ Индикатор Bluetooth светится синим цветом при включении функции **Bluetooth**.
- ♦ **Внимание:** Функции перечислены здесь может опционально поддерживаются в зависимости от модели, купленных от пользователя.
- ♦ Свяжитесь с местному дистрибьютором за дополнительной информацией при необходимости.



**Состояние батареи:**

- Светится синим цветом, когда батарея заряжается.
- Светится оранжевым цветом, когда батарея разряжена.
- Мигает оранжевым цветом при сбое батареи, когда требуется заменить ее новой батареей. Обратитесь к местному продавцу для приобретения батареи эквивалентного типа, рекомендованной продавцом.
- Индикатор батареи выключается при ее полной зарядке или отключении адаптера питания.

**Режим ожидания:**

- Мигает синим цветом при работе системы в режиме ожидания.
- Выключается при выключении системы.

**Доступ к жесткому диску или оптическому приводу:**

Мигает синим цветом при использовании системного жесткого диска или оптического привода.



Scroll Lock: Светится синим цветом при включении функции «Scroll Lock».




Num Lock: Светится синим цветом при включении функции «Num Lock».



Caps Lock: Светится синим цветом при включении функции «Caps Lock».

Вид справа



1. Разъем питания
2. Порт VGA
3. Разъем RJ-45
4. Разъем HDMI
5. Разъем E-SATA / Порт USB
6. Порт USB
7. Устройство чтения карт памяти
8. Разъем для карты ExpressCard

1. Разъем питания

Служит для подключения адаптера питания ноутбука.

2. Порт VGA

15-контактный порт D-Sub VGA позволяет подключить внешний монитор или другое стандартное VGA-устройство (такое как проектор) для просмотра изображений с компьютера.

3. Разъем RJ-45

Интерфейс Ethernet служит для подключения к локальной сети LAN (ЛВС).

4. Разъем HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) это новый интерфейс для цифровой передачи видео стандартной, повышенной и высокой четкости, а также многоканального звука по одному кабелю. Он используется в компьютерах, дисплеях и другой цифровой технике.

5. Разъем E-SATA (External Serial ATA) / Порт USB

Разъем E-SATA позволяет подключать внешний жесткий диск с интерфейсом Serial ATA. Теперь пользователи могут подключить к ноутбуку внешний экранированный кабель и использовать преимущества интерфейса SATA для хранения данных. Этот разъем используется также в качестве порта USB.

6. Порт USB

Порт USB 2.0 позволяет подключать периферийные устройства с интерфейсом USB, такие как мышь, клавиатура, модем, портативный жесткий диск, принтер и др.


7. Устройство чтения карт памяти

Встроенное устройство чтения карт памяти поддерживает карты различных типов, в том числе: MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick) и MS Pro (Memory Stick Pro). За более подробной информацией обращайтесь к местному продавцу и помните, что перечень поддерживаемых карт может быть изменен без уведомления.

8. Разъем для карты ExpressCard

Ноутбук оснащен разъемом для карты ExpressCard. Новый интерфейс ExpressCard компактнее и быстрее интерфейса PC Card. Технология ExpressCard объединяет преимущества двух последовательных интерфейсов с высокой пропускной способностью: PCI Express и USB 2.0.

Вид слева




1. Порт USB
2. Звуковые разъемы
3. Оптический привод
4. Разъем RJ-11

1. Порт USB

Порт USB 2.0 позволяет подключать периферийные устройства с интерфейсом USB, такие как мышь, клавиатура, модем, портативный жесткий диск, принтер и др.

2. Звуковые разъемы

Обеспечивают высококачественную стереофоническую передачу звука класса Hi-Fi. Подключите устройства к соответствующим разъемам как указано ниже.



Headphone out/ SPDIF-out: Используется для колонок или наушников. Разъем SPDIF используется для передачи цифрового звукового сигнала через оптоволоконный кабель. Подключение передних колонок.



Mic In: Разъем для внешнего микрофона.

Подключение центральной колонки и сабвуфера.



Линейный вход: Используется для подключения внешнего звукового устройства.

Подключение задних колонок.



Линейный выход: Разъем для колонок.

Подключение боковых колонок.


3. Оптический привод

Оптический привод позволяет использовать диски CD/ DVD/ Blu-ray для установки ПО, доступа к данным и воспроизведения музыки и видеороликов на ноутбуке.

4. Разъем RJ-11

Данный ноутбук оснащен встроенным модемом, позволяющим подключать телефонную линию через интерфейс RJ-11. С помощью модема 56K V.90 можно осуществлять связь по телефонной линии.

Вид сзади



1. Батарея
2. Порт USB
3. Вентилятор

1. Батарея

Питание ноутбука осуществляется от батареи, когда отключен адаптер питания.


2. Порт USB

Порт USB 2.0 позволяет подключать периферийные устройства с интерфейсом USB, такие как мышь, клавиатура, модем, портативный жесткий диск, принтер и др.

3. Вентилятор

Вентилятор осуществляет охлаждение системы. НЕ блокируйте отверстие вентилятора для обеспечения циркуляции воздуха.

Вид снизу



1. Кнопка фиксатора батареи

Это сдвигающаяся пружинная кнопка, служащая для подготовки к извлечению батареи. Сдвиньте ее одной рукой и осторожно извлеките батарею другой рукой.

2. Батарея

Питание ноутбука осуществляется от батареи, когда отключен адаптер питания.

3. Кнопка блокировки и разблокировки батареи

Батарею нельзя переместить, когда эта кнопка находится в положении блокировки. Когда кнопка находится в положении разблокировки, батарею можно снять.

4. Вентилятор

Вентилятор осуществляет охлаждение системы. НЕ блокируйте отверстие вентилятора для обеспечения циркуляции воздуха.

ГЛАВА 3

Подготовка к работе

Управление питанием

Подключение адаптера питания

Обратите внимание, что при первом использовании этого ноутбука настоятельно рекомендуется подключить адаптер питания и использовать питание от электрической сети. При подключении адаптера питания начинается зарядка батареи.

Помните, что в комплект поставки входит адаптер питания, одобренный для данного ноутбука, использование блока питания другой модели может привести к повреждению ноутбука и подключенных к нему устройств.

Не покрывайте адаптер AC/DC, так как он выпускает определенную теплоту при работе. Всегда обратите внимание на теплоту из адаптера AC/DC при работе.


Подключение к источнику питания переменного тока

1. Извлеките из упаковки адаптер питания и кабель питания.
2. Подсоедините кабель питания к разъему на адаптере питания.
3. Подсоедините разъем постоянного тока блока питания к ноутбуку, а штепсельную вилку кабеля питания к электрической розетке.

Отключение от источника питания переменного тока

Процедура отключения адаптера питания:

4. Сначала выньте вилку кабеля питания из электрической розетки.
5. Отсоедините разъем питания от ноутбука.
6. Отсоедините кабель питания от разъема на адаптере питания.
7. При отсоединении кабеля питания держитесь только за разъем на кабеле. Никогда не тяните за сам кабель питания!



Использование батареи

Этот ноутбук оснащен литий-ионной батареей высокой емкости. Аккумуляторная литий-ионная батарея представляет собой внутренний источник питания ноутбука.

Помните, что попытки самостоятельной разборки батареи могут привести к ее повреждению. Также помните, что ограниченная гарантия на батарею прекратит действовать в случае разборки батареи неуполномоченным лицом.

Для избежания взрыва, вызван неправильной заменой батареей, используйте батарею одинакового или эквивалентного типа, рекомендуется только производителем.

Всегда положите неиспользуемую батарею в безопасное положение.

При утилизации батареи выполняйте местное законодательство и правила.


Установка батареи

Процедура установки батареи приведена ниже:


1. Выровняйте и установите батарею в батарейный отсек, удерживая ее обеими руками и соблюдая правильное положение.



2. Осторожно задвиньте батарею на место до ее фиксации в батарейном отсеке.





3. Переместите кнопку блокировки в положение заблокировано.



Извлечение батареи

Рекомендуется всегда иметь запасную батарею для обеспечения необходимой длительности работы. Для приобретения батареи, совместимой с данным ноутбуком, обращайтесь к местному продавцу. Процедура извлечения батареи приведена ниже:

1. Выключите ноутбук и отсоедините адаптер питания.
2. Переместите кнопку блокировки в положение разблокировано.
3. Найдите кнопку фиксатора батареи на нижней панели.
4. Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора в направлении разблокирования батареи, обозначенном на нижней панели.
5. Осторожно выдвиньте батарею из батарейного отсека и затем извлеките ее.



Рекомендации по безопасному использованию батареи

Нарушение правил замены или использования батареи может создать риск возгорания или взрыва, что может привести к причинению вреда здоровью.

- ♦ Заменяйте главную батарею батареей такого же или эквивалентного типа.
- ♦ Не разбирайте, не замыкайте накоротко, не сжигайте и не храните батареи при температуре выше +60°C.
- ♦ Не манипулируйте батареями. Храните их в недоступном для детей месте.
- ♦ Не используйте ржавые и поврежденные батареи.
- ♦ Утилизируйте батареи в соответствии с местными правилами. За сведениями о переработке и правильной утилизации обращайтесь в местные органы по утилизации твердых отходов.

Экономия энергии батареи

Эффективное батарейное питание чрезвычайно важно для нормальной работы ноутбука.

При неправильном управлении питанием от батареи могут быть утрачены сохраненные данные и пользовательские настройки.

Ниже приведены рекомендации по продлению работы ноутбука от батареи и предотвращению внезапного прерывания питания:

- ♦ Переводите систему в режим ожидания при ее простое или уменьшите значение таймера режима ожидания.
- ♦ Выключайте систему, если она не будет использоваться некоторое время.
- ♦ Отключайте ненужные настройки и отсоединяйте неработающие периферийные устройства.

- ♦ Подключайте к системе адаптер питания, когда это возможно.

Зарядка батареи

Батарея ноутбука заряжается, когда она установлена в ноутбук. Перед зарядкой батареи примите к сведению приведенные ниже советы:

- ♦ Если нет другой заряженной батареи, сохраните свою работу и закройте все выполняющиеся программы, а затем завершите работу системы или переведите ее в спящий режим с сохранением состояния на диск.
- ♦ Подключите внешний адаптер питания.
- ♦ Систему можно использовать, переключать в режим ожидания или выключать, не прерывая зарядку батареи.
- ♦ В батарее применяются литий-ионные элементы питания, не обладающие эффектом «памяти». Перед зарядкой батарею не требуется разряжать. Однако для оптимизации работы батареи рекомендуется раз в месяц ее полностью разряжать.
- ♦ Если ноутбук не используется длительное время, рекомендуется извлечь из него батарею. Это позволит продлить срок ее службы.
- ♦ Фактическое время зарядки зависит от используемых приложений.

ECO Engine (Система ECO) – Функция энергосбережения (опционально поддерживается)

ECO Engine (Система ECO) - это уникальная функция энергосбережения, которая поддерживает 5 различных режимов экономии энергии – **Gaming mode (Игры)**, **Movie mode (Видео)**, **Presentation mode (Презентации)**, **Office mode (Офис)** и **Turbo Battery mode (Turbo Battery)**. Эти режимы позволяют продлить время работы ноутбука от батареи при выполнении различных задач.

Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F5**, чтобы циклически переключать различные режимы поддерживаются в **ECO Engine**, или выключать эту функцию.

Для обозначения текущего активного режима на экране отображается соответствующий значок при выборе режима.



Gaming Mode

Gaming mode (Игры)

Выбирайте этот режим для игр.



Movie Mode

Movie mode (Видео)

Выбирайте этот режим для мультимедийных приложений.

**Presentation Mode****Presentation mode (Презентации)**

Выбирайте этот режим для презентаций.

**Office Mode****Office mode (Офис)**

Выбирайте этот режим для работы с офисными приложениями.

**Turbo Battery Mode****Turbo Battery mode (Turbo Battery)**

Выбирайте этот режим для максимального увеличения времени работы от батареи.

**ECO Off (Система ECO отключена)**

Выбирайте этот режим для отключить ECO Engine.

Функция 3D Boost (Опционально)

Функция 3D Boost позволяет выбрать режим использования дискретной или встроенной графической системы, в зависимости от поставленных задач. С этой функцией, пользователь может легко и быстро выбрать между максимальной графической производительностью и увеличенным временем работы от батареи.

1. Выберите необходимый режим GPU, нажимая функциональную клавишу.

Режим High-performance GPU



Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим High-Performance GPU mode. В данном режиме, включается дискретная графическая плата, что дает максимальную производительность во всех 3D приложениях.


Режим энергосбережения GPU



Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим Power-Saving GPU mode. В данном режиме, включается внутренняя графическая плата, что увеличивает продолжительность времени работы от батареи.

-
2. Для вызова меню Switchable Graphics, щелкните правой клавишей мышки на Рабочем столе и выберите **[Configure Switchable Graphics.]**

3. В диалоговом окне [Switchable Graphics](#) пользователь может отслеживать графические режимы и переключаться между ними.
4. Для получения доступа к большему количеству параметров настройки на графике, выберите пункт **[Graphics Properties]**.
5. Рекомендуется отключить все программы при замене режимов график. Экран мигает при замене режимов, эта нормальная действия.



Изображения,
представленные здесь
только для справки.

Управление питанием в ОС Windows

Управление питанием персональных компьютеров и мониторов может значительно сэкономить электроэнергию, а также внести вклад в защиту окружающей среды. Чтобы сэкономить электроэнергию, настройте выключение дисплея или перевод компьютера в режим ожидания после определенного времени бездействия пользователя.

Следуйте указаниям ниже для регулирования настроек управления питанием в ОС Windows:

1. Функции управления электропитанием в ОС Windows позволяют настраивать параметры энергопотребления дисплея, жесткого диска и батареи. Откройте меню **[Start] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления) > [System and Maintenance] (Система и обслуживание)**.
2. Затем выберите **[Power Options] (Электропитание)**.
3. Выберите план электропитания, удовлетворяющий личным требованиям.
4. В меню Shut Down Computer (Отключение компьютера) будут отображены пункты Sleep (S3/S4) (Перевод компьютера в режим ожидания), Shut Down (S5) (Выключение компьютера) или Restart your computer (Перезагрузка компьютера).
5. Компьютер можно вывести из режима ожидания, подав команду с помощью:
 - кнопки питания,
 - мыши,
 - клавиатуры.

1

**System and Security**

Review your computer's status
Back up your computer
Find and fix problems

2

**Power Options**

Require a password when the computer wakes | Change what the power buttons do |
Change when the computer sleeps

Select a power plan

Power plans can help you maximize your computer's performance or conserve energy. Make a plan active by selecting it, or choose a plan and customize it by changing its power settings. [Tell me more about power plans](#)

3

Preferred plans

- Balanced (recommended)** [Change plan settings](#)
Automatically balances performance with energy consumption on capable hardware.
- Power saver [Change plan settings](#)
Saves energy by reducing your computer's performance where possible.

Show additional plans



4

Shut down



Switch User

Log Off

Lock

Restart

Shut Down

Советы по экономии электроэнергии

- Включите функцию энергосбережения ECO для экономии электроэнергии.
- Выключите монитор, если компьютер не будет использоваться продолжительное время.
- Используйте сочетание клавиш (**Fn + F12**) для перевода компьютера в режим ожидания.
- Оптимальным образом настройте параметры электропитания в Power Options (Электропитание) под ОС Windows.
- Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока или выдвиньте батарею или выключайте электрическую розетку, если компьютер не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.

Основные операции

Если вы начинающий пользователь ноутбука, ознакомьтесь с приведенными далее инструкциями, чтобы обеспечить собственную безопасность и удобство работы.

Советы по обеспечению безопасности и удобства

Ноутбук представляет собой портативный компьютер, позволяющий работать в любом месте. Однако при длительной работе с ноутбуком важно выбрать правильное рабочее место.

- Рабочее место должно хорошо освещаться.
- Следует подобрать удобный стол и кресло и отрегулировать их высоту в соответствии со своей позой во время работы.
- Сидя на кресле, отрегулируйте (если возможно) его спинку для обеспечения опоры спине.
- Поставьте ноги прямо на пол в естественном положении, во время работы колени и локти должны располагаться правильно (согнуты под углом приблизительно 90 градусов).
- Руки положите на стол в естественном положении, чтобы он поддерживал запястья.
- Отрегулируйте угол и положение ЖК-панели для оптимального просмотра.
- Старайтесь не использовать ноутбук в местах, где это может причинить неудобство (например в кровати).
- Ноутбук представляет собой электрическое устройство, обращайтесь с ним осторожно, чтобы предотвратить причинение вреда здоровью.

1. Расположите ноги и руки в удобном положении.
2. Отрегулируйте угол и положение ЖК-панели.
3. Отрегулируйте высоту стола.
4. Сядьте прямо и поддерживайте правильную осанку.
5. Отрегулируйте высоту кресла.



Правильная организация работы

Правильная организация работы очень важна при длительном использовании ноутбука, в противном случае работа может привести к дискомфорту или причинению вреда здоровью. Во время работы следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Часто меняйте позу.
- Периодически потягивайтесь и делайте физические упражнения
- Через определенное время делайте перерывы в работе.

Клавиши с буквами

Кроме обычных клавиш с буквами к ним также относятся несколько клавиш для специальных целей, например [Ctrl] [Alt] и [Esc].

При нажатии клавиш фиксации режимов загораются соответствующие индикаторы состояния:

- **Num Lock:** Нажмите эту клавишу, удерживая нажатой клавишу [Fn], для включения или выключения режима «Num Lock». Когда активирован этот режим, можно использовать цифровые клавиши, которые совмещены с клавишами с буквами.
- **Caps Lock:** Нажмите эту клавишу для включения или выключения режима «Caps Lock». Когда включен этот режим, все набираемые на клавиатуре буквы вводятся как прописные.
- **Scroll Lock:** Нажмите эту клавишу, удерживая нажатой клавишу [Fn], для включения или выключения режима «Scroll Lock». Эта функция зависит от программы и обычно используется в операционной системе DOS.

Цифровые клавиши

Цифровые клавиши совмещены с клавишами с буквами, активируйте режим «Num Lock» для использования этих клавиш с целью ввода цифр и формул.

Клавиши курсора

Четыре клавиши курсора (со стрелками) и клавиши [Home], [PgUp], [PgDn], [End] используются для управления перемещением курсора.



Перемещение курсора влево
на один знак.



Переход к предыдущей
странице.



Перемещение курсора вправо
на один знак.



Переход к следующей странице.



Перемещение курсора вверх
на одну строку.



Переход к началу строки (или
документа).



Перемещение курсора вниз на
одну строку.



Переход к концу строки (или
документа).

Клавиши «Возврат», [Ins] и [Del] в правом верхнем углу клавиатуры используются для редактирования текста.



Эта клавиша используется
для переключения
режимов ввода с вставкой
и заменой символов.



Нажмите эту клавишу для
удаления одного символа
справа от курсора и
перемещения последующего
текста влево на один символ.



Нажмите эту клавишу для удаления одного символа слева от курсора и перемещения последующего текста влево на один символ.

Функциональные клавиши

■ Клавиши Windows

На клавиатуре имеются клавиша с логотипом Windows () и клавиша с логотипом приложения () , которые используются для выполнения функций Windows, таких как открытие меню «Пуск» и запуск контекстного меню. Дополнительную информацию об этих двух клавишах см. в руководстве или встроенной справке Windows.

■ Клавиши [Fn]



Переключение режима выхода дисплея: ЖК-дисплей, внешний монитор или одновременный вывод на оба дисплея.



Включение или отключение сенсорной панели.



Уменьшение яркости ЖК-дисплея.




Увеличение яркости ЖК-дисплея.



Уменьшение громкости встроенных динамиков.



Увеличение громкости встроенных динамиков.



Отключение звука компьютера.



Принудительное переключение компьютера в режим ожидания (в зависимости от конфигурации операционной системы).

■ Кнопки быстрого запуска [Fn]

Нажатие кнопок быстрого запуска **[Fn]** активирует специальные приложения или инструменты.

Сенсорные кнопки быстрого запуска позволяют повысить эффективность работы.




Smart Pad

- ♦ Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F3** последовательно для включения или выключения функции **Smart Pad**.



Пользовательское

- ♦ Нажмите и удерживайте клавишу **Fn**, затем нажмите клавишу **F4** для запуска приложения, заданного пользователем.



ECO Engine
(Энергосбережение)

- ♦ Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F5**, чтобы циклически переключать различные режимы поддерживаются в **ECO Engine**, или выключать эту функцию.
- ♦ Подробные сведения о системе ECO и функции энергосбережения см. в разделе «Управление питанием» главы 3 настоящего руководства.



Вебкамера

- ♦ Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F6** для включения функции **Веб-камера**. Нажмите ее ещё раз для выключения.
- ♦ Смотрите значок на экране, представляющий функцию **3G**, чтобы узнать о статусе **Вебкамера**.



**WLAN (WiFi)/
WiMax**
(опционально)

- ♦ Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F8** для включения функции **Беспроводной ЛВС (WiFi)** или **WiMax**. Нажмите ее ещё раз для выключения.



Bluetooth
(опционально)

- ♦ Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F9** для включения функции **Bluetooth**. Нажмите ее ещё раз для выключения.



3G
(не поддерживается)

- Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, а потом нажмите **F10** последовательно для включения или выключения функции **3G**.
- Смотрите значок на экране, представляющий функцию **3G**, чтобы узнать о статусе.
- **Обратите внимание, что эта функция не поддерживается в этом устройстве.**

Как работать с функцией Smart Pad

Функция Smart Pad, встроенная в ноутбук, позволяет пользователю выполнять различные действия и жесты несколькими пальцами при работе с ноутбуком, а также способна четко отслеживать изменения в движениях пальцев пользователя. Потрясающая функция Smart Pad делает работу с ноутбуком не только эффективнее, но и намного интереснее.

Включение функции Smart Pad



Нажмите и удерживайте кнопку **Fn**, после чего нажимайте кнопку **F3** несколько раз, чтобы включать и выключать функцию **Smart Pad**.


Smart Pad


Как управлять функцией Smart Pad

Для получения более детальной информации о том, как пользоваться функцией Smart Pad,




см. инструкции к функции Smart Pad, дважды щелкнув по значку Smart Pad () в правом нижнем углу экрана.

| Жесты | Действия | Функции |
|---|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Одно нажатие сенсорной панели одним пальцем. | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Один щелчок Левой кнопки мыши. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Двойное нажатие сенсорной панели одним пальцем. | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Двойной щелчок Левой кнопки мыши. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Прикоснитесь к сенсорной панели одним пальцем и подвигайте ним по сенсорной панели. | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Движение курсора. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Передвиньте курсор одним пальцем к нужному объекту. ♦ Выберите объект, нажав сенсорную панель один раз. ♦ Дважды нажмите одним пальцем на выбранном объекте и оставьте палец на сенсорной панели. ♦ Двигайте пальцем, чтобы перетянуть выбранный объект. | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Перетягивание объекта. |

| Жесты | Действия | Функции |
|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">◆ Прикоснитесь к сенсорной панели двумя пальцами и оставьте их на сенсорной панели.◆ Двигайте вертикально двумя пальцами по сенсорной панели. | <ul style="list-style-type: none">◆ Вертикальная прокрутка станицы. |
|  | <ul style="list-style-type: none">◆ Прикоснитесь к сенсорной панели двумя пальцами и оставьте их на сенсорной панели.◆ Двигайте горизонтально двумя пальцами по сенсорной панели. | <ul style="list-style-type: none">◆ Горизонтальная прокрутка станицы. |
|  | <ul style="list-style-type: none">◆ Прикоснитесь к сенсорной панели двумя пальцами и оставьте их на сенсорной панели.◆ Сдвигайте пальцы один к другому, чтобы увеличить экран.◆ Раздвигайте пальцы один от другого, чтобы уменьшить экран. | <ul style="list-style-type: none">◆ Увеличение / уменьшение экрана. |

| Жесты | Действия | Функции |
|--|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Прикоснитесь к сенсорной панели тремя пальцами и оставьте их на сенсорной панели. ♦ Дважды прикоснитесь одним пальцем к сенсорной панели, чтоб включить функцию Лупы. ♦ Чтобы управлять лупой, прикоснитесь одним пальцем к сенсорной панели и двигайте ним по сенсорной панели. ♦ Выключить эту функцию можно нажав один раз одним пальцем по сенсорной панели. | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Включение и выключение функции Лупы. ♦ Использование функции Лупы. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Прикоснитесь к сенсорной панели тремя пальцами и оставьте их на сенсорной панели. ♦ Двигайте тремя пальцами влево по сенсорной панели, чтобы перейти на страницу выше. | <ul style="list-style-type: none"> ♦ На страницу выше |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Прикоснитесь к сенсорной панели тремя пальцами и оставьте их на сенсорной панели. ♦ Двигайте тремя пальцами вправо по сенсорной панели, чтобы перейти на страницу ниже. | <ul style="list-style-type: none"> ♦ На страницу ниже |

| Жесты | Действия | Функции |
|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Прикоснитесь к сенсорной панели тремя пальцами и оставьте их на сенсорной панели. ♦ Двигайте тремя пальцами вверх по сенсорной панели, чтобы открыть «Мой компьютер». | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Навигация по директориях папки «Мой компьютер» |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Прикоснитесь к сенсорной панели тремя пальцами и оставьте их на сенсорной панели. ♦ Двигайте тремя пальцами вниз по сенсорной панели и оставьте их на сенсорной панели. ♦ Двигайте пальцем вправо или влево, чтобы выбрать необходимое окно. ♦ Выбранное окно появится, если забрать все пальцы с сенсорной панели. | <ul style="list-style-type: none"> ♦ Переключение между всеми окнами, активированными в данный момент. |

| Жесты | Действия | Функции |
|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Прикоснитесь к сенсорной панели двумя пальцами и оставьте их на сенсорной панели. • Двигайте одним пальцем по часовой стрелке, а второй держите неподвижно, чтобы повернуть выбранное изображение по часовой стрелке. См. первый жест. • Двигайте одним пальцем против часовой стрелки, а второй держите неподвижно, чтобы повернуть выбранное изображение против часовой стрелки. См. второй жест. | <ul style="list-style-type: none"> • Поворот выбранного изображения по и против часовой стрелки. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Одно нажатие сенсорной панели двумя пальцами. | <ul style="list-style-type: none"> • Может определяться пользователем. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Одно нажатие сенсорной панели тремя пальцами. | <ul style="list-style-type: none"> • Может определяться пользователем. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Положите и оставьте палец на сенсорной панели на некоторое время. • Чтение и измерение размера пальца функцией Smart Pad. | <ul style="list-style-type: none"> • Избегание неправильного прочтения жестов |

Информация о жестком диске

Ноутбук оснащен 2,5-дюймовым жестким диском. Жесткий диск представляет собой запоминающее устройство, обладающее большей скоростью доступа к данным и большей емкостью по сравнению с другими запоминающими устройствами, такими как гибкие и оптические диски. Поэтому обычно на жесткий диск устанавливаются операционная система и приложения.

Для предотвращения непредвиденной потери данных в системе регулярно выполняйте резервное копирование важных файлов.

Не выключайте ноутбук, когда светится индикатор доступа к жесткому диску.

Не извлекайте и не устанавливайте жесткий диск при включенном ноутбуке. Замена жесткого диска может выполняться только уполномоченным продавцом или представителем сервисной службы.

Использование оптического привода


Ноутбук оснащен оптическим запоминающим устройством. От модели приобретенного ноутбука зависит, какое именно устройство установлено в ноутбуке.

- **Комбинированный привод DVD:** Это устройство позволяет считывать диски DVD и CD, и записывать CD-диски.
- **Blu-ray (Привод Blu-ray):** Это привод оптических дисков высокой емкости для хранения 4,5 часов видео высокой четкости (HD) на одностороннем, однослойном диске емкостью 25 Гб. Привод Blu-ray поддерживает более совершенные алгоритмы кодирования видео (кодеки) H.264 и VC-1, а также формат MPEG-2, используемый на дисках DVD. Он также поддерживает 1080р, самое высокое разрешение для телевидения высокой четкости (HDTV).

Установка диска

Ниже приведены инструкции по выполнению общей процедуры при использовании оптического запоминающего устройства:

1. Убедитесь, что ноутбук включен.
2. Нажмите кнопку выброса на панели оптического привода, и загрузочный лоток частично выдвинется.
3. Аккуратно полностью выдвиньте лоток.
4. Поместите диск в лоток этикеткой вверх. Слегка прижмите центр диска для его фиксации.
5. Задвиньте лоток назад в привод.




INFO

1. *Перед закрытием лотка убедитесь, что диск установлен в лотке надежно и должным образом.*
2. *Не оставляйте загрузочный лоток открытым.*

Извлечение диска

Для извлечения диска из оптического устройства запоминающего устройства следуйте приведенным ниже инструкциям:

6. Нажмите кнопку выброса на панели оптического привода, и загрузочный лоток частично выдвинется.
7. Аккуратно полностью выдвиньте лоток.
8. Удерживая диск пальцами за края, поднимите его и извлеките из лотка.
9. Задвиньте лоток назад в привод.



Подключение к внешним устройствам

Порты ввода-вывода ноутбука позволяют подключать периферийные устройства. Перечисленные устройства указаны только в качестве примера.


Подключение периферийных устройств

Подключение USB-устройств

Данный ноутбук оснащен портами USB для подключения таких USB-устройств, как мыши, клавиатуры, цифровые и веб-камеры, принтеры, внешние оптические запоминающие устройства и др. При необходимости сначала установите драйвер для каждого устройства, а затем подключайте устройство к ноутбуку. Ноутбук автоматически определяет установленные USB-устройства. Если устройство не обнаружено, вручную включите USB-устройство при помощи функции добавления новых устройств: **меню «Пуск» / «Панель управления» / «Установка оборудования»**.

INFO


Устройства, изображенные на иллюстрациях могут отличаться от устройства пользователя.




Подключение внешних устройств отображения

Этот ноутбук оснащен портом VGA для подключения большого дисплея с высоким разрешением.

15-контактный порт D-Sub VGA позволяет подключить внешний монитор или другое стандартное VGA-устройство (такое как проектор) для просмотра изображений с ноутбука.



Этот ноутбук оснащен портом HDMI для подключения большого дисплея с высоким разрешением. HDMI (Мультимедийный интерфейс высокой четкости) является новым стандартом интерфейса для компьютеров, дисплеев и бытовых электронных приборов и поддерживает передачу видео высокой четкости и многоканального цифрового звука по одному кабелю.



Для подключения внешнего дисплея выключите ноутбук и внешний дисплей, а затем подключите дисплей к ноутбуку.


После подключения дисплея к ноутбуку включите ноутбук, и внешний дисплей должен стать используемым по умолчанию устройством отображения. В противном случае можно переключить режим дисплея нажатием клавиш **[Fn]+[F2]**. Также можно изменить режим дисплея, настроив параметры в окне **Display Properties** операционной системы Windows.

Подключение к внешним SATA жестких дисков

Порт E-SATA позволяет подключить внешнее устройство Serial ATA. Благодаря экранированному кабелю пользователи получают все преимущества интерфейса SATA для внешних устройств хранения данных.

Стандартный интерфейс E-SATA поддерживает технологию "plug-and-play", поэтому вам можно подключать и отключать устройство E-SATA, не выключая ноутбук.

Для подключения устройство E-SATA, просто подключить кабель устройства к разъему E-SATA изделия.




Подключение устройств связи

Использование ЛВС

Разъем RJ-45, которым оснащен ноутбук, позволяет подключать устройства локальной вычислительной сети (ЛВС), такие как концентраторы, коммутаторы и шлюзы для соединения с сетью.

За дополнительными инструкциями и подробными процедурами подключения к ЛВС обращайтесь к персоналу MIS или администратору сети.




Использование модема или комбинированного модема (по заказу)

Встроенный факс-модем 56 Кбит/с или комбинированный модем (со встроенной функцией Bluetooth) позволяет использовать телефонную линию для связи с другими абонентами или подключаться к Интернету по телефонной линии.

За дополнительными инструкциями и подробными процедурами телефонной связи через модем обращайтесь к персоналу MIS или администратору сети.

В целях пожарной безопасности необходимо использовать только телекоммуникационный кабель 26 AWG или большего калибра.

Для полного использования всех преимуществ функции модема настоятельно рекомендуется установить драйвер модема, имеющийся на диске с ПО ноутбука.




Подключение к Беспроводной ЛВС (по заказу)

Этот ноутбук оснащен модулем беспроводной ЛВС, который позволяет осуществлять обмен данными в беспроводной сети с использованием технологии IEEE 802.11. Таким образом, компьютер можно перемещать в пределах широкой зоны приема сигнала без отсоединения от локальной сети.

Применение технологии шифрования Wired Equivalent Privacy (WEP) 64 бит или 128 бит (безопасность, аналогичная защите проводных сетей) и функции защищенного беспроводного доступа позволяет устанавливаемому по заказу модулю беспроводной ЛВС обеспечить эффективный и защищенный беспроводной обмен данными.


За дополнительными инструкциями и подробными процедурами подключения к беспроводной ЛВС обращайтесь к персоналу MIS или администратору сети.



Подключение к Bluetooth (по заказу)

Этот ноутбук оснащен модуль Bluetooth, который позволяет пользователям подключать доступные по заказу модули Bluetooth к ноутбуку. Интерфейс Bluetooth позволяет обмениваться информацией между такими устройствами, как мобильные телефоны, персональные компьютеры, принтеры, приемники GPS, карманные компьютеры, цифровые камеры, игровые консоли, в защищенном, не требующем разрешения радиодиапазоне ISM 2.4 ГГц для маломощных промышленных, научных и медицинских приборов.

Для получения дополнительной информации об использовании интерфейса Bluetooth обращайтесь к администратору сети.



Установка карты ExpressCard

Ноутбук оснащен разъемом для карты ExpressCard. Новый интерфейс ExpressCard компактнее и быстрее интерфейса PC Card. Технология ExpressCard объединяет преимущества двух последовательных интерфейсов с высокой пропускной способностью: PCI Express и USB 2.0.



Ниже приведены инструкции по использованию карт ExpressCard, включая установку и извлечение. Дополнительная информация представлена в руководстве к карте ExpressCard.

Извлечение карты ExpressCard

1. Найдите на ноутбуке разъем для карты ExpressCard. В нем может находиться заглушка; извлеките карту ExpressCard или заглушку, выполнив перечисленные ниже шаги.
2. Надавите на карту, чтобы она выдвинулась наружу.
3. Потяните карту из разъема.
4. Извлеките карту из разъема.


Установка карты ExpressCard

5. Вставьте карту в разъем (обычно этикеткой вверх).
6. Задвиньте карту в разъем до упора.

Извлечение карты ExpressCard**Установка карты ExpressCard**

Замена и обновление компонентов

Обратите внимание на то, что модули предустановленной памяти, привода жесткого диска, беспроводной ЛВС/ Wimax/ Bluetooth и батарея в устройство могут быть модернизированы или заменены по требованию пользователя в зависимости от приобретенных моделей.






Этот ноутбук оснащена литий-ионная аккумуляторная батарея высокой ёмкости, и она заменяема. Для замены батареи обращайтесь к разделу Использование батарей за дополнительной информацией.



Этот ноутбук оснащена модуль беспроводной ЛВС / Wimax, и модуль модернизирована и заменяема авторитетным дилером или сервисным центром.



Этот ноутбук оснащен привод жесткого диска, и он модернизирован и заменяем авторитетным дилером или сервисным центром.



Дополнительная модуль памяти может устанавливаться авторитетным дилером или сервисным центром, чтобы повышать действенность ноутбука в зависимости от лимитации характеристик.



Этот ноутбук оснащен оптический привод, и он модернизирован и заменяем авторитетным дилером или сервисным центром.

Для получения дополнительной информации об ограничениях на модернизацию см. технические характеристики в Руководстве пользователя. Для получения дополнительной информации о приобретенном устройстве обратитесь к местному дилеру.

Модернизация и замена компонентов устройства должны выполняться только уполномоченным дилером или сервисным центром. Самостоятельное выполнение этих операции может привести к потере гарантии. Если потребуется модернизировать или заменить какой-либо компонент устройства, настоятельно рекомендуется обратиться к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

ГЛАВА 4

Настройка BIOS

Сведения о настройке BIOS

Когда используется настройка BIOS?

Настройка BIOS может потребоваться в перечисленных ниже случаях:

- Во время загрузки системы на экране отображается сообщение об ошибке с запросом на запуск программы настройки (SETUP).
- Требуется изменить стандартные настройки на особые.
- Требуется восстановить стандартные настройки BIOS.

Как используется настройка BIOS?

Для запуска программы настройки BIOS включите ноутбук и нажмите клавишу [Del] во время выполнения процедуры POST (самотестирование при включении).

Если вы не успели нажать клавишу до отображения сообщения и все равно требуется войти в программу настройки, перезапустите систему либо включив и выключив ее, либо одновременно нажав клавиши [Ctrl]+[Alt]+[Delete].

Помните, что снимки экрана и параметры настройки, приводятся в данной главе только для справки. Фактические экраны и параметры на вашем ноутбуке могут отличаться в зависимости от версии BIOS.

Клавиши управления

В программе настройки BIOS курсором можно управлять только при помощи клавиатуры.



Нажимайте клавишу со стрелкой влево для выбора заголовков меню.



Нажимайте клавишу со стрелкой вправо для выбора заголовков меню.



Нажимайте клавишу со стрелкой вверх для выбора пунктов под заголовком меню.



Нажимайте клавишу со стрелкой вниз для выбора пунктов под заголовком меню.



+



Увеличение или изменение значения параметра.



Уменьшение или изменение значения параметра.



- 1) Открытие выбранного пункта для изменения параметров.
- 2) Вызов подменю, если оно имеется.



В некоторых пунктах нажатие этой клавиши позволяет переходить между полями настроек.



Вызов экрана справки с информацией о клавишах управления.



- 1) Выход из программы настройки BIOS.
- 2) Возврат к предыдущему экрану в подменю.

Меню настройки BIOS

При входе в программу настройки BIOS на экране отображается главное меню. Выбирайте заголовки для перехода к другим меню.

Main Menu (Главное меню)

Сводная информация о версии BIOS, параметрах ЦП, объеме памяти и установленных времени и дате системы.

Advanced Menu (Меню Дополнительно)

Дополнительные настройки, такие как энергопотребление, устройства USB/ PCI для улучшения производительности.

Boot Menu (Меню Загрузка)


Настройка типа и последовательности загрузки.

Security Menu (Меню Безопасность)

Установка или удаление паролей администратора и пользователя.

Save & Exit Menu (Меню Выход с сохранением изменений)

Сохранение или отмена изменений и выход из меню настройки BIOS.



Main Menu (Меню Главное)

- **System Date (Системная дата)**

Данный пункт позволяет установить системную дату. Формат даты:
[день недели:месяц;день месяца:год].

| | |
|------------------------------|---|
| Day (День Недели) | День недели с воскресенья по субботу, определяемый BIOS (не подлежит изменению). |
|------------------------------|---|


| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Month (Месяц) | Месяц с 01 (январь) по 12 (декабрь). |
|----------------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Date (День Месяца) | День с 01 по 31. |
|-------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Year (Год) | Год, устанавливаемый пользователем. |
|-------------------|-------------------------------------|

- **System Time (Системное время)**

Данный пункт позволяет установить системное время. Системные часы продолжают работать независимо от выключения и перевода компьютера в режим ожидания. Формат времени:
[часы:минуты:секунды].



- **IDE Information (Информация о IDE)**

В этих пунктах отображаются IDE устройства, установленные в ноутбуке. Нажмите клавишу **[Enter]** для вызова окна с подробными сведениями об устройстве, включая название устройства, производителя, режим LBA, режим PIO и т.д.

- **System Information (Информация о системе)**

В этом пункте отображается информация о версии BIOS, процессоре и ОЗУ.


Advanced Menu (Меню Дополнительно)

- **Intel(R) SpeedStep(tm)** (Технология Intel Speedstep)

Этот пункт позволяет включать и отключать технологию Intel SpeedStep. При значении «**Disabled**» (Откл.) система всегда работает в режиме энергосбережения (частота системной шины (FSB) 400 – 600 МГц или 533 – 800 МГц). Для оптимизации работы процессора установите для этого пункта значение «**Enabled**» (Вкл.), чтобы тактовой частотой процессора управляли операционная система и приложения. Варианты значений: «**Enabled**» (Вкл.), «**Disabled**» (Откл.).

- **AHCI Mode (Режим AHCI)**

Этот пункт позволяет включать и отключать режим AHCI. Варианты значений: «**Disabled**» (Откл.) и «**Enabled**» (Вкл.). По умолчанию выбрано значение «**Enabled**» (Вкл.).



- **USB Configuration (Конфигурация USB)**

Выбор этого пункта для входа в подменю:

- **Legacy USB Support (Поддержка интерфейса USB для старых операционных систем)**

При выборе значения «**Enabled**» (Вкл.) становится возможным использование USB-устройств, таких как мышь, клавиатура и съемный диск, в системе DOS, а также загрузка системы с USB-устройства. Варианты значений: «**Enabled**» (Вкл.), «**Disabled**» (Откл.) и «**Auto**» (Авто).

Boot Menu (Меню Загрузки)

- **Set Boot Priority (Установка приоритет загрузки)**

Эти пункты показывают последовательность загрузочных устройств, с которых BIOS пытается загрузить операционную систему.

- **Boot Option #1~5 (Опция загрузки #1~5)**

Эти пункты позволяют установить последовательность загрузочных устройств, с которых BIOS пытается загрузить операционную систему.



Security Menu (Меню Безопасность)

- **Supervisor Password (Пароль администратора)**

При выборе этого элемента отображается показанное ниже сообщение:


Enter New Password

Наберите пароль, состоящий максимум из двадцати цифр, и нажмите **[Enter]**. Введенный пароль заменит любой установленный до этого пароль в CMOS-памяти. Можно нажать **[ESC]**, чтобы отменить установку нового пароля.

При установке пароля администратора в меню добавляются пункты **User Password (пароль пользователя)** и **Password Check (Проверка пароля)**.

При выборе **User Password** можно установить пароль или вернуться в предыдущее меню так же, как для опции Supervisor Password.

Обратите внимание, что **пароль администратора** позволяет пользователям входить и делать изменения в программе настройки BIOS SETUP, а **пароль пользователя** разрешает только входить и просматривать установки, но не сохранять изменения.



Пункт **Password Check** (Проверка пароля) используется для определения применяемого режима защиты BIOS. Настройки описаны ниже:

| | |
|------------------------------------|---|
| Setup (Настройка) | Пароль запрашивается только при попытке запуска программы настройки. |
| Always (Всегда) | Пароль запрашивается каждый раз при включении ноутбука и попытке запуска программы настройки. |

Для удаления уже установленного пароля Supervisor/ пользователя, просто нажмите клавишу **[Enter]** под пунктами **Supervisor Password/ User Password** ответ на запрос ввода нового пароля. Обратите внимание, что при удалении пароля Supervisor, пароль пользователя будет удален одновременно. Отобразится сообщение с подтверждением отключения пароля. После отключения пароля система выполнит загрузку, и программу настройки можно будет запускать без ввода пароля.

Save & Exit Menu (Меню Выход с сохранением изменений)

- ♦ **Exit & Save Changes (Выход с сохранением изменений)**
Сохранение внесенных изменений и выход из программы.
- ♦ **Exit & Discard Changes (Выход с отменой изменений)**
Выход из программы без сохранения внесенных изменений.
- ♦ **Discard Changes (Отмена изменений)**
Отмена внесенных изменений и восстановление конфигурации, которая использовалась до запуска программы настройки.
- ♦ **Load Setup Defaults (Загрузка стандартных настроек)**
Выберите этот пункт для загрузки стандартных настроек.

