


Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.

- Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.


Зарядка аккумулятора

- Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае в работе телефона могут возникнуть неполадки.

Ответ на вызов

- При входящем вызове нажмите клавишу [].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт Настройки → Профили звука.
- Выберите нужный профиль.

Если используется профиль «Без звука» или «Автономный», отрегулировать громкость вызова невозможно.

- Выберите пункт <Изменить> → Громкость.
- Прокрутите изображение, чтобы перейти к пункту Сигнал вызова.
- Отрегулируйте уровень громкости, прокрутите изображение влево и вправо, и нажмите программную клавишу <Сохранить>.

Регулировка громкости во время разговора

Для настройки громкости динамика во время разговора пользуйтесь клавишами громкости.

В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите на оптическую сенсорную панель.
- При необходимости выберите область памяти.
- Выберите пункт Создать контакт.
- При необходимости выберите тип номера.
- Ведите сведения о контакте.
- Нажмите на оптическую сенсорную панель или <Опции> → Сохранить.

Отправка и просмотр сообщений

После изменения настроек подключения к ПК на значение «Съемный диск» и подключения телефона к ПК он будет опознан как съемный диск. Если этот съемный диск отформатировать, все сообщения и электронные письма, хранящиеся в памяти телефона (включая загруженные с сервера Exchange), будут удалены. Перед форматированием телефона на ПК сделайте резервную копию всех важных данных.

Отправка SMS- или MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Создать сообщение.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения. См. раздел «Ввод текста». Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- Выберите пункт <Опции> → Добавить медиа и добавьте файл.
- Нажмите на оптическую сенсорную панель, чтобы отправить сообщение.

Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 8 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.

- Снимите крышку аккумулятора.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.



- Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- Установите крышку на место.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.
	Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Создать сообщение» означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщ., а затем — пункт Создать сообщение.

[] Квадратные скобки — клавиши телефона. Например, [] (значит клавишу питания/завершения вызова).

< > Угловые скобки — программные клавиши, служащие для выполнения различных функций, названия которых отображаются на экране. Например, <Да> обозначает программную клавишу Да.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу [].
- При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <OK>.

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.

Управление SIM-картами

Телефон поддерживает режим Dual SIM, позволяющий одновременно использовать две SIM-карты. В данном разделе описывается способ активации SIM-карт и изменение их настроек.

Переключение между сетями

В режиме ожидания нажмите клавишу [], чтобы переключить используемую сеть.

Активация SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт Настройки → Диспетчер SIM-карт.

Можно также в режиме ожидания нажать и удерживать клавишу [].

2. Выберите пункт Сеть и прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать нужную SIM-карту.

- Чтобы активировать SIM-карту, нажмите программную клавишу <Изменить>.

Автоматическое переключение между SIM-картами

- В режиме меню выберите пункт Настройки → Диспетчер SIM-карт.

- Выберите пункт Автопереключение.

3. Чтобы включить функцию автопереключения, нажмите программную клавишу <Изменить>.

- Выберите SIM-карту и укажите время начала и окончания переключения на нее.

- Нажмите программную клавишу <Сохранить>.

- Повторите шаги 4–5 для второй SIM-карты.

Регистрация SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт Настройки → Диспетчер SIM-карт.

- Выберите пункт Настройка.

3. Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать нужную SIM-карту.

- Нажмите программную клавишу <Выбор> и измените имя и значок карты.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу <Меню> или коснитесь оптической сенсорной панели.
- Перейдите к нужному пункту меню или параметру с помощью оптической сенсорной панели.
- Для выбора выделенного параметра нажмите программную клавишу <Выбор>, <Да> или коснитесь оптической сенсорной панели.
- Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу <Назад>; нажмите клавишу [], чтобы закрыть меню или приложение и вернуться в режим ожидания.

- Когда вы входите в меню, для доступа к которому необходим код PIN2, введите этот код: он появляется с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.

- Нажмите клавишу [], чтобы набрать номер.

- Для завершения вызова нажмите клавишу [].

- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [—] для ввода пробела. Если нужное слово не отобразилось, проведите пальцем по оптической сенсорной панели вверх или вниз, чтобы выбрать другое слово.

Режим АВС

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую букву.

Режим ввода цифр

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.

Режим ввода символов

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.

- Проведите пальцем по оптической сенсорной панели, чтобы переместить курсор.
- Для удаления символов по одному нажмите клавишу []. Для быстрого удаления символов нажмите и удерживайте клавишу [].
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [—].
- Для перехода на новую строку нажмите клавишу [].

Добавление контакта

В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее указывает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить область памяти, в которой сохраняются контакты, в режиме меню выберите пункт Контакты → <Опции> → Настройки → Сохранять контакты → область памяти.

SAMSUNG ELECTRONICS



Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM: GT-C3222

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность EN 60950-1 : 2006+A11:2009

EN 50332-2 : 2003

ЭМС EN 301 489-1 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)

EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

SAR EN 50360 : 2001

EN 62209-1 : 2006

Сеть EN 301 511 V9.2.0 (03-2003)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что (были) проведены все существенные радиотехнические тесты и что [] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxon Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.11 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(место и дата выпуска) (Фамилия и подпись уполномоченного лица)

*Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.

CE0168