



Рисунок 2

3. Порт USB – подключение к компьютеру
4. Слот для SIM-карты
5. Слот для карты Micro SD
6. Динамики
8. Разъем для наушников
9. Задняя камера



Разблокирование экрана (Рисунок 3)

Если вы какое-то время не производите никаких манипуляций с экраном, он блокируется. Чтобы разблокировать экран, нажмите кнопку питания и перетащите изображение замка вправо.



Главный экран (Рисунок 4)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Голосовой поиск | 7. Домой |
| 2. Меню приложений | 8. Назад |
| 3. Индикатор заряда батареи | 9. Поиск Google |
| 4. Время | 10. Часы |
| 5. Подключение к компьютеру | 11. Кнопка стандартных приложений |
| 6. Недавно использовавшиеся приложения | |



Краткое руководство пользователя

Перед работой с устройством прочитайте настоящее руководство пользователя и сохраните его для будущего использования.

Включение и выключение устройства

Включение. Чтобы включить планшет, нажмите и удерживайте клавишу питания, пока не появится окно загрузки, затем отпустите. Запуск системы может занять несколько минут. Пожалуйста, подождите.

Выключение. Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания, пока не появится сообщение «Отключение питания». Коснитесь сообщения, затем нажмите «ОК».

Рекомендация: Для экономии энергии устройство переходит в спящий режим с блокировкой экрана и временным отключением его сенсорных функций (в зависимости от настроек времени ожидания экрана). Для вывода устройства из спящего режима следует одновременно нажать кнопку включения.

Разблокирование экрана (Рисунок 2)

Если вы какое-то время не пользуетесь устройством, производится автоматическая блокировка экрана. Чтобы разблокировать экран, нажмите кнопку питания и перетащите изображение замка вправо.

Примечание: При покупке устройства батарея заряжена только частично. Перед первым использованием устройства необходимо полностью зарядить батарею. В дальнейшем вы можете пользоваться устройством во время его зарядки.

Меры предосторожности

Для безопасной и эффективной эксплуатации вашего планшетного ПК соблюдайте несколько правил:

- Не подвергайте планшет воздействию чрезмерно высоких или низких температур, влаги и пыли.
- Не допускайте попадания на планшет любых жидкостей – это может повредить устройство или стать причиной пожара.
- Не используйте жидкие и химические чистящие средства для очистки устройства.
- Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и прорези.
- Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля, нагревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием, и не помещайте его в контейнеры с высоким давлением – это может привести к вытеканию электролита из батареи, перегреву устройства и возгоранию.
- Не разбирайте устройство. Техническое обслуживание планшета должно осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Используйте только адаптеры питания, кабели и батареи, разрешенные к применению совместно с дан-

ным устройством. Использование батареи или адаптера питания неподходящего типа может привести к возгоранию или взрыву.

Примечание: Приведенные в настоящем руководстве иллюстрации, а также цвет и конструктивные особенности устройства носят исключительно справочный характер. Компания 3Q оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики устройства без предварительного уведомления.

Перезагрузка устройства

Если устройство не реагирует на нажатие экранных и обычных кнопок, перезагрузите планшет, нажав любым тонким предметом (скрепкой булавкой и т.п.) нажмите расположенную в углублении кнопку сброса.

Возврат заводских настроек

Для уничтожения всех данных на планшете и восстановления его заводских настроек, нажмите Настройки > Восстановление и сброс. Нажмите пункт меню Сброс настроек > Сбросить настройки планшета.

Беспроводные сети

Перед запуском интернет-приложения необходимо активировать Wi-Fi соединение и настроить беспроводную сеть.

1. Коснитесь иконки “Приложения” > “Настройки” > “Беспроводные сети”. Выберите пункт Wi-Fi и установите переключатель в положение «Включить».

2. Устройство начнет автоматический поиск доступных сетей и отобразит их на правой панели.
3. Выберите из списка нужную сеть и нажмите «Соединить». Если выбранная сеть защищена, введите ключ безопасности и нажмите кнопку «Подключиться». После успешного подключения на экране появится сообщение «Подключен к...» (имя сети).

3G-сети

Сигнал 3G активен только в случае нахождения в зоне доступа 3G, EDGE сетей.

Выключите устройство > Вставьте SIM карту в разъем > Включите устройство > При необходимости введите PIN код вашей SIM карты. Устройство подключится к вашему провайдеру связи.

В случае отсутствия связи, свяжитесь с провайдером связи и запросите параметры соединения. Далее в «Настройках» выберите «Беспроводные соединения» > «Параметры мобильной сети» > «Операторы сети». Выберите вашего оператора связи. Выберите название точки доступа и введите точные параметры связи.

Bluetooth

Для включения функции Bluetooth, коснитесь иконки «Настройки» > Выберите «Беспроводные сети/Bluetooth» > Прикоснитесь к иконке «Включить». Устройство автоматически подключит все доступные в радиусе зоны действия Bluetooth устройства. Выберите одно из предложенных устройств и начните передачу данных.

Соединение через USB

Обмен данными между компьютером и планшетом возможен через USB-соединение. Подсоедините ваше устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект планшета. Компьютер определит планшет как USB-устройство.

Карта памяти microSD

Устройство поддерживает карты памяти microSD™ или microSDHC™ для хранения музыкальных, фото-, видео- и других файлов.

Установка карты памяти

1. Откройте заглушку слота для карты памяти и отогните ее, чтобы освободить слот.
2. Возьмите карту памяти так, чтобы золотые контакты были снизу, осторожно вставьте ее в слот и нажмите до щелчка.
3. Установите на место заглушку слота.

Извлечение карты памяти

Важно! Чтобы предотвратить повреждение сохраненной на карте памяти информации, перед извлечением из устройства выполните «безопасное извлечение карты»:

1. На рабочем столе нажмите Меню > Настройки > Память > Извлечь карту памяти.
2. Откройте заглушку слота для карты памяти и отогните ее, чтобы освободить слот.

3. Осторожно нажмите на карту памяти, чтобы она вышла из слота, и извлеките ее.
4. Установите на место заглушку слота.

Примечание: Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах планшета по умолчанию. Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи и конфигурации вашего устройства.

Изображения и снимки экрана, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.

Безопасная эксплуатация аккумулятора

- Не допускайте попадания на устройство жидкостей.* Жидкость может проникнуть внутрь устройства и вызвать коррозию электронных схем.
- Не располагайте устройство вблизи нагревательных приборов.* Высокая температура может привести к разбуханию батареи, вытеканию электролита или повреждению батареи.
- Не сушите намокшее устройство нагревательными приборами, такими как фен или микроволновая печь.
- Не оставляйте устройство в салоне автомобиля в жаркую погоду.*
- Не роняйте устройство.* Падение устройства, особенно на твердую поверхность, может привести к его повреждению.*

- Если устройство получило повреждение в результате падения или воздействия жидкости или высокой температуры, обратитесь к продавцу устройства или в службу технической поддержки компании 3Q.

Внимание: Не бросайте устройство и/или аккумуляторные батареи в огонь – они могут взорваться.

Заряд батареи

Рекомендации по заряду батареи:

- Для эффективного заряда заряжайте батареи при комнатной температуре.
- Новые батареи поставляются частично заряженными.
- Зарядка новых и долго не использовавшихся батарей займет больше времени.

Авторские права и товарные знаки

Торговая марка 3Q, логотип 3Q и логотип Qoo! являются зарегистрированными товарными знаками компании Intellectual Property Group SA и ее подразделений.

Торговая марка Bluetooth®, логотип (стилизованная буква B) и комбинация символов (торговая марка и стилизованная буква B) являются зарегистрированными товарными знаками и полностью принадлежат компании Bluetooth SIG.

Wi-Fi – зарегистрированный товарный знак компании Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Google, логотип Google, Gmail, Google Talk, Google Search, Google Maps, Latitude, YouTube, Picasa, Android и Android Market являются товарными знаками компании Google, Inc.

Логотипы microSD, microSDHC и microSD являются товарными знаками компании SD Card Association.

HDMI – зарегистрированный товарный знак компании HDMI Licensing, LLC в США и/или других странах.

Остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Подробное руководство пользователя можно найти на официальном сайте компании 3Q: **www.3q-int.com**.