

80mm



2.2 Подключение и отключение плеера от компьютера	* воспроизведение музыкального файла начнется автоматически	5. Воспроизведение – по порядку/случайно	6. Возможные проблемы и их решение	Страна изготовления – Китай
Вы можете подключать плеер к компьютеру для обмена данными (копирование музыкальных записей) и для зарядки аккумуляторной батареи. Для этого:	* для выключения плеера нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства), пока световой индикатор не замигает синим светом, а затем погаснет	Вы можете настроить порядок воспроизведения композиций, загруженных в плеер. Доступные опции – по порядку (композиции воспроизводятся в том порядке, в каком были загружены в плеер) или случайно (композиции воспроизводятся в случайном порядке). Для переключения между режимами во время воспроизведения коротко дважды нажмите на клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства). После активации режима случайного воспроизведения световой индикатор мигнет красным цветом (режим случайного порядка воспроизведения активен), для отключения режима воспроизведения в случайном порядке еще раз дважды нажмите клавишу <b>II</b> – индикатор мигнет два раза красным светом.	1. Плеер не включается	Наименование изделия: FLAT/RM 3C BLK A7/F MAI HING IND BLD 16-18 HING YIP ST KWUN TONG KL HONG KONG, Бизнес Технологии Компания Лимитед, Флэт/РМ 3С Блк А7/Ф Май Хинг Инд Блд 16-18 Хинг Ип Ст Квун Тонг Кл Гонконг. Завод изготовитель: Vieite Technology (Shenzhen) Company Limited, 4F, 1C BLD, HongPai Technology Park, TianFu Road, FuYong Town, BaoAn District, Shenzhen, China; Бизнес Технологии (Шэньчжэнь) Компания Лимитед, 4F, 1C Блд, ХонгПай Технопарк, ТяньФу Род, Фуюнг Таун, Баоань дистрикт, Шэньчжэнь, Китай
<b>ВНИМАНИЕ:</b> если в памяти устройства или на карте памяти (если установлена) нет поддерживаемых музыкальных файлов, индикатор быстро замигает, а затем выключается, плеер автоматически выключится через несколько секунд.	• помощь – USB-кабеля в комплекте подключите устройство к ПК;	• Выключите плеер. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем (11 на схеме устройства) надлежащим образом.	2. Нет музыки в наушниках	Организация, уполномоченная на принятие решений: ООО «Транстред», адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 28/19, стр. 6, офис 5/9-а, тел: (499)653-7043 Сертификат соответствия № ТР ЦР С-НЛ.П22.В.00081. Срок действия по 06.07.2019 включительно. Выдан органом по сертификации общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО ПРАВОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛ» Место нахождения: Россия, 115193, город Москва, улица Кожуховская 5-я, дом 9 помещение VII, фактический адрес: Россия, 115193, город Москва, улица Кожуховская 5-я, дом 9 помещение VII. Телефон: (499) 649-7101 Факс: (499) 649-7101. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
<b>ВНИМАНИЕ:</b> не отсоединяйте плеер во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе плеера	• световой индикатор замигает красным светом;	• Убедитесь, что карта памяти установлена верно и правильно.	3. В наушниках слышатся посторонние шумы	Гарантийный срок: 12 месяцев
<b>ВНИМАНИЕ:</b> во время зарядки/подключения к ПК, плеер может воспроизводить аудиофайлы. Для этого коротко нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства)	• устройство определяется на компьютере как съемный диск;	• Проверьте, что громкость не стоит на нуле	Срок службы: 24 месяца	Страна изготовления – Китай
Для того чтобы отключить плеер от компьютера:	• теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на плеер и наоборот, одновременно с этим будет заряжаться батарея.	• Проверьте, не загрязнен ли штекер или разъем для наушников	Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.	Наименование – Китай
• воспользуйтесь функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш плеер, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините плеер.*	• Когда световой индикатор перестанет мигать, и будет непрерывно гореть красным светом, это означает, что батарея заряжена	• Проверьте, надлежащим образом штекер наушников установлен в соответствующий разъем	Устройство изготовлено из высококачественных компонентов и материалов, утилизация устройства должна проходить согласно правилам. Во избежание нанесения временной окраиной среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов	Наименование – Китай
* Порядок действий может отличаться в зависимости от операционной системы компьютера	• Для возобновления воспроизведения повторно нажмите клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства).	• Проверьте, поддерживается ли устройством файл	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
<b>3. Основные функции</b>	<b>3.1 Включение/выключение плеера</b>	<b>3.2 Музыка</b>	<b>4. Не удается скопировать файл на устройство</b>	Наименование – Китай
* вставьте наушники в разъем для наушников (9 на схеме устройства)	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) до тех пор, пока световой индикатор не замигает синим светом	С помощью Вашего плеера Вы можете прослушивать музыкальные композиции формата WMA и MP3	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки на следующую композицию.	* нажмите клавишу <b>&lt;</b> (5 на схеме устройства) для перехода к предыдущей композиции.	1. Воспроизведение музыки/пауза воспроизведения музыки	• Проверьте, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>&gt;</b> (6 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>&lt;</b> (5 на схеме устройства) до тех пор, пока световой индикатор не замигает синим светом	2. Настройка громкости	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>&lt;</b> (5 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>&gt;</b> (6 на схеме устройства) до тех пор, пока световой индикатор не замигает синим светом	3. Переключение композиций	• Проверьте, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	4. Быстрая переключка вперед/назад	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	5. Старт в работе устройства	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	6. Перезагрузка	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	7. Технические характеристики	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	8. Установка и использование карты памяти MicroSD	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	9. Время работы плеера	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	10. Аккумуляторная батарея	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	11. Старт в работе устройства	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	12. Быстрая переключка вперед/назад	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	13. Старт в работе устройства	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки назад.	14. Аккумуляторная батарея	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай

2.2 Подключение и отключение плеера от компьютера	* воспроизведение музыкального файла начнется автоматически	5. Воспроизведение – по порядку/случайно	6. Возможные проблемы и их решение	Страна изготовления – Китай
Вы можете подключать плеер к компьютеру для обмена данными (копирование музыкальных записей) и для зарядки аккумуляторной батареи. Для этого:	* для выключения плеера нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства), пока световой индикатор не замигает синим светом, а затем погаснет	Вы можете настроить порядок воспроизведения композиций, загруженных в плеер. Доступные опции – по порядку (композиции воспроизводятся в том порядке, в каком были загружены в плеер) или случайно (композиции воспроизводятся в случайном порядке). Для переключения между режимами во время воспроизведения коротко дважды нажмите на клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства). После активации режима случайного воспроизведения световой индикатор мигнет красным цветом (режим случайного порядка воспроизведения активен), для отключения режима воспроизведения в случайном порядке еще раз дважды нажмите клавишу <b>II</b> – индикатор мигнет два раза красным светом.	1. Плеер не включается	Наименование изделия: FLAT/RM 3C BLK A7/F MAI HING IND BLD 16-18 HING YIP ST KWUN TONG KL HONG KONG, Бизнес Технологии Компания Лимитед, Флэт/РМ 3С Блк А7/Ф Май Хинг Инд Блд 16-18 Хинг Ип Ст Квун Тонг Кл Гонконг. Завод изготовитель: Vieite Technology (Shenzhen) Company Limited, 4F, 1C BLD, HongPai Technology Park, TianFu Road, FuYong Town, BaoAn District, Shenzhen, China; Бизнес Технологии (Шэньчжэнь) Компания Лимитед, 4F, 1C Блд, ХонгПай Технопарк, ТяньФу Род, Фуюнг Таун, Баоань дистрикт, Шэньчжэнь, Китай
<b>ВНИМАНИЕ:</b> если в памяти устройства или на карте памяти (если установлена) нет поддерживаемых музыкальных файлов, индикатор быстро замигает, а затем выключается, плеер автоматически выключится через несколько секунд.	• помощь – USB-кабеля в комплекте подключите устройство к ПК;	• Выключите плеер. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем (11 на схеме устройства) надлежащим образом.	2. Нет музыки в наушниках	Организация, уполномоченная на принятие решений: ООО «Транстред», адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 28/19, стр. 6, офис 5/9-а, тел: (499)653-7043 Сертификат соответствия № ТР ЦР С-НЛ.П22.В.00081. Срок действия по 06.07.2019 включительно. Выдан органом по сертификации общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО ПРАВОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛ» Место нахождения: Россия, 115193, город Москва, улица Кожуховская 5-я, дом 9 помещение VII, фактический адрес: Россия, 115193, город Москва, улица Кожуховская 5-я, дом 9 помещение VII. Телефон: (499) 649-7101 Факс: (499) 649-7101. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Для того чтобы отключить плеер от компьютера:	• теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на плеер и наоборот, одновременно с этим будет заряжаться батарея.	• Убедитесь, что карта памяти установлена верно и правильно.	3. В наушниках слышатся посторонние шумы	Гарантийный срок: 12 месяцев
• воспользуйтесь функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш плеер, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините плеер.*	• Когда световой индикатор перестанет мигать, и будет непрерывно гореть красным светом, это означает, что батарея заряжена	• Проверьте, что громкость не стоит на нуле	Срок службы: 24 месяца	Страна изготовления – Китай
* Порядок действий может отличаться в зависимости от операционной системы компьютера	• Для возобновления воспроизведения повторно нажмите клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства).	• Проверьте, надлежащим образом штекер наушников установлен в соответствующий разъем	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
<b>3. Основные функции</b>	<b>3.1 Включение/выключение плеера</b>	<b>3.2 Музыка</b>	<b>4. Не удается скопировать файл на устройство</b>	Наименование – Китай
* вставьте наушники в разъем для наушников (9 на схеме устройства)	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) до тех пор, пока световой индикатор не замигает синим светом	1. Воспроизведение музыки/пауза воспроизведения музыки	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки на следующую композицию.	* нажмите клавишу <b>&lt;</b> (5 на схеме устройства) для перехода к предыдущей композиции.	2. Настройка громкости	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>&gt;</b> (6 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>&lt;</b> (5 на схеме устройства) до тех пор, пока световой индикатор не замигает синим светом	3. Переключение композиций	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) до тех пор, пока световой индикатор не замигает синим светом	4. Быстрая переключка вперед/назад	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для быстрой переключки вперед/назад.	* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) до тех пор, пока световой индикатор не замигает синим светом	5. Старт в работе устройства	• Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру	Наименование – Китай
* нажмите и удерживайте клавишу <b>II</b> (4 на схеме устройства) для бы				