alc@tel A3

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Фронтальная вспышка

Фронтальная камера

Клавиша увеличения/ уменьшения громкости

Клавиша включения

Клавиша «Домой»

Клавиша «Домой»

Клавиша последних открытых приложений

Вспышка








 Снятие/установка задней панели.

 Зарядка аккумуляторной батареи.



- Установка или извлечение SIMкарты.
- Установка или извлечение microSD-карты.



Дополнительная информация доступна по адресу: www.alcatel-mobile.com

 Доступно только для модели с двумя SIM-картами.



Русский - СЈВ29Н0АLВВА