

 HIFIMAN



Руководство пользователя
портативного аудиоплеера
HIFIMAN MEGAMINI

Назначение кнопок устройства



Управление

Power – Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. несколько секунд для включения или выключения

.....

плеера соответственно. Когда плеер включен, нажмите эту кнопку, чтобы заблокировать все кнопки. Повторно нажмите для разблокировки.

^ – Вверх/Предыдущий трек/Быстрая перемотка

v – Вниз/Следующий трек/Быстрая перемотка

< – Перейти к предыдущей папке

> – Перейти к выбранному файлу (папке)

Громкость – нажмите «+» или «-» для регулировки уровня громкости

USB-порт – предназначен для передачи данных

Reset – для перезагрузки устройства



ВНИМАНИЕ!

После нажатия кнопки Reset все настройки и память плеера сбросятся до заводского состояния.

Особенности

- Поддержка Lossless форматов с битрейтом до **24 бит**
- Компактный и легкий

Спецификация

Частотный отклик: 20 Гц - 20 кГц

КГИ: 0.08%

Макс выходная мощность: 54 мВт (1,4В при 36 Ом)

Время работы батареи: 15ч

SD-карта: до 256 Гб

Поддерживаемые форматы (до 24бит / 192кГц):

WAV, FLAC, AIFF, APE, OGG, AAC, MP3, ALAC,

DSF, DFF

Основные операции

Включение и выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» для включения и выключения плеера соответственно. Также Вы можете установить время авто-выключения в настройках.

Зарядка

При полностью заряженной батарее устройство **может работать примерно 15 ч, в зависимости от установленных настроек яркости и т.п.**

Когда устройство сигнализирует о том, что заряд батареи израсходован, воспользуйтесь, пожалуйста USB-кабелем для зарядки. Когда плеер будет полностью заряжен, Вы увидите соответствующий индикатор на дисплее.



Примечание: Если во время прослушивания файлов Вы слышите некое постороннее шипение, исходящее из плеера, то необходимо поднять уровень громкости выше уровня 5, выключить устройство и снова включить. После повторного включения это больше не повторится.

Меры предосторожности

Производитель не несет ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в изделии, связанные с неправильным использованием изделия пользователем и невыполнением установленных правил инструкций, описанных в данном руководстве.

- Не используйте это изделие в целях, не указанных в данном руководстве.
- Аккуратно обращайтесь с руководством, упаковкой изделия, аксессуарами и т. д., чтобы не порезаться и не пораниться.
- Использование плеера во время управления транспортным средством опасно и может привести к несчастному случаю.
- Использование наушников во время управления транспортным средством, гимнастики или прогулки может помешать управлению и может препятствовать распознаванию аварийных сигналов, сигналов тревоги, оповещений, приближения транспортного средства и человеческой речи. Кроме того, использование наушников в некоторых регионах может быть противозаконным.
- Для очистки поверхности изделия не используйте мощные средства или другие химические препараты во

избежание повреждения краски. Аккуратно протирайте загрязненные участки мягкой тканью.

- Не используйте плеер на морозе при температуре ниже -6°C и в помещениях, где температура выше 40°C , например, в салоне автомобиля. Это может привести к неустранимой неисправности плеера.
- Не допускайте попадания воды в плеер и не оставляйте его на долгое время в местах с повышенной влажностью. Если плеер поврежден из-за воздействия влаги, как описано выше, сбои в его работе будут расценены как неисправность по вине пользователя.
- Будьте особенно аккуратны в обращении с продуктами с дисплеями (LCD, AMOLED) или сенсорной панелью, не допускайте давления и тряски.
- Не пытайтесь разобрать плеер. Разборка устройства является причиной аннулирования гарантии, а потребитель лишается прав на любое послепродажное обслуживание.
- Подключайте провода к плееру и к компьютеру в правильном направлении. Неправильное подключение проводов может привести к повреждению плеера или компьютера. Не сгибайте соединительные провода и не ставьте на них тяжелые предметы.
- Если во время использования устройства появится запах гари или плеер перегрелся, нажмите кнопку RESET,

чтобы остановить его работу, после чего обратитесь в сервисный центр.

- Не прикасайтесь к плееру мокрыми руками. Это может стать причиной повреждения или сбоя в работе устройства. При включении и выключении в розетку электросети руки должны быть сухими (в противном случае возможно поражение электрическим током).
- Длительное прослушивание плеера на высоком уровне громкости (85 дБ и выше) может привести к поражению органов слуха.
- Использование плеера в местах, подверженных частому воздействию статического электричества, может стать причиной сбоя в работе устройства.
- При использовании данного устройства в качестве съемного диска для хранения информации рекомендуется перед использованием создавать резервные копии всех данных.
- Во время сервисного обслуживания все данные, хранящиеся на плеере, могут быть удалены. При ремонте плееров наш сервисный центр не создает резервных копий файлов.
- Храните плеер в прохладном и проветриваемом месте и не допускайте попадания на плеер прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к деформации и повреждениям внутренней схемы или ЖК-дисплея.

- При подсоединении к компьютеру используйте только USB-порт на материнской плате или плате USB-хоста. Использование внешнего USB-концентратора, например, USB-портов на клавиатуре или внешнего USB-концентратора не гарантирует нормальной работы.
- Обязательно отключайте источник питания компьютера и USB-адаптер питания во время молнии и грозы, чтобы предотвратить опасность для пользователя и избежать воспламенения.
- Не допускайте воздействия на плеер магнитов и прямых магнитных полей, которые могут вызвать сбои в его работе.
- Не роняйте плеер и не подвергайте его воздействию ударных нагрузок. Это может привести к сбою в работе плеера и/или к неисправностям, не предусмотренным гарантией.
- Предупреждение для пользователей ОС MAC. Рекомендуется следовать 'EJECT' процедуре при отсоединении устройства от ПК.



Примечание: в технические характеристики, внешний вид, функционал и комплектацию могут вноситься изменения без предварительного уведомления.



Изготовитель: HIFIMAN Technology Co.,LTD. / ХайФайМэн Технолоджи Ко., ЛТД.

Предприятие-изготовитель: Head-Direct (Kunshan) Corporation / Хед-Директ (Куньшань) Корпорейшн. Адрес предприятия-изготовителя: No. 1339, Shuixiu Rd., Yushan County, Kunshan City, Jiangsu, 215316, China / №. 1339, Шуйксиу Роуд, Юйшань Каунти, Куньшань Сити, Цзянсу, 215316, Китай. Страна изготовления: Китай

Импортер и уполномоченная организация: ООО «Транстрейд», РФ, 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д. 28/19, стр. 6, оф. 5/9-а, тел.: 8(499)653-70-43. Контактная информация: transtreyd@rambler.ru

Сертификат соответствия № RU С-СН.ПС22.В.00512. Срок действия по 26.10.2019 включительно. Выдан органом по сертификации ООО НПО «Профессионал», Фактический адрес: Россия, 115193, город Москва, ул. Кожуховская 5-я, д.9, помещение VII Телефон: (499) 649-7101. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2года

Использовать строго по назначению

Дата изготовления: указана на упаковке