

HIFIMAN



**Руководство пользователя
портативного аудиоплеера
HIFIMAN HM-603**

Назначение кнопок устройства



1. Вкл./Выкл.
2. Выключение кнопок устройства
3. Выкл. звук
4. Кнопки управления
5. Кнопка Ок
6. Высокое/низкое сопротивление
7. Слот для карты памяти
8. Вход для зарядки

Управление

- ◀ Возврат в главное меню
- ▶ Переход в следующее меню
- ▲ Переход по меню вверх
- ▼ Переход по меню вниз

В режиме воспроизведения:

- ◀ Возврат в предыдущее меню
- ▶ Пометить текущую песню как избранное
- ▲ Проиграть предыдущую песню
- ▼ Проиграть следующую песню
- Воспроизведение / Пауза

Спецификация

- ЦАП: TDA1543
- Дисплей: 2" TFT, разрешение 220*176
- Частотный отклик: 20 Гц–20 кГц
- Отношение сигнал/шум: 92 дБ
- Усилитель для наушников
- Выходной уровень: 1.1 В при 32 Ом и 2.2 В при 150 Ом
- Макс. выходная мощность: 30 мВ при 32 Ом и 26 мВ при 150 Ом
- Габариты: 62*103*26.5 мм
- Вес: 200 г
- Встроенная память: 4 Гб
- Примерное время работы: 9 – 10 часов (самый низкий уровень яркости дисплея)
- Поддержка карт памяти: до 32 Гб
- Поддерживаемые форматы: MP3, APE, OGG, FLAC (24бит/96кГц; 16бит/44.1кГц) WAV (16бит/44.1кГц), WMV (не все), AAC (не все)

Комплектация

- Устройство
- USB – кабель
- Руководство пользователя
- Зарядное устройство

Основные операции

Включение и выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./ Выкл.» для включения и выключения плеера соответственно. Также Вы можете установить время авто-выключения в настройках.

Зарядка

При полностью заряженной батарее устройство может непрерывно работать примерно 10 часов в зависимости от установленных настроек яркости и т.п. Когда устройство сигнализирует о том, что заряд батареи израсходован, воспользуйтесь, пожалуйста зарядным устройством из комплекта для зарядки. Когда плеер будет полностью заряжен, Вы увидите соответствующий индикатор на дисплее.

Соединение с ПК

- Для подключения к ПК используйте USB-шнур, поставляемый в комплекте с плеером.
- Переместите файлы с ПК при помощи перетаскивания файлов мышкой.
- Для удаления файла нажмите на него правой кнопкой мышки и нажмите кнопку «Удалить».



Примечание: Очень важно не отключать устройство от ПК во время переноса файлов на устройство, так как это может являться причиной повреждения файлов. Скорость передачи данных может зависеть от размера и типа файлов, а также от технических характеристик Вашего ПК.

Воспроизведение музыки

В главном меню выберите «SD-карта», «Встроенная память», «Альбомы» или «Артисты» для поиска необходимого, Вам файла.

Во время проигрывания нажмите центральную кнопку «Ок», для того чтобы остановить или продолжить воспроизведение. Кнопки «Вверх» и «Вниз» переключают предыдущий и следующий трек соответственно. В то же

время, удерживая кнопки «Вверх» и «Вниз», Вы можете перематывать композицию.

- Быстрый поиск музыки

Нажмите и удерживайте и удерживайте центральную кнопку «Ок» для появления списка всех загруженных в память плеера песен в алфавитном порядке.

Обновление библиотеки

После замены карты памяти или добавления в память файлов (включая внутреннюю память устройства) необходимо выбрать пункт меню «Обновить библиотеку» для отображения новых файлов в списке.

Меры предосторожности

Производитель не несет ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в изделии, связанные с

.....

неправильным использованием изделия пользователем и невыполнением установленных правил и инструкций, описанных в данном руководстве.

- Не используйте это изделие в целях, не указанных в данном руководстве.
- Аккуратно обращайтесь с руководством, упаковкой изделия, аксессуарами и т. д., чтобы не порезаться и не пораниться.
- Использование плеера во время управления транспортным средством опасно и может привести к несчастному случаю.
- Использование наушников во время управления транспортным средством, гимнастики или прогулки может помешать управлению и может препятствовать распознаванию аварийных сигналов, сигналов

тревоги, оповещений, приближения транспортного средства и человеческой речи. Кроме того, использование наушников в некоторых регионах может быть противозаконным.

- Для очистки поверхности изделия не используйте моющие средства или другие химические препараты во избежание повреждения краски.
- Аккуратно протирайте загрязненные участки мягкой тканью.
- Не используйте плеер на морозе при температуре ниже -6°C и в помещениях, где температура выше 40°C , например, в салоне автомобиля. Это может привести к неустранимой неисправности плеера.
- Не допускайте попадания воды в плеер и не оставляйте его на долгое

.....

время в местах с повышенной влажностью. Если плеер поврежден из-за воздействия влаги, как описано выше, сбои в его работе будут расценены как неисправность по вине пользователя.

- Будьте особенно аккуратны в обращении с продуктами с дисплеями (LCD, AMOLED) или сенсорной панелью, не допускайте давления и тряски.
- Не пытайтесь разобрать плеер. Разборка устройства является причиной аннулирования гарантии, а потребитель лишается прав на любое послепродажное обслуживание.
- Подключайте провода к плееру и к компьютеру в правильном направлении. Неправильное подключение проводов может

привести к повреждению плеера или компьютера. Не сгибайте соединительные провода и не ставьте на них тяжелые предметы.

- Если во время использования устройства появится запах гари, или плеер перегрелся, нажмите кнопку RESET, чтобы остановить его работу, после чего обратитесь в сервисный центр.
- Не прикасайтесь к плееру мокрыми руками. Это может стать причиной повреждения или сбоя в работе устройства. При включении и выключении в розетку электросети руки должны быть сухими (в противном случае возможно поражение электрическим током).
- Длительное прослушивание плеера на высоком уровне громкости (85 дБ

и выше) может привести к поражению органов слуха.

- Использование плеера в местах, подверженных частому воздействию статического электричества, может стать причиной сбоя в работе устройства.
- Во время сервисного обслуживания все данные, хранящиеся на плеере, могут быть удалены. При ремонте плееров наш сервисный центр не создает резервных копий файлов.
- Храните плеер в прохладном и проветриваемом месте и не допускайте попадания на плеер прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к деформации и повреждениям внутренней схемы или ЖК-дисплея.

- При подсоединении к компьютеру используйте только USB–порт на материнской плате или плате USB–хоста. Использование внешнего USB–концентратора (например, USB–портов на клавиатуре или внешнего USB–концентратора) не гарантирует нормальной работы.
- Обязательно отключайте источник питания компьютера и USB–адаптер питания во время молнии и грозы, чтобы предотвратить опасность для пользователя и избежать воспламенения.
- Не допускайте воздействия на плеер магнитов и прямых магнитных полей, которые могут вызвать сбои в его работе.
- Не роняйте плеер и не подвергайте его воздействию ударных нагрузок.

Это может привести к сбою в работе плеера и/или к неисправностям, не предусмотренным гарантией.

- Предупреждение для пользователей ОС MAC: рекомендуется следовать “EJECT” процедуре при отсоединении устройства от ПК.



Примечание: в технические характеристики, внешний вид, функционал и комплектацию могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

Импортер и уполномоченная организация: ООО «Транстрейд», РФ, 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д. 28/19, стр. 6, оф. 5/9-а, тел.: 8(499)653-70-43.
Контактная информация: transtreyd@rambler.ru. Сертификат соответствия № RU С-CN.ПС22.В.00512. Срок действия по 26.10.2019 включительно.
Выдан органом по сертификации ООО НПО «Профессионал», Фактический адрес: Россия, 115193, город Москва, ул. Кожуховская 5-я, д.9, помещение VII, Телефон: (499) 649-7101. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2года.
Использовать строго по назначению. Дата изготовления указана на упаковке.

H HIFIMAN