


the first side



1. Технические характеристики

- Полиформатный 1,3-дюймовый IPS экран
- Спортивные режимы (Прогулка, Пробегка, Бег по пересеченной местности, Бег внутри помещения, Игры, Динамик)
- Отслеживание ваших спортивных достижений
- Встроенный пульсомер
- Монитор ежедневной активности и сна
- Напоминание о недостаточной физической активности
- Синхронизация телефонной книги, ответы на звонки с вашего запястья
- Извещения об SMS, сообщениях e-почты, событиях календаря, активности в социальных медиа
- Разбудить устройство – замкнуть или потянуть ручку
- Удаленное управление воспроизведением музыки
- Удаленное управление съемкой на вашем смартфоне
- Встроенные динамик и микрофон
- Встроенный Li-Po элемент мощностью 300 mAh, до 5 дней в режиме ожидания
- Полная совместимость с iOS7 или выше и с Android 4.4 или выше
- Выбор дизайна часов в соответствии с вашими текущими предпочтениями

2. Функции и управление

- Микрофон
- Сенсорный экран
- Кнопка включения
- Динамик
- Пульсомер
- Контактная площадка PO-GO
- Магнитные зарядные контакты PO-GO на зарядной станции
- Порт Micro-USB

3. Зарядка

- От любого источника питания (не входит в комплект) 5В / 500 mA.
- Полная зарядка в течение 2-часов. Выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что POGO контакты зарядной станции полностью совместимы с контактами на тыльной стороне корпуса часов.
2. Подсоедините USB кабель к источнику питания.

4. Как пользоваться

- **Включение:** Нажать и удерживать кнопку включения 3 секунды
- **Подключение по Bluetooth:** Провести пальцем по экрану сверху вниз
- **Исходный экран:** Коснуться иконки
- **Переход в главное меню:** Провести слева направо
- **Навигация по главному меню:** Провести вверх/вниз
- **Подтвердить/Коснуться иконки:** Провести слева направо
- **Выход:** Провести слева направо
- **Вернуться к интерфейсу часов:** Коротко нажать на кнопку включения
- **Проверить уведомление:** В интерфейсе часов провести слева направо
- **Навигация по меню / быстрое переключение:** Провести вверх / вниз
- **Выключение:** Нажать и удерживать кнопку включения 3 секунды

5. Главное меню

При включении смарт-часов появляются опции выбора циферблата часов.

6. Сопряжение со смартфоном

Найдите и загрузите на ваш смартфон приложение **Orunning** из магазина App Store или Google Play Store.

Сопряжение с iPhone

Сопряжение через приложение **Orunning** для синхронизации данных со смарт-часами.

1. Найдите приложение **Orunning** в магазине App Store, загрузите и установите его.
2. Включите Bluetooth на вашем iPhone, полностью загрузите ваш смартфон.
3. Откройте приложение **Orunning** на вашем iPhone.
4. Нажмите в Настройках "Соединиться со смарт часами".

Сопряжение с Android

1. Найдите название вашего устройства в списке устройств, назовите "Nexs" для соединения с вашими смарт-часами.
2. Выберите "Настроить Bluetooth".
3. Нажмите "Соединиться с телефоном".
4. После того, как первое соединение было успешно установлено, смарт-часы будут автоматически подключаться к вашему смартфону.
5. Дата и время на ваших часах и смартфоне будут автоматически синхронизированы.

7. Функции

Интерфейс Часы

Для быстрого перехода в интерфейс часов нажмите кнопку включения. Чтобы сменить дизайн циферблата, нажмите на экран в течение 3 секунд, проведите влево или вправо, чтобы просмотреть различные варианты дизайна циферблата, и еще раз нажмите на экран по вашему выбору.

8. Настройки

Используйте панель Настроев для настройки ваших смарт-часов.

- **Профиль:** Укажите пол, рост, вес, день рождения
- **Время и дата:** Выберите дизайн циферблата часов и установите время
- **Единицы измерения:** Выберите метрическую или британскую единицы измерения
- **Активация взаимом рули:** Выкл/Вкл функцию
- **Яркость:** Установить яркость экрана и время ожидания
- **Информация о часах:** Оператор связи, название устройства, модель, версия прошивки
- **Язык:** Русский (по умолчанию), Английский, Китайский, Испанский, Португальский, Итальянский, Французский, Немецкий, Голландский, Польский, Тайский, Традиционный китайский
- **Звонки:** Показать текущий статус зарядки

Page 1 60*85mm Page 2 60*85mm Page 3 60*85mm Page 4 60*85mm Page 5 60*85mm Page 6 60*85mm Page 7 60*85mm Page 8 60*85mm Page 9 60*85mm Page 10 60*85mm Page 11 60*85mm Page 12 60*85mm Page 13 60*85mm Page 14 60*85mm Page 15 60*85mm Page 16 60*85mm Page 17 60*85mm Page 18 60*85mm Page 19 60*85mm Page 20 60*85mm

the second side

5. Контроль спортивных показателей

Зона сердечного ритма: часы автоматически рассчитают интервал сердечного ритма в соответствии с вашим возрастом.

6. История

Часы хранят Историю ваших спортивных достижений, включая количество поставленных целей, время занятий, расстояние, калории, средний темп, оценку сердечного ритма. Показатель средней-сложности систему. Удалите данные: Промойте запястье, затем продолительно нажмите на соответствующую запись или нажмите «Удалить».

7. Шагмер

Часы автоматически записывают количество шагов, включая процент достижения поставленных целей, потраченные калории и продолжительность занятий. Выберите соответствующий ярлык, проведите по экрану справа налево, чтобы просмотреть подробную почасовую гистограмму.

8. Цели

Задаете ежедневные цели, включая количество шагов, расстояние, калории, продолжительность занятий.

9. Пульсомер

Застегните часы и убедитесь, что часы плотно сидят на вашем запястье, когда вы измеряете сердечный пульс.

10. Напоминания

Смарт-часы поддерживают 6 типов напоминаний:

- Звонки (им контакта)
- Отправить SMS (им контакта)
- Какое-то погодное сообщение
- Поставить будильник на завтра на 5 утра

11. Оповещения

Часы известят вас о поступивших на подключенный смартфон сообщениях, входящих или пропущенных звонках, смс, почтовых сообщениях, активности в социальных сетях и т.д.

12. Монитор активности

При включенном мониторе активности, часы автоматически фиксируют вашу ежедневную активность в течение определенного времени и известят вас напоминанием «Двигайтесь при помощи сигнала и вибрации».

13. Напоминания

Смарт-часы поддерживают 6 типов напоминаний:

- Звонки (им контакта)
- Отправить SMS (им контакта)
- Какое-то погодное сообщение
- Поставить будильник на завтра на 5 утра

14. Музыка по BT

Управление музыкальным плеером на подключенном смартфоне.

15. 8. Настройки

Используйте панель Настроев для настройки ваших смарт-часов.

- **Профиль:** Укажите пол, рост, вес, день рождения
- **Время и дата:** Выберите дизайн циферблата часов и установите время
- **Единицы измерения:** Выберите метрическую или британскую единицы измерения
- **Активация взаимом рули:** Выкл/Вкл функцию
- **Яркость:** Установить яркость экрана и время ожидания
- **Информация о часах:** Оператор связи, название устройства, модель, версия прошивки
- **Язык:** Русский (по умолчанию), Английский, Китайский, Испанский, Португальский, Итальянский, Французский, Немецкий, Голландский, Польский, Тайский, Традиционный китайский
- **Звонки:** Показать текущий статус зарядки

16. 9. Возможные проблемы

Устройство внезапно отключилось?

- Нажмите около 10 секунд для выключения, потом включите.
- Не можете включить устройство?
- Зарядите устройство.
- Нажмите 10 секунд для полного отключения, потом включите.
- Проблема автоматической перезарядки? Зарядите устройство.
- Отсутствует идентификация вызывающего абонента, нет изображения имени при вызове?
- Убедитесь, что Ваша телефонная книга синхронизирована со смарт-часами.
- Если Bluetooth отключен, попробуйте снова синхронизировать телефонную книгу при подключении.
- Плохое качество голосовой связи при звонке? Следите за расстоянием между смартфоном и смарт-часами (максимально сократить его).
- Следите за тем, чтобы сигнал Вашего смартфона был сильным, соответствующим образом отрегулируйте положение смартфона, если он показывает слабый сигнал.
- Умные часы не держатся? Убедитесь в том, что контакты на смарт-часах и на док-станции не загрязнены.

17. 10. Внимание

Для ухода за смарт-часами KREZ SOHO соблюдайте следующие правила:

- Избегайте попадания воды, повышенной влажности, пота или других жидкостей.
- Сушка: не пытайтесь высушить часы с помощью микроволновой печи, обычной печи или сушилки.
- Избегайте температур ниже -10°C (14°F) или выше 60°C (140°F).
- Для аксессуаров с батарейным питанием - не закрывайте Ваш аксессуар при температурах ниже 0°C (32°F) или выше 45°C (113°F).
- Попадание пыли. Для чистки устройства используйте только сухую мягкую ткань. Не используйте спирт или другие чистящие жидкости.
- Чтобы защитить Ваш продукт, всегда следите за тем, чтобы все крышки ремешка и отсеков были закрыты и надежно заперты, избегайте спокосниваний с твердыми предметами, например, с ключами или монетами.

18. Гарантия

Спецификация, информация о продукте, его комплектации и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного.

Адреса официальных сервис-центров: <http://krez.com/infocenter/>
 Официальный сайт компании: www.krez.com

Декларация о соответствии,
 регистрац. № RU-И-СМ.КЖИ.В.00058
 Срок действия: 23.05.2018-23.05.2020

Гарантия: 12 месяцев
 Срок службы: 24 месяца
 Сделано в Китае

Спецификация, информация о продукте, его комплектации и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного.

Товар: KREZ SOHO SW12
 Фирма-изготовитель: Krez Limited КРЕЗ Лтд., Гонконг, Дт Вв, №244-248, 701, Тун: Хит Комершал

Фирма-импортер: ООО «М-Логистик», Российская Федерация 109652, г. Москва, Мещковский бульвар, д. 14, корп. 2

Page 21 60*85mm Page 22 60*85mm Page 23 60*85mm Page 24 60*85mm Page 25 60*85mm Page 26 60*85mm Page 27 60*85mm Page 28 60*85mm Page 29 60*85mm Page 30 60*85mm Page 31 60*85mm Page 32 60*85mm Page 33 60*85mm Page 34 60*85mm Page 35 60*85mm Page 36 60*85mm Page 37 60*85mm Page 38 60*85mm Page 39 60*85mm Page 40 60*85mm