



## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## I Установка SIM-карты

- Используйте для вставки SIM-карты специальную иглу, включенную в комплект поставки. Внимательно, не используйте никакие другие острые предметы.
- Примечание: Используйте только оригинальные nano-SIM или microSD карты. Когда вставляете карту в лоток, убедитесь, что устанавливаете ее правильной стороной.
- Вставьте nano-SIM или microSD карту в лоток и аккуратно задвиньте лоток в телефон.

## II Начало работы

- Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.
- Кнопка регулировки громкости
- Кнопка включения

## III Кнопки

## I Аппаратные кнопки

- Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана.
- Удерживайте кнопку включения в течение 10 секунд для перезагрузки телефона.
- Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки громкости для снятия экрана.

## II Панель навигации (названные кнопки)

При включении устройства по умолчанию на экране покажутся названные кнопки «Назад», «Домой», «Назад».

- Кнопка «Назад»:** Касание кнопки «Назад» возвращает вас к предыдущему экрану.
- Кнопка «Домой»:** Касание кнопки «Домой» возвращает на стартовую страницу. Удержание кнопки «Домой» открывает экраны Google™.
- Кнопка «Назад»:** Касание кнопки «Назад» открывает экран завершенных приложений.

Вы можете использовать кнопку «Back» для аналогичных задач: выберите **Настройки** > **Панель навигации** > **Выбор панели Back**. В нижней части экрана появится кнопка «Back» (→).

- Касание кнопки — возвращает к предыдущему экрану.
- Нажатие кнопки — возвращает на стартовую страницу.
- Проведите вверх по экрану, чтобы открыть список запущенных приложений.

## IV Домашний экран

## I Управление экраном

- Удержание пальца на пустом пространстве экрана, вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить иконки, изменить обои и добавить виджеты.
- Вход в режим редактирования
- Панель уведомлений

## V Менеджер запущенных приложений

## I Закройте приложения в менеджере запущенных приложений

Проведите пальцем вверх по экрану приложения, чтобы завершить его работу.

## II Дополнительные возможности

Проведите по экрану приложения или о менеджере запущенных приложений, чтобы открыть три расширенные настройки: замок, скрин и многозадачность (только для разработчиков).

## VI Панель уведомлений

## Быстрый доступ к настройкам приложения

Нажмите и удерживайте кнопку быстрого доступа на панели уведомлений, чтобы открыть настройки соответствующего приложения.

## VII Скриншот

## Усовершенствованный режим скриншота

Нажмите и удерживайте кнопку включения и кнопку регулировки громкости, чтобы войти в режим скриншота. В этом режиме можно снять скриншот с части экрана или с нескольких, а также редактировать скриншот, не закрывая экран.

## VIII Камера

## Быстрый доступ к камере

Двойным нажатием на кнопку включения вы можете запустить камеру и начать делать снимки.

Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Декларации ЕС 2014/53/EU.

Краткое руководство предназначено исключительно для ознакомления. Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предоставленной версии операционной системы.

Полная версия руководства находится на странице <http://www.meizu.com/products.html>

©2018 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены. Meizu Technology Co., Ltd. является владельцем наименований MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира, Google, Google Play и другие торговые знаки принадлежат Google LLC.

Все другие торговые знаки и авторские права принадлежат соответствующим правообладателям.

Официальный интернет-адрес: РФ - ООО «БРАУН» 117105, с/Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стропене 1\_2, эт. 8, комн. 33 (РМТ0)