

---

# Замена фотобарабана

Когда срок службы фотобарабана подходит к концу, на компьютере появляется окно программы Состояние принтера с сообщением о необходимости его замены. Если контейнер не заменить, принтер прекращает печать.



Когда срок службы копи-картриджа истечет, устройство перестанет печатать. В этом случае можно прекратить печать или продолжить, указав это в программе HP Embedded Web Server (**Настройки > Параметры устройства > Система > Настройка > Управление расходными материалами > Остановка картриджа**). Выключение этой опции и продолжение печати может привести к повреждению системы устройства.



На фотобарабан, установленный в этом устройстве, распространяется гарантия устройства.

На сменные фотобарабаны распространяется ограниченная гарантия сроком на один год с даты установки. Дата установки фотобарабана отображается в отчете о состоянии расходных материалов.

Гарантия HP Premium Protection Warranty распространяется только на печатные картриджи устройства.



- Не вскрывайте упаковку фотобарабана острыми предметами, например ножом или ножницами. При этом можно повредить поверхность фотобарабана.
- Будьте осторожны. Не поцарапайте поверхность фотобарабана.
- Не подвергайте фотобарабан продолжительному воздействию света во избежание его повреждения. Если необходимо, накройте его листом бумаги для защиты от света.
- Прежде, чем закрывать переднюю крышку, убедитесь в том, что все картриджи с тонером установлены правильно.

