

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕСИВЕР
MYSTERY
MMD-980
MMD-875

Основные особенности

- Откидная съемная передняя панель с 3" дисплеем (MMD-980)
- Откидная съемная передняя панель с 2.5" дисплеем (MMD-875)
- Совместимость с форматами DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4
- Поддержка носителей DVD/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/CD-RW
- Меню на русском языке и поддержка русских ID-тэгов
- AM/FM/УКВ радио-тюнер
- Запоминание 30 станций
- Встроенный эквалайзер (Поп / Рок / Классика)
- Энкoder для регулировки громкости
- Четырехканальный линейный выход RCA
- Двухканальный линейный вход RCA
- Видео выход RCA
- Видео вход RCA
- Выход на сабвуфер RCA
- USB вход на передней панели
- Полнофункциональный карточный пульт ДУ
- Выходная мощность 4 x 50 Вт

Руководство по эксплуатации

Спасибо за покупку мультимедийного ресивера.

Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности
Меры предосторожности
Техническое обслуживание
Кнопки управления ресивером
Пульт ДУ
Порядок установки
Подсоединения
Порядок установки и снятия передней панели
Порядок установки и извлечения ресивера
Основные операции
Главное Меню
Управление DVD проигрывателем

Меню настройки DVD проигрывателя
Управление VCD/CD/MP3/MPEG4 проигрывателем и USB устройством
Управление радиоприемником
Дополнительная информация
Возможные неполадки и способы их устранения
Технические характеристики

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что цветные провода подсоединены в соответствии со схемой. Неправильное подсоединение может привести к сбоям в работе ресивера или повредить электрическую систему автомобиля или ресивера.
2. Убедитесь, что минусовой подводящий провод громкоговорителя подсоединен к отрицательной клемме громкоговорителя. Никогда не соединяйте провода левого и правого канала громкоговорителя между собой или с корпусом автомобиля.
3. Прежде чем включить ресивер убедитесь, что все соединения выполнены верно.
4. При замене предохранителя используйте новый предохранитель, рассчитанный на тот же ток.
5. Для обеспечения достаточной вентиляции и для снижения риска возгорания не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса и область радиатора.
6. После завершения соединения для инициализации системы (а также после замены аккумулятора) снимите переднюю панель и нажмите кнопку RESET, расположенную на основном корпусе ресивера. Кнопка активируется при помощи шариковой ручки или любого другого предмета с заостренным концом.

О Руководстве по эксплуатации

Это Руководство по эксплуатации поможет вам ознакомиться с функциями данного аппарата. В этом Руководстве по эксплуатации описываются в основном операции с DVD/VCD/CD/MP3/MPEG-4/USB проигрывателями, выполняемые только при помощи пульта ДУ. Однако надо учитывать, что существуют операции, которые можно выполнить при помощи кнопок на передней панели аппарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный проигрыватель воспроизводит следующие диски:

Тип диска	Этикетка	Записанный материал	Размер диска
DVD	К.1	Звуковые дорожки и видео отрывки	12 см

VCD	К.2	Звуковые дорожки и видео отрывки	12 см
CD	К.3	Звуковые дорожки	12 см
MP3	К.4	Звуковые дорожки	12 см
MPEG-4	К.5	Звуковые дорожки и видео отрывки	12 см
USB	К.6	Звуковые дорожки и видео отрывки	Version 2.0 или более ранняя
<i>Примечание:</i> Данный проигрыватель совместим с дисками VCD 1.0/2.0/3.0 и DVCD.			

- Ни в коем случае не разбирайте данный аппарат. Это может привести к несчастному случаю или поражению электрическим током.

- Не отвлекайте Ваше внимание на управление системой во время движения. Управление ресивером необходимо осуществлять после полной остановки автомобиля.

- Оберегайте ресивер от высокой температуры. Прежде чем включить аппарат, убедитесь, что температура внутри салона – нормальная (от 0° до +40°С). Не включайте аппарат на морозе, дождитесь, пока воздух в салоне прогреется до нормальной температуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения исключительно легальных записей, произведенных установленными стандартными способами на стандартные оптические носители информации.

Некоторые записи (диски) могут не воспроизводиться на данном устройстве. Это может быть связано с некорректным протоколом записи, способом записи, параметрами и установками программ сжатия информации, качеством носителя. Например: диск имеет структуру, отличную от CDFS, или сессия записи не была закрыта, или в соответствии с параметрами и установками программ сжатия информации данный диск предназначен для воспроизведения только на устройствах другого типа, или диск, на который произведена запись, имеет оптические характеристики, отличные от стандартных.

Необходимо учитывать, что перезаписываемые диски (RW) используют для записи и хранения цифровой информации иные физические принципы, чем другие типы компакт-дисков. При длительном использовании перезаписываемых дисков существенно возрастает нагрузка на устройство считывания данных, что может привести к снижению его ресурса.

Не рекомендуется воспроизводить диски, записанные на высокой скорости.

Просмотр видеопрограмм водителем должен производиться только после полной остановки автомобиля в безопасном месте (на парковке).

При прослушивании аудиопрограмм в движении устанавливайте такой уровень громкости, который не будет мешать водителю слышать все, что происходит вокруг автомобиля.

Не выполняйте никаких действий по управлению устройством при движении автомобиля, если это отвлекает водителя от управления.

Обращение с дисками

Для обеспечения оптимального звука и изображения следуйте следующим рекомендациям:

- Не касайтесь рабочей поверхности диска. **К.7**
- Не используйте диски с остатками клея или надписями на рабочей поверхности. **К.8**
- Не используйте диски с этикетками или наклейками, которые отклеиваются и оставляют липкий след на рабочей поверхности (как показано на рисунке). **К.9**
- Протирайте диск мягкой тканью от центра к краям (как показано на рисунке). **К.10**

Техническое обслуживание

Замена предохранителя

При замене предохранителя используйте новый предохранитель, рассчитанный на тот же ток. Если предохранитель сгорел, проверьте соединение с источником питания и замените предохранитель на новый. При повторном сгорании предохранителя обращайтесь в ремонтную мастерскую.

!! Внимание:

Никогда не используйте предохранитель большего номинала. Это может вывести приемник из строя.

Замена элементов питания

Если пульт ДУ плохо функционирует, замените литиевую батарейку новой (CR2025). Убедитесь, что полярность совпадает с указанной на пенале схемой полярности.

1. Выдвиньте пенал для батареи, нажав на защелку. **К.11**
2. Установите круглую батарейку в пенал знаком (+) вверх. **К.12**
3. Задвиньте пенал для батареи обратно. **К.13**

Меры предосторожности

- Храните литиевую батарейку вдали от детей. Если ребенок проглотил батарейку, немедленно обратитесь к врачу.

- Протирайте батарейку сухой мягкой тканью.
- При установке следуйте указанной схеме полярности.
- Во избежание короткого замыкания не используйте металлические щипцы или пинцет для закрепления батарейки.

!! Внимание:

Неправильное обращение с батарейкой может привести к взрыву.

Батарейку нельзя заряжать, разбирать и подвергать воздействию огня.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСИВЕРОМ

Передняя панель

Передняя панель К.14

Основной корпус К.15

1. PWR Кнопка включения/выключения ресивера.
2. **!!** REL Кнопка откидывания передней панели.
3. MENU-VOL Поверните ручку регулировки громкости по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень громкости; поверните ручку регулировки громкости против часовой стрелки, чтобы уменьшить уровень громкости. Коротко нажмите на нее, чтобы настроить параметры звука. Нажмите и удерживайте кнопку для вывода на дисплей меню настройки, поворачивайте ручку для регулировки параметров меню.
4. ЖК дисплей, на котором отображается статистическая информация.
5. USB порт.
6. AMS (RPT) Во время работы режима радио коротко нажмите эту кнопку для включения функции сканирования запомненных станций; нажмите и удерживайте эту кнопку для включения функции автоматической настройки на радиостанции. Сначала нажмите кнопку AMS, затем при помощи кнопок О/Р выберите станции. Во время работы режима воспроизведения нажмите кнопку AMS (RPT) для включения функции повторного воспроизведения.
7. ИК сенсор.
8. BAND / В Во время работы режима радио нажмите эту кнопку для переключения частотных диапазонов. Во время работы режима воспроизведения нажмите эту кнопку для начала или временной приостановки воспроизведения.
9. MOD/MUT Коротко нажмите на эту кнопку для переключения режима работы ресивера; нажмите и удерживайте эту кнопку для мгновенного выключения звука.
10. RESET Кнопка инициализации системы.
11. EQ Кнопка переключения режима эквалайзера.
12. О Р Нажмите эти кнопки несколько раз, чтобы активировать функцию ручной настройки на станцию во время радио режима / поиска дорожек во время режима воспроизведения.
13. Q Кнопка извлечения диска.
14. LOC Кнопка автоматической настройки на станции с сильным сигналом, или приема всех станций текущего диапазона.
15. LOU Кнопка включения/выключения тонкомпенсации.

16. Окно для загрузки дисков.

Пульт ДУ

К.16

Для более детальной информации по замене батареек смотрите раздел «Замена элементов питания».

1. PWR Кнопка включения/выключения проигрывателя.
2. GOTO Кнопка воспроизведения с заданного момента.
3. BAND/TITLE Кнопка переключения диапазонов радиоприема во время режима Радио. Кнопка доступа к меню названий на DVD диске.
4. AMS/MENU Кнопка сканирования запомненных станций; нажмите и удерживайте эту кнопку для автоматической настройки на станции. Во время работы режима VCD/DVD воспроизведения нажмите эту кнопку для вывода корневого меню диска.
5. LOC/SUB-T Во время работы режима Радио, эта кнопка позволяет автоматически настраиваться на станции с сильным сигналом, или принимать все станции текущего диапазона. Кнопка выбора языка субтитров на DVD диске.
6. ST/AUDIO Кнопка выбора моно/стерео режима во время работы режима Радио. Кнопка выбора языка звукового сопровождения на DVD диске.
7. ANGLE Кнопка изменения ракурса изображения на DVD диске.
8. OSD Коротко нажмите эту кнопку для вывода на дисплей статистической информации о диске (Названия, Главы, прошедшего времени воспроизведения, оставшегося времени воспроизведения); нажмите и удерживайте кнопку OSD для регулировки текущей настройки.
9. ZOOM Коротко нажмите кнопку для изменения масштаба изображения; нажмите и удерживайте эту кнопку для настройки формата изображения.
10. V Кнопка замедленного воспроизведения.
11. P/N Кнопка выбора системы цветности (PAL или NTSC).
12. К.17 MUTE Кнопка выключения/включения звука.
13. PROG Во время режима воспроизведения нажмите эту кнопку для начала проигрывания в заданном порядке.
14. VOL+/VOL-/SEL Кнопки регулировки громкости. Повторное нажатие этой кнопки позволяет настроить тембр и баланс каналов.
15. RPT Во время режима воспроизведения нажмите эту кнопку для повторного проигрывания.
16. RDM Во время режима воспроизведения нажатие этой кнопки приведет к проигрыванию треков в произвольном порядке.
17. U Кнопка временной приостановки/продолжения воспроизведения.
18. H Кнопка остановки воспроизведения.
19. SETUP Кнопка доступа к меню настройки.
20. S T Кнопки ускоренный переход к предыдущему или последующему треку.
21. O P Кнопки перехода к предыдущему/последующему треку.

22. CLEAR Кнопка удаления неверно введенной буквы/цифры.
23. (0 – 9) Кнопки с цифрами для выбора трека/ранее запомненной радиостанции.
24. SOURCE Кнопка переключения режима работы ресивера.
25. LOUD Кнопка включения/выключения тонкомпенсации.
26. EQ Кнопка переключения режима эквалайзера.
27. F G E D ENTER Кнопки перемещения по системе меню проигрывателя (вверх, вниз, влево, вправо, кнопка подтверждения).

ПОДСОЕДИНЕНИЯ

К.18

1. Передний RCA кабель (Темно-серый, Левый Белый, Правый Красный)
2. Задний RCA кабель (Светло-серый, Левый Белый, Правый Красный)
3. Антенна (Черный)
4. Видео выход (Серый, Желтый)
5. Видео вход (Черный, Желтый)
6. Разъем внешних соединений (штекер)
7. Разъем внешних соединений (гнездо)
8. Разъем для дополнительного источника (Черный, Левый белый, Правый красный)
9. Сабвуфер (Коричневый, Коричневый)

К.19

- Сигнал заднего хода (Оранжевый).
- Зажигание (Красный)
- Питание +12 В (Желтый)
- Масса (Черный)
- Тыловой левый громкоговоритель (Зеленый/черный, Зеленый)
- Фронтальный левый громкоговоритель (Белый/черный, Белый)
- Фронтальный правый громкоговоритель (Серый, Серый/черный)
- Тыловой правый громкоговоритель (Фиолетовый, Фиолетовый/черный)
- К антенне (Синий). (Изолировать, если не используется)
- Регулятор подсветки (Розовый)
- Сигнал включения ручного тормоза* (Коричневый)

* Видео изображение на дисплее возможно просматривать только после полной остановки автомобиля и при включенном ручном (стояночном) тормозе.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Установка передней панели

Установите в ресивер сначала правый край передней панели (как показано на рисунке), а затем нажмите на ее левый край до фиксации панели в ресивере.

К.20

Снятие передней панели

Для снятия передней панели нажмите кнопку REL в верхнем правом углу. **К.21**
После откидывания передней панели установите угол ее открытия на 45°, потяните ее вправо и выньте переднюю панель. **К.22**

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕСИВЕРА

Установка ресивера

Метод 1. Стандартный монтаж на передней панели.

1. Установите монтажную раму в гнездо. Рис.1
2. При необходимости отогните «язычки» для лучшего крепежа. Рис.2
3. Защелкните обрамление передней панели в его креплениях. Рис.3
4. Подсоедините к аппарату все разъемы. Вставьте аппарат в монтажную раму до щелчка фиксаторов. Для крепления аппарата в задней части используйте планку (входит в комплект) и винт. Соответствующее отверстие с резьбой имеется на задней стенке аппарата. Рис.4

Метод 2. Установка при помощи кронштейнов.

1. Отсоедините винты защелок по обе стороны ресивера и снимите защелки.
2. Выберите позицию, при которой винтовые отверстия кронштейнов, закрепленных в автомобиле, и винтовые отверстия ресивера выровняются, и зафиксируйте положение при помощи 2-х винтов с каждой стороны (см. «4»).

К.23

Примечание:

Обрамление «5», защелки «9» и установочная рама «1» не используются при этом методе установки.

Порядок извлечения

Снимите переднюю панель (см. раздел «Снятие передней панели»).

1. Снимите обрамление после извлечения передней панели. **К.24**
2. Вставьте до упора ключи, входящие в комплект монтажных частей, в пазы на боковых поверхностях передней панели (см. рис.). Извлеките ресивер из рамы, потянув его на себя. **К.25**

Комплектующие **К.26**

1. Установочная рама
2. Установочный болт
3. Резиновая втулка
4. 4 винта M5x5
5. Рамка
6. 2 ключа
7. Провод

8. Скоба

Очистка разъема

Загрязнение разъема между основным корпусом ресивера и передней панелью может привести к сбоям в работе аппарата. Во избежание каких-либо неполадок, снимите переднюю панель и аккуратно протрите разъем ватным тампоном, смоченным спиртом. Аккуратно очищайте разъем, не повредив его.

Основной корпус **K.27**

Тыловая сторона передней панели **K.28**

Примечание:

Перед очисткой разъема выньте ключ из замка зажигания.

Не допускайте соприкосновения разъема с пальцами рук и металлическими предметами.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Инициализация системы

При первом включении ресивера или после замены автомобильного аккумулятора обязательно нажмите кнопку RESET (10).

Снимите переднюю панель, затем нажмите кнопку RESET, расположенную на основном корпусе ресивера. Кнопка активируется при помощи шариковой ручки или любого другого предмета с заостренным концом.

Примечание:

Если при эксплуатации ресивера на дисплее появился символ Error, также нажмите кнопку RESET. При нажатии этой кнопки все сохраненные настройки стираются из памяти.

Выполнить эту операцию можно только при помощи кнопки, расположенной на головном устройстве.

Включение / Выключение ресивера

Для включения ресивера нажмите кнопку PWR (1). Нажмите кнопку еще раз, чтобы ресивер перешел в состояние ожидания. При загрузке диска в проигрыватель начнется автоматическое воспроизведение.

Для выключения аппарата повторно нажмите и удерживайте кнопку PWR (1) несколько секунд.

Примечание:

Вы также можете включить или выключить ресивер, нажав на кнопку PWR на передней панели проигрывателя.

Регулировка громкости

Нажмите кнопку VOL+/VOL- (14) для увеличения или уменьшения уровня громкости.

Примечание:

Вы также можете увеличить/уменьшить громкость, вращая ручку VOL+/- (3) на передней панели ресивера.

Управление звуком

Для выбора режима настройки нажмите кнопку SEL (14) несколько раз. Режим настройки изменится в следующем порядке:

VOL – BAL – FAD – BAS – TRE

BAS – регулировка тембра низких частот

TRE – регулировка тембра высоких частот

BAL – регулировка баланса между правыми и левыми громкоговорителями

FAD – регулировка баланса между передними и задними громкоговорителями

VOL – регулировка уровня громкости

1. После выбора желаемых параметров звучания, подтвердите свой выбор при помощи кнопки VOL (14).
2. Если в течение 3 секунд после выбора параметров вы не нажали кнопку VOL (14), ресивер автоматически вернется к текущему режиму воспроизведения.

Примечание:

Вы также можете выполнить эту операцию, нажав кнопку SEL (3) или, вращая ручку VOL+/- (3) на передней панели ресивера.

Переключение характеристик тембра

Во время прослушивания музыки для получения наилучшего качества звучания вы можете регулировать его с помощью кнопки EQ (26).

Повторно нажмите кнопку EQ (26) для выбора режима эквалайзера. При этом на дисплее появятся символы, соответствующие выбранному режиму эквалайзера.

POP – CLASSIC – ROCK – OFF

POP – поп-музыка

CLASSIC – классика

ROCK – рок-музыка

OFF – функция EQ выключена

Примечание:

Вы также можете регулировать выбранную настройку при помощи кнопки EQ на передней панели ресивера.

Включение тонкомпенсации

Коротко нажмите кнопку LOUD (25) на пульте ДУ. Вы можете использовать функцию тонкомпенсации для улучшения качества звучания низких частот. На дисплее появится надпись «LOUD». Повторно нажмите эту кнопку для выключения тонкомпенсации.

Примечание:

Эту функцию также можно выполнить при помощи кнопки LOUD (15) на передней панели.

Выключение звука

Для выключения звука нажмите кнопку !! MUTE (12), при этом на дисплее появится надпись «MUTE». Для включения звука повторно нажмите эту же кнопку.

Примечание:

Нажмите и удерживайте кнопку MUT (9) на передней панели для мгновенного выключения звука.

Удаление неправильно введенной информации

Нажмите кнопку CLEAR (22) для удаления неправильно введенной информации.

Примечание:

Эту функцию можно выполнить только при помощи кнопки CLEAR (22) на пульте ДУ.

Вынужденное извлечение диска

Во время работы режима воспроизведения для экстренного извлечения диска нажмите кнопку MODE (9) на передней панели, затем нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку Q.

Выбор режима работы ресивера

Нажмите кнопку SOURCE (24) для выбора работы режима радиоприемника или проигрывателя.

Примечание:

Вы также можете выполнить эту операцию, коротко нажав кнопку MODE (9) на передней панели проигрывателя.

Настройка формата изображения

Во время режима видео воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку ZOOM (9), чтобы выбрать формат изображения 4:3. нажмите и удерживайте эту кнопку для возврата к предыдущему режиму формата изображения.

Примечание:

Для настройки этой функции см. Раздел Меню Настройки параметр WIDE.

ИК сенсор

На передней панели ресивера расположен ИК сенсор (7), который принимает сигналы с пульта ДУ.

Дополнительный аудио вход (опция)

Для увеличения громкости воспроизведения вы можете подать аудио сигнал на дополнительный аудио вход AUX от любого носимого устройства.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Настройка главного меню

Нажмите и удерживайте кнопку **SETUP**, на дисплее появится следующее изображение:

К. 29

При помощи кнопок **F/G** выберите желаемый параметр настройки в Главном меню. Затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения выбора. При помощи кнопок **F/G** выберите параметр **EXIT**, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения выхода из Главного меню.

Примечание:

- Кнопки перемещения **F/G/D/E** **ENTER** расположены на пульте ДУ.
- Поверните и нажмите кнопку **VOL** на передней панели для выполнения данной настройки.

1. Audio Adjust (Настройка звука)

Выберите параметр **AUDIO**, затем нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения. На дисплее появится следующее изображение:

К. 30

Настройте параметр **BALANCE** (регулировка баланса между правыми и левыми громкоговорителями), **FAD** (регулировка баланса между передними и задними громкоговорителями), **BASS** (регулировка тембра низких частот), **TREBLE** (регулировка тембра высоких частот), **EQUALIZER** (переключение характеристик тембра), **LOUDNESS** (включение выключение тонкомпенсации). Нажмите кнопку **E** или выберите параметр **BACK**, затем нажмите **ENTER** для возврата к предыдущему меню.

Например, выберите параметр **FAD** при помощи кнопок **F/G**. На дисплее появится следующее изображение:

К. 31

При помощи кнопок **F/G** отрегулируйте баланс между передними и задними громкоговорителями, для подтверждения настройки нажмите кнопку **ENTER**. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку **E** или выберите параметр **BACK**.

Примечание:

Настройка других параметров выполняется в соответствии с операциями, приведенными выше.

EQUALIZER (переключение характеристик тембра)

Выберите параметр EQUALIZER при помощи кнопок F/G, затем нажмите кнопку ENTER. На дисплее появится следующее изображение:

К. 32

При помощи кнопок F/G выберите желаемый режим, для подтверждения настройки нажмите кнопку ENTER. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку E или выберите параметр BACK.

LOUDNESS (включение выключение тонкомпенсации)

Выберите параметр LOUDNESS при помощи кнопок F/G, затем нажмите кнопку ENTER. На дисплее появится следующее изображение:

К. 33

При помощи кнопок F/G выберите желаемый режим, для подтверждения настройки нажмите кнопку ENTER. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку E или выберите параметр BACK.

2. Video Adjust (Видео Настройка)

Выберите параметр VIDEO в главном меню, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения. На дисплее появится следующее изображение:

К. 34

Нажмите кнопку E или выберите параметр BACK, затем нажмите ENTER для возврата к предыдущему меню.

Настройка изображения

При помощи кнопок F/G выберите параметр CONTRAST, затем нажмите ENTER. На дисплее появится следующее изображение:

К. 35

При помощи кнопок F/G отрегулируйте уровень контраста изображения, для подтверждения настройки нажмите кнопку ENTER. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку E или выберите параметр BACK.

Примечание:

Настройка других параметров выполняется аналогично с операциями, приведенными выше.

WIDE Настройка формата изображения

При помощи кнопок F/G выберите параметр WIDE, затем нажмите ENTER. На дисплее появится следующее изображение:

К. 36

При помощи кнопок F/G выберите желаемый формат изображения, для подтверждения настройки нажмите кнопку ENTER. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку E.

DEFAULT Возвращение к заводским настройкам по умолчанию

При помощи кнопок F/G выберите параметр DEFAULT, затем нажмите ENTER. На дисплее появится следующее изображение:

К. 37

Выберите желаемый параметр, в настройках по умолчанию установлен режим USER. При помощи кнопок F/G настройте параметра, для подтверждения настройки нажмите кнопку ENTER. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку E.

3. Source Setup Настройка выбора источника воспроизведения

При помощи кнопок F/G выберите параметр SOURCE SEL, затем нажмите ENTER. На дисплее появится следующее изображение:

К. 38

При помощи кнопок F/G выберите желаемый источник сигнала для проигрывания. Если вы запретите работу(OFF) одному (нескольким) источникам, то при переборе источников с помощью команды SOURCE с пульта управления этот источник окажется недоступным и индицироваться не будет. Исключение составляют источники DVD и RADIO. Например, если выключен (OFF) режим AUX, то при нажатии на кнопку SOURCE он не будет включаться. Во время воспроизведения вы не сможете установить режим OFF для текущего источника в меню.

Включение/выключение USB источника воспроизведения

К. 39

Настройки данного параметра позволяют включать/выключать USB источник воспроизведения. В настройках по умолчанию установлен режим ON.

При помощи кнопок F/G выберите желаемый режим, для подтверждения нажмите кнопку ENTER.

Включение/выключение дополнительного источника воспроизведения

К. 41

Настройки данного параметра позволяют включать/выключать дополнительный источник воспроизведения (AUX ON/OFF). В настройках по умолчанию установлен режим ON.

При помощи кнопок F/G выберите желаемый режим, для подтверждения нажмите кнопку ENTER.

4. Preference Setup Настройка предпочтений

Выберите параметр PREFERENCE, для подтверждения нажмите кнопку ENTER.

К. 42

При помощи кнопок F/G выберите желаемый параметр для настройки, для подтверждения выбора нажмите ENTER.

Нажмите кнопку E или выберите параметр BACK, затем нажмите ENTER для возврата к предыдущему меню.

Clock System (Формат времени)

К. 43

При помощи кнопок **F/G** выберите необходимый формат времени: 12 HOUR или 24 HOUR, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. В настройках по умолчанию установлен формат 24 HOUR.

Нажмите кнопку **E** или выберите параметр BACK, затем нажмите ENTER для возврата к предыдущему меню.

Clock Adjust (Настройка значений часов)

К. 44

Выберите параметр Clock Adjust. При помощи кнопок **F/G** установите значения часов, для подтверждения нажмите кнопку ENTER.

Нажмите кнопку **E** или выберите параметр BACK, затем нажмите ENTER для возврата к предыдущему меню.

Key Beep (Звуковой сигнал)

К. 45

При помощи кнопок **F/G** включите/выключите звуковой сигнал: ON или OFF, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. В настройках по умолчанию установлен формат OFF.

Нажмите кнопку **E** или выберите параметр BACK, затем нажмите ENTER для возврата к предыдущему меню.

УПРАВЛЕНИЕ DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

Воспроизведение DVD диска

Вставьте DVD диск в окно, проигрыватель включится автоматически. Если DVD диск уже в проигрывателе, нажмите кнопку SOURCE (24) на пульте ДУ для начала воспроизведения.

Примечание:

Для извлечения диска из окна нажмите кнопку EJECT на корпусе проигрывателя.

Переход к последующей (предыдущей) Главе

Во время воспроизведения DVD диска нажмите кнопку **P** (21), чтобы вернуться к началу текущей Главы. Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку **P** (21) для перехода в предыдущей Главе. Нажмите кнопку **O** (21) для перехода к последующей Главе.

Примечание:

Вы также можете выполнить эту операцию, нажав кнопки (12) на передней панели ресивера.

Ускоренное воспроизведение в прямом и обратном направлении

Нажмите и удерживайте кнопки **S** или **T** (20) на пульте ДУ для ускоренного воспроизведения в обратном или прямом направлении. При каждом нажатии режимы переключаются в следующем порядке:

2X – 4X – 8X – 16X – Play

Примечание:

Вы также можете выполнить эту операцию, нажав кнопки (12) на передней панели ресивера.

Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку **H** (18) для временной остановки воспроизведения DVD диска. Для возобновления воспроизведения с текущей Главы нажмите кнопку **U** (17).

Нажмите кнопку **H** (18) два раза для полной остановки воспроизведения, при этом после нажатия на кнопку **PLAY** аппарат начнет воспроизведение с первой Главы.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Замедленное воспроизведение в прямом и обратном направлении

Каждое последующее нажатие кнопки **UD** (10) позволяет изменять скорость замедленного воспроизведения диска в прямом и обратном направлении:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/2 – 1/4 – 1/8 – Normal Play

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Выбор системы цветности

Во время DVD воспроизведения нажмите кнопку **P/N** (11) для выбора системы цветности. Режимы переключаются в следующем порядке:

AUTO - NTSC - PAL

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Изменение масштаба изображения

При нажатии на кнопку **ZOOM** (9), масштаб изображения увеличивается. Каждый раз при нажатии на эту кнопку, масштаб изображения последовательно увеличивается:

2X – 3X – 4X – No Change

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Временная приостановка воспроизведения

Во время воспроизведения DVD диска нажмите кнопку **U** (17) для временной приостановки воспроизведения. Для возобновления воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.

Примечание:

Вы также можете выполнить эту операцию, нажав кнопку **DU** на передней панели проигрывателя.

Кнопки с цифрами

Нажмите кнопки от 0 до 9 (23) для выбора желаемого трека. Воспроизведение начнется автоматически.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Повторное воспроизведение

Во время воспроизведения нажмите кнопку RPT (15) на пульте ДУ для выбора режима повторного воспроизведения. Режимы переключаются в следующем порядке:

Chapter – Title – Off

Примечание:

Вы также можете выполнить эту операцию, нажав кнопку AMS на передней панели ресивера.

В настройках проигрывателя по умолчанию стоит режим DISC REPEAT.

Вывод на дисплей информации

Для вывода содержания воспроизводимого диска на дисплей нажмите кнопку OSD (8). На дисплее появится следующая информация:

Общее время воспроизведения Названия - Оставшееся время воспроизведения Названия – Общее время воспроизведения Главы – Оставшееся время воспроизведения Главы – Выключение.

Нажмите и удерживайте кнопку OSD (8) на дисплее появится текущая информация.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Воспроизведение DVD диска с заданного момента

Нажмите кнопку GOTO (2) во время воспроизведения диска, чтобы установить воспроизведение с заданного момента. На дисплее появятся следующие надписи:

Title / Chapter / Sound / Captions / Angle / Title time / Chapter time / Repeat playing / Time option.

С помощью кнопок F/G (27) выберите необходимую опцию, для подтверждения нажмите кнопку ENTER.

С помощью кнопок с цифрами (23) или кнопок D/E (27) установите требуемый параметр.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Выбор ракурса изображения

Если DVD диск записан с нескольких камер, нажмите кнопку ANGLE (7) во время воспроизведения для просмотра одной и той же сцены с различных ракурсов.

Режимы изменяются в следующем порядке:

ANGLE 1 – ANGLE 2 – ANGLE 3

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Данная функция работает только при воспроизведении тех DVD дисков, на которых есть сцены, записанные с нескольких камер.

Значок «!!» на упаковке DVD диска показывает, что диск поддерживает данную функцию. Цифра внутри значка «!!» означает количество ракурсов (камер записи). При нажатии кнопки ANGLE во время ускоренного воспроизведения в прямом/обратном направлении или временной остановки воспроизведения проигрыватель вернется в режим нормального воспроизведения, при этом функция выбора ракурса изображения не доступна.

Выбор языка звукового сопровождения

Воспроизведение DVD дисков возможно с разным языковым сопровождением. Если диск поддерживает несколько языков звукового сопровождения, то нажмите кнопку AUDIO (6) для выбора необходимого языка. Языки звукового сопровождения переключаются в следующем порядке:

AUDIO 1 – AUDIO 2 – AUDIO 3

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Данная функция работает только при воспроизведении DVD дисков с несколькими языками звукового сопровождения.

Число на значке «!!» на упаковке DVD диска показывает количество языков звукового сопровождения.

Выбор языка субтитров

Если на DVD диске записаны субтитры на нескольких языках, при нажатии кнопки SUB-T (5) последовательно переключаются языки субтитров:

SUBTITLES 1 – SUBTITLES 2 – SUBTITLES OFF

Примечание:

Выполнить эту функцию можно только при помощи пульта ДУ.

Данная функция работает только при воспроизведении DVD дисков, поддерживающих несколько языков субтитров.

Число на значке «!!» на упаковке DVD диска показывает количество языков субтитров.

Выбор Меню/Названия

Во время воспроизведения нажмите кнопку MENU (4) или TITLE (3) для вывода на экран корневого меню или для выбора меню Названий, на экране появится список всех глав или названий. Используйте кнопки E D F G ENTER (27) или кнопки с цифрами (23) на пульте ДУ для выбора необходимой Главы или Названия.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Извлечение диска

Сначала нажмите кнопку (2) на передней панели, затем нажмите кнопку !! (13) для извлечения диска.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи кнопок на передней панели.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку SET UP (19) во время воспроизведения, на дисплее появится меню настройки. Для выбора нужной опции используйте курсор и кнопки **E D F G** ENTER (27) для подтверждения выбора опции.

Примечание:

Введенные вами изменения в настройках являются приоритетными. Если диск не поддерживает изменение установок, то будут использованы установки, принятые на диске.

Более подробную информацию о настройках проигрывателя смотрите в разделе «Настройка проигрывателя».

Некоторые функции варьируются в зависимости от моделей или форматов диска.

Начальная настройка (GENERAL SETUP)

TV Display (Настройка формата изображения)

K.46

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

Опция позволяет выбрать способ отображения картинки, не совпадающей по формату с экраном.

Angle Mark (Демонстрация индикатора ракурса изображения)

K.47

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

Опция разрешает индикацию на экране значка, говорящего о возможности просмотра сцены с разных ракурсов, если это предусмотрено записью.

OSD Lang (Выбор языка экранного меню)

K.48

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

Captions (Отображение титров на дисплее)

K.49

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

ON - Информация по выполненным функциям выводится на экран.

OFF - Информация по выполненным функциям не выводится на экран.

Screen Saver (Включение/выключение экранной заставки)

K.50

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

Настройка цифрового звука в системе Dolby Digital (DOLBY DIGITAL SETUP)

Dual Mono (Настройка цифрового аудиосигнала)

K.51

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

Данная функция используется для переключения между режимами STEREO, L-MONO, R-MONO и MIX-MONO.

Dynamic (Динамический диапазон звука)

K.52

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

Данная функция используется для переключения между режимами Full, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, Off. Звуковой сигнал компрессируется, увеличивается его разборчивость, но несколько теряются различия в громкости различных источников.

Настройка предпочтений (PREFERENCES)

TV Type (Настройка формата телевизионного сигнала)

K.53

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER

Данный проигрыватель позволяет воспроизводить диски в системе PAL, NTSC. Если выбрано AUTO, то система цветности выбирается автоматически.

Audio (Настройка языка звукового сопровождения)

K.54

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER.

Выберите необходимый язык звукового сопровождения.

Subtitle (Настройка языка субтитров)

K.55

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER.

Выберите необходимый язык субтитров.

Disc Menu (Настройка языка в Меню диска)

K.56

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER.

Выберите необходимый язык меню диска.

Parental (Настройка функции ограничения доступа)

K.57

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER.

Выберите желаемый уровень ограничения доступа.

Password (Изменение пароля)

Пароль по умолчанию 8888.

K.58

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER.

Эта опция позволяет изменять пароль.

Default (Возвращение к заводским настройкам по умолчанию)

K.59

1. Нажмите F или G
2. Нажмите D, F/G, а затем нажмите ENTER.

Выберите опцию RESET для восстановления всех настроек проигрывателя по умолчанию. Все ранее введенные вами настройки стираются.

УПРАВЛЕНИЕ VCD/CD/MP3 ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ и USB НОСИТЕЛЕМ

Воспроизведение VCD/CD/MP3 дисков

Вставьте диск в окно для загрузки диска, воспроизведение начнется автоматически. Если диск уже в проигрывателе, нажмите кнопку MODE (9) для начала воспроизведения.

Воспроизведение с USB носителя

Сначала снимите защитный колпачок. Затем установите USB носитель в USB порт (7), начнется автоматическое воспроизведение. Если USB носитель уже установлен, нажмите кнопку MODE (9) на пульте ДУ для начала воспроизведения.

Примечание:

Вы также можете изменить режим воспроизведения при помощи кнопки SOURCE. Если USB носитель уже подключен, аппарат начнет автоматическое воспроизведение после закрытия передней панели независимо от того, какой установлен режим воспроизведения.

Выбор последующей (предыдущей) звуковой дорожки

Во время работы режима MP3/USB проигрывания нажмите кнопки **F** или **G** (27) на пульте ДУ, чтобы перейти к последующей звуковой дорожке или вернуться к предыдущей.

Во время работы режима VCD/CD/MPEG-4 проигрывания нажмите кнопку **P** (21) для возврата к началу текущего трека; нажмите и удерживайте кнопку **P** (21) в течение 3-х секунд для перехода к предыдущей дорожке. Нажмите кнопку **O** (21) для перехода к последующей дорожке.

Примечание:

Выполнить эту же операцию можно с помощью кнопки **P** или **O** (12) на передней панели ресивера.

Ускоренное воспроизведение в прямом и обратном направлении

Нажмите и удерживайте кнопки **S** или **T** (20) для ускоренного воспроизведения в обратном или прямом направлении. При каждом нажатии режимы переключаются в следующем порядке:

2X – 4X – 8X – 16X – Normal Play

Примечание:

Вы также можете выполнить эту операцию, нажав кнопки (12) на передней панели ресивера.

Повторное воспроизведение

Во время воспроизведения диска нажмите кнопку RPT (15) для повторного воспроизведения текущей звуковой дорожки. Для отмены опции нажмите эту кнопку еще раз.

Примечание:

Вы также можете выполнить эту операцию, нажав кнопку RPT (6) на передней панели ресивера.

В настройках проигрывателя по умолчанию стоит режим DISC Repeat.

Воспроизведение дорожек в произвольном порядке

Во время воспроизведения VCD/CD/MP3/MPEG-4 диска нажмите кнопку RDM (16) на пульте ДУ, все дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке. Для отмены этой функции нажмите эту кнопку еще раз.

Примечание:

Выполнить эту операцию только при помощи пульта ДУ.

Остановка воспроизведения

Во время работы режима MP3/MPEG-4/USB проигрывания нажмите кнопку **H** (18) для временной приостановки воспроизведения. Для возобновления воспроизведения текущей дорожки нажмите эту кнопку еще раз.

Во время работы режима VCD/CD проигрывания нажмите кнопку **H** (18) для временной приостановки воспроизведения DVD диска. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку **U** (17).

Нажмите кнопку **H** (18) два раза для окончательной остановки воспроизведения, при этом после нажатия на кнопку **PLAY** аппарат начнет воспроизведение с первой дорожки.

Примечание:

Выполнить эту операцию только при помощи пульта ДУ.

Временная приостановка воспроизведения

Нажмите кнопку **U** (17) для временной приостановки воспроизведения. Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления воспроизведения текущей дорожки.

Примечание:

Вы также можете выполнить эту операцию, нажав кнопку **DU** на передней панели ресивера.

Выбор языка звукового сопровождения

Воспроизведение MPEG-4 дисков возможно с разным языковым сопровождением. Если диск поддерживает несколько языков звукового сопровождения, то нажмите кнопку **AUDIO** (6) для выбора необходимого языка. Языки звукового сопровождения переключаются в следующем порядке:

AUDIO 1 – AUDIO 2 – AUDIO 3

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Данная функция работает только при воспроизведении DVD дисков с несколькими языками звукового сопровождения.

Число на значке «!!» на упаковке DVD диска показывает количество языков звукового сопровождения.

Выбор файла

Во время режима MP3/MPEG-4/USB остановки проигрывания нажмите кнопку (27) для выбора папки или файла. Нажмите кнопку **ENTER** для подтверждения выбора. Перемещаться по списку файлов можно с помощью кнопок «вверх» и «вниз» на пульте ДУ. Вы можете выбрать файл по его номеру, используя функцию **GOTO** или прямым набором номера с пульта.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Замедленное воспроизведение в прямом и обратном направлении

Во время VCD воспроизведения каждое последующее нажатие кнопки **UD** (10) позволяет изменять скорость замедленного воспроизведения диска в прямом и обратном направлении:

1/2 – 1/4 – 1/8 – Normal Play

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Изменение масштаба изображения

Каждый раз при нажатии кнопки ZOOM (9) во время VCD воспроизведения масштаб изображения последовательно увеличивается.

2X – 3X – 4X

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Выбор масштаба изображения осуществляется с помощью кнопок (27).

Вывод на дисплей информации

Во время VCD/CD воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку OSD (8), на дисплее появится информация о текущем режиме. На дисплее появится следующая информация:

Общее время воспроизведения Названия - Оставшееся время воспроизведения Названия – Общее время воспроизведения Главы – Оставшееся время воспроизведения Главы – Выключение.

Во время VCD/CD/MP3/MPEG-4/USB воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку OSD (8), на дисплее появится текущая информация о диске.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно при помощи пульта ДУ.

Извлечение диска

Нажмите кнопку REL (2) на передней панели и нажмите кнопку Q (13) для извлечения диска.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только с помощью кнопок на передней панели.

Кнопки с цифрами

Нажмите кнопки от 0 до 9 (23) для выбора звуковой дорожки во время работы режима воспроизведения. Проигрыватель начнет автоматическое воспроизведение выбранного трека.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Воспроизведение с заданного момента

Во время работы режима воспроизведения CD нажмите кнопку GOTO (2) и выберите момент начала воспроизведения. На дисплее появится время воспроизведения диска: *disc playback time -- : --*. При помощи кнопок с цифрами (23) установите время. Воспроизведение начнется с установленного времени.

Нажмите кнопку GOTO (2) второй раз. На дисплее появится время дорожки: *the tracks time*. При помощи кнопок с цифрами введите желаемые номера дорожек, которые будут проигрываться в заданное время.

Во время работы режима VCD воспроизведения нажмите кнопку GOTO (2) для выбора времени начала воспроизведения. На дисплее появятся следующие

надписи: *Title/Chapter/Sound/Captions/Angle/Title time/Chapter time/Repeat playing/Time option*. При помощи кнопок **F/G** (27) выберите опцию, затем нажмите ENTER для подтверждения. При помощи кнопок с цифрами (23) или **D/E** (27) установите нужные параметры.

Во время работы режима MP3/USB воспроизведения нажмите кнопку GOTO (2). На дисплее появится следующая надпись: *---/all track*, введите необходимые номера треков для воспроизведения. Нажмите кнопку GOTO (2) второй раз. На дисплее появится следующая надпись: *--/--*. При помощи кнопок с цифрами введите желаемое время для воспроизведения в заданное время.

Во время работы режима MPEG-4 воспроизведения нажмите кнопку GOTO (2). На дисплее появится следующая надпись: *choose:---*, введите необходимые номера треков для воспроизведения. Нажмите кнопку GOTO (2) второй раз. На дисплее появится следующая надпись: *time-:--:--*, введите желаемое время для воспроизведения в заданное время.

Моно/Сtereo режим

Во время воспроизведения VCD диска последовательно нажмите кнопку AUDIO (6) для выбора моно или стерео режима:

MONO LEFT – STEREO – MONO RIGHT

Примечание:

Выполнить эту операцию можно при помощи пульта ДУ.

Воспроизведение в заданном порядке

Во время воспроизведения VCD/CD диска нажмите кнопку PGM (13), на дисплее появится меню этой опции. При помощи кнопок с цифрами (0 - 9) выберите номер звуковой дорожки. Затем при помощи курсора (27) выберите команду START и нажмите кнопку ENTER для подтверждения начала воспроизведения в заданном порядке. Чтобы выйти из этой функции, выберите команду EXIT и нажмите кнопку ENTER для подтверждения. При помощи курсора перейдите к значку **P** и нажмите кнопку ENTER для перехода к предыдущей странице; при помощи курсора перейдите к значку **O** и нажмите кнопку ENTER для перехода к последующей странице.

Во время проигрывания нажмите кнопку **H** (18) для отмены режима воспроизведения в заданном порядке.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Функция управления воспроизведением (PBC)

Во время работы режима VCD воспроизведения, сначала нажмите кнопку TITLE (3) для включения функции PBC, на дисплее появится меню всего диска. При помощи кнопок с цифрами (23) выберите любимую звуковую дорожку. Нажмите кнопку **H** (18) для возврата в Меню, чтобы остановить воспроизведение дорожки и

выбрать следующие композиции. Для отмены данной функции нажмите кнопку TITLE (3) еще раз.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно при помощи пульта ДУ.

Только диски SVCD/DVD ver.2 поддерживают функцию PBC.

Остановка воспроизведения USB устройства

После выключения USB устройства ресивер вернется к режиму радио воспроизведения (TUNER).

Примечание:

Установите обратно защитный колпачок в USB порт на передней панели ресивера.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ

Переключение диапазонов

Нажмите кнопку BAND (3) несколько раз для выбора желаемого частотного диапазона.

Частотный диапазон изменяется в следующей последовательности:

FM 1 – FM 2 – FM 3 – FM 4 – MW1 (AM 1) – MW2 (AM 2)

(для двух частотных диапазонов)

FM 1 – FM 2 – FM 3 – MW – LW

(для трех частотных диапазонов)

Примечание:

Вы также можете выполнить эту операцию, нажав кнопку BAND на передней панели ресивера.

Ручная/автоматическая настройка

Ручная настройка: Нажмите одну из кнопок S/T (20) на пульте ДУ, при этом частота настройки соответственно уменьшится (увеличится) на один шаг перестройки.

Автоматическая настройка: Нажмите и удерживайте одну из кнопок S/T (20) более 3-х секунд. После этого приемник автоматически настроится на станцию в выбранном волновом диапазоне и начнет ее трансляцию.

Примечание:

Вы также можете выполнить эту операцию, нажав кнопки (12) на передней панели ресивера.

Воспроизведение запомненной станции

Во время работы режима радио при каждом нажатии на кнопку F/G (27) будет происходить переход к последующей/предыдущей станции.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Режим DX/LOC

Нажмите кнопку LOC (5) на пульте ДУ для переключения между режимами автоматической настройки. Только на сильные радиостанции или на все радиостанции в поддиапазоне, включая слабые.

1. Для активации режима LOC нажмите кнопку LOC (5) один раз, на дисплее появится надпись «LOC». Приемник будет настраиваться только на радиостанции с сильным сигналом.
2. Для активации режима DX нажмите кнопку LOC (5) второй раз. Приемник будет настраиваться на все радиостанции, в том числе – со слабым сигналом.

Примечание:

В настройках по умолчанию установлен режим DX.

Режим LOC функционирует только при поиске и запоминании станций.

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Моно/Сtereo Режим (MO/ST)

Нажмите кнопку ST (6) на пульте ДУ для выбора вещания в Mono или Stereo режиме.

1. Если прием ведется в стерео режиме, на дисплее появляется надпись «ST» и значок «!!».
2. Если прием ведется в моно режиме, надпись «ST» и значок «!!» исчезнут с дисплея.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Вывод на дисплей информации

Нажмите кнопку OSD (8) для вывода на дисплей текущей информации.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Сканирование запомненных станций/автоматическая настройка

Во время режима приема радиостанций нажмите кнопку AMS (4) на пульте ДУ для включения сканирования (прослушивание в течение 5 секунд) запомненных станций в выбранном частотном диапазоне. Для выбора желаемой станции нажмите одну из кнопок с цифрами 1-6 (23) или кнопку AMS. Приемник останавливается на выбранной радиостанции.

Нажмите и удерживайте кнопку AMS (4), чтобы активировать режим автоматического запоминания станций. После этого приемник автоматически настроится на частоты станций с наиболее сильным сигналом в выбранном частотном диапазоне и запомнит их под номерами 1-6 (23).

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.
Приемник запоминает до 6 радиостанций в каждом частотном диапазоне.
Для более подробной информации о кнопках с цифрами смотрите раздел «Кнопки с цифрами».

Кнопки с цифрами

Во время режима Радио, вы можете сохранить желаемую станцию под номерами (1-6). Для этого необходимо выполнить следующее:
Для запоминания выбранной вами станции нажмите и удерживайте одну из кнопок с цифрами 1-6 (23) пока на дисплее не появится значок «СН», который показывает, что текущая станция сохранена под данным номером.

Приемник запоминает до 18 (24) FM радиостанций - по 6 станций в каждом диапазоне FM 1, FM 2, FM 3, (FM 4), до 12 AM радиостанций (по 6 станций в каждом диапазоне AM 1/MW и AM 2/LW).

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

Меню настройки радио

Нажмите кнопку SETUP (19) на дисплее появится Меню настройки радио. При помощи кнопок F/G/D/E (27) выберите желаемый параметр для настройки, затем нажмите ENTER на пульте ДУ для подтверждения выбора.

При помощи кнопок F, D/E выберите надпись EXIT, затем нажмите ENTER на пульте ДУ для выхода из меню настройки.

Примечание:

Выполнить эту операцию можно только при помощи пульта ДУ.

AREA (Выбор региона)

К.60

1. Нажмите F или G, затем нажмите ENTER.
 2. Нажмите D, F/G, затем нажмите ENTER.
- Выберите желаемый регион вещания.

STEREO (Выбор моно/стерео режима)

К.61

1. Нажмите F или G, затем нажмите ENTER.
 2. Нажмите D, F/G, затем нажмите ENTER.
- Включите/выключите моно/стерео режим.

LOCAL (Переключение между режимами приема радиостанций)

К.62

1. Нажмите F или G, затем нажмите ENTER.
 2. Нажмите D, F/G, затем нажмите ENTER.
- Выберите режим поиска только сильных или слабых радиостанций.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица №1 поможет вам устранить возможные неполадки, которые могут возникнуть во время эксплуатации аппарата. Перед обращением к этой таблице убедитесь, что аппарат подключен.

Таблица № 1

Неисправность	Причина/Способ устранения
Проигрыватель не функционирует	Перегорел предохранитель. Замените предохранитель.
Сбои работы на ЖК экране или не функционируют кнопки	Нажмите кнопку RESET.
Радио не работает	Проверьте, не отсоединен ли кабель антенны. Убедитесь в правильном подсоединении антенны. Если антенна отсоединена, присоедините ее.
Плохое качество приема станций	Убедитесь, что длина антенны подходящая. Убедитесь, что антенна не сломана. Если она сломана, замените антенну. Возможно, что экранирующая оплетка кабеля антенны не заземлена. Проверьте и убедитесь в правильности заземления кабеля антенны.
Невозможно загрузить диск	Другой CD диск уже в проигрывателе.
Перерывы в звучании	Диск сильно загрязнен или испорчен.
Нет изображения	Видео кабель от головного устройства к телевизору подсоединен неправильно.
Изображение дергается	Неправильно установлен формат. Установите соответствующий формат PAL или NTSC.

Примечание:

Если неисправности остаются, то рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр дилера. Никогда не пытайтесь разобрать аппарат самостоятельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики

Напряжение питания 14,4 В (допустимо 11-16 В)

Полное сопротивление нагрузки 4 Ом

Максимальная выходная мощность 4 x 50 Вт

Регулировка тембра ± 10 дБ

Для низких частот - 100 Гц

Для высоких частот - 10 кГц

Габаритные размеры 192 x 178 x 50 мм

Установочные размеры 169 x 182 x 53 мм

Масса 1,75 кг

Радиоприемник

FM

Диапазон частот 87,5-108 МГц (Европа)

87,5-107,9 МГц (США)

65 – 74 МГц (Россия)

Промежуточная частота 10,7 МГц

Чувствительность 10 дВ μ V (S/N-30 дБ)

Отношение шум/сигнал 60 дБ

Разделение стерео каналов 30 дБ (1 кГц)

Частотная характеристика 30 – 15000 Гц

AM

Диапазон частот 522 – 1620 кГц (Европа/Россия)

530-1710 кГц (США)

Промежуточная частота 450 кГц

Чувствительность 28 дВ μ V (S/N - 20 дБ)

DVD проигрыватель

Система цветности PAL/NTSC

Отношение сигнал/шум 65 дБ

Разделение стерео каналов 60 дБ (1кГц)

Искажения (не хуже) 0,1%

CD проигрыватель

Количество каналов 2

Частотная характеристика 5 Гц – 20000 Гц

Динамический диапазон 98 дБ

Отношение сигнал/шум 73 дБ

Коэффициент детонации ниже измеримого уровня

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.