ufesa

CF-7691

АЯ46

Резка CF-7691

1 - Мотор
2 - Скользящее устройство
3 - Устройство для резки маленьких кусочков
4 - Устройство безопасности
5 - Вращающийся нож
6 - Пластина для установки толщины нарезки
7 - Ручка со шкалой толщин нарезки
8 - Подставка
9 - Держатель вращающегося ножа
10 - Поднос для холодного мяса
11(A)- Кнопка безопасности
12(B)- Кнопка анти-блокировка

Характеристики:

Напряжение: 220-240 В.
Мощность: 100 Вт.

Важные замечания:

Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение в Вашей сети соответствует указанному на приборе.

После 5 минут использования дайте прибору остыть в течение 15 минут.

Не погружайте прибор в воду.
Не давайте детям пользоваться прибором.

Не используйте скользящее устройство (2) или у-во д/резки маленьких кусочков (3), если размеры и форма продуктов позволяют обойтись без этого.

После использования, зафиксируйте устройство безопасности (4)(рис.1), и отключите прибор от сети.

Перед очисткой илим установкой компонентов выключите прибор из сети.

Разбирайте и чистите режущий нож (5) очень осторожно.

Протрите прибор перед первым применением. Съемные части прибора можно протирать влажной тряпкой, а также мыть в посудомоечной машине.

Не используйте растворители и абразивные средства для очистки.

Не сушите части прибора на обогревателях и рядом с ними.

Не ремонтируйте сами прибор.

Инструкции:

1. Подставка для нарезки (8) приспособлена таким образом, что ее можно сложить, установив вертикально после пользования для обеспечения свободного места.

2. Поднос для нарезки холодного мяса (10) находится в нижней части подставки для нарезки (8).

3. Для того, чтобы скользящее устройство (2) прикрепить к подставке для нарезки (8) надо выравнить символ «(« на скользящем устройстве с символом «(« на подставке для резки (8).

Легким горизонтально скользящим движением достигается правильная сборка.

4. Устройство для нарезки маленьких кусочков продуктов (3) крепится к основному скользящему устройству (2)и используется только для нарезки очень маленьких кусочков.

5. Пластина (6) используется для изменения толщины нарезки от 0 до 18мм.

Выбрать желаемую толщину нарезки поможет ручка-регулятор со шкалой (7).

6. Чтобы включить систему безопасности (11A), сначала утопите кнопку анти-блокировки (11B).

Для большего удобства, переключатель анти-блокировки (11B) можно отпустить, как только переключатель безопасности (11A) приведет в действие лезвие (рис.I).

Эта система работает как двойное выключение и придуманна, как система безопасности от несчастных случаев с детьми.

7. Пластину (6) можно полностью снимать для чистки.

Чтобы сделать это, нужно сначала снять устройство для нарезки маленьких кусочков(3).

Затем освободить скользящее устройство(2) и открепить подставку для нарезки (8) (см.пункт 9).

Наконец, поворачивать ручку-регулятор со шкалой (7) против часовой стрелки, пока пластина (6) не отсоединиться.

Чтобы закрепить пластину вновь, проделайте тоже самое, только в обратном порядке.

8. Чтобы снять нож (5), сначала отключите резку от эл. сети.

Открепите и отложите подставку для нарезки (8) (см.пункт 9).

Затем поверните ручку-держатель (9) против часовой стрелки (рис.II).

9. Подставка для нарезки (8) удаляется путем сгибания ее и наложения на корпус резки и ,затем высвобождения из креплений (см.рис.III).

Этот же порядок надо исполнить, чтобы снять нож для нарезки (5).

Ремонт:

При поломке, обращайтесь в технический сервисный центр.