

SL 6535

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с нижеприведённым описанием. Пожалуйста, сохраните эту информацию для гарантии.

Ремонт и поиск неисправностей

Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. За техпомощью обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Не пытайтесь дорабатывать или совершенствовать устройство сами, так как это может привести к негодности устройства и потере гарантии.

Воздействие влаги и жары

Не используйте устройство около воды, под дождём, или во влажном помещении. Так избегайте воздействия высоких температур.

Для чистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Никогда не применяйте с этой целью бензин, растворитель краски или какие-либо другие химические вещества.

Расположение

Зафиксируйте геймпад в устойчивом положении, чтобы не повредить его и не нанести травму себе.

Применение

- Устройство можно эксплуатировать только с оригинальными деталями, предназначенными для этого.
- Устройство можно эксплуатировать только в сухой и закрытой комнате.
- Надлежащая эксплуатация подразумевает строгое соблюдение инструкции по установке. Производитель не несёт никакой ответственности за повреждения, нанесённые в результате некорректного обращения с устройством.

Введение

Благодарим Вас за покупку the Strike gamepad для ПК. Оснащённые всеми стандартными функциями, 4 плечевых кнопки могут быть запрограммированы 15-ю различными последовательностями команд, благодаря макро функции.

Особенности

- Макро функция: полное программирование плечевых кнопок
- Двойная вибрация
- Цифровой/аналоговый режимы
- Два аналоговых министика с цифровой функцией кнопки
- Кнопка Старт/Выбор
- Кнопки, реагирующие на прикосновение

В комплект поставки входят: 1.Геймпад, 2.CD с драйверами, 3.Описание

Системные требования:

IBM совместимый ПК с процессором Pentium II 350 MHz и выше, Оперативная память от 256Мб, свободный USB порт, Windows 98 SE -XP

Замечание: Пожалуйста заметьте, что USB операции не поддерживаются ОС Windows 95/NT

Подключение:

Установите драйвер перед подключением геймпада к ПК. Подсоедините USB кабель к USB порту вашего ПК. Не подсоединяйте геймпад к USB хабу.

Пожалуйста заметьте: когда пад подключён, могут произойти изменения в его калибровке. Быстро отключите пад и подключите его снова после того, как будет установлен драйвер.

Установка драйвера

1. Вставьте прилагающийся к устройству CD диск в ваш CD-ROM.

2. Программа установки запустится автоматически

Если программа установки не запустилась автоматически, то кликните

“Пуск/Выполнить/Обзор” и выберите в появившемся окне букву вашего CD-ROMа.

3. Дважды кликните на файле “setup.exe”, 4. Следуйте инструкциям на экране, 5. После завершения установки перезагрузите ваш ПК.

Замечание: Если вы обнаружили, что геймпад не откалиброван после установки драйвера, то быстро отключите геймпад и затем снова его подключите.

Тестирование геймпада

После установки драйвера кликните на “Пуск/Панель управления/Игровые устройства”. Затем кликните на “Особенности”. Вы можете протестировать все функции пада в этом меню.

Цифровой/аналоговый режимы

Аналоговые кнопки позволяют переключить управляющий рычажок в режим осей X и Y. Это позволяет вам осуществлять круговой обзор во многих играх.

Левый министик заменён стиком “огня” в цифровом режиме. Аналоговый режим активируется, когда горит красный светодиод.

Макро функция

Любой из 4-х плечевых кнопок может быть присвоено до 15 функций кнопок, благодаря макро функции. Перепрограммирование комбинаций кнопок является большим преимуществом, особенно в сложных симуляторах. В дополнение всего, комбинации могут быть запрограммированы на определённый временной интервал, 2 из которых вы можете выбрать. Макро функция может быть присвоена кнопкам L1, L2, R1 и R2.

- Нажмите макро кнопку. Замигает светодиод.
- Теперь нажмите одну из 4-х плечевых кнопок, которой вы хотите присвоить команду.
- Введите нужную вам последовательность команд.
- Нажмите макро кнопку снова для окончания процесса. Светодиод перестанет мигать.
- Если вы хотите удалить заданную последовательность, нажмите макро кнопку, плечевую кнопку и ещё раз макро кнопку. Или просто введи новую последовательность на уже ранее запрограммированную кнопку. Предыдущие установки будут автоматически заменены новыми.
- Это устройство может быть запрограммировано на временную задержку. Параллельно с нажатием макро кнопки переведите цифровой геймпад в положение «вверх». Последовательность команд будет установлена с интервалом в 0.03 сек. Другой временной интервал, более медленный (0.1сек) может быть запрограммирован, если вы одновременно с нажатием макро кнопки переведёте цифровой геймпад в положение «вниз».

Замечание: не нажимайте последовательно кнопки слишком быстро, пока программируете, так как некоторые кнопки могут не сохраниться.

Функция автоматического огня

Продолжите действовать как ранее, чтобы запрограммировать кнопку с турбо огнём: Нажмите и держите турбо кнопку, а потом нажмите кнопку, которой вы хотите присвоить эту функцию. Чтобы удалить эту функцию, нажмите кнопку «очистить», одновременно нажимая и ту кнопку, функцию турбо огня которой вы хотите удалить.

Функция Вибрации

В геймпад встроены моторчики, которые работают только с играми, поддерживающими функцию вибрации. За информацией о совместимости, пожалуйста, обращайтесь к описанию той или иной игры. Если функция вибрации все же не работает, проверьте, активирована ли эта функция в опциях игры.

Важная информация

Убедитесь что ваша игра поддерживает игровые контроллеры. Чтобы использовать функцию вибрации, игра должна поддерживать Вибрацию. Если вы заметили, что какие-либо кнопки не работают в игре, обратитесь к пункту «Тестирование геймпада» Функции, выполняемые теми или иными кнопками геймпада, могут быть различны от игры к игре. Перед конфигурацией геймпада в меню опций игры, прочтите описание этой игры, чтобы избежать неправильных установок.

Возможные неполадки и способы их устранения

1. Геймпад распознаётся некорректно.
 - Не подключайте геймпад к USB хабу. Подключайте его только к USB порту вашего ПК.
 - Не подключайте геймпад к ПК, когда система загружается. Подключайте только тогда, когда система полностью загрузилась.
2. Функции геймпада работают некорректно
 - Геймпад может быть раскалиброван. Быстро отключите геймпад, а затем снова его подключите к ПК. Если устройство по прежнему раскалибровано, в этом случае перезагрузите ПК. Сделав это, установите верную позицию министика и цифрового пада в меню «Панель управления/Игровые устройства/Калибровка»

