

Косметический триммер WPG2500

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию Remington. Мы надеемся, что вам понравится ваш новый продукт компании Remington. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте прибор только в соответствии с его предназначением, как описано в данном руководстве.
- Не используйте этот продукт, если он не работает должным образом, если его уронили или повредили, а также если его погружали в воду.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Уделите время ознакомлению с вашим новым косметическим триммером, и мы абсолютно уверены: впоследствии вы многие годы будете с удовольствием пользоваться им.

• Вставьте батарейку

Ваш триммер работает от одной щелочной батарейки размера AAA. Первая батарейка входит в комплект. В дальнейшем рекомендуем вам пользоваться батарейками VARTA.

- Убедитесь, что прибор выключен
- Вставьте щелочную батарейку размера AAA положительным полюсом вниз

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Триммер предназначен для удаления отдельных волосков на теле, включая линию бровей, линию шеи сзади, волосы на лице, в ушах, в носу, на коленях, лодыжках, руках и т.п.

• Стрижка волос

Косметический триммер снабжен насадкой для бровей, которая позволяет выбрать одну из 2 установок длины.

- Решите, какую длину вы предпочитаете, и установите насадку таким образом, чтобы гребень выбранной длины смотрел в ту же сторону, что и лезвия.
- Убедитесь, что насадка расположена таким образом, что отверстие на ней совпадает с контурами триммера.
- Наденьте насадку на головку триммера.
- Расположите насадку-гребень под углом 45 градусов к коже и медленно ведите триммер по направлению роста волос.

• Придание формы

- Держите триммер под прямым углом к коже, слегка надавливая на него
- Придайте волосам нужную форму

ВНИМАНИЕ!

- Не оказывайте избыточного давления на триммер, т.к. это может привести к повреждению головки триммера или к травме.
- Никогда не вводите триммер в носовое или ушное отверстие более чем на 6мм. Внешние предметы не должны касаться барабанной перепонки.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

ВНИМАНИЕ – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

- Этот продукт не предназначен для мытья и не является водостойким.
- Не храните прибор там, откуда он может упасть в ванну или раковину с водой.
- Используйте и храните прибор при температуре 15°C – 35°C.
- Используйте исключительно входящие в комплект принадлежности. Использование аксессуаров, не рекомендованных Remington, может привести к возникновению опасной ситуации.
- Во избежание повреждения не погружайте прибор в воду.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Прибор использует щелочной элемент питания. В целях охраны окружающей среды, не выбрасывайте прибор или элемент питания вместе с бытовыми отходами, поскольку в большинстве стран действуют особые правила сдачи элементов питания в утиль. Придерживайтесь действующих в Вашей стране положений по сбору и утилизации отходов.

ЗАДНЯЯ ОБЛОЖКА

Электромашинка для стрижки волос Remington WPG2500

Изготовитель «VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA», Германия

Сделано в Китае.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи.

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации.