



- Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от страны, установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.  
 • В некоторых странах внешний вид телефона и его аксессуаров может отличаться от иллюстраций в данном руководстве.

<b>Режим без звука</b>	Чтобы отключить все звуки в телефоне, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу <b>#</b> . Чтобы выйти из режима «без звука», снова нажмите и удерживайте эту клавишу.
<b>Сервер голосовой почты</b>	Для доступа к серверу голосовой почты в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу <b>1</b> .
<b>Режим блокировки клавиатуры</b>	Чтобы случайные нажатия клавиш не влияли на работу телефона, клавиатуру можно заблокировать. Для этого в режиме ожидания необходимо нажать и удерживать клавишу <b>*</b> . Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите программную клавишу <b>Разбл</b> , а затем эту клавишу.
<b>Экстренный режим</b>	Нажмите клавишу <b>C</b> 4 раза, чтобы отправить экстренное сообщение на предварительно настроенные номера телефонов. После этого телефон переключается в экстренный режим и до его отмены принимает вызовы только от получателей экстренного сообщения. Если получатель экстренного сообщения вам перезвонит, то экстренный вызов будет автоматически принят после одной вибрации.

### Дисплей

Когда вы не говорите по телефону и не пользуетесь меню, телефон находится в режиме ожидания. Набирать новый номер нужно именно в этом режиме.

### Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (←) или правую (→) программную клавишу.

Чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите программную клавишу **←** или клавишу **C**.

Нажмите эту клавишу, чтобы выйти из меню без изменения параметров.

Клавишам перемещения (←, →, ↑, ↓) можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Настройки** → **Быстрый доступ**.
- Выберите клавишу.
- Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

### Ввод текста

#### Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- T9** . Режим T9.
- АБВ** . Режим АБВ.
- 1** . Режим ввода цифр.
- Без звука. Режим ввода символов

#### Режим T9

- Слово набирается клавишами **2-9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.  
 Пример. Чтобы ввести слово «Привет» в режиме T9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3** и **6**.  
 В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.
- Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.



В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно делать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Сеть GPRS
	Зона роуминга
	Режим без звука
	В качестве сигнала при вызове выбран вибросигнал
	Режим блокировки клавиатуры
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Установлен будильник
	Уровень заряда аккумулятора

### Режим быстрого доступа

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**.
- Если в меню имеются вложенные меню, то выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**, чтобы открыть подменю.  
 Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **OK**.

### Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:  
 — один раз для ввода первой буквы;  
 — два раза для ввода второй буквы;  
 — и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

### Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.



### Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Меню** несколько секунд.
- Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте дату и время, следуя появляющимся на экране инструкциям.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Меню** дольше двух секунд.

### Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

### Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу **Меню**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **Меню**.

### Ответ на вызов

- Когда телефон зазвонит, нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу **Меню**, чтобы ответить на вызов.

### Схема меню

<b>1. SIM AT*</b> <b>2. Журнал звонков</b> 2.1 Пропущенные 2.2 Входящие 2.3 Исходящие 2.4 Удалить все 2.5 Продолжительность 2.6 Стоимость*	<b>4. Звуки</b> 4.1 Звончок 4.2 Громкость звонка 4.3 Тип сигнала 4.4 Клавиатура 4.5 Громкость клавиш 4.6 Сообщения 4.7 Сигналы при вызове 4.8 Дополнительные	<b>6. WAP и файлы</b> 6.1 WAP браузер 6.2 Звуки 6.3 Картинки 6.4 Удалить все 6.5 Состояние памяти	<b>8. Телефонная книга</b> 8.1 Найти 8.2 Новая запись 8.3 Найти группу 8.4 Правка группы 8.5 Быстрый набор 8.6 Удалить все 8.7 Состояние памяти 8.8 Сервисы SIM*
<b>3. Услуги сети</b> 3.1 Переадресация 3.2 Запреты вызовов 3.3 Ожидание вызова 3.4 Выбор сети 3.5 Определение номера 3.6 Закрытая группа абонентов	<b>5. Сообщения</b> 5.1 Входящие 5.2 Исходящие 5.3 Создать 5.4 Шаблоны 5.5 Настройки 5.6 Экстренные сообщения 5.7 Удалить все 5.8 Состояние памяти 5.9 Голосовая почта 5.0 Сообщения сети	<b>7. Органайзер</b> 7.1 Будильник 7.2 Календарь 7.3 Время и дата 7.4 Калькулятор 7.5 Список дел 7.6 Диктофон 7.7 Конвертер валют	<b>9. Настройки</b> 9.1 Мои настройки 9.2 Приветственное сообщение 9.3 Свой номер 9.4 Язык 9.5 Безопасность 9.6 Дополнительные 9.7 Быстрый доступ 9.8 Сброс настроек

\* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

### Режим ввода символов

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

### Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **C**. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу **C**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах T9 и АБВ служит клавиша **\***.
- Для ввода знаков препинания в режимах T9 и АБВ служит клавиша **1**.
- Для изменения языка ввода в режиме АБВ, нажмите и удерживайте клавишу **\***.



Для отключения вызова нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу **Меню**.

- Для завершения вызова нажмите клавишу **Меню**.

### Регулировка громкости

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Звуки** → **Громкость звонка**.
- С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** установите нужный уровень громкости.
- Нажмите программную клавишу **Да**.

Для регулировки громкости динамика телефона во время вызова пользуйтесь клавишами **Вверх** и **Вниз**.

### Изменение звука звонка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Звуки** → пункт **Звонок**.
- Выберите мелодию.

### Повторный набор номера

- В режиме ожидания нажмите клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** выберите нужный номер телефона.
- Для отправки вызова по этому номеру нажмите клавишу **Меню**.

### Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Сообщения** пункт → **Создать**.
- Введите текст сообщения.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
  - Добав. объект:** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
  - Добав. шаблон:** Добавление текстовых шаблонов.
  - Добав. из тел.кн.:** Добавление контактов из телефонной книги.
  - Добав. закладку:** Добавление закладок.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
- При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
- Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.

