

ВЕБ-КАМЕРА

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение веб-камеры ELECOM.

Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Установка драйвера

1. Вставьте компакт диск с Драйвером/Программным Обеспечением в CD-ROM дисковод и откройте папку с драйвером. Запустите файл установки и операционная система автоматически запустит установку драйвера веб-камеры. Следуйте указаниям "Мастера Установки" - нажимайте кнопку "Далее/Next". По окончанию установки нажмите кнопку "Завершить/Finish".
2. Подключите веб-камеру к USB порту Вашего компьютера. Операционная система автоматически обнаружит новое подсоединенное устройство и закончит установку. После окончания установки драйвера в меню Пуск/Программы (Start/Programs) появится папка с ярлыками необходимыми для работы веб-камеры.
3. Запустите файл программы. На экране появится окно с изображением переданным веб-камерой.

Системные требования

- IBM PC или совместимый компьютер, а также ноутбуки с USB портом
- Процессор Pentium 200 или большей производительности
- Операционная система: Windows 98SE/Me/ 2000/XP/Vista
- Более 200Mb свободного пространства на жестком диске
- CD-ROM дисковод
- Оперативная память: от 32Mb

ВНИМАНИЕ!

- Не прикасайтесь к объективу руками, острыми или царапающими предметами. Для очистки объектива от загрязнений используйте чистую, мягкую салфетку для протирки.
- Не используйте веб-камеру в жарких, холодных, загрязненных или влажных помещениях.
- Не допускайте падений веб-камеры, так как они могут вызвать неисправность устройства, повреждение линзы объектива и царапины на корпусе.