

BORK

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА H 502

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



УДОБНЫЙ ЗАЛИВ ВОДЫ

Просто откройте верхнюю крышку прибора и залейте воду.

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

В конструкции прибора отсутствуют труднодоступные для очистки места.
Металлический контейнер можно мыть как в раковине, так и в посудомоечной
машине вместе с другой посудой.



ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция прибора предусматривает всего 3 съемных элемента, каждый из которых можно легко мыть и стерилизовать.



СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Налейте воду в металлический бак и доведите до кипения. Это убьет до 99,9% всех бактерий и микробов, образующихся в водной среде при продолжительном использовании прибора.



Регулирование интенсивности парообразования

- Низкий уровень парообразования (Ночной режим)
- Средний уровень парообразования
- Высокий уровень парообразования



Кнопка включения/выключения прибора

Индикация наполненности резервуара

- Низкий уровень воды в резервуаре, долейте воду
- Средний уровень воды в резервуаре
- Резервуар заполнен



Таймер

- 4 часа работы
- 6 часов работы
- 8 часов работы

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Соберите прибор согласно инструкции.
- Установите увлажнитель воздуха на ровную горизонтальную поверхность.
Не рекомендуется устанавливать прибор на деревянные напольные покрытия и вблизи мебели.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания. Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

СБОРКА



- Откройте крышку прибора.
- Закрепите металлическую крышку.



- Вставьте ультразвуковой элемент.
- Залейте кипяченую или фильтрованную воду в металлический резервуар до отметки MAX.



- Поместите резервуар в корпус прибора.
- Закройте крышку прибора.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Рекомендуется проводить чистку резервуара увлажнителя ежедневно.

- Перед чисткой отключите прибор от электросети.
- Откройте крышку прибора.
- Протрите сухой тряпкой металлическую крышку.
- Снимите металлическую крышку.
- Извлеките ультразвуковой элемент.
- Вытащите металлический резервуар.
- Протрите внутреннюю часть пластикового корпуса сухой тряпкой.

- Помойте металлический резервуар, металлическую крышку и ультразвуковой элемент в раковине или посудомоечной машине.
- Тщательно промойте каждый элемент под проточной водой.
- Дайте элементам высохнуть.
- Соберите прибор для дальнейшей эксплуатации.

Не используйте для очистки прибора проволочные мочалки, абразивные губки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства и приспособления, которые могут его повредить.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА



- Откройте крышку фильтра на верхней части прибора.
- Выньте фильтр и промойте его под проточной водой.

- Высушите фильтр и установите фильтр обратно в корпус прибора.

Рекомендуется проводить чистку фильтра увлажнителя раз в месяц.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация с помощью кипячения убивает до 99,9% всех бактерий и микробов, образующихся в водной среде при продолжительном использовании прибора.

Рекомендуется проводить стерилизацию увлажнителя раз в неделю.

- Откройте крышку прибора.
- Протрите сухой тряпкой металлическую крышку.
- Снимите металлическую крышку.
- Извлеките ультразвуковой элемент.

- Вытащите металлический резервуар.
- Поместите металлическую крышку и ультразвуковой элемент внутрь резервуара.
- Налейте воду до отметки MAX и установите резервуар на огонь.
- Доведите воду до легкого кипения и снимите резервуар с огня.
- Слейте кипяченую воду.
- Дайте элементам высохнуть и соберите прибор для дальнейшей эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем как убрать увлажнитель воздуха на хранение, прочистите и просушите его.

Храните увлажнитель воздуха в сухом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Меры устранения
Нет световой индикации	Сетевой кабель не включен	Включите сетевой кабель в розетку
На выходе нет воздуха и пара	Сетевой кабель не включен	Включите сетевой кабель в розетку
	Недостаточный уровень воды в резервуаре	Долейте воду в резервуар для воды до отметки MAX и нажмите кнопку 
Слабый уровень интенсивности пара	Установлен низкий уровень парообразования	Установите высокий уровень парообразования с помощью кнопки 
	Недостаточный уровень воды в резервуаре	Долейте воду в резервуар для воды и нажмите кнопку 
	Образовался налет на мембране	Прочистите и помойте ультразвуковую мембрану

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте воду температурой выше 40°C.
- Рекомендуется использовать только дистиллированную или деминерализованную воду. При использовании водопроводной воды возможно появление неприятного запаха пара, а также образование белого налета на предметах, находящихся в непосредственной близости от увлажнителя воздуха. Перед использованием водопроводную воду необходимо прокипятить и остудить до комнатной температуры.
- Не устанавливайте увлажнитель в зоне воздействия прямых солнечных лучей.
- Регулярно меняйте воду в резервуаре. Не оставляйте воду в резервуаре, если увлажнитель не используется более суток.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не удаляйте и не повреждайте стикер с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Не эксплуатируйте и не храните прибор при отрицательной температуре или повышенной влажности.
- Во избежание появления белого налета необходимо использовать воду, жесткость которой не превышает 5,4 мг–экв/л.
- Не добавляйте в воду ароматические вещества.
- Не перемещайте, не наклоняйте и не переворачивайте увлажнитель воздуха во время работы.
- Нельзя чистить поверхность ультразвуковой мембраны острыми предметами.
- Во избежание поражения электрическим током не наливайте воду в резервуар после подключения увлажнителя воздуха к электросети.

- Не эксплуатируйте увлажнитель воздуха в непосредственной близости от нагревательных приборов и других источников тепла.
- Минимальное расстояние от увлажнителя воздуха до стены должно составлять не менее 10 см, до потолка не менее 1 м, от пола не менее 50 см.
- Запрещается использовать резервуар для воды в других целях, хранить в нем косметические средства, химические медикаменты и т.д.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует обратиться к разделу «Диагностика и устранение неисправностей». В случае если неисправность прибора не удалось устранить, немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 35 Вт

Габариты (В×Ш×Г): 259×236×220 мм

Объем резервуара для воды: 4 л

Эффективная площадь увлажнения: до 30 м²

Производительность: 360 мл/ч

Вес: 3 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для повышения влажности воздуха в помещениях.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Увлажнитель воздуха: 1 шт.

Металлический резервуар для воды: 1 шт.

Металлическая крышка: 1 шт.

Поплавковый элемент с ультразвуковой мембраной: 1 шт.

Руководство пользователя

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99

(служба информационной поддержки).

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



Гриль G 802

- 5 автоматических режимов
- 4 степени прожарки
- Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium
- Термощуп для контроля прожарки



Кофейная станция С 804

- 18 степеней помола
- Манометр для контроля давления
- Функция подачи пара и горячей воды
- Возможность программирования



Блендер В 802

- 12 скоростей
- 5 автоматических программ
- Запатентованная система ножей ProKinetix
- Возможность нагревания смеси



Чайник К 810

- 5 автоматических режимов
- 3 степени крепости чая
- Функция заваривания
- Функция отложенного старта



Видеообзоры бытовой техники премиум-класса, советы экспертов, рецепты и звездные гости — все это вы найдете на официальном канале BORK на YouTube.



Коллекция бытовой техники премиум-класса, отзывы клиентов о продукции BORK, полезные советы и новости из официальных бутиков бренда.



Советы по выбору бытовой техники, рецепты от бренд-шефа, дизайнерские решения и другие идеи для красивой и комфортной жизни от экспертов BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
Модель	H 502	1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления;
Серийный номер	последние 5 цифр — серийный номер.
Дата приобретения	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.
	Подпись покупателя
	Подпись продавца
		М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого Руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным Руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в Руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

