

Guitar Hero
Беспроводной контроллер Les Paul
для системы PLAYSTATION 3
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за покупку беспроводного контроллера Guitar Hero Les Paul для развлекательной видеосистемы PLAYSTATION 3. Для вашей личной безопасности и безопасности окружающих, внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого контроллера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА Guitar Hero Les Paul

Пожалуйста прочтите следующие предостережения перед использованием контроллера:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь контроллером если у вас имеются сердечные, дыхательные или иные заболевания, ограничивающие вашу физическую активность. В случае любых сомнений обратитесь к врачу.

- + Во избежание травм осторожно обращайтесь с контроллером. Компания RedOctane не несет ответственности за травмы, вызванные неправильным использованием контроллера.
- + Контроллер предназначен только для домашнего использования. Берегите контроллер от огня и прочих источников тепла.
- + Не оставляйте контроллер в пыльном или влажном месте.
- + Дети должны пользоваться контроллером только под присмотром взрослых.
- + Не переделывайте и не разбирайте контроллер ни при каких обстоятельствах.
- + Когда контроллер не используется, убедитесь, что он удален из игровой зоны и соответственно упакован.
- + Слишком активное или неправильное использование рычага дисторшена может привести к его поломке.
- + Не позволяйте контроллеру намокнуть.
- + Не стойте на контроллере.
- + Протирайте контроллер сухой тряпкой, не используйте химические моющие средства.

БЕЗОПАСНОСТЬ БАТАРЕЕК

Неправильное использование батареек может привести к "протечке" батареек, к их перегреву или взрыву. При пользовании батарейками соблюдайте следующие требования:

- + Убедитесь, что положительные (+) и отрицательные (-) концы батареек правильно ориентированы.
- + Берегите батарейки от детей.
- + Не смешивайте старые и новые батарейки; не смешивайте батарейки разных типов. Используйте только батарейки типа AA (LR6).
- + Не пытайтесь перезарядить неперезаряжаемые батарейки.
- + Вынимайте батарейки, если контроллер не используется в течение длительного времени.
- + Если батарейки потекли, перед заменой батареек аккуратно удалите жидкость с помощью бумажных салфеток. Не допускайте контакта жидкости с вашей кожей или одеждой. Если жидкость попала на кожу, немедленно промойте поврежденный участок водой.

СОСТАВ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА Guitar Hero Les Paul

1. Струнный рычаг.
2. Кнопки аккордов.
3. Рычаг дисторшена.
4. Кнопки Старт и Выбор.
5. Кнопка PS.
6. Крестовина направлений.
7. Разъем для расширений.
8. Индикатор состояния контроллера.
9. Рычаг съема грифа.
10. Рычаг съема передней панели.
11. Отсек для батареек.
12. Крепления для ремня.
13. Беспроводной приёмник.
14. Кнопка соединения и индикатор статуса приемника.

НАСТРОЙКА

Присоединение грифа к основной части контроллера.

Заведите гриф в основную часть контроллера и надавите до щелчка. Убедитесь, что рычаг съема грифа на обратной стороне основной части контроллера полностью повернулся до символа "закрыто".

Для снятия грифа, поверните рычаг на обратной стороне основной части контроллера до символа "открыто" и удерживайте рычаг в этом положении. Осторожно вынимайте гриф из основной части контроллера, не поворачивая гриф.

Подсоединение плечевого ремня к контроллеру.

1. Разверните ремень.
2. Прикрепите ремень к креплениям для ремня на контроллере, используя дырки на обоих концах ремня.
3. При необходимости отрегулируйте длину ремня.

Установка батареек. Убедитесь, что гриф присоединен к основной части контроллера.

1. Сдвиньте крышечку отсека для батареек и приподнимите ее.
2. Вставьте две новые батарейки типа AA и вставьте их, сориентировав положительные и отрицательные концы батареек согласно рисунку внутри отсека для батареек.
3. Задвиньте крышечку отсека назад и нажмите до щелчка.

Подсоединение беспроводного контроллера Les Paul к консоли.

К PLAYSTATION 3 может быть одновременно подсоединено до четырех контроллеров Les Paul. Количество поддерживаемых игрой контроллеров может отличаться, обращайтесь к руководству, прилагающемуся к игре.

Каждому подсоединенному контроллеру выделяется секция на индикаторе статуса контроллера. Для присоединения еще одного контроллера хотя бы одна секция индикатора должна быть свободна (то есть не гореть).

Для беспроводного подсоединения контроллера к консоли:

1. Вставьте беспроводной приемник в свободный USB-разъем на консоли.
2. Нажмите и удерживайте кнопку PS для включения контроллера.
3. Нажмите кнопку Power для включения консоли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Включение консоли при помощи беспроводного джойстика SIXAXIS автоматически назначит этот джойстик на секцию номер 1. Включайте консоль используя кнопку включения\выключения, чтобы контроллер Les Paul назначался на секцию номер 1.

4. Нажмите кнопку соединения на приемнике. Пока приемник связывается с контроллером, индикатор статуса будет мигать.
5. Нажмите кнопку PS на контроллере для установления связи с приемником.

Когда приемник и контроллер соединены, индикаторы на приемнике и контроллере постоянно включены (горят).

ПРИМЕЧАНИЕ: Перемещение по игровым меню возможно только с помощью контроллера, назначенного на секцию номер 1. Если используемый вами контроллер назначен на другую секцию (что показывается индикатором состояния контроллера, расположенным над струнным рычагом), нажмите кнопку PS, выберите "Переназначить контроллер", выберите 1, и нажмите красную кнопку аккордов для возврата в игру.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор статуса на контроллере будет медленно мигать в случае низкого уровня заряда батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения консоли контроллер останется подключенным к ней при ее следующем включении.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Если контроллер был включен, но не использовался более 5 минут, он автоматически перейдет в режим "сна" для увеличения срока службы батареек. Для вывода контроллера из режима "сна" нажмите кнопку PS.

СЪЕМНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Создайте свой контроллер с помощью различных лицевых панелей, соответствующих вашему индивидуальному стилю. Лицевые панели снимаются и одеваются без каких-либо инструментов. Стандартная лицевая панель идет в комплекте с контроллером; дополнительные лицевые панели продаются отдельно.

Для замены лицевой панели:

1. Снимите установленную лицевую панель, сняв сначала гриф. Затем найдите рычаг съема передней панели на задней части контроллера, и сдвиньте его до отделения лицевой панели. Крепко держите контроллер, чтобы он не упал во время отделения лицевой панели. Аккуратно снимайте лицевую панель, чтобы не повредить струнный рычаг.
2. Поместите новую лицевую панель так, чтобы ее защелки оказались над соответствующими разъемами контроллера, и аккуратно нажмите на панель, чтобы защелки защелкнулись.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Если у вас имеется проблема, попробуйте воспользоваться решениями, предложенными ниже.

Если контроллер не отвечает:

- + Убедитесь, что контроллер подсоединен к консоли. Обращайтесь к секции "Подсоединение беспроводного контроллера Les Paul к консоли".
- + Приблизьте контроллер к консоли.
- + Проверьте, что в батарейках все еще остался заряд.
- + Убедитесь, что контроллер не находится в режиме "сна". Обращайтесь к секции "Режим энергосбережения".
- + Держите консоль и контроллер на расстоянии не меньше метра от больших металлических объектов.
- + Убедитесь, что передняя часть консоли смотрит на контроллер.
- + Беспроводные телефоны (работающие на частоте 2.4ГГц), беспроводные LAN-сети, микроволновые печи и некоторые мобильные телефоны могут влиять на связь контроллера и приставки. Отключите эти приборы или попробуйте отключить и заново подсоединить контроллер.

Если эти действия не помогают, выключите консоль, выньте и заново вставьте батарейки в контроллер и заново подсоедините контроллер к консоли.