

## Жесткий диск Xbox 360 Xbox 360

Благодарим вас за то, что вы выбрали жесткий диск Xbox 360! На жестком диске Xbox 360 можно сохранять состояние игр, хранить музыку и создавать собственные списки воспроизведения, а также сохранять контент, загруженный с Xbox Live®. Жесткий диск необходим также, чтобы можно было играть в игры, предназначенные для консоли Xbox предыдущей версии. На вашем жестком диске уже записан призывной контент высокого разрешения, в том числе популярная игра-головоломка Hexic® HD. Жесткий диск Xbox 360 предназначен только для системы видеогр и развлечений Xbox 360™.

Чтобы сохраненные игры можно было всегда держать под рукой, где бы вы ни находились, обратитесь внимание на модули памяти Xbox 360 (продаются отдельно).

### Внимание!

Системные программы Xbox 360 используют часть жесткого диска, поэтому дисковое пространство, доступное пользователю, меньше полного размера жесткого диска.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать пользоваться изделием, прочтите это руководство, а также руководства по консоли Xbox 360, содержащие важную информацию по безопасности и охране здоровья пользователей. Сохраните все руководства – они могут вам понадобиться в будущем. Если вы потеряли руководства, закажите новые на сайте [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) или позвоните в службу поддержки пользователей Xbox (см. раздел «Если нужна дополнительная помощь»).

Ограниченная гарантия на это изделие содержится в Гарантийном руководстве Xbox 360 (том 2).

При утилизации данного изделия соблюдайте местные и международные правила (если таковые существуют), в том числе правила восстановления и переработки электрического и электронного оборудования (WEEE).

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА

#### Чтобы подключить жесткий диск

1. Выключите консоль.
2. Снимите крышку отсека жесткого диска с консоли.
3. Расположите жесткий диск так, чтобы его тонкая (передняя) часть была направлена в сторону передней панели консоли, а толстая (задняя) часть – в сторону задней панели консоли.
4. Вставьте заднюю сторону жесткого диска в заднюю часть отсека жесткого диска на консоли. Выступ, идущий вдоль задней стороны отсека жесткого диска на консоли, должен войти в выемку, расположенную вдоль задней стороны жесткого диска.
5. Нажмите на переднюю часть жесткого диска до щелчка фиксатора.

#### Чтобы отключить жесткий диск

1. Выключите консоль.
2. Нажмите на защелку на передней части жесткого диска и снимите модуль жесткого диска с консоли.

### ВАЖНО!

Не прикасайтесь к контактам отсека жесткого диска на консоли, а также к контактам разъема на жестком диске пальцами и металлическими предметами.

### ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА

Вы можете присвоить имя своему жесткому диску.

#### Чтобы присвоить имя жесткому диску

1. Подключив жесткий диск к консоли, откройте вкладку System (Система) и выберите пункт Memory (Память).
2. Выберите ваш жесткий диск.
3. Выберите команду Device Options (Параметры устройства) и измените имя жесткого диска.

Теперь вы можете легко узнать свой жесткий диск по имени.

### КОПИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Элементы данных, сохраненные на жестком диске, можно копировать на модуль памяти, на подключенный к консоли компьютер, а также на подключенное USB-устройство. Кроме того, вы можете удалять элементы данных с жесткого диска, чтобы освободить место на нем.

#### Чтобы скопировать или удалить элемент данных с жесткого диска

1. Подключив жесткий диск к консоли, откройте вкладку System (Система) и выберите пункт Memory (Память).
2. Выберите ваш жесткий диск.
3. Выберите тип элемента, затем выберите конкретный элемент, который вы хотите скопировать на новое место или удалить с жесткого диска.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если удалить контент, который был изначально записан на вашем жестком диске, восстановить этот контент будет невозможно. Прежде чем удалять какие-либо данные, подумайте, действительно ли они вам больше не понадобятся.

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае возникновения неполадок попробуйте выполнить следующие действия.

#### Жесткого диска нет в списке устройств хранения данных

Если вашего жесткого диска нет в списке устройств хранения данных, попробуйте выполнить следующие действия в указанном порядке.

1. Проверьте, полностью ли жесткий диск вставлен в отсек жесткого диска на консоли и нет ли перекоса. Выключите и включите консоль.
2. Выключите консоль и снимите жесткий диск. Включите консоль, затем снова выключите ее. Вновь подключите жесткий диск.
3. По возможности попробуйте подключить ваш жесткий диск к другой консоли либо подключить другой жесткий диск к вашей консоли.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Поврежденные жесткие диски не отображаются в навигаторе Xbox; кроме того, они могут повредить вашу консоль Xbox 360. Жесткие диски, подвергшиеся ударам, погружению в жидкости или сильному нагреванию, могут быть повреждены и непригодны для использования. Такие жесткие диски не отображаются в списке устройств хранения данных.

### ЕСЛИ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Посетите веб-страницу [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) или позвоните в службу поддержки пользователей Xbox 360.

- Россия: 8-10-800-2058-1044
- Австрия: 0800-281-360 (TTY: 0800-281-360)
- Бельгия: 0800-7-9790 (TTY: 0800-7-9791)
- Великобритания: 0800-587-1102 (TTY: 0800-587-1103)
- Венгрия: 06-80-018590
- Германия: 0800-181-2968 (TTY: 0800-181-2975)
- Греция: 00800-44-12-8732 (TTY: 00800-44-12-8733)
- Дания: 80-88-40-97 (TTY: 80-88-40-98)
- Ирландия: 1-800-509-186 (TTY: 1-800-509-197)
- Испания: 900-94-8952 (TTY: 900-94-8953)

Не отправляйте консоль Xbox 360 в магазин или сервис-центр, если вам не предложил сделать это работник службы поддержки пользователей Xbox.

Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать консоль Xbox 360, блок питания или аксессуары. Это может привести к серьезным травмам в результате поражения электрическим током или возгорания; кроме того, это сделает гарантию недействительной.

### УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ДРУГИХ СТРАНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ СБОРА ОТХОДОВ

Этот знак на изделии или упаковке означает, что данное изделие не следует выбрасывать в домашний мусоросборник. Вместо этого вы обязаны сдать его в соответствующий приемный пункт по переработке электрического и электронного оборудования. Раздельные сбор и переработка мусора помогают беречь природные ресурсы и предотвращают негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду, которое может быть вызвано неправильной утилизацией в связи с возможным присутствием в электрическом и электронном оборудовании вредных веществ. Дополнительные сведения о пунктах сбора отслужившего электрического и электронного оборудования можно получить в местных органах власти, в службе, обеспечивающей сбор мусора в вашем доме, или в магазине, где было приобретено это изделие. Дополнительные сведения о правилах WEEE можно получить, написав по адресу [weee@microsoft.com](mailto:weee@microsoft.com).

Корпорация Майкрософт заявляет, что этот аксессуар соответствует основным требованиям директивы 1999/5/ЕС и прочим применимым указаниям этой директивы.

### АВТОРСКИЕ ПРАВА

В содержание настоящего документа, в том числе в URL-адреса и другие ссылки на веб-узлы в Интернете, могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Ответственность за соблюдение всех применимых в данном случае законов об авторских правах возлагается на пользователя. В рамках, предусмотренных законами об авторских правах, никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, сохранена или представлена в какой-либо системе хранения данных или передана в какой бы то ни было форме, какими бы то ни было средствами (электронными, механическими, фотокопировальными, звукозаписывающими или другими) и в каких бы то ни было целях без специального письменного разрешения корпорации Майкрософт.

Корпорация Майкрософт может являться правообладателем патентов и заявок на получение патента, товарных знаков и объектов авторского права, а также других объектов интеллектуальной собственности, которые имеют отношение к содержанию данного документа. Предоставление вам данного документа не означает передачи какой-либо лицензии на использование данных патентов, товарных знаков и объектов авторского права, за исключением использования, явно оговоренного в лицензионном соглашении корпорации Майкрософт.

© Корпорация Майкрософт, 2007. Все права защищены.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Hexic, эмблемы Xbox и Xbox Live – зарегистрированные товарные знаки или товарные знаки корпорации Майкрософт в США и/или других странах.