

## Наушники проводные Detonator Stereo Headset для Xbox 360

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гарнитура  
Микрофон  
Соединительный кабель для гарнитуры  
Адаптер для аналогового аудио  
Пульт управления

### СОДЕРЖАНИЕ

Гарнитура  
Пульт управления  
Xbox 360 - компонентный / VGA / композитный и Xbox LIVE  
Xbox 360 - HDMI  
MP3 / мобильный телефон и гарантия  
Техническая поддержка

ВНИМАНИЕ: Прежде чем использовать данное устройство, прочитайте о мерах предосторожности в руководстве пользователя к консоли Xbox 360 и другим устройствам. Сохраните все руководства пользователя. Дополнительные экземпляры документации можно загрузить с сайта [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) или заказать, обратившись в службу поддержки Xbox.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОТЕРИ СЛУХА

ВНИМАНИЕ! Прослушивание музыки и других звуков в наушниках на большой громкости в течение длительного времени может привести к необратимой потере слуха.

### ГАРНИТУРА

Регулируемая дужка и амбушюры с мягкой прокладкой  
Съемный гибкий микрофон

### Инструкции по установке микрофона

- Найдите разъем
- Вставьте микрофон
- Выберите нужное положение микрофона

Амбушюры полностью охватывают ухо

### ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Отключение микрофона  
Отключение звуков игры  
Вкл./откл. мониторинга голоса  
К геймпаду  
К гарнитуре  
К Xbox  
Громкость чата  
Громкость звуков игры

Подключите кабель гарнитуры к геймпаду.

Нажмите, чтобы отключить звук в игре. Если индикатор горит, звук выключен.

Нажмите кнопку, чтобы отключить микрофон. Если индикатор горит, микрофон выключен.

Нажмите, чтобы включить мониторинг голоса. Данная функция позволяет слышать в гарнитуре собственный голос. Если индикатор горит, мониторинг включен.

Разъем гарнитуры.

Регулятор уровня громкости голосов в чате.

Регулятор общего уровня громкости звуков в игре.

### XBOX 360 - КОМПОНЕНТНЫЙ / VGA / КОМПОЗИТНЫЙ

Убедитесь в том, что телевизор/монитор и Xbox 360 ВЫКЛЮЧЕНЫ.

Подключите кабель AV\* к консоли.

Подключите кабель USB к разьему USB на Xbox 360.

Подключите кабель RCA к кабелю AV Xbox 360.

Подключите кабель гарнитуры в правильном порядке:

1 - Подключите кабель гарнитуры к разьему гарнитуры на пульте управления.

2 - Подключите другой конец кабеля гарнитуры к геймпаду, совместимому с Xbox 360.

\*в комплект не входит

### XBOX LIVE

#### Устранение неполадок

Если вас не слышат другие игроки

- Убедитесь, что на пульте управления не светится индикатор на кнопке отключения микрофона.
- Убедитесь, что микрофон вставлен в соответствующий разъем гарнитуры.
- Убедитесь в том, что кабель гарнитуры подключен.

Если вы не слышите других игроков

- После загрузки игры нажмите кнопку запуска Xbox Guide и откройте меню «Личные настройки» > «Голос». Убедитесь, что выбран пункт «Только гарнитура».
- Убедитесь, что кабель гарнитуры подключен.

### XBOX 360 - HDMI

Убедитесь, что совместимый с HDMI телевизор/монитор и Xbox 360 ВЫКЛЮЧЕНЫ.

Примечание: адаптер аналогового аудио (далее AAA) будет работать с ЛЮБОЙ консолью Xbox 360, совместимой с HDMI.

Вставьте AAA в разъем AV Xbox 360.

Вставьте кабель USB в разъем USB Xbox 360.

Подключите кабель RCA к AAA.

Подключите кабель гарнитуры в правильном порядке:

1 - Подключите кабель гарнитуры к разьему гарнитуры на пульте управления.

2 - Подключите другой конец кабеля гарнитуры к геймпаду, совместимому с Xbox 360.

\*Кабель HDMI в комплект не входит

#### Устранение неполадок

При подключении в аналоговом режиме нет звука

- В Xbox нет функции, которая отключает аналоговый аудиовыход, поэтому он всегда включен.

Сделайте следующее:

1. Убедитесь, что консоль Xbox 360 ВКЛЮЧЕНА и что звук воспроизводится. Если открыта панель управления, то ни один канал не воспроизводит звук.
2. Проверьте все аналоговые подключения.
3. Убедитесь, что аудиоустройство ВКЛЮЧЕНО. Проверьте уровень громкости.

### MP3 / МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

Вставьте 3,5-миллиметровый аудиштекер в соответствующий разъем на устройстве.

#### Устранение неполадок

Штекер не подходит к моему телефону/mp3-плееру

- Не у всех телефонов есть 3,5-миллиметровые разъемы, которые совместимы с данной гарнитурой. Я слышу музыку, но она играет очень тихо, а если немного вытащить штекер, гарнитура работает нормально
- Разъем на вашем устройстве несовместим с 4-контактными 3,5-миллиметровыми штекерами. Проблему можно решить с помощью адаптера (продаются отдельно).

## ГАРАНТИЯ

Зарегистрируйте продукт на сайте TRITTONUSA.COM для получения гарантийной поддержки, новостей и обновлений.

Если возникли проблемы, то, прежде чем вернуть продукт в магазин, сделайте следующее:

- Если вы не слышите других игроков, убедитесь в том, что микрофон не выключен и вставлен в гарнитуру.
- Чтобы подтвердить настройки Xbox LIVE, нажмите кнопку запуска Xbox Guide и откройте меню «Личные настройки» > «Голос». Убедитесь в том, что выбран пункт «Только гарнитура».

Если вам нужна помощь, зайдите на сайт <http://www.trittontechnologies.com> - там хранится самая свежая документация, полезные статьи и программы для вашего устройства. Кроме того, там вы сможете пообщаться в чате с представителем службы технической поддержки или отправить сообщение с описанием неисправности.

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА 2 ГОДА

Mad Catz гарантирует покупателям оригинального продукта, что продукт свободен от материальных и технологических дефектов. Данная ограниченная гарантия не может быть передана третьим лицам. Срок гарантии - два (2) года со дня покупки, зафиксированного в кассовом чеке. Если в течение этого срока вы обнаружите дефекты, зарегистрируете продукт в Mad Catz и представите доказательство покупки, Mad Catz, по своему выбору, может бесплатно отремонтировать или заменить продукт.

Гарантия Mad Catz на 2 года предоставляется пользователям в Северной Америке и Европе.

Единственный вариант гарантийного обслуживания - ремонт или замена продукта Mad Catz. Ответственность Mad Catz не превышает суммы, уплаченной вами за продукт. Эта гарантия не распространяется на продукт, который а) поврежден вследствие естественного износа или небрежного обращения; б) поврежден в ходе промышленного, профессионального или коммерческого использования или в) испорчен или модифицирован.

Для получения гарантийного обслуживания:

- Северная Америка: позвоните в службу технической поддержки Mad Catz по телефонам 1.800.659.2287 или 1.619.683.2815.
- Европа: позвоните в службу технической поддержки Mad Catz по телефону +44 (0) 8450-508418.
- Получить в службе технической поддержки Mad Catz номер авторизации.
- За свой счет отправить продукт компании Mad Catz для обслуживания.
- Приложить копию чека с датой покупки.
- Указать полностью обратный адрес и номера телефонов, по которым можно звонить в дневное и вечернее время.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Поддержка в сети и руководства пользователя: [www.trittonusa.com](http://www.trittonusa.com)

Электронный адрес в Северной Америке: [techsupport@madcatz.com](mailto:techsupport@madcatz.com)

Телефон (Северная Америка): 8-24 по стандартному тихоокеанскому времени, понедельник-пятница (кроме праздников) 1.800.659.2287 (только США) или 1.619.683.2815 (другие страны).

Электронный адрес в Европе: [techsupport@madcatz.com](mailto:techsupport@madcatz.com)

Телефон: 9-17 по Гринвичу, понедельник-пятница (кроме праздников) +44 (0) 8450-508418.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Длительное прослушивание громкой музыки или других звуков в наушниках может привести к потере слуха. Не рекомендуется слушать музыку и другие звуки на высокой громкости, особенно в течение длительного времени.
- Используйте устройство только по назначению.
- Чтобы избежать возгорания и короткого замыкания, не используйте устройство под дождем и не заливайте его жидкостью. Не используйте устройство на расстоянии менее 50 см от бассейна, ванны или раковины.
- Не разбирайте устройство, чтобы не получить удара током. Ремонтить устройство должны только квалифицированные специалисты.
- Не вставляйте в устройство объекты, за исключением специально предназначенных. В противном случае может произойти возгорание или короткое замыкание.

- Если вы устали, чувствуете дискомфорт и/или боль в руках, немедленно прекратите пользоваться устройством. Если неприятные ощущения не пройдут, обратитесь к врачу.
- Не используйте устройство в течение длительного времени. Делайте перерывы каждые 30 минут.
- Сворачивайте все провода, чтобы на них не наступали и не спотыкались об них. Не храните провода там, где их могут повредить.
- Не наматывайте провода на тело и конечности человека.
- Не разрешайте детям играть с проводами.

### СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ И КАНАДА

В соответствии с требованиями, определенные цифровые устройства класса В были протестированы компанией Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108. При тестировании было выявлено, что они соответствуют требованиям раздела 15 правил Федеральной комиссии США по средствам связи и канадским стандартам RSS-210, которые определяют стандарты защиты людей от вредного влияния бытовой техники. Эти устройства используют, создают и выделяют высокочастотное излучение, и, если их собрать, установить и использовать с нарушением правил, могут создавать помехи для радиосвязи. Нет никаких гарантий того, что такие помехи не возникнут в определенной точке и при определенном способе применения. При использовании устройства необходимо соблюдать следующие условия: (1) устройства не должны создавать вредных помех и (2) устройства должны принимать все помехи, в том числе те, которые могут привести к нежелательным последствиям.

### ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Мощность излучения, которое создает устройство управления, находится в пределах, установленных Федеральной комиссией США по средствам связи для данного типа устройств, при условии, что устройство не изменено и используется в соответствии с нашими инструкциями, и что устройство управления действует в соответствии с рекомендациями стандартов безопасности, которые отражают общую точку зрения научного сообщества. Поэтому производитель полагает, что беспроводное радио, встроенное в данное устройство, не представляет опасности для пользователей. Уровень излучаемой энергии значительно меньше, чем уровень электромагнитной энергии, которую излучают такие беспроводные устройства, как мобильные телефоны. Однако в некоторых ситуациях (например, на борту самолета) использование беспроводных устройств может быть запрещено. Если вы не уверены в том, какие ограничения действуют в той или иной ситуации, попросите разрешения, прежде чем включать, подключать или использовать устройство.

### ЕС — ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

В соответствии с требованиями, некоторые из этих устройств были протестированы, и было выявлено, что они соответствуют требованиям директив Европейского союза 2002/95/ЕС, 2002/96/ЕС и 2004/108/ЕС. От имени производителя документ подписала компания Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108.

©2011 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108 U.S.A. Mad Catz, TRITTON, логотипы Mad Catz и TRITTON являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Mad Catz, Inc. и ее дочерних компаний. Внешний вид и оформление товара являются фирменным стилем Mad Catz. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360 и логотипы Xbox являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Все прочие названия продуктов и изображения являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками и принадлежат соответствующим владельцам. Сделано в Китае. Все права защищены. Характеристики товара, его внешний вид и особенности могут быть изменены без предварительного уведомления. Сохраните данное руководство для последующего использования.