

****USER INSTRUCTIONS****

Две аккумуляторные батареи
VS2850

Справочная информация:

Справочная служба работает в режиме диалога с оператором.

Часы работы:

09:00 - 17:00, понедельник-четверг

09:00 - 16:30, пятница

Тел.: +44 (0) 1763 284181

Электронная почта:

customerservice@venomuk.com

Сайт:

www.venomuk.com

Чтобы получить быструю и качественную поддержку, во время звонка держите наготове номер модели VS2850 и другую информацию о своем изделии.

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road, Therfield, Hertfordshire SG8 9RE.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Две аккумуляторные батареи

Для использования с Xbox One®

Номер модели: VS2850

Руководство пользователя

В комплекте:

Аккумуляторные батареи (700 мАч, NiMH), 2 шт.

Сменные крышки батарейного отсека, 2 шт.

Зарядный кабель USB, 1 шт.

Установка и использование

1. Снимите крышку батарейного отсека с геймпада Xbox One и извлеките старую батарею.
2. Осторожно вставьте аккумуляторную батарею Venom в задний отсек геймпада Xbox One до характерного щелчка.

3. Установите прилагаемую крышку батарейного отсека Venom.
4. Вставьте разъем Mini USB прилагаемого зарядного кабеля в аккумуляторную батарею, а разъем USB того же кабеля - в свободный разъем USB на консоли Xbox One.
5. Включите питание консоли Xbox One.
6. Индикатор на аккумуляторной батарее начнет мигать зеленым светом, сигнализируя о том, что идет зарядка. Ровное свечение индикатора показывает, что батарея полностью заряжена.
7. В процессе зарядки аккумуляторной батареи вы можете использовать геймпад и консоль Xbox One.

Примечания

- Перед первым использованием зарядите батарею полностью.
- Не заряжайте батарею отдельно от геймпада Xbox One.
- Если батарея полностью разрядится, не используйте геймпад Xbox One в течение первых 20 минут зарядки.
- Используйте для зарядки только разъем USB системы Xbox One. Не используйте другие разъемы USB.
- Не касайтесь контактов батареи.
- Не допускайте короткого замыкания.
- Не бросайте батарею в огонь и не храните ее рядом с обогревателями и другими источниками тепла.
- Не располагайте заряжаемые устройства на постели или на теплоизолирующих материалах, поскольку это может привести к перегреву.

Информация о батарее

Для питания данного устройства используется аккумуляторная батарея. Полная емкость новой батареи достигается после двух или трех полных циклов заряда-разряда. Не оставляйте полностью заряженную батарею подключенной к зарядному кабелю, поскольку перезаряд может сократить срок ее службы. Не бросайте батареи в огонь, поскольку это может привести к взрыву. Утилизируйте батареи в соответствии с местными законами об охране окружающей среды. Не утилизируйте их вместе с бытовым мусором.

Обслуживание и уход

Данное устройство является технически сложным и требует аккуратного обращения. Выполнение нижеприведенных рекомендаций позволит вам сохранить гарантию на устройство:

- Держите устройство вне досягаемости маленьких детей.
- Держите устройство сухим. Дождевая вода, конденсат и другие жидкости

могут содержать вещества, окисляющие электрические цепи. Если устройство намокнет, дождитесь его полного высыхания.

- Не используйте и не храните устройство в пыльных и грязных местах, поскольку это может привести к повреждению движущихся частей и электронных компонентов устройства.
- Не используйте и не храните устройство в условиях высокой температуры. Перегрев может привести к сокращению срока службы электронных компонентов, повреждению батарей и расплавлению некоторых пластиковых деталей.
- Не используйте и не храните устройство в условиях низкой температуры. После охлаждения и последующего нагрева до комнатной температуры внутри устройства конденсируется влага, способная повредить электронные компоненты.
- Не допускайте короткого замыкания батареи.
- Не бросайте устройство и не подвергайте его чрезмерным физическим нагрузкам. Грубое обращение может привести к повреждению электронных и механических компонентов устройства.
- Не используйте растворители и другие химические средства для чистки устройства. Все вышеперечисленное в равной степени относится к устройству, батарее, зарядному кабелю и любым дополнительным компонентам для них.
- Отключая устройство, беритесь за разъем, а не за кабель.
- Заряжая устройство, не оставляйте его висеть на кабеле, поскольку это может привести к повреждению разъемов.

Справочная информация

Справочная служба работает в режиме диалога с оператором.

Часы работы: 09:00 - 17:00, понедельник-четверг

09:00 - 16:30, пятница

Тел.: +44 (0) 1763 284181

Электронная почта: customerservice@venomuk.com

Сайт: www.venomuk.com