

Наклейка «Steam Controller Wireless Receiver»

Беспроводной USB-передатчик для Steam Controller.

Предназначен для подключения Steam Controller к компьютеру, Steam Link или Steam Machine по беспроводной связи. Воспользуйтесь беспроводным USB-передатчиком в качестве основного или дополнительного подключения вашего Steam Controller. Steam Controller продается отдельно.

Импортер: ЗАО «БУКА», Москва, Каширское шоссе, 1 (корп. 2). <http://www.buka.ru>.

Техническая поддержка с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по тел. (495) 788- 75-01 или по бесплатному номеру 8-800-555-2852, e-mail: help@buka.ru.

Изготовитель: ФЛЕКСТРОНИКС КОМПЬЮТИНГ (г.СУДЖОУ) СИ ОУ ЭЛ ТЭ ДЭ. № 1. ГУАНЬПУ РОАД, ГОСЯН СТРИТ, УЧЖУН ДИСТРИКТ, ДЗЯНСУ, г. СУДЖОУ 215124, КИТАЙ.

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки.

Руководство пользователя по использованию USB-передатчика.

1. Подключите свой новый беспроводной передатчик.
2. Запустите Steam в режиме "Big Picture Mode".
3. Щелкните на значок настроек в правой верхней части экрана.
4. В разделе "Контроллер" выберите "Добавить /Опробовать".
5. Выберите "Добавить Steam Controller".
6. Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

Взаимодействие с несколькими устройствами

Ваш Steam Controller может быть подключен к нескольким USB-передатчикам или устройствам Steam Link. Для выбора различных вариантов подключения прежде всего отключите Steam Controller. Для последующего включения Steam Controller нажмите одновременно кнопку "Steam" и кнопку "А".