

Thomson

RT 231/233

Руководство по эксплуатации

РАДИОПРИЕМНИК

- 1 - ВЫКЛЮЧЕНО/ВКЛЮЧЕНО - ГРОМКОСТЬ
- 2 - Для включения и выключения радиоприемника (щелчок) и регулировки громкости.
- 3 - Телескопическая антенна
- 4 - Для выбора станции
- 5 - Для обеспечения наилучшего приема:
- 6 - для ЧМ: выдвиньте телескопическую антенну
для ДВ или СВ : перемещайте и вращайте радиоприемник
- 7 - Амплитудная модуляция (АМ)
- 8 - Частотная модуляция (ЧМ)
- 9 - Для выбора диапазона длин волн:
FM (ЧМ): Частотная модуляция - от 87,5 до 108 МГц
LW (ДВ): Длинные волны - от 148 до 284 кГц
или MW (СВ): Средние волны - от 525 до 1620 кГц
- 10 - Наушники
- 11 - Для прослушивания через наушники (звук из громкоговорителя отключается)
- 12 - в соответствии с версией

ПИТАНИЕ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

В целях защиты окружающей среды рекомендуется выбрасывать отработавшие батарейки в специально предназначенные для этого контейнеры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Выполняйте очистку плеера мягкой тканью или влажной замшей. Запрещается использовать для очистки растворители.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- По причинам, связанным с безопасностью, вскрывать данный аппарат может только квалифицированный специалист.
- Не допускайте попадания на аппарат брызг жидкости и не подвергайте аппарат воздействию высоких температур.
- Если не предполагается использовать аппарат в течение длительного времени, рекомендуется извлечь из него батарейки.

Как указано в паспортной табличке, аппарат соответствует стандартам по электробезопасности и электромагнитной совместимости.

Представленные в данном документе описание и технические характеристики следует рассматривать как справочную информацию, а не как гарантированные данные. Для того, чтобы иметь возможность постоянно улучшать качество выпускаемой аппаратуры, компания оставляет за собой право вносить в конструкцию аппаратуры любые усовершенствования и изменения без предварительного уведомления.