

Руководство по эксплуатации Гарнитуры Bluetooth WEP301

Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. во всем мире. Идентификатор Bluetooth QD: B012977

Сведения об использовании и безопасности

- Запрещается разбирать и вносить изменения в конструкцию гарнитуры. Это может привести к сбоям в работе гарнитуры или к ее воспламенению. Для ремонта гарнитуры или замены аккумуляторов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- При использовании гарнитуры во время движения следуйте действующим требованиям местного законодательства.
- Берегите от воздействия высоких температур (выше 50° C): не оставляйте в разогретом автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей, т. к. это может привести к ухудшению работы гарнитуры и сократить срок службы аккумулятора.
- Не подвергайте телефонную гарнитуру и другие компоненты из комплекта поставки воздействию воды или других жидкостей.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Общий вид гарнитуры



Если гарнитура медленно реагирует на действия пользователя или перестает реагировать совсем, нажмите заостренным предметом кнопку сброса на задней панели гарнитуры.

Зарядка гарнитуры



Подключите адаптер к разъему гарнитуры и к электрической розетке.

Гарнитуру следует заряжать до тех пор, пока красный цвет светового индикатора не изменится на синий.



Не пытайтесь выполнить зарядку гарнитуры при помощи каких-либо иных приспособлений, кроме зарядного устройства из комплекта поставки.



Во время зарядки гарнитуру можно использовать.

Включение и выключение телефонной гарнитуры

Чтобы включить гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока синий индикатор не вспыхнет 4 раза.

Чтобы выключить гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока не вспыхнут оба световых индикатора — красный и синий.

Различные режимы работы

- **Режим ожидания.** Гарнитура ожидает вызова. Синий индикатор вспыхивает каждые 3 секунды.

- **Активный режим.** Гарнитура обслуживает текущий вызов. Синий индикатор вспыхивает каждые 8 секунд.

- **Режим поиска.** Синий индикатор светится непрерывно.

Можно обнаружить и подключить гарнитуру к телефону.

- **Аккумулятор разряжен.** Уровень заряда аккумулятора составляет не более 10%. Мигает красный световой индикатор. Аккумулятор нуждается в подзарядке.

Соединение с совместимым телефоном

1 Включение режима поиска.

- Выключите гарнитуру, нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее до тех пор, пока синий индикатор не перестанет мигать и не начнет светиться непрерывно.

- При первом включении гарнитура автоматически переходит в режим поиска.

2 Выполните поиск и соединение гарнитуры с телефоном в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя телефона. (PIN-код Bluetooth: 0000, 4 нуля)

- Если соединение выполнено успешно, синий индикатор быстро вспыхнет 10 раз, затем гарнитура перейдет в режим ожидания.

- Если синий индикатор продолжает светиться непрерывно, повторите попытку соединения.



Когда гарнитура подключена к телефону, она автоматически пытается восстановить соединение при каждом включении.

Если этого не происходит, нажмите многофункциональную кнопку для восстановления соединения.

Использование функций вызова

Некоторые функции могут не поддерживаться вашим телефоном

В режиме ожидания

Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы:

- ответить на входящий вызов;
- повторно вызвать последний набранный номер.

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы:

- выполнить голосовой вызов;
- отклонить входящий вызов.

Чтобы включить или отключить индикатор, одновременно нажмите и удерживайте кнопки [+] и [-].

В активном режиме

Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы:

- завершить вызов;
- перевести вызов с телефона на гарнитуру.

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы:

- перевести вызов в режим удержания;

- ответить на второй вызов;
- вернуться к удержанному вызову.

Для регулировки громкости звука используйте кнопки [+] и [-].

Для включения и выключения микрофона нажимайте и удерживайте кнопки [+] и [-].

Гарантийные обязательства

Изготовителем беспроводной гарнитуры Bluetooth® является «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» (Samsung Electronics Co., Ltd.), находящаяся по адресу: Samsung Main Bldg., 250 Taeryung Ro, 2Ga, Chung-Ku, Seoul, Korea, 100-742. «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» устанавливает официальный срок службы на беспроводную гарнитуру Bluetooth® - 1 год при условии соблюдения правил эксплуатации. (Гарантийный срок может различаться в зависимости от страны.) Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.», фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам обращаться в уполномоченные сервисные центры (УСЦ) «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.», адреса и телефоны которых Вы можете узнать в магазине, либо обратившись по телефону «Единой службы поддержки» - 8-800-555-5555 (бесплатные звонки из РФ), либо отправив запрос по адресу info@samsung.ru.

Они смогут помочь Вам квалифицированно и в кратчайшие сроки. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации беспроводной гарнитуры Bluetooth® и условия гарантийных обязательств.

Данным разделом «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков беспроводной гарнитуры Bluetooth®. Заключение потребителем договора купли-продажи беспроводной гарнитуры Bluetooth®, подтверждаемое кассовым и товарным чеками, выдаваемыми продавцом, либо иными установленными законодательством РФ способами, подразумевает, что на момент исполнения вышеуказанного договора потребитель получил исправное изделие в полном комплекте с руководством пользователя, с гарантийными обязательствами и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Однако, «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании беспроводной гарнитуры Bluetooth® в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством РФ.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1 Гарантийные обязательства Изготовителя, реализуемые уполномоченными сервисными центрами Изготовителя, распространяются только на модели беспроводных гарнитур Bluetooth®, предназначенные «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» для поставок и реализации на территории РФ и приобретенные в РФ.

2 Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 6 месяцев с даты продажи беспроводной гарнитуры Bluetooth®.

3 Гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, переходники, чехлы, шнуры для переноски, документацию, программное обеспечение (ПО), поставляемые в комплекте с беспроводной гарнитурой Bluetooth®.

4 Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а. Если беспроводная гарнитура Bluetooth® использовалась в целях, не соответствующих ее прямому назначению;

б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;

в. Если беспроводная гарнитура Bluetooth® имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

г. Если дефект вызван изменением конструкции и/или схемы беспроводной гарнитуры Bluetooth®, не предусмотренных Изготовителем;

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными и/или неосторожными действиями потребителя и/или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь гарнитуры посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

ж. Если повреждения вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ, установки и/или смены пароля, неквалифицированной модификации и/или переустановки и/или пользовательского ПО и ПО беспроводной гарнитуры Bluetooth® (прошивок), установки и/или использования неоригинального пользовательского ПО и/или прошивок.

5 Гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на следующие недостатки беспроводной гарнитуры Bluetooth®:

а. Механические повреждения, возникшие после передачи гарнитуры потребителю;

б. Недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и/или несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

в. Недостатки, проявляющиеся вследствие недостаточной емкости телекоммуникационных сетей и мощности радиосигнала, в том числе возникающей из-за особенностей рельефа местности и городской среды, использования гарнитуры на границе или вне зоны действия сигнала сети и/или совместимых устройств;

г. Повреждения, вызванные использованием нестандартных и/или некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания.

6 Настройка и подключение беспроводной гарнитуры Bluetooth®, описанные в настоящем руководстве, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства УСП и фирм-продавцов (по договоренности с ними).

7 «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо и/или косвенно нанесенный продукцией Samsung людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, подключения и настройки гарнитуры; умышленных и/или неосторожных действий потребителя и/или третьих лиц. (Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)

Правила утилизации изделия



Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии

розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обращаться к своему поставщику и внимательно прочитать условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности.

Технические характеристики

Элемент	Характеристики и описание
Версия	Bluetooth 2.0 или более ранняя
Профиль	Профиль гарнитуры, профиль устройства громкой связи
Дальность	До 10 м
Максимальное время ожидания	До 80 часов*
Максимальная продолжительность активного режима	До 5 часов*
* Фактическое время разговора зависит от типа телефона и способа его использования.	