

## **Высокоэффективное чистящее средство для духовых шкафов**

(Гриль, решетки для барбекю, кухонные вытяжки)

Средство профессиональной формулы **Optima Plus** эффективно удаляет запекшийся жир, и остатки пищи, как горячие, так и холодные. Оно идеально подходит для чистки духовок, плит, решеток для барбекю, грилей с вертелом, кухонных вытяжек.

**Способ применения:** распылите с расстояния 20 см, подождите, чтобы средство подействовало, 10 минут, если поверхность горячая, или 30 минут если холодная. Пену осторожно смойте влажной губкой. При чистке решеток для барбекю дайте средству подействовать в течение 30 минут.

**Меры предосторожности:** хранить в недоступном для детей месте. При использовании средства, защищать руки резиновыми перчатками. В случае попадания в глаза и на слизистую полости рта, промыть большим количеством воды.