

Колонки активные Genius SW-HF2.1 1200

Технические характеристики

Пиковая мощность 30 Вт

Тип динамиков:

Низкочастотный динамик 5.25" низкочастотный

Высокочастотные динамики 3" широкополосный

Диапазон частот:

Низкочастотный динамик 20-220 Гц

Высокочастотные динамики 100Гц-20000Гц

Питание: 220В 50Гц

Органы управления на передней панели: питание, громкость, уровень низких частот, разъем для подключения наушников.

Габаритные размеры (ШхВхГ):

Низкочастотный динамик 114x240x160 мм

Высокочастотные динамики 110x202x81 мм

Руководство пользователя

Комплектация

1. Сабвуфер
2. Сателлиты
3. Соединительный кабель
4. Руководство пользователя
5. Упаковка

Подключение

1. Подключите кабель от динамиков сателлитов в гнездо **SPK.OUT** на задней панели сабвуфера.
 2. Подключите один 3,5 мм стерео разъем соединительного кабеля к источнику аудиосигнала, а второй – ко входу **AUDIO IN** на задней панели сабвуфера.
 3. Включите вилку питания в электрическую сеть 220В 50Гц.
- *Отключайте кабель питания, если колонки не используются.

Органы управления

1. Нажмите кнопку **POWER** для включения колонок при этом загорится индикатор.
2. Включите источник аудиосигнала.
3. Вращайте регулятор громкости **VOLUME** для достижения оптимального уровня звучания.
4. Вращайте регулятор низких частот **BASS** по часовой стрелке для увеличения или против часовой стрелки для уменьшения нижних частот. Для нормального воспроизведения нижних частот установите регулятор **BASS** в центральное положение.
5. Для выключения колонок нажмите кнопку **POWER** повторно, индикатор погаснет.