

Strike³ Gamepad for PS®3 & PC SL-4442

Боковые поверхности со специальным покрытием предотвращают раздражающее соскальзывание в чрезвычайно острых игровых ситуациях. Пружинящие аналоговые плечевые кнопки обеспечивают оригинальное игровое ощущение PS®3!



Свойства:

- Кнопка для прямого доступа к меню PS®3
- Пружинные аналоговые плечевые кнопки
- Функция турбоогня
- Два аналоговых министика с функцией кнопки
- Крестовина с восемью направлениями
- Совместимость без драйверов с Windows® XP/Vista
- Кабель длиной 3м

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ *Strike³ Gamepad for PS®3 & PC*

Важное замечание

Перед использованием этого продукта ознакомьтесь со сведениями по технике безопасности, представленными в руководстве по эксплуатации. Сохраните это руководство на случай использования его в будущем для справочных целей и получения информации о гарантии.

Освобождение от ответственности

Компания Jöllenbeck GmbH не будет нести ответственности в случае любого ущерба, ранения или несчастного случая вследствие намеренного или случайного небрежного, неправильного, неаккуратного или ненадлежащего обращения с устройством.

Устранение неисправностей и обслуживание

Не пытайтесь выполнять техническое обслуживание или ремонт устройства самостоятельно. Предоставьте возможность выполнения технического обслуживания квалифицированному персоналу. Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать устройство, это приведет к отмене гарантийных обязательств.

Источники влаги и тепла

Не используйте устройство рядом с источником воды (например, раковинами, ваннами, бассейнами) и не допускайте действия на него дождя, влаги, капель или брызг жидкости. Не подвергайте устройство действию высоких температур, высокой влажности и прямого солнечного света.

Очистка

При очистке устройства используйте мягкую сухую ткань. Никогда не применяйте для его очистки бензин, разбавитель и другие химикаты.

Предполагаемое использование

- ◆ Продукт можно использовать только с оригинальными компонентами, предназначенными именно для этого устройства.
- ◆ Продукт можно использовать только в сухих, закрытых помещениях.
- ◆ Предполагаемое использование включает соблюдение указанных инструкций по установке. Производитель не несет ответственности за вред, причиной которого явилось неправильное использование устройства.

Системные требования

Windows® 2000/XP/Vista

USB порт

Подсоединение к PS®3

Подсоедините геймпад к консоли через свободный порт, нажмите кнопку «Старт» на геймпаде чтобы установить связь с консолью. Геймпад не имеет «датчика движения», поэтому выключите функцию датчика в меню для специфичных игр.

Примечание: геймпад автоматически перейдет в режим ожидания после 2-х минут бездействия. Нажмите «Старт» или «Выберете» чтобы возобновить игру

Подсоединение к ПК

Подсоедините геймпад к свободному USB порту компьютера. Windows® 2000/XP/Vista автоматически определит геймпад и установит драйвер. Следуйте инструкции появившейся на экране. Когда драйвера установлены нажмите на «Пуск»-«Панель управления»-«Игровые устройства». Выберите необходимое устройство и нажмите на «Свойства». В этом меню вы можете протестировать все характеристики геймпада. еленный индикатор мигает быстро – произошла ошибка при зарядке.

PS®3 меню прямое назначение кнопок

Кнопки позволяют войти непосредственно в основное меню PS®3, прямойвыбор кнопок не имеет функции вкл/выкл.

Гарантия

Мы гарантируем отсутствие в данном продукте дефектов изготовления и материалов в течение двух (2) лет от даты приобретения продукта.

Если требуется помощь...

Группа технической поддержки компании будет рада помочь при возникновении любых технических проблем.

Посетите наш веб-сайт <http://www-speed-link.com> или задайте свой вопрос по e-mail support@speed-link.com