

Зарядное устройство PowerBank GPPB350GS Инструкция по эксплуатации.

1. Подключите GP PowerBank непосредственно к розетке электросети. Не используйте удлинители.
2. Всегда заряжайте никель-металлгидридные аккумуляторы GP с помощью GP PowerBank. Одновременно можно заряжать аккумуляторы размеров AA и AAA.
3. Вставьте никель-металлгидридные аккумуляторы GP в GP PowerBank соблюдая полярность. Избегайте переполюсовки.
4. Не заряжайте одновременно аккумуляторы с различной емкостью.
5. Зеленые светодиодные индикаторы горят в процессе заряда. Индикаторы гаснут только при отключении зарядного устройства от сети или извлечении из него аккумуляторов.

Внимание

1. Новые аккумуляторы требуют 2-3 цикла заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
2. Если аккумуляторы не использовались более одной недели, зарядите их перед использованием.
3. GP PowerBank предназначен только для использования внутри помещений. Берегите его от дождя и снега.
4. Не используйте GP PowerBank для заряда никель-кадмиевых аккумуляторов или щелочных батареек.
5. Не вставляйте в устройство одновременно аккумуляторы различных систем, т.е. никель-металлгидридные с никель-кадмиевыми, щелочным батарейками и т.п.
6. Если аккумуляторы не предназначены к скорому использованию, выньте их из зарядного устройства.
7. Берегите аккумуляторы от огня, не вскрывайте их и не допускайте короткого замыкания.
8. Если аккумуляторы не набирают полной емкости, пора их заменить.

Size	AA							
Battery	1300mAh	1600mAh	1800mAh	2000series	2100series	2300series	2500series	2700series
Hour	10	12	13,5	14,5	15,5	17	18,5	19,5
Size	AAA							
Battery	600mAh	650mAh	700mAh	750mAh	800mAh	850mAh	950series	1000series
Hour	9	10	10,5	11	12	13	14	15