

Инструкция по эксплуатации антивибрационных ножек для стиральной машинки

Откройте упаковку антивибрационных ножек для стиральных машинок. Установите их под основание стиральной машинки в четырех краях. Убедитесь что поверхность на которой установлена стиральная машинка ровная. Стиральная машинка должна устойчиво встать на все четыре антивибрационные ножки.